

# DomoClip®

Notice d'utilisation

# Tondeuse avec molette de réglage



Référence : DOS121  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### **IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être observées, y compris ce qui suit.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

#### **DANGER**

##### **Pour réduire le risque de choc électrique :**

1. Ne stockez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou de glisser dans une baignoire ou un lavabo.
2. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation, sauf s'il est en charge.
3. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

#### **AVERTISSEMENT**

##### **Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :**

4. Cet appareil est à usage domestique uniquement.
5. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché, sauf s'il est en charge.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
7. N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
8. Veillez à maintenir l'appareil éloigné des surfaces chaudes.
9. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé

# DomoClip®


## Notice d'utilisation

ou s'il est endommagé. Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé

10. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans les fentes de l'appareil.
11. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des aérosols sont utilisés, ou dans des endroits où l'oxygène est administré.
12. Veuillez ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à +40°C, ni à la lumière directe du soleil, ni à la poussière.
13. Assurez-vous que le cordon est débranché lors du rangement de l'appareil.
14. Branchez toujours l'appareil, puis l'adaptateur à l'alimentation du courant. Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur OFF, puis retirez l'adaptateur de la prise, puis retirez le cordon de la tondeuse pour le rangement.
15. N'utilisez pas une rallonge ou un convertisseur de tension avec cet appareil.
16. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et qu'ils comprennent les risques encourus.
18. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
19. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne doivent pas être fait par des enfants sans surveillance.
20. L'appareil doit être utilisé qu'avec l'unité fournie.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

21.  Maintenir cet appareil éloigné de l'eau ! ne pas l'utiliser près ou au-dessus de l'eau d'un évier, d'une baignoire ou tout autre endroit contenant de l'eau.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## DONNEES TECHNIQUES

Puissance adaptateur : 3W

Voltage adaptateur : 100-240V 50/60Hz

Puissance de la batterie : 600mAh x 2

Voltage de la batterie : 2x1.2V

## DESCRIPTION

1. Tondeuse
2. Guides de coupe
3. Ciseaux
4. Huile lubrifiante
5. Peigne de coiffage
6. Adaptateur secteur
7. Fonction effilage
8. Sélection de la hauteur de coupe



# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### UTILISATION

#### Comment recharger l'appareil

Avant la première utilisation, l'appareil doit être chargé pendant au moins 12 heures.

- Mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position Arrêt.
- Raccordez le câble de l'adaptateur secteur à la tondeuse.
- Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
- La lumière rouge s'allume

L'appareil a une autonomie de 40 minutes environ.

#### Précautions pendant la charge

Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni avec la tondeuse.

La charge doit être faite à des températures entre 10°C et 40°C, au risque de diminuer la durée de vie de la batterie.

Afin de maintenir la durée de vie de la batterie, elle doit être complètement déchargée tous les six mois, puis chargée complètement pendant 12 heures.

Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période (2-3 semaines) débranchez-le et rechargez-le quand vous voulez l'utiliser à nouveau.

Note : La tondeuse est susceptible de chauffer lors de la charge. Cela n'a aucune conséquence sur la qualité de son fonctionnement.

Il est conseillé de la recharger uniquement lorsque les batteries sont complètement vides. Cela assure une durée de vie plus longue aux batteries.

#### Guides de coupe

Les guides de coupe vous permettent de couper les cheveux de façon régulière avec une longueur définie de 6 à 32 mm.

Position	Longueur souhaitée en mm	
	Guide de coupe petit modèle	Guide de coupe grand modèle
1	18	32
2	15	29
3	12	26
4	9	23
5	6	20

**IMPORTANT:** Toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer de guide.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### FIXATION DU GUIDE DE COUPE

Maintenez le guide de coupe entre vos doigts avec les dents vers le haut.

Faites glisser le guide sur la tondeuse dans les fentes latérales prévues à cet effet jusqu'à ce que l'avant du guide soit fixé contre la lame et que vous entendiez le « clic »

### RETIRER LE GUIDE DE COUPE

Tenez la tondeuse de manière à ce qu'elle ne soit pas dirigée vers vous et poussez fermement le guide vers le haut.

Afin de choisir la hauteur de coupe, faites tourner la molette de réglage sur la position souhaitée (cf tableau ci-dessus).

### Avant de commencer la coupe

Inspectez la tondeuse pour vous assurer qu'il n'y ait pas de cheveux ni de saleté.

Faites asseoir la personne de sorte que sa tête se trouve à peu près au niveau de vos yeux.

Avant la coupe, peignez toujours les cheveux pour qu'ils soient bien démêlés et secs.

### Conseil d'utilisation

1. Peignez les cheveux et commencez par la nuque. Placez la tondeuse avec les dents du guide vers le haut et remontez progressivement vers le centre de la tête.
2. Pour les côtés, utilisez le même guide coupe que pour la nuque de façon à obtenir une coupe homogène.
3. Changez le guide de coupe pour la partie supérieure de la tête en procédant à rebrousse-poil (direction inverse de la pousse naturelle des cheveux).
4. Terminez en utilisant la tondeuse sans guide de coupe pour réaliser les finitions en coupant très court autour de la base du cou, de la nuque, des côtés et des oreilles.

### Fonction effilage

La fonction effilage permet de désépaissir les cheveux, affiner la masse de cheveux.

L'effilage vous permet de donner plus de naturel à votre coupe et de créer une transition nette entre deux longueurs de coupe différentes. Cette fonction ne coupe que la moitié des cheveux qu'elle rencontre pour un résultat naturel.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser cette fonction pour les coupes très courtes.

Faites glisser la molette de réglage sur la position effilage



Puis choisissez votre hauteur de coupe.

**Attention :** Ne passez pas plus d'une fois à un endroit, sinon tous les cheveux seront coupés à la même longueur.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### ENTRETIEN

#### **Nettoyez votre tondeuse régulièrement**

Un entretien régulier de votre tondeuse et de ces accessoires vous permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

#### APRES CHAQUE UTILISATION

Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte et déconnectée du secteur.

Brossez ou rincez les lames pour enlever les cheveux accumulés.

#### **Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau.**

Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement

Afin d'enlever la lame de la tondeuse, exercer une légère pression sur les dents de celle-ci et pousser vers l'avant.

#### **Nettoyage à l'eau des accessoires**

- Enlevez les accessoires.
- Rincez les accessoires sous l'eau courante tiède. N'utilisez PAS d'eau chaude, cela pourrait causer des dommages aux composants.
- Laissez sécher complètement vos accessoires avant réutilisation.

Attention : N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs sur l'appareil ou sur ses lames.

#### **Huilage des lames**

Si vous rincez les accessoires à l'eau, vous aurez besoin de lubrifier la lame une fois par mois avec de l'huile pour lames. Il suffit d'étaler 1-2 gouttes d'huile sur les lames avec le bout de votre doigt. Essuyez tout excès d'huile sur les lames ou sur la tondeuse.

#### **Mises en garde sur la lubrification**

- Utilisez uniquement de l'huile fluide identique à celle fournie dans ce kit. Cette huile ne s'évapore pas et ne ralentira pas les lames.
- N'utilisez pas de l'huile pour cheveux, de graisse, d'huile mélangée avec du kérosène ou du solvant, afin d'éviter l'évaporation ou le ralentissement des lames.

#### **Nettoyage avec une brosse**

Brosser soigneusement et soufflez sur l'appareil afin de faire partir les cheveux restés sur la lame ou les accessoires.

Ne pas utiliser de brosse métallique ou abrasive afin de ne pas abîmer la tondeuse.

#### **La procédure suivante doit être suivie pour retirer la batterie.**

La batterie de la tondeuse doit être retirée avant de jeter l'appareil.

Assurez-vous que votre tondeuse soit débranchée afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez-la complètement.

Enlever le couvercle de protection situé à l'endroit où vous raccorder l'adaptateur secteur et afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

**ATTENTION : CES PILES NI-MH DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.**

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elle pourrait libérer des substances toxiques.

Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin.



# DomoClip®

## Notice d'utilisation



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)  
La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**DOMOCLIP**

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis