


Erratum

Réglage du niveau minimal

Pour régler le niveau minimal des brûleurs :

1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position minimale.
3. Retirez la manette.
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la position de la vis de réglage.



1 Vis de réglage

- Pour régler le bypass du brûleur triple couronne du gaz naturel au gaz butane/propane, vissez le bypass au maximum puis, revenez en sens inverse d'un 1/4 de tour. Après le réglage, vérifiez, en position minimum, si la flamme est visible sur tout le brûleur. Dans le cas contraire, réglez en conséquence le bypass.
- Si vous passez du gaz liquéfié au gaz naturel, dévissez la vis de réglage d'environ 1/4 de tour (1/2 tour pour un brûleur à triple couronne).

 Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas lorsque vous tournez rapidement la manette de la position maximale à la position minimale.