

*Harper*

HCM90T

# MANUEL D'UTILISATION CAFETIÈRE PROGRAMMABLE



Lisez attentivement  
ce mode d'emploi avant  
d'utiliser l'appareil et  
conservez-le pour un usage ultérieur

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**POUR UTILISER UN APPAREIL ELECTRIQUE, IL EST CONSEILLE DE RESPECTER LES REGLES DE SECURITE SUIVANTES.**

1. Lisez attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser votre appareil pour la première fois et conservez-les pour consultation ultérieure.
2. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle mentionnée sur l'appareil. Cet appareil est muni d'une prise de terre.
3. Ne laissez pas votre appareil sans surveillance quand il est en marche.

### AVERTISSEMENTS

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

4. Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Pour une utilisation optimale, conformez-vous aux instructions données dans le mode d'emploi.
5. Ne placez pas la cafetière sur ou près d'un réchaud électrique ou a gaz. Ne la mettez pas au-dessus ou à l'intérieur d'un four chaud ou d'un micro onde.
6. Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou quand vous voulez le nettoyer. Laissez le bien refroidir avant de le manier, de le démonter ou de le nettoyer.
7. Ne mettez pas en marche l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si vous avez remarqué un problème de fonctionnement ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez-le au service après vente le plus proche pour le faire examiner ou réparer.
8. N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur et conservez-le toujours dans endroit sec.
9. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis pour la cafetière, ceci pourrait l'endommager et vous exposer à des dangers.
10. Ne tirez jamais votre cafetière par le cordon. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et faites attention de ne pas le plier.
11. Posez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
12. Utilisez toujours de l'eau potable et à température ambiante.
13. Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
14. Ne laissez pas le cordon pendre sur le rebord d'une table.
15. Ne touchez jamais les surfaces chaudes de l'appareil. Touchez uniquement les parties en plastique et prenez toujours la verseuse par la poignée.
16. Faites attention de ne pas vous brûler avec la vapeur chaude qui s'évapore de la cafetière.
17. Utilisez uniquement la verseuse livrée avec cet appareil. Ne pas utiliser la verseuse si celle-ci est endommagée. Ne jamais utiliser votre cafetière sans remplir le réservoir d'eau.
18. Ne jamais placer votre verseuse vide sur la sole quand la cafetière est en fonctionnement ou sur toute autre surface chaude.
19. Ne mettez pas en marche l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
20. N'oubliez pas que le café préparé est chaud. Manier votre verseuse pleine avec précaution pour éviter tout risque d'éclaboussure.
21. Utilisez votre appareil uniquement pour l'usage pour lequel il est conçu.

22. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la fiche ou la cafetière dans de l'eau ou tout autre liquide.
23. Éteignez toujours votre cafetière avant de la débrancher.
24. Débranchez la cafetière si elle n'est pas en fonction ou avant de la nettoyer.
25. Toute intervention ou réparation de l'appareil, de la prise ou du cordon d'alimentation doit être effectuée par un réparateur agréé pour éviter tout danger.
26. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- 1) Couvercle du réservoir
- 2) Réservoir
- 3) Niveau d'eau visible
- 4) Plaque chauffante
- 5) Cuillère doseur
- 6) Verseuse
- 7) Couvercle de la verseuse
- 8) Porte filtre
- 9) Filtre
- 10) Panneau de contrôle



### PANNEAU DE CONTRÔLE:

Voyant Rouge

Voyant Vert



## **SPECIFICATIONS TECHNIQUES:**

230V~50Hz - 800W

Capacité de la verseuse: 1,25L

## **AVANT UTILISATION**

Sortir la cafetière de son emballage. Assurez-vous que celle-ci est complète.

Avant la première utilisation, veuillez laver toutes les parties amovibles comme la verseuse, le porte filtre dans de l'eau tiède légèrement savonneuse si vous le souhaitez, et rincez-les bien. Mettez d'abord la cafetière en marche une ou deux fois avec de l'eau uniquement sans café afin de rincer toutes les parties. Pour cela suivez les instructions pour la préparation du café sans mettre de café dans le filtre.

## **UTILISATION:**

### **1) PREPARATION DU CAFE:**

- 1) Ouvrez le couvercle du réservoir, remplir celui-ci d'eau à l'aide de la verseuse. L'indicateur de niveau d'eau situé sur le réservoir indiquera le nombre de tasses désirées.
- 2) Ouvrez le porte filtre, puis placez le filtre correctement.
- 3) Ajoutez le café moulu dans le filtre à l'aide de la cuillère fournie à cet effet. Vous pouvez ajuster la quantité de café selon votre goût. Puis refermer le porte-filtre.
- 4) Placez la verseuse sur la plaque chauffante.
- 5) Branchez la prise de la cafetière, l'écran LCD indiquera « 12 : 00 » (Voir le panneau de contrôle).
- 6) Appuyez sur la touche marche/arrêt (ON/OFF), le voyant lumineux Rouge s'allumera et la cafetière commencera à fonctionner.

Note: Lorsque la cafetière fonctionne vous pouvez enlever la verseuse, et servir du café à tout moment. Le café s'arrêtera de couler automatiquement. Cependant, ne pas enlever la verseuse plus de 30 secondes.

- 7) N'ouvrez pas le couvercle du réservoir lorsque la cafetière est en marche.
- 8) Vous pouvez enlever la verseuse, verser et servir le café lorsque le café est passé (environ une minute après que le café ait fini de couler).
- 9) Une fois servi, vous pouvez replacer la verseuse sur la plaque chauffante. Le café peut rester chaud et la cafetière se coupera automatiquement au bout de 2 heures.

Note: La quantité de café sera moins importante que la quantité d'eau que vous aurez prévue, car de l'eau est absorbée par le café. Pour verser le café en toute sécurité, il est préférable de laisser le couvercle de la verseuse fermé.

- 10) Éteignez toujours la cafetière et débranchez-la lorsque vous ne l'utilisez plus.

Note: Faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous versez le café car celui-ci est très chaud.

## 2) UTILISATION DE LA PROGRAMMATION

Si vous souhaitez différer la mise en marche de votre cafetière, il est par exemple à 8H10 le matin, et vous souhaitez que votre cafetière se mette en marche automatiquement à 13 H, procédez de la manière suivante:

- 1) Dans un premier temps refaites les opérations de 1 à 5 mentionnées dans le Paragraphe « Préparation du café »,

Puis pour programmer votre cafetière:

- 2) Appuyez sur le bouton « PROG », l'écran LCD affichera « CLOCK ». Sélectionnez l'heure en appuyant sur les touches « HEURE » et « MIN » (voir fig.1)



Fig.1

Note: Le cycle est de 24 Heures. Sélectionnez l'heure désirée en appuyant sur les touches « HEURE » et « MIN » en continu.

- 3) Appuyez sur la touche « PROG » 2 fois et l'écran LCD affichera « TIMER », puis sélectionnez le démarrage automatique en appuyant sur « HEURE » et « MIN » (fig.2).



Fig.2

- 4) Appuyez 2 fois sur la touche « ON/OFF », et le voyant Vert (AUTO) s'allumera. Après un court moment, l'écran digital affichera l'heure du jour.

Note: Vous pouvez annuler la mise en marche automatique en appuyant sur la touche « ON/OFF ». Pour modifier l'heure de mise en marche automatique, re-faites les étapes 1 à 3.

A 13H00 le voyant VERT « AUTO » s'éteindra, et le voyant ROUGE s'allumera. L'appareil se mettra en marche automatiquement. Une fois le café passé, il pourra resté chaud et la cafetière se coupera automatiquement au bout de 2 heures.

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE :

ATTENTION: Débranchez toujours votre cafetière avant de la nettoyer. Afin d'éviter tout choc électrique, n'immergez jamais ni le cordon, ni la prise ni l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Après chaque utilisation, assurez-vous que l'appareil est toujours débranché.

- 1) Nettoyez le filtre, la verseuse et le couvercle de la verseuse après chaque utilisation, avec de la chaude savonneuse.
- 2) Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide pour enlever les taches.
- 3) Des gouttelettes d'eau peuvent se former sur la surface au-dessus du filtre et tomber sur la base du produit pendant son fonctionnement. Pour éviter cela essuyez cette surface avec un chiffon doux et sec avec chaque utilisation.
- 4) Essuyez la plaque chauffante à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez jamais de produits abrasifs.

### DETARTRAGE

Il est important de détartrer régulièrement tous les appareils utilisant de l'eau chaude surtout dans les régions où l'eau est calcaire ou si vous utilisez votre appareil souvent.

Pour une utilisation normale et un taux de calcaire moyen, un détartrage est conseillé tous les 3 ou 4 mois au plus. Si l'eau est très calcaire, un détartrage est conseillé toutes les 7-10 utilisations.

- 1) Remplissez le réservoir d'eau et de détartrant au niveau MAX. Le niveau d'eau et de détartrant est de 4 : 1, se référer aux instructions mentionnées sur le détartrant. Utilisez un détartrant pour cafetière.
- 2) Mettre la verseuse sur la plaque chauffante, faites attention de placer celle-ci correctement sous le porte filtre.
- 3) Branchez la cafetière et appuyez sur la touche « ON/OFF », et le voyant ROUGE s'allumera. Après un court moment, l'eau coulera automatiquement.
- 4) Puis filtrez l'équivalent d'une tasse, et éteignez l'appareil.
- 5) Laissez la solution faire effet pendant 15 minutes, puis répéter les étapes 3-5 encore une fois.
- 6) Éteignez l'appareil et videz l'eau jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide.
- 7) Rincez la cafetière 2 ou 3 fois en répétant cette procédure, en utilisant de l'eau froide.

### QUELQUES CONSEILS POUR OBTENIR UN BON CAFE:

- 1) Une cafetière propre est essentielle pour obtenir un bon café. Nettoyez la régulièrement. Utilisez toujours de l'eau fraîche et froide.
- 2) Rangez le café dans un endroit sec et frais. Après ouverture du paquet de café refermez le correctement et rangez le au réfrigérateur afin de maintenir sa fraîcheur.
- 3) Pour une saveur optimum, achetez du café en grains. Le moulin juste avant de l'utiliser.

### SPECIFICATIONS

Modèle : HCM90T

Puissance: 800W

Tension d'utilisation: 230V ~ 50Hz

Poids Net: 1,3kg

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



### Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

**Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.**



Importé par

 **tradecom**

93300 Aubervilliers  
www.tradecom.fr