

Harper

SKOOPY

MANUEL D'UTILISATION ASPIRATEUR SANS SAC



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser l'appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

POUR VOTRE SECURITE

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage.

Important: Votre appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant son utilisation en toute sécurité.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lors de son fonctionnement ou lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil et s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent⁽¹⁾. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par un service qualifié compétent⁽¹⁾.
- Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- L'appareil doit obligatoirement être débranché pour son rangement ou lors des opérations de maintenance (changement des filtres ou vidage du réservoir à poussière).
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Assurez-vous que l'interrupteur soit sur la position arrêt avant de brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet, veillez à ce que personne ne monte dessus.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des objets pointus, cigarettes, mégots ou tout autre corps incandescent. Ne l'utilisez pas non plus sur des surfaces mouillées ou couvertes de ciment ou autres substances trop fines et/ou toxiques à l'inhalation. N'aspirez aucun liquide avec cet appareil et particulièrement des liquides inflammables.
- Ne tentez pas de réparer vous-même l'enrouleur, faites-le réparer par un service qualifié compétent⁽¹⁾.
- Ne bouchez pas le conduit d'aspiration. Si cela arrive accidentellement, éteignez d'abord l'appareil avant de le déboucher.
- Veillez à ne pas diriger l'embout d'aspiration en direction de personnes ou animaux tout particulièrement en direction des yeux ou des oreilles.
- Toute utilisation avec un collecteur de poussière plein ou défectueux peut endommager l'appareil. Vérifiez régulièrement leur état et leur positionnement dans l'appareil.
- Si votre appareil n'aspire plus correctement ou que le collecteur de poussière est plein, veuillez nettoyer les filtres et vider le bac afin de ne pas provoquer une surchauffe de l'appareil.

⁽¹⁾ Service qualifié compétent: une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger.

MONTAGE DE L'APPAREIL

- Déballez votre appareil et tous ses accessoires.
- Appuyez sur les côtés de l'embout de connexion et connectez l'embout de tuyau dans l'orifice situé à l'avant de l'appareil. Pour retirer le tuyau, appuyez sur les côtés de l'embout de connexion puis tirez.
- Assemblez le tube sur la crosse du tuyau.
- Attachez la brosse universelle ou autre accessoire à l'autre extrémité du tube.
- La brosse universelle à 2 positions vous permet de nettoyer toutes les surfaces avec une grande facilité, surfaces lisses ou tapis, moquettes, simplement en changeant la position de la brosse:
 - Position brosse rentrée pour tapis et moquettes
 - Position brosse sortie pour carrelages ou parquets (sols lisses)
- Accessoires livrés avec votre appareil:
 - ❖ un suceur plat pour les radiateurs, les plinthes et les endroits étroits
 - ❖ une petite brosse pour meubles rembourrés, rideaux, portes, matelas etc.



UTILISATION

- Lorsque votre appareil est assemblé, tirez sur la prise pour obtenir la longueur de cordon désirée. Une marque jaune vous indique que vous avez pratiquement déroulé la totalité du cordon. La marque rouge est la limite maximale à ne pas dépasser. Branchez votre appareil. Mettez en marche en appuyant légèrement sur l'interrupteur MARCHE/ARRET.
- La puissance d'aspiration peut être ajustée manuellement à la poignée du tuyau. Vous pouvez utiliser une puissance basse pour les voilages, les meubles et autres surfaces délicates et un maximum de puissance pour les tapis et sols.

APRES UTILISATION

- Arrêtez l'appareil en appuyant sur la pédale MARCHE/ARRET.
- Débranchez l'aspirateur.
- Appuyez sur le bouton de l'enrouleur de câble qui enroulera le cordon automatiquement.
- Vous pouvez utiliser la poignée de transport pour déplacer l'appareil.
- Il est conseillé de vider le collecteur de poussière après chaque utilisation afin d'éviter de mauvaises odeurs ou la moisissure dues à des particules humides qui pourraient avoir été aspirées (voir paragraphe "Vider le collecteur de poussière").

VIDER LE COLLECTEUR DE POUSSIERE

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du collecteur de poussière. Alors sortez le collecteur de l'appareil.
- 
- Mettez le collecteur de poussière au-dessus d'une poubelle, et appuyez sur le bouton de déverrouillage situé en bas de la poignée du collecteur pour ouvrir le fond et vider le collecteur.
- 
- Refermez le collecteur et remettez-le dans l'appareil jusqu'au déclic vous indiquant le blocage.

NETTOYAGE DES FILTRES

Filtres

Le système de filtration comprend: 1 filtre cyclone pour retenir les particules de poussière (dans le collecteur de poussière)
2 filtres de protection moteur (en haut du collecteur de poussière)
un filtre à air pour retenir les particules de poussière (à l'arrière de l'appareil).

Il est nécessaire de changer ces 3 derniers filtres de façon régulière afin d'éviter tout problème de fonctionnement.

Filtre moteur

Pour nettoyer les filtres moteur (situés sous le couvercle du collecteur de poussière), éteignez l'appareil, enlevez le collecteur de poussière et tournez son couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'enlever. Enlevez le support avec le filtre blanc, sortez le filtre noir de son logement et nettoyez-les avec de l'eau et du détergent (tous les 3 mois environ). Rincez les filtres et laissez-les sécher complètement avant de les replacer. Pour cela, remettez le filtre noir dans son logement et remettez correctement le support avec le filtre blanc. Puis remettez le couvercle, en vous assurant que les ergots du couvercle s'insèrent dans les encoches du collecteur de poussière, et tournez le couvercle légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Assurez-vous que la poignée est alignée avec la partie décorative du collecteur de poussière.

Filtre à air

- Votre filtre à air (situé derrière la grille à l'arrière de l'appareil) vous garantit un air parfaitement propre lors de l'utilisation de votre aspirateur. Il reste efficace pendant environ 3 mois (cette période varie selon les utilisations et il est conseillé de le vérifier régulièrement).
- Pour son nettoyage, ouvrez la grille, sortez le filtre de son logement et nettoyez-le avec de l'eau et du détergent. Rincez-le et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans son logement. Refermez la grille.

REMARQUE: Après un certain nombre de nettoyages, les filtres seront soit détériorés soit impossible à remettre dans leur état d'origine et il vous sera alors nécessaire de prendre contact avec le service après-vente le plus proche de votre domicile pour vous en procurer de nouveaux.

Nettoyage du collecteur de poussière

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du collecteur de poussière. Alors sortez le collecteur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez les filtres moteur.
- Mettez vos doigts dans les deux demi-cercles indiqués par une flèche et tournez légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis tirez pour enlever le filtre cyclone.
- Vous pouvez dévisser la partie inférieure en plastique pour le rincer à l'eau. Révissez-la après le nettoyage.

