

**inventum**

elektrische onderdeken HN131TP  
chauffe lit HN131TP



gebruiksaanwijzing  
mode d'emploi

## BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

## EXPLICATION DES SYMBOLES



Lees de aanwijzingen!  
Lire les remarques!



Niet gebruiken in opgevouwen of gekreukelde toestand!  
Ne pas utiliser froissé ou replié!



Niet met naalden in de onderdelen prikken!  
Ne pas y introduire d'aiguilles!



Kan met de hand worden gewassen!  
Lavable à main!



Niet met chloor behandelen!  
Ne pas chlorer!



Niet strijken!  
Ne pas repasser!



Niet chemisch reinigen!  
Ne pas nettoyer à sec!



Niet in de droogtrommel drogen!  
Ne pas sécher au séche-linge!

# NEDERLANDS

## Gebruiksaanwijzing

### Inventum elektrische onderdelen

Artikelnummer HN131TP

#### Technische gegevens:

**HN131TP**

**1 persoons 130 x 75cm**

**50 Watt- 230V~50Hz**

# Belangrijke aanwijzingen - te bewaren voor later gebruik

#### Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik de onderdelen uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
- Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc.
- Gebruik de onderdelen niet wanneer de deken, de stekker, het snoer of de schakelaar beschadigd is. Als dit wel het geval is gebruik de onderdelen dan niet maar raadpleeg de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. De onderdelen nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, aangebracht of geleverd.
- Indien de onderdelen niet gebruikt of gereinigd wordt, zet de onderdelen uit en verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.
- Niet aan het snoer c.q. de onderdelen trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. De onderdelen nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- Indien de onderdelen op een verstelbare lattenbodem of op 2 matrassen naast elkaar gelegd wordt, let er dan op dat de onderdelen niet ingestopt wordt of beklemt komt te zitten.
- De onderdelen buiten bereik van kinderen houden. Kinderen besefsen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken.

Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen.

- Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen hetzelfde of hoger is dan van het bijgeleverde product. Gebruik altijd een goedgekeurd verlengsnoer.
- Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerkingafdeling van uw gemeente.
- Ga bij storing nooit zelf repareren.
- Geen spelden of andere scherpe voorwerpen in de onderdelen prikkken.
- Terwijl de elektrische onderdelen is ingeschakeld mag
  - er geen groot of zwaar voorwerp, bijv. een koffer, op worden gelegd.
  - er geen warmtebron (bedruik, verwarmingskussen o.i.d. op worden gelegd.
- **Dompel het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.**
- Trek of draai niet aan de voedingsdraden; ook niet scherp ombuigen. De schakelaar mag niet worden blootgesteld aan vocht.
- Vermijd dat dieren op de elektrische onderdelen gaan liggen.
- De elektrische onderdelen niet gebruiken wanneer deze vochtig is.
- Van dit elektrische product uitgaande elektrische en magnetische velden kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker storen. Informeer daarom voor gebruik van dit product bij uw arts en bij de fabrikant van uw pacemaker.
- Laat hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen die over- of ongevoelig zijn voor warmte nooit op een elektrische onderdelen liggen.
- Laat mensen die incontinent zijn nooit op een elektrische onderdelen liggen.
- **Deze onderdelen is alleen bestemd voor het gebruik als elektrische onderdelen.**
- De elektrische onderdelen is niet bestemd om in ziekenhuizen te worden gebruikt.
- Dit apparaat voldoet aan de EG richtlijn nr. 89/336/EEC voor radio en TV ontstoring.

#### Voor het eerste gebruik

Voordat u de onderdelen voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: Pak de onderdelen voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken de onderdelen zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. De elektrische onderdelen nooit gevouwen, **gekreukt**, omgeslagen en/of ingestopt gebruiken. Geen kunstmatige warmtebronnen, zware en/of hoekige voorwerpen op de elektrische onderdelen leggen.

De elektrische onderdelen is uitgerust met het INVENTUM VEILIGHEIDSSYSTEEM (TSS). Deze electronische sensortechniek voorkomt oververhitting van de onderdelen over zijn gehele oppervlakte doordat de stroom in geval van storing automatisch wordt uitgeschakeld.

Houd er rekening mee dat de elektrische onderdelen daarna om veiligheidsredenen niet meer mag worden gebruikt en bij uw verkoper moet worden ingeleverd.



### **Het gebruik van de elektrische onderdelen**

Spreid de elektrische onderdelen gelijkmatig uit over uw matras, te beginnen bij het voeteneinde. De elektrische onderdelen mag niet scherp worden omgevouwen, worden ingestopt of om het matras heen worden gelegd.

Vervolgens legt u zoals gebruikelijk het laken over het bed, zodat de elektrische onderdelen zich tussen de matras en het laken bevindt. Zorg ervoor -vooral bij een verstelbaar bed of bij matrassen die uit meerdere delen bestaan dat de elektrische onderdelen altijd glad ligt en door het gebruik niet in elkaar schuift, vouwen krijgt of ergens vast komt te zitten. Controleer dit ook steeds bij het opmaken van het bed: slechts in vlakke uitgespreide toestand mag hij worden verwarmd.

We bevelen u dringend aan de elektrische onderdelen ca. 90 minuten voor dat u naar bed gaat in te schakelen en met het dekbed of dekens af te dekken om te voorkomen dat er warmte ontsnapt.

### **Temperatuurkeuze**

De snelste manier om de onderdelen te verwarmen is eerst de hoogste schakelstand in te stellen. Als u daarna minder warmte nodig heeft, kunt u terugeschakelen naar stand 1. Voor de elektrische onderdelen HN131TP bevelen we stand 1 aan als u de onderdelen gedurende de hele nacht wilt gebruiken. Indien de onderdelen is ingeschakeld, zal het lampje in de schakelaar branden.

### **Schakelstanden**

0 = uit

1 = minimale warmte

2 = middelmatige warmte

3 = maximale warmte

### **Reiniging en onderhoud**

Verwijder steeds voor elke reiniging van de onderdelen de stekker uit de contactdoos. Kleinere vlekken kunnen met een doek of vochtige spons, eventueel met wat vloeibaar fijnwasmiddel, worden verwijderd.

Let op: de elektrische onderdelen mag niet chemisch worden gereinigd.

Bij een sterkere mate van vervuiling kan de elektrische onderdelen met de hand worden gewassen op 30°C (niet met het handwasprogramma van de wasmachine). Gebruik daarvoor een vloeibaar fijnwasmiddel (voor de juiste dosering zie de aanwijzingen op de verpakking).

Het verdient aanbeveling de onderdelen in de douchebak of badkuip te reinigen.

Houdt u er rekening mee dat de elektrische onderdelen een elektrisch apparaat is! De schakelaar mag niet in contact komen met water.

Om het wassen te vereenvoudigen, vouwt u de onderdelen op tot een handzaam formaat. Leg hem vervolgens in het sop en druk hem met vlakke handen op en neer. Voor het spoelen herhaalt u dit enkele malen in schoon water. Pers het water er na het wassen met vlakke handen uit.

De elektrische onderdelen mag niet worden uitgewrongen, gecentrifugeerd of machinaal gedroogd. Ook kan hij niet worden gemangeld of gestreken. Schakel de onderdelen in geen geval in met de bedoeling hem (sneller) te laten drogen. Om hem te drogen, kunt u de elektrische onderdelen het best over een stabiele waslijn of stang hangen. Bevestig hem niet met wasknijpers of iets dergelijks. Slechts als de elektrische onderdelen volledig droog is, mag hij weer worden gebruikt.

### **Het opbergen van de elektrische onderdelen**

Wanneer u de elektrische onderdelen gedurende langere tijd niet gebruikt, raden we u aan hem in de originele verpakking weg te leggen in een droge omgeving en zonder dat er een zware last op drukt.

### **Garantiebepalingen en service**

- Uw garantieverlenging bedraagt 24 maanden na aankoop van het product.
- De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De garantieverlenging vangt aan op de aankoopdatum.
- De garantie geldt niet in geval van:
  - normale slijtage;
  - onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  - onvoldoende onderhoud;
  - het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
  - ondeskundige montage of reparatie door uzelf of derden;
  - door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen/zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
- De garantie geldt niet voor:
  - normale verbruiksartikelen;
  - externe verbindingskabels;
  - (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes/zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

### **Buiten garantie**

- Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantieverlenging is verstreken, dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening te brengen.
- Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan.

Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt.

- Indien wij tot reparatie zijn overgegaan, zullen beoordelings- cq. onderzoeks kosten door ons niet in rekening worden gebracht.
- Wij behouden ons het recht voor om uw product onder rembours aan u te retourneren of vooruitbetaling te verlangen. Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

Mocht het apparaat voor reparatie moeten worden opgestuurd, dan dient u als volgt te handelen:

1. In een brief - voorzien van uw naam en adres in blokletters - beknopt doch duidelijk de klacht omschrijven.
2. Het apparaat - samen met de brief en een kopie van de aankoopnota - goed verpakken in een stevige doos, liefst in de originele verpakking.
3. U dient het apparaat gefrankeerd toe te zenden aan:  
Martex Holland B.V.  
Generatorstraat 17  
3903 LH VEENENDAAL
4. Alleen gefrankeerde zendingen worden in behandeling genomen.
5. Binnen de garantieperiode zal Martex Holland de kosten voor het retourneren van het apparaat voor haar rekening nemen (binnen Nederland).

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

# FRANÇAIS

## Instructions de sécurité

### Mode d'emploi de le chauffe lit

Inventum HN131TP

#### Information technique

1 personne 130 x 75cm

50 Watt - 230V~50Hz

# Remarques importantes - à conserver pour toute utilisation ultérieure

#### Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce mode d'emploi.
- Branchez l'appareil uniquement sur du courant alternatif, sur une prise de terre murale, ayant un voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la plaque technique de l'appareil.
- Ne pliez jamais le cordon électrique d'une manière trop serrée et ne le laissez pas pendre au-dessus d'éléments brûlants.
- Déroulez totalement le cordon électrique afin d'éviter tout risque de surchauffe du cordon.
- Ne posez jamais le chauffe lit à proximité d'appareils qui diffusent de la chaleur, tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson, etc
- N'utilisez pas le chauffe lit la fiche de l'appareil, le cordon électrique ou l'appareil lui-même sont endommagés, ou bien si l'appareil ne fonctionne plus comme il se doit, ou bien s'il est tombé ou alors encore s'il a été endommagé d'une autre manière. Consultez alors votre commerçant ou notre service technique. Ne changez en aucun cas vous-même la fiche de l'appareil ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur des appareils électriques doivent être exclusivement faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui ne seraient pas correctement effectuées pourraient présenter de graves dangers pour l'utilisateur. N'utilisez jamais l'appareil avec des pièces qui ne soient pas recommandées ou livrées par le fabricant.
- Si vous n'utilisez plus votre chauffe lit ou si vous devez la nettoyer, éteignez totalement l'appareil et retirez la prise de courant du secteur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l'appareil lui-même pour retirer la fiche de la prise de courant murale. Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais laisser l'appareil à la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent exister lors de l'utilisation d'appareils électriques.

• C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant se servir de cet appareil sans surveillance. Veillez à ce que l'appareil soit toujours rangé de telle sorte que les enfants ne puissent pas y accéder.

• Vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que si le voltage et la puissance sont les mêmes (voir plaque technique) ou plus élevés que ceux du cordon livré avec l'appareil. Utilisez toujours une rallonge de cordon électrique de terre qui soit conforme aux normes de sécurité.

• Si vous décidez de ne plus utiliser le produit en raison d'une panne ou d'une défectuosité, nous vous conseillons alors, une fois après avoir retiré la fiche de la prise de courant murale, de couper le cordon électrique. Emportez l'appareil au service correspondant de votre commune.

• Pendant que le chauffe-lit est branché:

-ne placez aucun objet volumineux ou lourd sur celui-ci, comme une valise par exemple.

-ne posez aucune source de chaleur, telle que bouilloire ou coussin chauffant, sur le chauffe-lit.

• Ne pas tirer, tordre ou plier le cordon d'alimentation.

• Si le produit, une fois mise en marche, ne fonctionne pas, il se peut alors que cela vienne du fusible ou du disjoncteur miniature dans la boîte de répartition électrique. Le groupe est peut-être trop chargé ou bien il y a eu du courant de fuite de terre.

• En cas de perturbation ou de panne, n'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil; si la sécurité de l'appareil a sauté, cela peut vouloir indiquer une défectuosité dans le système de chauffe, et ceci ne peut pas se réparer en levant ou en remplaçant cette sécurité. Il est indispensable d'utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.

#### • **Ne plongez jamais le cordon ou la fiche dans l'eau ou autres liquides.**

• Les champs électriques et magnétiques émanant de ce produit électrique peuvent perturber la fonction de votre stimulateur cardiaque dans certaines circonstances. Par conséquent, veuillez vous renseigner auprès de votre médecin et auprès du fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser ce produit.

• Ce produit est exclusivement destinée à un usage ménager. Si l'appareil a été utilisé d'une manière incorrecte, il ne pourra être fait aucune réclamation de dommages et intérêts en cas d'éventuels défauts et le droit à la garantie sera annulé. Avant l'utilisation sur un lit réglable ou des matelas séparés, vous devez contrôler si l'alèse chauffante ne'est pas coincée.

• L'appareil n'est pas dé terminé pour l'utilisation dans les hôpitaux.

• N'enfoncez pas des objets aigus, comme p. ex. des aiguilles ou semblables dans l'alèse chauffante. L'alèse chauffante doit ne pas être utilisée avec des personnes invalides, des petits enfants ou des personnes sensibles chaleur.

• L'alèse chauffante doit ne pas être utilisée avec des personnes incontinent.

• Cet appareil satisfait à la directive de la CE n°89/336/CEE pour l'antiparasitage radio et TV.

## **Avant la première utilisation**

Sortez le chauffe lit avec précaution et retirez tout le matériel d'emballage. Gardez le matériel d'emballage hors de portée d'enfants. Après avoir retiré le chauffe lit de son emballage, contrôlez s'il n'y a pas de dommages visibles ayant pu être causés pendant le transport.

Assurez-vous que votre couverture de dessous soit étendue bien lisse et que la partie chauffée ne soit ni bordée ni repliée.



Le chauffe-lit est équipé du SYSTEME DE SECURITE INVENTUM (TSS). Cette technique de détecteur électronique empêche une surchauffe de l'appareil sur sa superficie entière par une mise hors circuit en cas de défaut. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, le chauffe-lit ne peut plus être utilisé ensuite et doit être retourné au revendeur.

### **Utilisation**

Posez le chauffe-lit sur votre matelas en l'étalant à plat et en commençar du lit. Le chauffe-lit ne doit pas présenter de plis trop importants, ni border le lit ou être rabattu sous le matelas. Ensuite, mettez votre drap sur le lit comme d'habitude, afin que le chauffe-lit se trouve entre le matelas et le drap. Faites attention a ce que le chauffe-lit soit toujours étalé à plat, ne glisse pas en cours d'utilisation, ne fasse pas de plis, en particulier dans le cas de lits à hauteur réglable ou de matelas séparés. Contrôlez sa position en faisant le lit. Ne mettez en marche le chauffe-lit que lorsqu'il est bien à plat et bien étalé.

Nous vous recommandons vivement de brancher le chauffe-lit environ 90 minutes avant le coucher et de le couvrir avec le dessus-de-lit pour éviter que la chaleur ne s'échappe.

### **Choix de la température**

Pour chauffer le chauffe-lit le plus rapidement possible, réglez d'abord le commutateur sur le niveau le plus élevé. Si vous avez besoin de moins de chaleur par la suite, vous pouvez revenir au niveau 1. En ce qui concerne le chauffe-lits HN131TP nous vous recommandons de régler le commutateur sur le niveau 1 pour un fonctionnement continu durant toute la nuit. Si le chauffe-lit est mis en marche, le voyant dans l'interrupteur va s'allumer.

#### Réglages du commutateur

0 = arrêt

1 = chaleur minimale

2 = chaleur moyenne

3 = chaleur maximale

## **Nettoyage et entretien**

Avant le nettoyage, retirez toujours la fiche de contact de la prise de courant. Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'un torchon ou d'une éponge humide et éventuellement en utilisant un peu de lessive liquide basse température. Notez que le chauffe-lit ne doit pas être nettoyé à sec.

Si le chauffe-lit est plus intensément sale, il peut être lavé à la main à 30°C (ne pas laver en machine, même avec un programme. Textiles lavables à la main).

Utilisez pour le lavage à la main une lessive basse température liquide (dosage d'après l'indication du fabricant). Il est recommandé de nettoyer le produit dans la baignoire ou la douche.

Notez que le chauffe-lit est un produit électrique.

L'interrupteur ne doit pas être en contact avec l'eau. Afin de faciliter la procédure de lavage, pliez le produit de façon à pouvoir le manier facilement. Puis, mettez le dans la lessive préparée à l'avance et pressez le produit légèrement avec le plat de vos mains. Répétez cette procédure plusieurs fois avec de l'eau propre pour le rincer soigneusement. En pressant avec le plat de vos mains, vous devez extraire l'humidité après le lavage. Le chauffe-lit ne doit pas être tordu, essoré ou séché mécaniquement.

Il ne doit pas non plus être calandré ou repassé. Ne branchez jamais le produit pour le sécher.

Mettez le chauffe-lit sur une corde à linge solide ou un séchoir pour le sécher. Ne le fixez pas avec des pinces à linge ou tout autre ustensile. Ne le remettez en service que lorsqu'il est totalement sec.

## **Conservation**

En cas de non utilisation prolongée du chauffe-lit, nous vous recommandons de le conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et sans le placer sous une charge excessive.

## **CONDITIONS DE GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE**

### **Garantie**

• La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de la date d'achat de l'article.

• La garantie ne sera applicable que sur présentation du bon d'achat. C'est pourquoi vous devez conserver bien précieusement votre bon d'achat. Le délai de garantie commence à partir de la date d'achat.

• La garantie n'est pas assurée dans les cas suivants:

- usure normale
- emploi inadéquat ou utilisation abusive
- entretien insuffisant
- non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien
- montage ou réparation par une tierce personne incompetent
- réparation par l'acheteur non compétent
- adaptation par l'acheteur de pièces détachées qui ne sont pas d'origine un tel cas sera soumis au jugement de notre service technique

• La garantie n'est pas applicable pour:

- les articles de consommation normale
- les piles
- les câbles de raccordement extérieurs
- les lampes témoins (changeables) de signal et d'éclairage un tel cas sera soumis au jugement de notre service technique.

- Vous devez envoyer votre appareil dans un colis suffisamment affranchi. Seuls les envois en port payé seront acceptés par notre service après-vente.
- Les réparations sous garantie seront effectuées gratuitement pour l'acheteur, si l'appareil est accompagné d'un bon d'achat, mais ceci n'entraînera nullement la prolongation du délai de garantie, ni la fixation d'une nouvelle date de début de garantie.
- Nous ne pouvons honorer les demandes de remboursement des frais de réparation, si le bon d'achat a seulement été remis après que la réparation a été effectuée.
- En cas de remplacement de votre article dans le cadre de la garantie, c'est la date initiale de l'achat ou la date de la facture qui reste en vigueur. L'échange d'un article ne conduit en aucun cas à la prolongation de la période de garantie.

**ATTENTION:** votre bon d'achat avec la date d'achat fait foi de bon de garantie.

### **En dehors de la garantie**

- Vous devez envoyer votre appareil dans un colis suffisamment affranchi. Seuls les envois en port payé seront acceptés pour une éventuelle réparation par notre service après-vente.
- Si la garantie n'est pas applicable ou bien si le délai de garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à un devis et/ou à une réparation.
- Sur simple demande de votre part, nous pouvons d'abord établir un devis avant de commercer toute réparation. Sans votre demande de devis, nous partons du principe que vous nous donnez automatiquement votre accord pour réparation votre appareil, dès l'instant où vous nous l'avez envoyé.
- Si, après le devis, vous nous demandez d'effectuer la réparation, alors nous ne vous facturerons pas les frais de devis.
- Nous nous réservons le droit de vous renvoyer votre produit contre remboursement ou de vous demander une avance de paiement pour les frais de réparation.

Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations effectuées par notre service après-vente et sur le matériel qui aura été ajouté, at ce délai de deux mois est calculé à compter de la date de la réparation. Si pendant cette période, il y avait une défection de l'appareil due directement aux travaux de réparation qui ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va de soi que l'acheteur pourra de plein droit faire réparer gratuitement son appareil.

Si toutefois l'appareil doit être envoyé pour réparation, il faut alors procéder de la manière suivante:

- 1.Dans une lettre portant vos nom et adresse en caractères d'imprimerie, faites une description brève mais claire sur la panne.
- 2.Bien emballer l'appareil accompagné de la lettre et d'une copie du bon d'achat dans un paquet solide, de préférence dans la boîte d'emballage d'origine.
- 3.Adresser l'appareil dans un colis suffisamment affranchi à l'adresse suivante: Martex Holland BV  
Generatorstraat 17  
3903 LH Veenendaal - HOLLAND

- 4.Vous devez envoyer votre appareil dans un colis suffisamment affranchi. Seuls les envois en port payé seront pris en considération.
- 5.Seuls les envois en port payé seront acceptés pour une éventuelle réparation par notre service après-vente.

Inventum is een merk van:  
**Martex Holland BV**  
 Generatorstraat 17, 3903 LH, Veenendaal, Nederland  
 Tel.: 0318-542222, Fax: 0318-542022  
[www.inventumnl.com](http://www.inventumnl.com)

Verkoopadres in België:  
**Linea 2000 BVBA**  
 Bouwelven 12a, 2980, Grobbendonk, België  
 Tel.: 014-217191, Fax: 014-215463  
[www.inventumnl.com](http://www.inventumnl.com)