



# KONIG

### Regular a temperatura

A temperatura tem de ser regulada de acordo com o tipo de cabelo.

- Utilize o botão da temperatura (3) para regular a temperatura pretendida. Consulte as definições correctas na tabela.

Tipo de cabelo	Temperatura
Cabelo descolorado, frágil, danificado ou fino	150–170 <span> </span> °C
Cabelo crespo, grosso ou encaracolado	170–220 <span> </span> °C

### Sugestões de utilização

- Penetele o cabelo antes de utilizar.
- Estique o cabelo por secções. Se tiver cabelo grosso, tem de utilizar secções menores do que se tiver cabelo fino.
- Desloque lentamente o dispositivo da raiz até à ponta num movimento deslizante suave.
- Se pretende o cabelo liso, divida-o em pequenas secções e trabalhe cada secção várias vezes.
- Se pretende um acabamento suave e brilhante, alise apenas a camada superior do seu cabelo.

### Limpeza e manutenção

### Aviso!

- Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a ficha do tomada de parede e aguarde até que o dispositivo tenha arrefecido.
- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o por um dispositivo novo.
- Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.

- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

## Beskrivelse

Glattetjeinet er designet til at glatte dit hår.

- Tænd/sluk-kontakt
- Tænd/sluk-indikator
- Temperaturskive
- Låse-/frigørelsesknep
- Håndtag
- Værmeelement

## Sikkerhed

### Generel sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
- Apparatet må anvendes af børn i alderen 8 år og opfejer, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kendskab, hvis de holdes under opsyn eller undervises i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
- For yderligere beskyttelse, anbefaler vi at du monterer en fejlstromsafbryder (RCD) på det elektriske kredsløb, som forsyner badeværelset med elektricitet. Denne RCD skal have en mærket rest driftsstrøm, der ikke overstiger 30mA. Spørg din installatør til råds.
- Brug kun apparatet til de tilslistede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, skal det omgændes udskiftes.
- Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke apparatet udendørs.
- Apparatet er kun beregnet til privat brug. Brug ikke apparatet til kommercielle formål.
- Brug ikke apparatet nær ved badekar, brusebade, vandfåde eller andre kar der indeholder vand.
- Hvis du planlægger at bruge apparatet på et badeværelse, skal stikket tages ud af stikkontakten efter brug. Tilstedeværelsen af vand medfører en risiko for skade på personer eller apparatet, selv når apparatet er slukket.
- Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
- For skal håret være helt tørt. Hår er mere skrøbeligt og tilbøjeligt til at knække når det er vådt.
- Lad ikke apparatet komme i kontakt med kunstigt hår.
- Sørg for at værmeelementerne ikke rører ved din hud, for at undgå forbrændinger.

### Elektrisk sikkerhed

- For at nedsætte risikoen for elektrisk stod, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Fabrikot produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller defekt. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
- Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet før brug.
- Flyt ikke apparatet ved at trække i ledningen. Kontroller at ledningen ikke kan blive filtret sammen.
- Sænk ikke apparatet, ledningen eller stikket ned i vand eller andre væsker.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når stikket er tilsluttet til en stikkontakt.

### Anvendelse

### Indledende brug

Bemærk: Hvis du tænder for apparatet for første gang, kan det udsende en lille smule ryg og en karakteristisk lugt i en kort periode. Dette er normalt drift.

### Låse og frigøre apparatet

- For at frigøre apparatet, tryk på frigørelsesknappen (4a).
- For at låse apparatet, tryk på låseknappen (4b).

### Tænde og slukke

- Tænd for apparatet ved at stille tænd/sluk-kontakten (1) til positionen "ON". Tænd/sluk-indikatoren (2) tænds.
- Sluk for apparatet ved at stille tænd/sluk-kontakten (1) til positionen "OFF". Tænd/sluk-indikatoren (2) slukkes.

### Indstille temperaturen

Temperaturen skal indstilles i henhold til hårtypen.

- Brug temperaturskiven (3) til at indstille den ønskede temperatur. Se tabellen for korrekte indstillinger.

Hårtpe	Temperatur
Afbleget, skrøbeligt, beskadiget eller fint hår	150–170 <span> </span> °C
Grovt, tykt eller krøllet hår	170–220 <span> </span> °C

### Brugsanvisning

- Red dit hår igennem før brug.
- Glat dit hår i sektioner. Hvis du har tykt hår skal du tage mindre sektioner end hvis du har tyndt hår.
- Flyt langsomt apparatet fra roden til spidsen i en glidende bevægelse.
- Hvis du vil have et glat hårlok skal du opdele dit hår i små sektioner og gå igennem hver sektion et par gange.
- Hvis du vil have glat, raffineret efterbehandling, skal du kun glatte det øverste lag af dit hår.

### Indstille temperaturen

Platttången har designats for att platta ditt hår.

- På/av-brytare
- På/av-indikator
- Temperaturhjul
- Lås-/upplåsningsknapp
- Handtag
- Värmeelement

### Brugsanvisning

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av apparaten.
- Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, känsl- eller mental förmåga eller med brist på erfarenheter och kunskap om de är under övervakning eller har blivit tilldelade instruktioner gällande användandet av enheten på ett säkert sätt och med förståelse för eventuella faror. Barn ska ej leka med enheten. Rengöring eller underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

### Säkerhet

- För ytterligare skydd rådgör vi dig att installera en jordfelsbrytare i den elektriska krets som försör badrummet med elektricitet. Denna jordfelsbrytare måste vara klassificerad med en maximal restdriftsström på 30mA. Rådge med din installatör.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
- Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
- Använd inte enheten nära badekar, duschar, bassänger eller andra risk innehållande vatten.
- Dra ur huvudkontakten från vägguttaget efter användning om du använder enheten i ett badrum. Närvaron av vatten kan orsaka risk för personliga skador eller skador på enheten även när enheten av avstängd.
- Utsåt inte enheten för vatten eller fukt.
- Se till att ditt hår är helt torrt före användning. Håret är som mest ömtåligt och tenderar mer att gå av när det är vått.
- Låt inte enheten vidröra artificiellt hår.
- Se till att värmeelementen inte rör din hud för att undvika hudskada.

- Elsäkerhet

- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Används inte enheten om huvudkabeln eller huvudkontakten är skadad eller defekt. Om huvudkabeln eller huvudkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om huvudströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
- Förflytta inte på enheten genom att dra i huvudkabeln. Se till att huvudkabeln inte kan trassla in sig.
- Doppa inte enheten, huvudkabeln eller huvudkontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Lämma inte enheten oövervakad med huvudkontakten är ansluten till vägguttaget.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

## Beskrivelse

Rettetången er laget for å rette håret.

- På/av-bryter
- På/av-indikator
- Temperaturvelger
- Låse-/opplåsningsknapp
- Håndtak
- Værmeelement

## Sikkerhet

### Generell sikkerhet

- Läs bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
- Enheten kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Som en ekstra beskyttelse råder vi deg til å installere en jordfeilbryter (RCD) i den elektriske kursen til badet. Jordfeilbryteren må ha beskyttelse mot reststrøm som ikke overstiger 30mA. Kontakt elektriker for å få råd.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Enheten er kun ment for innersdørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
- Enheten er kun for innersdørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsyremed.
- Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
- Hvis du bruker enheten på badet, trekk ut stopelet fra stikkontakten etter bruk. Vann kan føre til fare for personskade eller skade på enheten, selv når den er slått av.
- Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
- Før bruk må håret være helt tørt. Håret er mest sårbart og utsatt for brudd når det er vått.
- Ikke bruk enheten på kunstig hår.
- Pass på at værmeelementene ikke kommer i kontakt med huden, da dette kan føre til brannskader.

- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

## Beskrivelse

Glattetjeinet er designet til at glatte dit hår.

- Tænd/sluk-kontakt
- Tænd/sluk-indikator
- Temperaturskive
- Låse-/frigørelsesknep
- Håndtag
- Værmeelement

## Sikkerhed

### Generel sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
- Apparatet må anvendes af børn i alderen 8 år og opfejer, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kendskab, hvis de holdes under opsyn eller undervises i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
- For yderligere beskyttelse, anbefaler vi at du monterer en fejlstromsafbryder (RCD) på det elektriske kredsløb, som forsyner badeværelset med elektricitet. Denne RCD skal have en mærket rest driftsstrøm, der ikke overstiger 30mA. Spørg din installatør til råds.
- Brug kun apparatet til de tilslistede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, skal det omgændes udskiftes.
- Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke apparatet udendørs.
- Apparatet er kun beregnet til privat brug. Brug ikke apparatet til kommercielle formål.
- Brug ikke apparatet nær ved badekar, brusebade, vandfåde eller andre kar der indeholder vand.
- Hvis du planlægger at bruge apparatet på et badeværelse, skal stikket tages ud af stikkontakten efter brug. Tilstedeværelsen af vand medfører en risiko for skade på personer eller apparatet, selv når apparatet er slukket.
- Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
- For skal håret være helt tørt. Hår er mere skrøbeligt og tilbøjeligt til at knække når det er vådt.
- Lad ikke apparatet komme i kontakt med kunstigt hår.
- Sørg for at værmeelementerne ikke rører ved din hud, for at undgå forbrændinger.

### Elektrisk sikkerhed

- For at reducere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åbnes av en autoriseret tekniker når vedlikehold er nødvendig.
- Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
- Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpelet er skadet eller på andre måte defekt. Hvis strømkabelen eller støpelet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
- Før bruk må håret alltid være helt tørt og spenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
- Ikke flytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
- Enheten, støpelet og kabeln må aldri senkes i vann eller andre væsker.
- Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpelet koblet til stikkontakten.

### Låse og låse opp enheten

- For å låse opp enheten, trykk på opplåsningsknappen (4a).
- For å låse enheten, trykk på låseknappen (4b).

### Låse og låse opp enheten

- For å låse opp enheten, sett på/av-bryteren (1) til "ON". På/av-indikatoren (2) tennes.
- For å låse enheten, sett på/av-bryteren (1) til "OFF". På/av-indikatoren (2) slukkes.

### Justering av temperaturen

Temperaturen skal innstilles i henhold til hårtypen.

- Brug temperaturvelgeren (3) til å angi ønsket temperatur. Se tabellen for innstillinger.

Hårtpe	Temperatur
Bleket, skjært, skadet eller fint hår	150–170 <span> </span> °C
Grovt, tykt eller krøllete hår	170–220 <span> </span> °C

### Tips ved bruk

- Gre ut håret før bruk.
- Rett ut håret i seksjoner. Hvis du har tykt hår, må du ta mindre seksjoner om gangen enn hvis du har tynt hår.
- Beveg enheten sakte fra rot til tupp med en jevn glidende bevegelse.
- Hvis du ønsker en rett frysele, del håret inn i små seksjoner og gå gjennom hver seksjon et par ganger.
- Hvis du vil ha en glatt, tydelig finish, rett bare ut det øverste laget av håret ditt.

### Rengjøring og vedlikehold

## Advarsel!

- Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpelet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
- Ikke bruk rensmidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innsiden av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
- Ikke senk enheten i vann eller annen væske.

- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

## Beskrivning

Platttången har designats for att platta ditt hår.

- På/av-brytare
- På/av-indikator
- Temperaturhjul
- Lås-/upplåsningsknapp
- Handtag
- Värmeelement

### Säkerhet

- För ytterligare skydd rådgör vi dig att installera en jordfelsbrytare i den elektriska krets som försör badrummet med elektricitet. Denna jordfelsbrytare måste vara klassificerad med en maximal restdriftsström på 30mA. Rådge med din installatör.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
- Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
- Använd inte enheten nära badekar, duschar, bassänger eller andra risk innehållande vatten.
- Dra ur huvudkontakten från vägguttaget efter användning om du använder enheten i ett badrum. Närvaron av vatten kan orsaka risk för personliga skador eller skador på enheten även när enheten av avstängd.
- Utsåt inte enheten för vatten eller fukt.
- Se till att ditt hår är helt torrt före användning. Håret är som mest ömtåligt och tenderar mer att gå av när det är vått.
- Låt inte enheten vidröra artificiellt hår.
- Se till att värmeelementen inte rör din hud för att undvika hudskada.

- Elsäkerhet

- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Används inte enheten om huvudkabeln eller huvudkontakten är skadad eller defekt. Om huvudkabeln eller huvudkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om huvudströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
- Förflytta inte på enheten genom att dra i huvudkabeln. Se till att huvudkabeln inte kan trassla in sig.
- Doppa inte enheten, huvudkabeln eller huvudkontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Lämma inte enheten oövervakad med huvudkontakten är ansluten till vägguttaget.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.

- Enheten kan brukas av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel



