

**Introductie**

Gefeliciteer met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Algemene beschrijving (fig. 1)**

- 1 Vast deksel van koffiezetter
- 2 Verwijderbare filterhouder
- 3 Opening om verwijderbaar waterreservoir te vullen
- 4 Waterniveau-indicator
- 5 Verwijderbaar waterreservoir
- 6 Deksel van geïsoleerde kan (alleen HD7698)
- 7 Geïsoleerde kan (alleen HD7698)
- 8 Deksel van glazen kan (alleen HD7689, HD7688)
- 9 Glazen kan (alleen HD7689, HD7688)
- 10 Frame van apparaat
- 11 Kanplateau (alleen HD7698) of warmhoudplaat (alleen HD7689, HD7688)
- 12 Aan/uit-schakelaar
- 13 Netsnoer met stekker

**Belangrijk**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

**Gevaar**

- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.

**Waarschuwing**

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan wanneer het apparaat in werking is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat.

**Let op**

- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er tijdens het koffiezetten problemen optreden en voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u het opbergt, met name als u het netsnoer in het apparaat wilt duwen. Het kanplateau en de geïsoleerde kan (alleen HD7698) of de warmhoudplaat en de glazen kan (alleen HD7688) kunnen heet zijn.
- Gebruik de kan nooit in een magnetron.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het koffiezetten.
- Verwijder het waterreservoir met filterhouder niet uit de behuizing tijdens het koffiezetten, aangezien er heet water in de filterhouder zit.
- Geïsoleerde kan: dompel de kan nooit in water of een andere vloeistof, omdat er hierdoor water tussen de wanden van de geïsoleerde kan zou kunnen lopen.
- Geïsoleerde kan: haal de kan niet uit elkaar.
- Geïsoleerde kan: om lekkage te voorkomen moet u de geïsoleerde kan altijd rechtop houden wanneer deze gevuld is.
- Glazen kan: de kan is zowel tijdens als na het koffiezetten heet. Pak de kan altijd vast bij het handvat.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals:
- in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- in boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties;
- in Bed & Breakfast-achtige omgevingen.
- Gebruik voor het schoonmaken geen alkalische schoonmaakmiddelen, maar gebruik een zachte doek en een beetje afwasmiddel om schade aan het apparaat te voorkomen.

**Naleving van richtlijnen**

Deze machine voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits de machine op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is deze veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Als de machine is uitgeschakeld, is het energieverbruik lager dan 0,5 watt. Dit betekent dat deze machine aan EU-richtlijn 2009/125/EG voldoet, waarin de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten zijn vastgelegd.

**Voor het eerste gebruik**

Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond plaatst. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Spoel het apparaat uit hygiënisch oogpunt door het waterreservoir te vullen met koud vers water en plaats de kan. Plaats geen filter met gemalen koffie in de filterhouder. Laat het apparaat werken totdat het waterreservoir leeg is (zie stap 1 t/m 9 aan de binnenkant van de omslag).

**Het apparaat gebruiken**

**Koffiezetten**

*Opmerking: Zorg ervoor dat de kan goed is geplaatst. De tuit van de kan moet richting het apparaat wijzen. Als de kan niet goed is geplaatst, wordt de druppelstop automatisch geactiveerd.*

*Let op: Verwijder het waterreservoir met filterhouder niet uit de behuizing tijdens het koffiezetten, aangezien er heet water in de filterhouder zit.*

- ▶ Glazen kan: u kunt de kan op de warmhoudplaat laten staan om de koffie warm te houden en de smaak te behouden. Het apparaat schakelt na 120 minuten automatisch uit.
- ▶ Geïsoleerde kan: na het koffiezetten schakelt het apparaat automatisch uit. De kan houdt de koffie warm.

*Opmerking: Spoel de kan om met heet water voordat u koffie zet om de koffie warm te houden.*

- ▶ Als u direct nog een tweede kan koffie wilt zetten, laat het apparaat dan eerst 3 minuten afkoelen.

**Druppelstopfunctie**

Dankzij de druppelstopfunctie kunt u de kan uit de koffiezetter verwijderen voor het koffiezetten beëindigd is.

*Opmerking: Als u de kan langer dan 30 seconden verwijdert voordat al het water door het filter is gelopen, kan het filter overstromen.*

**Schoonmaken**

Dompel het apparaat en de geïsoleerde kan nooit in water of andere vloeistoffen, en spoel ze niet af onder de kraan.

**1** Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

*Opmerking: Sommige onderdelen van het apparaat zijn vaatwasmachinebestendig. Controleer de schoonmaaktabel om te zien welke delen in de vaatwasmachine kunnen worden schoongemaakt.*

**Ontkalken**

Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van het apparaat en en garandeert langdurig een optimaal zetresultaat en een constante zettijd. Ontkalk het apparaat ten minste:

- Eens per twee maanden als u zacht of gefilterd water gebruikt (tot 18 dH);
  - Eens per maand als u hard water gebruikt (meer dan 18 dH).
- Neem contact op met uw waterleidingbedrijf voor meer informatie over uw kraanwater. Als uw apparaat meer stoom begint te produceren, kan dit een indicatie zijn dat er sprake is van kalkontwikkeling in uw apparaat. U kunt de koffiezetter ontkalken met blanke azijn met 4% azijnzuur of met een vloeibare ontkalker.

*Opmerking: Als u niet op de hoogte bent van de waterhardheid in uw woongebied en u bent niet in de gelegenheid om contact met uw waterleidingbedrijf op te nemen, raden wij u aan om het apparaat iedere maand te ontkalken.*

**Gebruik nooit azijn met een azijnzuurpercentage van 8% of hoger, natuuraazijn, een ontkalker op poederbasis of een ontkalker in tabletvorm om het apparaat te ontkalken, omdat dit schade kan veroorzaken.**

Ontkalken duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

**1** Vul het waterreservoir met ongeveer 0,8 liter blanke azijn (4% azijnzuur).

*Opmerking: U kunt ook een geschikte vloeibare ontkalker gebruiken. Volg in dat geval de instructies op de verpakking van de ontkalker.*

**2** Neem een filterzakje (type 1x4 of nr. 4) en plaats het in de filterhouder.

**3** Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen en laat het apparaat een hele koffiezetcyclus afmaken (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').

**4** Schakel het apparaat uit.

**5** Giet de kan leeg in de gootsteen en gooi het filterzakje weg.

*Opmerking: Herhaal stap 1 t/m 5 om het apparaat extra grondig te ontkalken en om er zeker van te zijn dat er geen kalk achterblijft in het apparaat.*

**6** Laat het apparaat nog twee keer met vers, koud water werken om alle resten azijn/ontkalker en kalk weg te spoelen.

*Opmerking: Laat het apparaat circa 3 minuten afkoelen voordat u het ontkalkingsproces voor de tweede keer uitvoert.*

**7** Maak de kan en het waterreservoir met de filterhouder schoon.

**Accessoires bestellen**

Ga naar onze website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) om accessoires voor dit apparaat te kopen. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Contactgegevens vindt u op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Milieu**

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangegeven inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 2).

**Garantie en service**

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.

**Problemen oplossen**

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat werkt niet.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
	Controleer of het voltage dat is aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
	Vul het waterreservoir met water.
	Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre.
Het koffiezetten duurt lang.	Ontkalk het apparaat (zie hoofdstuk 'Ontkalken').
Het apparaat produceert veel lawaai of stoom tijdens het zetproces.	Ontkalk het apparaat (zie hoofdstuk 'Ontkalken').
Het filter stroomt over wanneer ik de kan tijdens het koffiezetten uit het apparaat verwijder.	Als u de kan meer dan 20 seconden verwijdert voordat al het water door het filter is gelopen, kan het filter overstromen. De koffie krijgt pas de gewenste smaak aan het einde van de koffiezetcyclus. Daarom raden wij u aan de kan niet te verwijderen om de koffie voor het einde van de koffiezetcyclus uit te schenken.
Er zit koffiedik in de kan.	Gebruik het juiste formaat filterzakje (1x4 of nr. 4).
	Controleer of het filterzakje niet is gescheurd.
	Doe niet te veel gemalen koffie in het filter.
	Plaats de kan recht onder het waterreservoir met de filterhouder.
	Maak het waterreservoir met de filterhouder schoon door het te spoelen met koud water. Giet het water weg na het uitspoelen.
De koffie is te slap.	Gebruik de juiste verhouding tussen koffie en water.
	Controleer of het filterzakje niet naar binnen is geklapt.
	Gebruik het juiste formaat filterzakje (1x4 of nr. 4).
	Controleer of er geen water in de kan zit voordat u gaat koffiezetten.
De koffie is niet heet genoeg.	Geïsoleerde kan: spoel de kan met heet water voordat u gaat koffiezetten.
	Glazen kan: plaats de glazen kan goed op de warmhoudplaat.
	Ontkalk het apparaat (zie hoofdstuk 'Ontkalken').

Before first use / For apparatus tages i brug / Käyttöönotto / Avant la première utilisation / Voor het eerste gebruik / For første gangs bruk / Fore första användningen / Primo utilizzo



Using the appliance / Sådan bruges apparatet / Käyttö / Utilisation de l'appareil / Het apparaat gebruiken / Bruke apparatet / Använda apparaten / Modalità d'uso dell'apparecchio



Cleaning / Rengöring / Puhdistaminen / Nettoyage / Schoonmaken / Rengöring / Rengöring / Pulizia



Always here to help you

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



HD7698  
HD7689  
HD7688



User manual

PHILIPS



[www.philips.com](http://www.philips.com)

100% recycled paper  
100% papier recycle  
4222.200.0644.2



