



MODE D'EMPLOI

CAFETIÈRE AVEC VERSEUSE ISOTHERME



KZ6F

www.primo-elektro.be

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE


CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Instructions Importantes A conserver pour un usage ultérieur

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lisez attentivement ces conseils de sécurité, afin d'éviter tout risque d'incendie, de décharges électriques et de blessures. Lisez toutes les instructions.

Ne touchez jamais les surfaces chaudes.

L'appareil, le cordon ou la fiche ne peuvent jamais être plongés dans de l'eau ou d'autres liquides.

Soyez attentif quand l'appareil est utilisé en présence d'enfants.

Débranchez l'appareil quand il est hors fonction ou quand vous voulez le nettoyer.

N'utilisez plus la cafetière si le cordon, la fiche ou l'appareil sont endommagés ou si l'appareil fonctionne mal. Retournez chez votre vendeur pour toute révision ou réparation.

Utilisez uniquement les accessoires originaux afin d'éviter tous risques de détérioration.

Cet appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur.

Veillez à ce que le cordon ne puisse entrer en contact avec des surfaces chaudes.

Ne placez jamais l'appareil à côté d'un poêle, d'un radiateur électrique ou dans un four chaud.

Avant de brancher ou de débrancher l'appareil, attendez jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

N'utilisez l'appareil que pour les fins prévues.

Le thermos est uniquement prévue pour cet appareil.

N'utilisez plus le thermos s'il est cassée.

Ne nettoyez pas la verseuse avec des produits de nettoyage abrasifs ou d'éponges métalliques.

N'utilisez pas le thermos dans le four à micro-ondes.

ATTENTION : n'ouvrez jamais vous-même le dessous de l'appareil. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des services spécialisés. Sinon, vous risquez d'être brûlé et/ou de recevoir une décharge électrique.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par les enfants, ou par des personnes ayant des déficiences motrices ou mentales. De même, les personnes ayant une expérience ou une connaissance limitée ne peuvent pas utiliser l'appareil, à moins d'avoir reçu les instructions nécessaires ou sous la surveillance de personnes chargées de leur sécurité.

Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.

À RETENIR

Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Vérifiez que la tension de l'appareil et celle du réseau soient bien identiques.

Le réservoir d'eau ne peut pas être rempli au dessus du maximum.

Avant de remplir le réservoir d'eau pour une préparation suivante, il faut attendre jusqu'à votre appareil s'éteigne. Attendez au moins 5 minutes entre deux préparations. Ne placez jamais le thermos sur une surface chaude ou dans un four chaud.

Évitez de toucher les parties chaudes et le cordon pendant que l'appareil fonctionne. N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou d'éponges métalliques pour nettoyer l'appareil.

LE CORDON : QUELQUES PARTICULARITÉS

La cafetière est pourvue d'un cordon court pour éviter tous risques de chutes du plan de travail.

Soyez très prudent en utilisant une rallonge.

Les rallonges que vous utilisez, doivent répondre aux conditions suivantes :

La tension et la puissance de la rallonge doivent être égales ou supérieures à celles de l'appareil.

Veillez à ce que la rallonge ne dépasse pas votre plan de travail, des enfants pourraient tirer dessus entraînant la chute de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Avant de déguster votre première tasse de café :

Faites passer 2 fois de l'eau claire dans votre appareil.

Prenez le thermos.

Ouvrez le couvercle du réservoir.

Remplissez le réservoir d'eau froide à l'aide du thermos.

N'utilisez jamais d'eau chaude.

Introduisez un filtre à café en papier dans le support.


Versez la quantité de café désirée dans le filtre.

Installez le thermos avec son couvercle sur la plaque.

Sélectionnez la robustesse légère à fort du café en tournant le bouton au-dessus du couvercle.

Mettez l'appareil en marche, la lampe-témoin s'allumera. La lampe et l'appareil s'éteindront automatiquement à la fin du programme.

Dès que votre café est prêt, vous pouvez enlever le thermos de la plaque. Toutefois, le système anti-gouttes permet d'interrompre l'écoulement et de prendre une tasse de café sans que l'eau ne coule sur la plaque chauffante.



ATTENTION : LE SYSTEME ANTI-GOUTTES FONCTIONNE UNIQUEMENT SI LA VERSEUSE EST POURVUE DE SON COUVERCLE.

ATTENTION : LAISSEZ REFROIDIR L'APPAREIL PENDANT 5 MINUTES ENTRE DEUX PREPARATIONS DE CAFÉ.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Retirez la fiche lorsque vous voulez nettoyer l'appareil.

Le porte-filtres peut être retiré pour le nettoyage.

Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Essuyez-le.

N'utilisez pas de produits abrasifs.

Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.

N'utilisez jamais de chiffon pour nettoyer le réservoir. Il pourrait rester des peluches.

Rincez de temps à autre le réservoir à l'eau claire.

DETARTRAGE

Détartrez régulièrement votre cafetière électrique. Pour un usage normal (2 verseuses pleines par jour), nous vous conseillons de suivre les règles suivantes :

- Dureté de l'eau jusqu'à 18°dh : 2 à 3 fois par an.

- Dureté de l'eau au dessus de 18° dh : 4 à 5 fois par an.

Votre compagnie des eaux peut vous renseigner sur la dureté de l'eau de votre région.

Pour détartrer votre appareil, faites passer 2 fois du vinaigre au lieu d'eau.

Après le détartrage, faites encore passer 2 fois de l'eau claire afin de supprimer le goût du vinaigre et les derniers restes de calcaire.

Lavez le thermos, le couvercle et le porte-filtres.

