

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch aufmerksam durch.

#### 1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- A. Zangen
  - B. Digitale Display:
  - 1) Zeigt die gewünschte Temperatur der Glättplatten an (130 °C bis 210 °C)
  - 2) Anwendungsfalter
  - 3) Verfügbarkeitsanzeige: "OK"
  - C. -/+ Knopf zum Absenken / Erhöhen der Temperatur und Öffnen der Zangen
  - D. Ein/Ausschalter
- E. Glättplatten mit "Ultrashine Nano Ceramic" Beschichtung
- F. Referiender Kabelausgang
- G. Stromkabel
- H. "IONIC" System (Antistatikfunktion) (je nach Modell)
- I. Lock System (locking and unlocking of the clamps)

#### 2. SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes durch und beachten Sie diese genau. Eine unsachgemäße Bedienung entbindet ROWENTA von jeglicher Haftung und die Garantie erlischt.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den anwendbaren Normen und Bestimmungen (Bestimmungen über Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit und Umweltschutz).
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Geräts vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Versichern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Elektroinstallation der Gerätespezifikation entspricht.
- Ein fehlerhafter Anschluss kann zu irreparablen Schäden führen und setzt die Garantie außer Kraft.
- Ihr Gerät ist ausschließlich für den Hausegebrauch und nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 35 °C benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach jeder Benutzung und lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung abkühlen.
- Nicht mit scheinenden oder ätzenden Mitteln reinigen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es fehlerfrei funktioniert, gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Jeder Eingriff, außer im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den ROWENTA Kundendienst erfolgen.
- Das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Lassen Sie das Kabel niemals in die Nähe von, oder in Berührung mit den heißen Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Lassen Sie das Kabel niemals herunterhängen und ziehen Sie niemals den Stecker am Kabel aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Um jegliche Gefahr zu vermeiden, lassen Sie diese Teile durch den ROWENTA Kundendienst austauschen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschnur im Badezimmer.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.
- Das Gerät wird bei sehr heiß, Vorsicht: Verbrennungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Duschen, Waschbecken und sonstigen Behältnissen...
- Zum zusätzlichen Schutz ist es ratsam, den Stromkreis im Badezimmer mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 30 mA Mennefehlerstrom auszustatten. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Beendigung der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist.

#### GARANTIE :

Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausegebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden.

Bei einer unsachgemäßen Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

#### 3. INBETRIEBNAHME

- Ihr Gerät wird sehr schnell heiß (in nur 60 Sekunden) und die Temperatur bleibt dann während der gesamten Anwendung stabil.
- Schließen Sie das Gerät an.
- Drücken Sie zum Öffnen der Zangen den "Verriegelungs"-Knopf.
- Drücken Sie 2 Sekunden lang den Ein-/Ausschalter; auf dem Digitaldisplay erscheint die Temperatur 130.

- Lassen Sie etwa 60 Sekunden verstreichen; sobald das Wort "OK" auf dem Digitaldisplay angezeigt wird, ist das Gerät betriebsbereit bei Mindesttemperatur (130°C).

- Stellen Sie mit Hilfe der +/- Knöpfe die für Ihr Haar optimal geeignete Temperatur ein: drücken Sie den - Knopf, um die Temperatur zu senken und den + Knopf, um sie zu erhöhen.

Die eingestellte Temperatur erscheint auf dem Digitaldisplay. Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird das Wort "OK" angezeigt.

Das Gerät schaltet nach 60 Minuten Anwendung automatisch ab. Auf dem Digitaldisplay erscheinen Balken, die die verbleibende Anwendungsdauer anzeigen. Insgesamt werden max. 6 Balken angezeigt, was einer Anwendung von 60 Minuten entspricht (ein Strich = 10 Minuten).

- Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts 2 Sekunden auf den Ein-/Ausschalter.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nach der Benutzung und lassen Sie es vollständig auskühlen, bevor Sie es wegräumen.

#### 4. VERMEIDUNG

Die Haare müssen ausgekämmt, sauber und trocken sein (oder leicht angefeuchtet).

- Das Gerät nicht an synthetischen Haaren (Perücken, Haartücher, usw.) verwenden.

- Bilden Sie eine wenige Zentimeter breite Strähne, kämmen Sie diese durch und legen Sie diese zwischen die Platten. Klemmen Sie die Haare fest zwischen die Platten und lassen Sie das Gerät langsam vom Haarsaum bis zu den Haarspitzen gleiten.

- Wenn Sie sehr dicks oder stark gelocktes Haar haben, erzielen Sie ein besseres Ergebnis, wenn Sie die Strähne vor dem Glätten mit Wasser besprühen.

- Die Keramikbeschichtung der Platten schützt Ihre Haare gegen zu hohe Temperaturen, in dem die Hitze gleichmäßig verteilt wird.

- Warten Sie mit dem Kämmen, bis die geglätteten Haare abgekühlt sind.

#### TIPPS VOM FRISÖR

- Beginnen Sie das Glätten immer mit den unteren Strähnen: zuerst am Nacken, dann an den Seiten und zuletzt den vorderen Haare.

- Um Rillen und Straßen zu vermeiden, sollte Sie auf weiche und durchgehende Bewegungen achten.

- Die Wirkung wird verstärkt, wenn Sie vor dem Glätten entsprechende Pflegeprodukte auftragen.

#### 5. WARTUNG

##### ACHTUNG! Das Gerät vor dem Reinigen immer ausschicken und abkühlen lassen.

- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.

- Reinigung des Geräts: Das Gerät ausschicken, mit einem feuchten Lappen säubern und mit einem trockenen Lappen trocknen.

#### 6. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 7. HAIRDRESSER'S TIP

- Always start by the hair at the top: work around your nape first, then the sides then the front.

- To avoid a stripy effect forming along the length of your hair, ensure your movement when straightening hair is smooth and continuous.

- The ceramic coating of the plates protects your hair against excessive temperatures, by distributing the heat in a uniform manner.

- Wait until your straightened hair has cooled down before styling it.

#### 8. HAIRSTYLING TIPS

- Always start by the hair at the top: work around your nape first, then the sides then the front.

- To avoid a stripy effect forming along the length of your hair, ensure your movement when straightening hair is smooth and continuous.

- To emphasize the effect, you can use a hair styling mousse before straightening.

#### 9. MAINTENANCE

##### WARNING: Always remove the plug and leave the appliance to cool down on a heat-resistant, flat, stable surface before cleaning.

- Never immerse your appliance in water.

- To clean your appliance, unplug it, wipe down with a damp cloth and dry using a dry cloth.

#### 10. ENVIRONMENTAL PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

- Leave it at a local civic waste collection point.

#### 11. PARTICIPOS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 12. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 13. IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUERIES PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER RELATIONS TEAM:

0845 602 1454 - UK

(01) 6774003 - Republic of Ireland

or consult our web site: www.rowenta.co.uk

#### 14. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 15. IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUERIES PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER RELATIONS TEAM:

0845 602 1454 - UK

(01) 6774003 - Republic of Ireland

or consult our web site: www.rowenta.co.uk

#### 16. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 17. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 18. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 19. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 20. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 21. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 22. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 23. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 24. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 25. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 26. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 27. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 28. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 29. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 30. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 31. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

#### 32. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

