

★ ★ ★ ●
TRISTAR



KZ-1208

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alvorens uw toestel te gebruiken.
 - Controleer of de netspanning overeenkomt met deze van het toestel vooraleer het te gebruiken.
 - Laat uw toestel tijdens het gebruik nooit zonder toezicht. Houd het toestel buiten het bereik van kinderen of van verminderd toerekeningsvatbare personen.
 - Controleer regelmatig of het snoer niet beschadigd is. Gebruik het toestel niet indien het snoer of het toestel zelf enige beschadiging zou vertonen.
 - Gebruik het toestel enkel voor huishoudelijk gebruik en op de wijze zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
 - Dompel het toestel nooit onder in water of in enige andere vloeistof, noch om het te reinigen, noch om welke andere reden ook. Plaats het nooit in een afwasmachine.
 - Gebruik het toestel niet in de nabijheid van warmtebronnen.
 - Een beschadigd snoer dient te worden vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst .
 - De stekker dient uit het stopcontact verwijderd te worden vooraleer het toestel te reinigen.
 - Reparaties dienen te geschieden door een gekwalificeerd monteur.
 - Gebruik het toestel niet buiten en berg het op in een droge plaats.
 - Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant aanbevolen werden. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker en het toestel beschadigen.
 - Trek nooit aan het snoer om het toestel te verplaatsen. Zorg dat het elektriciteits snoer nergens kan achter haken en daardoor de val van het toestel veroorzaken. Draai het snoer niet rond het toestel en vouw het niet.
 - Zet het toestel op een tafel of op een voldoende stabiel oppervlak zodat het niet valt.
 - Gebruik enkel koud of lauw (drinkbaar) water. Geen water gebruiken uit baden, wastafels of andere recipiënten.
 - Gebruik dit toestel enkel indien de koffiekkan geen enkele beschadiging vertoont. Gebruik de koffiekkan enkel met dit toestel. Wees voorzichtig met de kan vermits het glas breekbaar is.
 - Wacht tot het toestel volledig is afgekoeld alvorens het te reinigen, op te bergen of te vullen. Het toestel dient dus natuurlijk buiten werking te zijn voor men het met water kan vullen.
 - Zorg dat u het maximumpeil bij het vullen niet overschrijdt.
 - Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de warme onderdelen van het toestel.
 - Let erop dat u de warme onderdelen van het toestel niet aanraakt (opgepast: de plaat waarop de koffiekkan gezet wordt is eveneens warm !). Raak enkel de kunststof delen aan. Gebruik het handvat om de koffiekkan op te nemen.
 - Pas op dat u zich niet brandt aan de stoom die boven de koffiefilter ontsnapt.
 - Gebruik voor het ontkalken enkel azijn of een speciaal hiertoe bestemd product. Gebruik geen ammoniak of andere stof die uw gezondheid zou kunnen schaden.
 - Schep enkel gemalen koffie in de filter.
 - Laat uw koffiezetapparaat niet werken zonder water.
- * Bekwame gekwalificeerde dienst: « na verkoop »-dienst van de fabrikant of de importeur die erkend en bevoegd is om dergelijke reparaties te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen,

EERSTE INGEBRUIKNAME

Laat het apparaat eerst 2 maal met zuiver water doorlopen (zonder koffie). Is het water doorgelopen, schakel het apparaat dan uit, laat het 5 minuten afkoelen en herhaal deze procedure.

HANDBEDIENING KOFFIEZETAPPARAAT

Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid water. Door het venster dat het waterniveau aangeeft kan men zien hoeveel kopjes koffie verkregen worden. Doe een papieren filter in de filterhouder en vul deze met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie. Breng de filterhouder weer op zijn plaats. Druk op de START toets om het apparaat aan te zetten, het koffiezetapparaat zal in werking treden en het rode waarschuwinglampje zal gaan branden. Controleer of de glazen kan op juiste wijze op de plaat geplaatst is. Wanneer men nu de kan uit het apparaat verwijdert, zal een antidrupklep automatisch dichtgaan zodat er geen druppels koffie op de plaat vallen. Wanneer men de kan terugplaatst zal het antidruppelsysteem weer opengaan en kan de koffie die zich in de filter bevindt weer doorlopen. Wacht tot de koffie geheel is doorgelopen en tot de filter leeg is. Om het apparaat uit te zetten dient men weer op de START toets te drukken. Het rode waarschuwinglampje gaat uit om aan te geven dat het koffiezetapparaat niet meer in werking is.

DE KOFFIE WARM HOUDEN

De koffiekkan mag op de warmhoud-plaat gezet worden. Deze plaat blijft warm zolang het toestel niet uitgeschakeld is.

De plaat zal de koffie warm houden totdat het apparaat en het waarschuwinglampje worden uitgeschakeld.

ONTKALKEN

Wij raden u aan, het apparaat regelmatig te ontkalken: dit verlengt de levensduur van het apparaat en komt ook de smaak ten goede. Gebruik hiertoe de normaal in de handel zijn de ontkalkingsmiddelen: daarna ruim naspoelen !

Zet de kan niet in de vaatwasser om te reinigen.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

POUR VOTRE SECURITE

Lisez attentivement la notice avant utilisation de votre appareil.

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
- Vérifiez de temps en temps si le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez pas votre appareil si le cordon ou l'appareil lui-même est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau ou dans toute autre liquide toute autre raison. Ne le mettez jamais au lave vaisselle.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un service qualifié compétent (*).
- La prise doit être retirée avant de nettoyer l'appareil
- Toute réparation doit être réalisée par un service qualifié compétent (*).
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment stable pour éviter sa chute.
- Veillez à n'utiliser que de l'eau fraîche (potable) et froide (tempérée). Ne pas utiliser l'eau contenue dans des baignoires, lavabos ou autres récipients.
- N'utilisez cet appareil que si la carafe ne présente aucune fêlure. N'utilisez cette carafe que sur cet appareil. Manipulez cette carafe avec beaucoup de soin car la verre est fragile.
- Veuillez laisser refroidir votre appareil avant nettoyage, avant rangement ou avant remplissage. L'appareil doit donc être inévitablement à l'arrêt pour le remplir d'eau.
- Lors du remplissage, veillez à ne pas dépasser le repère « max. ».
- Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes de l'appareil
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil (attention, le plateau qui supporte la carafe en est une !), ne manipulez que les parties en matière plastique, faites usage de la poignée pour prendre la carafe.
- Attention de ne pas vous brûler avec la vapeur qui s'échappe au-dessus du filtre à café.
- Lors d'un éventuel détartrage, ne faites usage que d'eau vinaigrée ou de produit spécialement étudié pour le détartrage de cafetière. Ne faites pas usage d'ammoniac ou de toute autre -substance qui pourrait nuire à votre santé.
- Ne mettez rien d'autre que du café moulu dans le filtre à café.
- Ne faites pas fonctionner votre cafetière sans eau.

(*) Service qualifié compétent: Service après vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce service.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, versez de l'eau dans le réservoir (sans mettre de café) et mettez l'appareil en marche. Dès que l'eau est passée, éteignez l'appareil et répétez cette opération après 5 minutes.

UTILISATION MANUELLE

Versez la quantité d'eau désirée dans le réservoir. Le nombre de tasses est indiqué par la jauge.

Mettez un filtre papier dans le porte filtre et remplissez-le avec la quantité de café moulu désirée. Mettez le porte filtre à sa place.

Pour allumer, appuyez sur la touche START, la cafetière se mettra en marche et le petit témoin rouge s'allumera.

Assurez-vous que la verseuse est correctement positionnée sur la plaque chauffante.

Lorsque vous retirez la verseuse de l'appareil, une valve anti-gouttes se ferme automatiquement pour éviter que toute goutte de café ne tombe sur la plaque chauffante. La remise en place de la verseuse ouvre automatiquement le système anti-gouttes et permet au café restant dans le filtre de passer dans la verseuse. Lorsque le café est terminé, attendez que le filtre soit complètement vide avant de retirer la verseuse.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau la touche START. Le témoin lumineux rouge disparaîtra pour indiquer que la cafetière n'est plus en marche.

POUR GARDER LE CAFE AU CHAUD

La carafe peut rester sur la plaque chauffante, cette dernière commençant à chauffer dès que l'appareil se met en marche.

La plaque chauffante gardera le café au chaud jusqu'à ce que vous n'éteigniez l'appareil et que le témoin lumineux rouge ne disparaisse.

DETARTRAGE ET NETTOYAGE

Nous vous conseillons de détartrer votre appareil régulièrement pour le garder en bon état. Pour ce faire, utilisez un détartrant pour cafetières électriques que vous trouverez dans le commerce et conformez-vous à son mode d'emploi.

Ne mettez aucune partie de votre cafetière au lave-vaisselle.

Renseignements pour la protection de l'environnement



Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être remis à un point de rattachement pour des produits électroménager et électronique. Ce symbole sur cet article, mode d'emploi et boîte vous indique ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre environnement.

Renseignez-vous auprès des autorités locales pour cet endroit de rassemblement.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

- Kontrollieren Sie ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt bevor Sie das Gerät benutzen.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder unzurechnungsfähige Personen vom Gerät fern.
- Überprüfen Sie regelmässig das Netzkabel und das Gerät auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen an Netzkabel oder Gerät, darf das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Ein beschädigtes Netzkabel sollte von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass zufälligerweise das Netzkabel nicht irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät oder biegen Sie es nicht.
- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche damit es nicht umfällt
- Benutzen Sie ausschliesslich kaltes oder lauwarms (Trink-)Wasser. Benutzen Sie kein Wasser aus Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn die Kanne nicht beschädigt ist. Benutzen Sie die Kanne nur für dieses Gerät. Gehen Sie vorsichtig mit der Kanne um, da diese leicht zerbrechen kann.
- Achten Sie darauf, das Gerät vollständig erkaltet ist, bevor Sie es reinigen, wegräumen oder erneut mit Wasser füllen. Das Gerät muss daher abgeschaltet sein, bevor man erneut Wasser einfüllt.
- Füllen Sie das Gerät bis zur Maximum Markierung.
- Achten Sie darauf, dass die Schnur nicht mit den heissen Teile des Gerätes in Kontakt kommt.
- Berühren Sie nicht die heissen Teile des Gerätes (Achtung: Die Warmhalteplatte ist ebenfalls heiss !)
- Fassen Sie nur die Plastikteile an oder heben Sie die Kanne mit Hilfe des Griffes hoch
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrühen, da beim Kochvorgang Dampf aus dem Kaffeefilter austritt.
- Benutzen Sie zum Entkalken ausschliesslich Essig oder hierfür vorgesehene Produkte. Benutzen Sie niemals Ammoniak oder andere Produkte, die Ihrer Gesundheit schaden könnten.
- Geben Sie ausschliesslich gemahlene Kaffee in den Filter.
- Schalten Sie Ihren Kaffeeautomaten nicht an ohne Wasser eingefüllt zu haben.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Kaffeezubereitung führen Sie bitte 2-3 Kochvorgänge mit frischem Wasser durch (ohne Kaffeepulver). Ist das Wasser durchgelaufen, schalten Sie das Gerät ab und wiederholen Sie den Vorgang nach ca. 5 Minuten mit frischem Wasser.

KAFFEEMASCHINE HANDGEBRAUCH

Den Tank mit der gewünschten Menge Wasser auffüllen. Man kann die Menge der ehrhaltbaren Tassen durch das Niveaufenster sehen.

Ein Papierfilter einfügen und mit der gewünschten Kaffeemenge auffüllen. Den Filterträger wieder in seine Stellung stellen.

Zum Einschalten auf die Taste START drücken. Das rote Lichtsignal wird angehen und anzeigen dass die Kaffeemaschine funktioniert.

Vergewissern Sie Sich, dass der Glaskrug die richtige Stellung auf der Platte hat.

Sobald man den Glaskrug von der Platte wegnimmt, schliesst sich automatisch ein Ventil, das

dass Tropfen auf die Platte herunterfallen, Wenn man den Krug wieder auf die Platte

das Anti-Tropfensystem wieder und gestattet dem im Filter verbliebenen Kaffee wieder durchzulaufen.

Abwarten, bis der Kaffee vollkommen durchgelaufen und der Filter leer ist.

Um die Maschine zu stoppen, nochmals auf die Taste START drücken. Das rote Lichtsignal wird dann ausgehen und somit anzeigen,

dass die Kaffeemaschine nicht mehr an ist. , Wenn die Kaffeemaschine gestoppt wird, ist automatisch die Weise Standby gewählt.

UM DEN KAFFEE WARMZUHALTEN

Die Platte wird den Kaffee warm halten, bis man den Apparat und das leuchtende Lichtsignal ausschaltet.

ENTKALKUNG UND REINIGUNG

Wir empfehlen Ihnen, zur Verlängerung der Lebensdauer des Gerätes regelmässig das Gerät zu entkalken.

Verwenden Sie hierzu nur handelsübliche Entkalkungsmittel und beachten Sie die entsprechenden Gebrauchsanweisungen. Niemals Gerät und Zubehör in die Spülmaschine stellen.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read these instructions carefully before using the appliance.

- Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
- From time to time check the cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance show any signs of damage.
- Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (*).
- Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
- All repairs should be made by a competent qualified electrician*
- Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
- Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- Stand the appliance on a table or flat surface.
- Only use fresh (potable) and cold (moderate) water. Do not use water, contained in bathtubs, washbasins or other recipients.
- Never use the appliance if the jug shows any signs of cracks. Only use the jug with this appliance. Handle with care as the glass is very fragile.
- Make sure the appliance has cooled down before cleaning, storing or filling it. The appliance has to be switched off before filling it with water. Make sure never to overfill.
- Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Never touch the hot parts of the appliance (be careful, also the warming plate is a hot part!), only touch the plastic parts and take the jug by the handle.
- Be careful not to get burned by the steam evaporating from the coffee filter.
- When removing lime scale, only use vinegar or a special product for the removal of lime scale. Never use ammonia or any other substance that might damage your health.
- Only put ground coffee in the filter.
- Never use your coffee machine without water in it

* Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

INITIAL OPERATION

For a perfect taste, carry out 2 or 3 boil-processes with fresh water (without coffee). Once all the water has passed through, switch the appliance off and let it cool down during 5 minutes. Then repeat the process with fresh water.

MANUAL OPERATION

Pour the desired volume of water into the water reservoir. The number of cups can be read on the water level indicator.

Insert filter paper in the filter holder and add the desired quantity of ground coffee. Replace the filter holder.

To switch on, press the START button, the coffee maker will start working and the red pilot light will light on.

Make sure the carafe is placed correctly on the hotplate.

When you remove the carafe from this appliance, a non-drip valve will automatically operate to stop any drops of coffee dripping onto the hotplate. Replacement of the carafe automatically opens the non-drip valve and allows any remaining coffee to filter through into the carafe. Wait until the brewing process is finished and the filter is empty. To switch off the coffee machine, press the START button again. The red pilot light will go off to indicate that the coffeemaker has been switched off.

KEEPING THE COFFEE HOT

The carafe can remain on the hotplate, which begins to heat up as soon as the coffeemaker is switched on.

The hotplate will keep die coffee hot until the coffeemaker is switched off (red pilot light goes off).

DECALCIFICATION AND CLEANING

Decalcifying the coffee maker prolongs its life span. For decalcification only use products especially made for decalcification of coffee makers. Never use a dishwasher to clean the jug.

Guidelines for protection of the environment



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection..

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA

Por favor leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho.

- Verifique se a voltagem do seu aparelho corresponde à da tomada de ligação.
- Nunca deixe o aparelho sem estar supervisionado quando em utilização. Mantenha sempre crianças e pessoas incapazes fora do alcance do aparelho.
- De tempo a tempo verifique o cabo de ligação. Nunca utilize o aparelho se verificar que este se encontra com algum sinal de estar danificado.
- Utilize o aparelho somente para fins domésticos como indica no livro de instruções.
- Nunca imergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido por alguma razão. Nunca coloque o aparelho em máquinas de lavar louça.
- Nunca utilize o aparelho perto de superfícies quentes.
- Se o cabo de ligação se encontrar danificado, só deve ser repostado por um serviço de assistência técnica qualificado. (*)
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o sempre da tomada de ligação.
- Todas as reparações devem apenas ser efectuadas por um serviço de assistência técnica autorizado. (*)
- Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos.
- Nunca utilize acessórios não recomendados pelo fabricante. Pode constituir um risco, bem como pode danificar o aparelho.
- Nunca movimente o aparelho pelo cabo de ligação. Tenha a certeza que nunca estará a puxar pelo cabo, nunca enrole o cabo à volta do aparelho.
- Mantenha o aparelho em cima de uma mesa ou numa superfície plana estável para evitar qualquer queda.
- Utilize só água potável ou moderada, nunca utilize água contendo componentes não aconselháveis.
- Nunca utilize o aparelho se verificar que o jarro se encontra danificado, ou estiver partido. Utilize unicamente o jarro neste aparelho. Manusear com cuidado por ser muito frágil.
- Tenha a certeza que aparelho arrefeceu completamente antes de ser limpo. O aparelho tem que estar desligado, antes de encher com água. Nunca encha demasiado.
- Assegure-se que o cabo nunca estará em contacto com as partes quentes do aparelho, manusear somente pelas partes de plástico do aparelho e pegar o jarro térmico somente pela pega.
- Quando encher, ter o cuidado de não ultrapassar a marca “max”.
- Tenha o cuidado de nunca se deixar esquentar pelo vapor vindo do bocal do filtro
- Aquando de uma eventual descalcificação, utilize vinagre ou um produto especial para remover. Nunca utilize amoníacos ou qualquer substância perigosa para a sua saúde.
- Coloque somente café moído no filtro amovível.
- Nunca utilize a máquina de café sem água dentro.

(*) Serviço de Assistência técnica qualificado: Serviço após venda do fabricante ou do importador ou uma pessoa qualificada, reconhecida e habilitada a fazer esta género de reparações a fim de evitar qualquer perigo. Em todas as situações deve entregar o aparelho junto deste serviço.

OPERAÇÃO INICIAL

Assim que pretender utilizar o aparelho pela primeira vez, encher o reservatório com água (sem colocar café) e por o aparelho em funcionamento. Logo que a água tenha passado, desligue o aparelho e repita a operação 5 minutos após.

MANUAL DE OPERAÇÃO

Encher com a quantidade de água necessária para o número de chávenas pretendidas. O número de chávenas pode ser lido pelo indicador do nível de água.

Inserir o filtro de papel no bocal de filtro, ou utilizar um filtro permanente e acrescentar a quantidade de café desejada. Colocar o bocal do filtro na sua posição.

Para ligar, pressione botão “start”, a máquina de café começa a funcionar e a luz vermelha acenderá.

Assegure-se que o jarro se encontra colocado correctamente sobre a placa aquecedora.

Quando remover o jarro térmico do aparelho, a válvula anti-gota estanca automaticamente os pingos de café e permite que a café que resta no filtro passe para o jarro.

Assim que o café tiver terminado, esperar que o filtro fique completamente vazio antes de retirar o jarro.

Para desligar o aparelho, pressionar de novo o botão “Start”, A luz vermelha desliga indicando que o aparelho já está desligado.

PARA GUARDAR O CAFÉ NO QUENTE

O jarro pode ficar sobre a placa aquecedora, esta última começa a aquecer assim que o aparelho se liga. A placa aquecedora manterá o café quente até que não desligue o aparelho e a luz vermelha não desapareça.

DESCALCIFICAÇÃO E LIMPEZA

Aconselha-se a descalcificação do aparelho regularmente para o manter em bom estado. Para o fazer, utilizar um descalcificante para cafeteiras eléctricas que se pode comprar em qualquer loja, procedendo conforme as instruções daquele produto. Não colocar nenhuma peça do aparelho na máquina de lavar louça.

Indicações para a protecção ambiental

Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação. Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação. Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.



Opće sigurnosne upute

Provjerite da li napon vaše mreže odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici aparata.

- Prije puštanja u rad ovog uređaja, molimo pažljivo pročitajte priručnik s uputama i čuvajte ga na mjestu gdje ga možete lako i kasnije koristiti.
- Molimo vas da čuvate ove upute, jamstvenu izjavu, račun o kupnji i ako je moguće, ambalažu s unutarnjim pakiranjem!
- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu i nikako za komercijalnu upotrebu! Čuvajte dalje od neposrednih izvora topline, sunca i vlage te zaštitite od naglih udara.
- Kad god uređaj nije u upotrebi, kad postavljate nastavke, kad čistite uređaj ili kad se pojave smetnje u radu, uvijek izvucite utikač iz zidne utičnice. Prije toga isključite uređaj. Povlačite za utikač a ne za kabel.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe sa smanjenim fizičkim osjetom ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neuke osobe (kao i djeca), osim ako to čine pod nadzorom ili na temelju uputa osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
- Kako biste zaštitili djecu od opasnosti električnih uređaja, nikad ih ne ostavljate s uređajem bez nadzora. Nadalje, kad birate mjesto na kojemu će biti vaš uređaj, neka to bude tako da mu ne mogu pristupiti djeca. Pobrinite se da kabel ne visi prema dolje.
- Redovito provjeravajte da na uređaju, utikaču i priključnom kabelu nema oštećenja. Ako postoji ikakvo oštećenje, uređaj se ne smije koristiti već ga mora popraviti kvalificirani tehničar kako biste izbjegli svaku opasnost. Smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.
- Oštećeni kabel mora zamijeniti ovlašteni tehničar kako biste izbjegli svaku opasnost. Nemojte sami popravljati uređaj.
- Uređaj i kabel čuvajte podalje od topline, izravnog sunčevog svjetla, vlage, oštih bridova i sličnih stvari.
- Nikad aparat ne koristite uređaj bez nadzora! Isključite uređaj kad god ga ne koristite, čak i ako to traje samo koji trenutak.
- Nemojte uređaj koristiti na otvorenom prostoru.
- Ni pod kojim uvjetima nemojte uređaj postavljati u vodu ili druge tekućine ili ga dovoditi u dodir s njima. Ne koristite uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ako se dogodi da se uređaj ovlaži ili namoči, odmah odvojite mrežni utikač od utičnice. Nemojte posezati za njim u vodu.
- Uređaj koristite samo za svrhu za koju je predviđen.

PRVA UPOTREBA

Za besprijeoran okus izvršite 2 do 3 postupka kuhanja samo sa svježom vodom (bez kave). Kad sva voda prođe kroza aparat, isključite ga i pričekajte 5 minuta da se ohladi. Zatim ponovite postupak sa svježom vodom.

RUČNO UPRAVLJANJE

Ulijte željenu količinu vode u spremnik. Broj šalica označen je na indikatoru razine vode.

Umetnite paimni filter u držač filtra te dodajte željenu količinu mljevene kave. Vratite držač filtra na svoje mjesto.

Aparat za kavu uključite pritiskom na gumb START nakon čega će se uključiti crveno kontrolno svjetlo. Pripazite da staklena posuda bude pravilno postavljena na grijaču ploču.

Prilikom vađenja staklene posude iz uređaja, ventil protiv kapanja automatski će se aktivirati da zaustavi kapanje kave na grijaču ploču. Vraćanjem staklene posude automatski se otvara ventil protiv kapanja i omogućava filtriranje preostale kave u staklenu posudu. Pričekajte završetak postupka kuhanja i pražnjenje filtra. Za isključivanje aparata za kavu, ponovo pritisnite gumb START. Crveno kontrolno svjetlo će se isključiti označavajući da je aparat za kavu isključen.

PODGRIJAVANJE KAVE

Staklena posuda može ostati na grijačoj ploči, koja se počinje zagrijavati odmah nakon uključivanja aparata za kavu.

Grijača ploča održavat će kavu vrućom i kada je aparat isključen (crveno kontrolno svjetlo je isključeno).

ODSTRANJIVANJE KAMENCA I ĆIŠĆENJE

Odstranjivanje kamenca iz aparata za kavu produžuje njegov radni vijek. Za postupak skidanja kamenca koristite samo proizvode koji su namjenski izrađeni za dekalifikaciju aparata za kavu. Vrè nikada nemojte prati u stroju za pranje posuđa.

Smjernice o zaštiti okoliša



Ovaj aparat se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učinit ćete značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

