Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8345

DA User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
IT Manuale utente
NL Gebruikershandleiding
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR دليل المستخدم

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 31086

English

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
To better understand the instructions, please refer to the video clip at http://www.startreasearch.co.uk/volumizer/index.html.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates have coating on.This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the disposal of electrical products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Straighten your hair

Preparation for hair

- Wash hair with shampoo and conditioner.
- Use heat protection product and comb your hair with large-toothed comb.
- Blow dry your hair with a brush.

Usage

Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Please refer to the Hair Type table at the end of the chapter. Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.

Tip

- It is suggested to keep the heating plates locked before use.

1. Connect the plug to a power supply socket.
2. Press and hold the ON button (⏻) until the display screen lights up.
   ↪ The default temperature setting 140°C is displayed (①).
3. Press the + or − buttons (②) to select your desired temperature setting. Refer to the Hair Type table at the end of the chapter.
   ↪ When the heating plates are heating up, the temperature digits will blink.
   ↪ When the heating plates have reached the selected temperature, the temperature digits stop blinking.

ThermoGuard

ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above 200°C. When you increase the temperature above 200°C, the temperature will increase only 5°C by each step.

4. The ion function is activated when the appliance is switched on, which provides additional shine and reduces frizz.
   ↪ The ion indicator (③) is displayed.
   ↪ You may smell a special odor and hear a sizzling noise. It is common because they are caused by the ion generator.
5. Slide the closing lock (④) downwards to unlock the appliance.
6. The keys are automatically locked if no button is pressed for 15 seconds to avoid unintentional switching.

Press + for 1 sec to unlock the appliance.

7. Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into sections not wider than 5cm.

Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.

8. Place one section of hair in between the heating plates (⑤) and press the handles firmly together.
9. Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent overheating.
10. To straighten the rest of your hair, repeat step 7 to 9 until you achieve your desired look.
11. To finish your hair styling, style with a shine spray or flexible hold hairspray.

Tip Do not brush your hair while setting your hair style.

Note: The appliance has auto shut-off function. It switches off automatically after 30 minutes.

3 Create curls and flicks

To create curls (Fig. 2)

1. Take a section of hair and place it between the heating plates.
2. Wrap the hair around the straightener with the hair covering over the upper part of the straightener. Hold on to the remaining hair in a comfortable position.
3. Turn the straightener 180 degree inwards.
4. Move your hand which is holding the remaining hair in Step 2 to the cool tip.
5. Pull the straightener downwards along the hair and rotate straightener in a downward motion until you reach the end of the hair.

Tip Gently relax the grip on the handle as you rotate so that you can create a loose curl.

To create flicks (Fig. 3)

1. Straighten your hair as described in Chapter 2.As straightener gets close to the end of the hair tips, slowly rotate your wrist to turn the straightener in half-circle motion inwards (or outwards) till hair glides off the plates.
2. Repeat the above step until you achieve the desired look.

After use:

1. Switch off the appliance and unplug it.
2. Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3. Clean the appliance and heating plates by damp cloth.
4. Close the heating plates (⑤) and slide the closing lock (⑥) upwards to lock the appliance.
5. Wind the cord around the cord storage (⑦).

4 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
For bedre at forstå instruktionerne kan du se videoklippet på http://www.startreasearch.co.uk/volumizer/index.html.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis der er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er tilsluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annullerer garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. De varme varmeplader må ikke berøre overfladen eller andre brændbare materialer.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Varmepladerne har en belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på varmepladerne. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljø

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negative påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Glat håret ud

Forberedelse af håret

- Vask håret med shampoo og balsam
- Brug et varmebeskyttende produkt og ret håret med en stylingkam.
- Tør håret ved hjælp af en hårtørrer og en børste.

Anvendelse

Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Se tabellen over hårtyper bagerst i kapitlet. Vælg altid en lavere temperatur, når du anvender glattejernet første gang.

Tip

- Det anbefales at holde varmepladerne fastlåst før brug.

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk og hold ⏻-knappen (①) nede, indtil displayet lyser.
   ↪ Standardtemperaturindstillingen 140 °C vises (①).
3. Tryk på knapperne + eller − (②) for at vælge den ønskede temperaturindstilling. Se tabellen over hårtyper bagerst i kapitlet.
   ↪ Under opvarmning af varmepladerne blinker temperaturtallet.
   ↪ Når varmepladerne har nået den valgte temperatur holder temperaturtallene op med at blinke.

ThermoGuard

ThermoGuard forhindrer dig i utilsigtet at blive udsat for varme på over 200 °C. Når du øger temperatur til over 200 °C, vil temperaturen kun stige 5 °C for hvert trin.

4. Ion-funktionen aktiveres, når apparatet tændes, og giver yderligere glans og reducerer krusning.
   ↪ Ion-indikatoren (③) vises.
   ↪ Du vil måske bemærke en særlig lugt og hør en hvislende lyd. Det er helt almindeligt, da skyldes ion-generatoren.
5. Skub låseknappen (④) i retning ned for at låse apparatet op.
6. For at undgå stift ved at holde dem slanke automatisk, hvis der ikke trykkes på knapperne i 15 sekunder.

Tryk på + i 1 sekund for at låse apparatet op.

7. Ret dit hår og begynd derefter med at indblæse dit tørre hår i hårbørster af ikke mere end 5 centimeters bredde.
   Bemærk! Ved tykkere hår anbefales det at lave flere hårbørster.
8. Placer en hårbørst mellem varmepladerne (⑤), og pres håndtagene godt sammen.
9. Lad glattejernet glide i hårets retning i én bevægelse (maks. 5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå overophedning.
10. For at glatte resten af håret skal du gentage trin 7 til 9, indtil du opnår det ønskede resultat.
11. Til sidst kan du style håret med en bruse- og glansspray eller en hårspray med fleksibelt hold eller fast.

Tip Børst ikke håret, mens du stiler det.

Bemærk: Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk efter 30 minutter.

3 Lav krøller og bøede spidser

Sådan laver du krøller (fig. 2)

1. Tag en hårlok, og placer den mellem varmepladerne.
2. Vikl håret rundt om glattejernet, og lad håret dække den øverste del af glattejernet. Hold fast i det resterende hår, så det ligger mellem pladerne.
3. Drej glattejernet 180 grader indad.
4. Flyt den hånd, der holder det resterende hår i trin 2, mod den kolde tip.
5. Træk glattejernet nedad langs håret, og drej lidenskab i en bevægelsesretning, indtil du når hårets ende. Undgå overophedning af håret.

Tip Slip forsigtigt grebet på håndtaget, efterhånden som du drejer, så du kan skabe en løs krølle.

Sådan laver du bøede spidser (fig. 3)

1. Glat håret som beskrevet i kapitel 2. Når glatjernet kommer tæt på spidsen af hårtoppen, skal du langsomt drejer håndleddet for at dreje glatjernet indad (eller udad) i en halvcirkelbevægelse, indtil håret glider af pladerne.
2. Gentag ovenstående trin, indtil du opnår det ønskede resultat.

Efter brug

1. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3. Rengør apparatet og varmepladerne med en fugtig klud.
4. Luk varmepladerne (⑤) og skub låseknappen (⑥) opad for at låse apparatet.
5. Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op ved hjælp af ophængsøjlen (⑦). Se illustrationen i kapitlet "Før brug".

Tip

- Anvender kun glatejernet, når dit hår er tørt.
- Hyppige brugere anbefales at anvende varmebeskyttende produkter ved glatning.

Hårtype	Temperaturindstilling
Krølligt, krøllet eller genstridigt hår	Medium til høj (180 °C og derover)
Fint, almindeligt eller let krøllet hår	Lav til medium (150 °C til 180 °C)
Lyst, blondt, stribegult eller farvet hår	Lav (under 150 °C)

4 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, fx om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Consumer Care i dit land (telefonnummeret findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundenangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Schauen Sie sich zum besseren Verständnis der Anweisungen den Videoclip auf der Website http://www.startreasearch.co.uk/volumizer/index.html an.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel.Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
- Die Heizplatten sind beschichtet. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Bei Verwendung mit getönten oder gefärbtem Haar können sich die Heizplatten möglicherweise verfärben. Wenden Sie sich an Ihren Händler, bevor Sie es für künstliches Haar verwenden.
- Ziehen Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition von elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Haarglättung

Vorbereitung des Haares

- Waschen Sie das Haar mit Shampoo und Haarspülung.
- Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt, und kämmen Sie Ihr Haar mit einem großen Kamm.
- Föhnen Sie Ihr Haar mithilfe einer Bürste

Verwendung

Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Schauen Sie sich die Tabelle zu den verschiedenen Haartypen am Ende des Kapitels an. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige Temperatur.

Tipp

- Es wird empfohlen, die Heizplatten vor dem Gebrauch des Geräts zu verriegeln.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2. Halten Sie die Taste ⏻ (①) gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
   ↪ Die Standardtemperatur von 140 °C wird angezeigt (①).
3. Drücken Sie die Tasten + oder − (②), um Ihre gewünschte Temperatureinstellung auszuwählen. Siehe Haartyp-Tabelle.
   ↪ Während die Heizplatten sich erhitzen, blinkt die Temperaturanzeige.
   ↪ Wenn die Heizplatten die ausgewählte Temperatur erreicht haben, hört die Temperaturanzeige auf zu blinken.

ThermoGuard

ThermoGuard verhindert einen versehentliche Überhitzung von über 200 °C. Wenn Sie die Temperatur über 200 °C einstellen, wird sich die Temperatur bei jedem Schritt nur um 5 °C erhöhen.

4. Die Ionenfunktion wird beim Einschalten des Geräts eingeschaltet. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass Ihr Haar elektrisiert ist.
   ↪ Die Ionen-Betriebsanzeige (③) wird angezeigt.
   ↪ Möglicherweise können Sie einen speziellen Geruch oder ein zischendes Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und wird durch die Ionenerzeugung ausgelöst.
5. Schieben Sie die Verriegelungstaste (④) nach unten, um die Verriegelung des Geräts aufzuheben.
6. Die Tasten werden automatisch gesperrt, wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, um unbeabsichtigtes Umschalten zu verhindern.

Halten Sie die Taste + eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät zu entsperren.

7. Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie Ihr geföhntes Haar in Strähnen, die nicht breiter sind als 5 cm.

Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehr Strähnen zu teilen.

8. Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Heizplatten (⑤), und drücken Sie die Griffe fest zusammen.
9. Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max.5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zum Spitzen.So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
10. Um den Rest Ihres Haars zu glätten, wiederholen Sie Schritt 7 bis 9, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
11. Um Ihr Styling abzuschließen, verwenden Sie ein mit Glanzspray oder Haarspray für flexiblen Halt.

Tipp Bürsten Sie Ihr Haar nicht während des Stylings.

Hinweis: Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik. Es schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

3 Stylen von Wellen und Locken

Locken stylen (Abb. 2)

1. Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Heizplatten.
2. Wickeln Sie das Haar einmal um den Haarglätter, sodass das Haar den oberen Teil des Haarglätters umschließt. Halten Sie das übrige Haar fest, damit es zwischen den Platten bleibt.
3. Drehen Sie den Haarglätter um 180 Grad nach innen.
4. Bewegen Sie Ihre Hand, die das Haar von Schritt 2 festhielten, fortlaufend, in Richtung der Cool-Tip-Spitze.
5. Ziehen Sie den Haarglätter in einer sanften entlang der Haare, und drehen Sie ihn dabei kontinuierlich in einer abwärts gerichteten Bewegung, bis Sie das Haarende erreicht haben.

Tipp Lassen Sie Ihren Griff für die Drehbewegung etwas, sodass Sie den Haarglätter leicht drehen können.

Wellen stylen (Abb. 3)

1. Glätten Sie Ihr Haar wie in Kapitel 2 beschrieben.Wenn Sie sich den Haarspitzen nähern, drehen Sie langsam Ihr Handgelenk, sodass der Haarglätter eine halbkreisförmige Drehung nach innen (oder außen) macht, bevor Ihr Haar von den Heizplatten gleitet.
2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreichen.

Nach der Verwendung:

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3. Reinigen Sie das Gerät und die Heizplatten mit einem feuchten Tuch.
4. Schließen Sie die Heizplatten (⑤), und schieben Sie die Verriegelungstaste (⑥) nach oben, um das Gerät zu verriegeln.
5. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und vor Staub geschützten Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse (⑦) aufhängen. Lesen Sie hierzu auch in der Kapitelüberschrift "Vor Gebrauch" in der Abbildung auf das Kabel ordnungsgemäß aufbewahren werden können (⑧).

Tipp

- Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
- Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen, Hitzeschutzprodukte zu verwenden.

Haartyp	Temperatureinstellung
Dick, borstig, schwer zu glätten	Mittel bis hoch (180° C und höher)
Fein, normal oder leicht gewellt	Niedrig bis mittel (150 °C bis 180 °C)
Hell, blond, gebleicht oder gefärbt	Niedrig (max. 150 °C)

4 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzteil, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips-Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit dem Philips Kundendienst in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es im Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Για να κατανοήσετε καλύτερα τις οδηγίες, ανατρέξτε στο βιντεοσκοπημένο στη διεύθυνση http://www.startreasearch.co.uk/volumizer/index.html.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές, ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση της σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Οι καυτές πλάκες δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα) όταν είναι ζεστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Να διατηρείτε τις πλάκες της συσκευής καθαρές, χωρίς σκόνη και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα φορμαρίσματος.
- Οι πλάκες διαθέτουν επίστρωση. Η επίστρωση αυτή μπορεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στις πλάκες. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά, συμβουλευτείτε πρώτα τον διανομέα σας για περισσότερες πληροφορίες.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για το χρήστη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.
- Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ΕΜΠ)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα (σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Ισιώστε τα μαλλιά σας

Προετοιμασία των μαλλιών

- Λούστε τα μαλλιά σας με σαμπουάν και μαλακτική κρέμα.
- Χρησιμοποιείτε ένα προϊόν προστασίας από τη θερμότητα και χτενίστε τα μαλλιά σας με μια χτένα με φαρδιά δόντια.
- Στεγνώστε τα μαλλιά σας με το σεσουάρ χρησιμοποιώντας μια βούρτσα.

Χρήση

Βεβαιωθείτε πρώτα μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα μαλλιά σας. Ανατρέξτε στον πίνακα τύπους μαλλιών στο τέλος του κεφαλαίου. Να χρησιμοποιείτε πάντα μια χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας για χαμηλότερη ρύθμιση.

Συμβουλή

- Συνιστάται να κρατάτε κλειστές τις πλάκες κατά τη χρήση.

1. Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ (⏻) μέχρι να ανάψει η οθόνη ενδείξεων.
   ↪ Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας 140°C (①).
3. Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, πατήστε το κουμπί + ή −. Ανατρέξτε στον πίνακα τύπους μαλλιών στο τέλος του κεφαλαίου για περισσότερες πληροφορίες.
   ↪ Όταν οι πλάκες ζεσταίνονται, τα ψηφία της θερμοκρασίας αναβοσβήνουν.
   ↪ Όταν οι πλάκες φτάσουν στην επιλεγμένη θερμοκρασία, τα ψηφία της θερμοκρασίας σταματούν να αναβοσβήνουν.

ThermoGuard

Το ThermoGuard αποτρέπει την ακούσια έκθεση σε θερμοκρασία πάνω από 200°C. Όταν χρησιμοποιείτε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 200°C, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 5°C τη φορά.

4. Η λειτουργία ιόντων ενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί και η συσκευή, προσδίδοντας στα μαλλιά σας περισσότερη λάμψη και ελαχιστοποιώντας το φριζάρισμα.
   ↪ Εμφανίζεται η ένδειξη ιόντων (③).
   ↪ Ενδέχεται να μυρίσετε μια χαρακτηριστική μυρωδιά και να ακούσετε ένα τσιτσίρισμα. Είναι φυσικά φαινόμενα μιας γεννήτριας ιόντων.
5. Για να ανοίξετε τη συσκευή, σύρετε προς τα κάτω για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
6. Τα πλήκτρα κλειδώνουν αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα για 15 δευτερόλεπτα, ώστε να μην ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί κατά λάθος η

non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
• Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
• Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
• Appoggiare sempre l'apparecchio sull'apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente. Le piastre riscaldanti non devono mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
• Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
• Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
• Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
• Assicurarsi che le piastre riscaldanti siano pulite e prive di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.
• Le piastre riscaldanti sono dotate di rivestimento. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
• Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre riscaldanti potrebbero macchiarsi. Prima di utilizzarlo su capelli artificiali, consultare sempre il produttore.
• Per eventuali quesiti o ulteriori informazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
• Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.
• Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Ambiente

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potrete rientrare gratuitamente il prodotto: vicino a un rivenditore

1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.

2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni esterne inferiori a 25 cm, ritirarli a un negozio al rivenditori con superficie destinata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore a 400 m2.

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Come lisciare i capelli

Preparazione dei capelli
- Lavare i capelli con shampoo e balsamo
- Usare un prodotto per modellare (ad esempio del calore e pettinare i capelli con un pettine a denti grandi
- Asciugare i capelli con il phon, aiutandosi con una spazzola

Utilizzo

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Fare riferimento alla tabella Tipo di capelli alla fine dell'capitolo. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura più bassa.

Suggerimento
- Si consiglia di mantenere le piastre riscaldanti bloccate prima di utilizzarle.

1 Collegare la spina a una spina di alimentazione.
2 Tenere premuto il pulsante On (⏻) finca a che non si accende il display.
→ Viene visualizzata l'impostazione della temperatura predefinita di 160 °C / 180 °F.
3 Premere i pulsanti + o − (+ / −) per selezionare l'impostazione della della temperatura desiderata. Fare riferimento alla tabella Tipo di capelli alla fine dell'capitolo. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura più bassa.

Suggerimento
- Si consiglia di mantenere le piastre riscaldanti bloccate prima di utilizzarle.

4 Attendere finché il display non visualizza la temperatura selezionata. Indicazione della temperatura ernetta di lampeggiare.

ThermoGuard

ThermoGuard evita l'esposizione involontaria al calore di oltre 200 °C. Quando la temperatura aumenta al di sopra dei 200 °C, aumenterà solo di pochi gradi.

5 La funzione di sicurezza è attivata quando l'apparecchio è acceso, rimane inattivo per un periodo di tempo e rilascerà il pulsante On (⏻).
→ Viene visualizzato l'indicatore della funzione icon (⏻).
→ Si potrebbe percepire un odore proveniente dall'apparecchio. È un fenomeno comune causato dal generatore di ioni.
6 Spostare il pulsante di blocco (⏻) verso il basso per sbloccare l'apparecchio.
7 Attendi il bloccano automaticamente se per 15 secondi non si preme alcun pulsante per evitare un'accensione involontaria.
Premere ⏻ per 1 sec per riattivare l'apparecchio.
8 Dividere i capelli in sezioni e pettinarli con il pettine.
9 Per scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento dei capelli.
10 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi 7-9 finché non si ottiene la stile desiderato.
11 Per finire la piega, spruzzare uno spray per mantenere i capelli luminosi e una lacca a tenuta forte.
Suggerimento: spazzolare i capelli mentre si fa la piega.
Nota: l'apparecchio disattiva della funzione di spegnimento automatico che lo spegne dopo 60 minuti.

3 Come creare ricci e capelli ondulati

Per creare ricci (fig. 2)

1 Prendere una ciocca di capelli e posizionarla tra le piastre riscaldanti.
2 Avvolgere i capelli una volta attorno alla piastra una parte a scelta e partire subito dopo. Assicurarsi di aprire i capelli perché rimangano nella piastra.
3 Girare la piastra di 180 gradi verso l'interno.
4 Muovere la mano che tiene gli altri capelli nel passaggio 2 verso la punta finale.
5 Per scorrere la piastra verso il basso lungo i capelli e rustarla continuamente verso il basso fino a raggiungere le punte dei capelli.

Suggerimento: attendere debitamente la presa mentre si gira la piastra in modo da lisciare le punte.

Per capelli ondulati (Fig. 3)

1 Allocare ciascuna sezione descritto nel Capitolo 2. Quando la piastra si avvicina alla punta dei capelli, ruotare lentamente il polso per farla girare verso l'esterno (passaggio 3). Continuare a ruotare verso l'esterno finché i capelli scivolano via dalla piastra.
2 Ripetere il passaggio suddetto fino al ottenere il look desiderato.

Dopo l'uso:

5 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
6 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
7 Ripire l'apparecchio e le piastre riscaldanti con un panno umido.
8 Chiudere le piastre riscaldate (⏻) e fare scorrere il sistema di blocco (⏻) in alto per bloccarle.
9 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere opportuno avvolgere il cavo di spina intorno alla custodia dissipatore (⏻), con il dissipatore di calore rivolto direttamente (⏻).

Suggerimento
- Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
- Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, è consiglia di usare prodotti di protezione del calore prima di lisciare i capelli.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
liscio, riccio, difficile da lisciare	Media-alta (180 °C o superiore)
fortili, colorati o medio, leggermente mossi	Bassa-media (da 160 °C a 180 °C)
Chiari, bionde, schiarti o delicati	Bassa (al di sotto di 150 °C)

4 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il servizio clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se in questa parte non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Indonesia

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Untuk memastikan penyiapan dengan lebih baik, harap lihat klip video di http://www.starstreamwatch.co.uk/volumizer/index.html.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat meningkatkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Selalu catut stekker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang mempermainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan menbiarkan kabel listrik pada alat.
- Jangan menbiarkan kabel listrik pada alat. Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
- Berhati-hatilah saat menggunakan alat karena bisa menjadi sangat panas.
- Colokkan juga gagang karena bagian lain panas dan hindari kontak dengan kulit.
- Selalu tempatkan alat secara berdiri pada permukaan yang rata dan stabil dan dalam posisi yang benar. Jangan menbiarkan bagian yang panas tidak boleh menyentuh permukaan atau bahan yang mudah terbakar.
- Jangan biarkan kabel listrik menyentuh bagian alat yang panas.
- Jauhkan alat dari barang dan bahan yang mudah terbakar saat dihidupkan.
- Jangan pernah menutupi alat dengan sesuatu (mis. handuk atau pakaian) saat sedang panas.
- Gunakan alat hanya pada rambut yang kering. Jangan operasikan alat dengan tangan yang basah.
- Jagalah pelat pemanas agar selalu bersih dan bebas dari debu serta produk penata seperti mousse, semprotan dan gel. Jangan sekali-kali menggunakan alat bersama dengan produk penata.
- Pelat pemanas memiliki lapisan. Lapisan ini lambat laun akan menipis seiring waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak memengaruhi performa alat.
- Jika alat digunakan pada rambut yang diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat. Sebelum menggunakannya di rambut palsu, selalu tanyakan pada distributor rambut tersebut.
- Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi pengguna. Philips
- Jangan memasukkan barang logam ke dalam lubang untuk menghindari kejutan listrik.
- Jangan menarik kabel listrik setelah digunakan. Selalu cabut alat dengan memegang stekernya.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Lingkungan

Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah rumah tangga normal (2012/19/UE). Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik secara terpisah di negara Anda. Pembuangan produk yang benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Meluruskan rambut Anda

Persiapan untuk rambut
- Cuci rambut dengan sampo dan conditioner
- Gunakan produk pelindung panas dan alat rambut Anda dengan sisir bergigi besar
- Hembus rambut Anda dengan alat hinggs kering

Penggunaan

Pastikan Anda memilih setelan suhu yang cocok dengan jenis rambut Anda. Hangi lihat tabel jenis Rambut di akhir bab ini. Pilihlah setau setelan lebih rendah bila Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.

Tip
- Anda disarankan untuk memberikan pelat pemanas terlunu setelum menggunakan.

1 Nyalakan pelurus dalam keadaan tertutup.
2 Tekan dan tahan tombol ⏻ (⏻) sampai layar tampilan menyala.
→ Setelan suhu default 160°C akan ditampilkan (⏻).
3 Ketuk tombol ⏻ (⏻) atau ⏻ (⏻) untuk menyesuaikan suhu yang Anda inginkan. Lihat tabel jenis Rambut di akhir bab ini.
→ Pelat pemanas mulai panas, yang ditandai dengan kedipan.
→ Bila pelat pemanas telah mencapai suhu yang dipilih, angka suhu akan berhenti berkedip.

ThermoGuard

ThermoGuard menghindarkan Anda dari paparan panas tak disengaja di atas 200°C. Bila Anda menambah suhu di atas 200°C, suhu hanya akan naik beberapa derajat saja.

4 Fungsi ion diaktifkan bila alat dinyalakan, yang memberikan kemilau tambahan dan mengurangi gelombang.
→ Indikator ion (⏻) ditampilkan.
→ Anda mungkin mencium bau arang dari mendengar bunyi desisan. Wajar saja karena ini disebabkan oleh generator ion.
5 Geser kunci pengaman (⏻) ke bawah untuk membuka kunci alat.
6 Tombol-tombol secara otomatis dikunci jika tidak ada tombol yang ditekan selama 15 detik. Untuk membuka kunci tombol, tekan dan tahan ⏻ selama 1 detik untuk membuka kunci alat.
7 Sentuh rambut Anda dengan sisir dan luruskan rambut Anda yang telah dikeringkan menjadi beberapa bagian yang sebanyak tidak lebih dari 5 cm.
Catatan: Untuk rambut yang lebih tebal, disarankan membuat bagian yang lebih banyak.
8 Tempatkan satu bagian rambut di antara pelat pemanas (⏻) dan letakkan sisir bergigi besar di bagian bawah rambut.
9 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5 detik) dari akar rambut ke ujung rambut, tanpa berhenti agar tidak rusak.
10 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 7 hingga 9 sampai memperoleh gaya yang diinginkan.
11 Untuk menyelesaikan gaya rambut Anda, semprot dengan semprotan pengikat atau semprotan penjaga kelembaban rambut. **Tips:** Jangan menyisir rambut Anda sampai semprotan telah kering. **Catatan:** Alat ini dilengkapi fungsi mati otomatis. Alat dimatikan secara otomatis setelah 60 menit.

3 Membuat rambut jadi ikal dan lentik

Membuat rambut jadi ikal (Gbr. 2)

1 Ambil satu bagian rambut dan letakkan di antara pelat pemanas.
2 Gulung rambut satu kali pada pelurus dengan rambut menjauh dari wajah dan pelurus. Pegang rambut selama beberapa saat hingga di antara pelat pemanas.
3 Putar alat sejauh 180 derajat ke arah dalam.
4 Gerakkan tangan Anda yang memegang rambut sebelumnya di langkah 2 ke arah bawah.
5 Tarik pelurus ke bawah sepanjang rambut dan putar terus dalam gerakan spiral hingga ujung rambut.
Tips: Pilihlah pelan-langkahan pergerakan di gagang saat Anda memutar agar rambut tidak terbakar.

Untuk membuat rambut jadi lentik (Gbr. 3)

1 Lakukan langkah 1 hingga 4 untuk membuat rambut ikal.
2 Setelah pelurus mulai menggerakkan ujung rambut, pelan-pelan putarkan pergelangan Anda untuk membuat gerakan spiral. Pegang alat dengan setengah lingkaran ke arah dalam (atau ke arah luar) hingga rambut Anda terbentuk spiral.

Tips: Jangan terlalu lama di satu tempat agar rambut tidak terbakar.

3 Ulangi langkah di atas sampai Anda memperoleh gaya yang diinginkan.

Setelah menggunakan alat ini:

1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan pelat pemanas dengan kain yang sedikit lembap.
4 Rapatkan pelat pemanas (⏻) dan geser kunci pengaman (⏻) ke atas untuk menguncinya.
5 Simpan di tempat yang aman dan bersih dan hindari tempat yang lembap atau berdebu. Anda juga dapat menggulung kabel di alat untuk menyimpannya dalam kantung yang disediakan (⏻), dengan alat dan kabel yang telah dipasang dengan benar (⏻).

Tip
- Gunakan peluruh hanya bila rambut Anda sudah kering.
- Penggunaan yang sering menggunakan pelurus dapat merusak rambut Anda.

Jenis Rambut	Setelan Suhu
Kasar, kering, sulit dikuncir	Sedang hingga Tinggi (180 °C ke atas)
Halus, berkeriput, sedang atau kering	Rendah hingga Sedang (150 °C hingga 180 °C)
Lurus, pirang, diwarnainya atau diwarnai	Rendah (Di bawah 150 °C)

4 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat pelengkap atau menemukan masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh pada leaflet garansi internasional). Jika tidak ada Pusat Layanan Philips di negara Anda, hubungi dealer Philips setempat.

Dikirim oleh: PHILIPS Indonesia Commercial Jl. Buncit Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Raadpleeg het filmpje op http://www.starstreamwatch.co.uk/volumizer/index.html voor verduidelijking van de instructies.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruikt altijd de stekker uit het stopcontact.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, indien ze worden geïnstrueerd hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid.
- Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten nooit in contact komen met een ander oppervlak of met ander brandbaar material.
- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen als het is ingeschakeld.
- Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Houd de verwarmingsplaten schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stylingproducten.
- De verwarmingsplaten zijn voorzien van een coating. Deze laag kan in de loop der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen gaan verkleuren wanneer u ze gebruikt op gekleurd haar. Raadpleeg voor gebruik met kunsthaar de distributeur.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips gautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker.
- Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische schokken te voorkomen.
- Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u correct afval afvoert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Uw haar ontkrullen

Uw haar voorbereiden
- Was uw haar met shampoo en conditioner
- Gebruik een hittebeschermend product en kam uw haar met een grove kam
- Föhn uw haar met een borstel

Gebruik

Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past. Raadpleeg de tabel Haartypes aan het einde van het hoofdstuk. Kies altijd eerst een lagere temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Tip
- Het wordt aangeraden de verwarmingsplaten te verwarmen voor gebruik.

1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Houd de knop On (⏻) ingedrukt totdat het display wordt verlicht.
→ De standaard temperatuurinstelling van 160°C verschijnt (⏻).
3 Druk op de knoppen + of − (⏻) om de gewenste temperatuurinstelling te kiezen. Raadpleeg de tabel met haartypen aan het einde van het hoofdstuk.
→ Wanneer de verwarmingsplaten opwarmen, knipperen de temperatuurcijfers.
→ Wanneer de verwarmingsplaten de gekozen temperatuur hebben bereikt, stoppen de temperatuurcijfers met knipperen.

ThermoGuard

ThermoGuard voorkomt onbedoelde blootstelling aan temperaturen boven 200°C. Wanneer de temperatuur hoger dan 200°C komt, neemt de temperatuur steeds met 5°C toe.

4 De ionisatiefunctie is standaard ingeschakeld het apparaat wordt ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert pluizigheid.
→ De ionenindicator (⏻) verschijnt.
→ Het kan zijn dat u een geluid als een sproeier hoort en u moet gewoon geluid. Dit is normaal en het wordt veroorzaakt door een ionengenerator.
5 Schuif de vergrendeling (⏻) naar beneden om het apparaat te ontgrendelen.
6 Om te voorkomen dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt, worden deze automatisch vergrendeld als binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt.
Druk 1 seconde op ⏻ om het apparaat te ontgrendelen.
7 Kam uw haar en verdeel het in secties van maximaal 5 cm breed.
Tip: Voor dikker haar kunt u uw haar in model breedte verdelen.
8 Plaats een sectie haar tussen de verwarmingsplaten (⏻) en kam de breedte van maximaal 5 cm.
9 Klem de straightener met een lichte druk op het haar en beweeg de straightener langzaam van de wortels naar de punten. Houd de straightener stil wanneer u bij een bepaalde lengte stap voor stap.
10 Herhaal stap 7 tot 9 totdat uw haar is ontkruld.
11 Als u de krullen wilt behouden, pulseer dan op elke gestyleerde sectie met de koude stand van de föhn.
12 Om uw haar te stylen, kunt u een haarlak of gel gebruiken.

Tips
- Schuif de straightener in verticale richting naar beneden.
- Gebruik de straightener niet op vochtig haar.
- Gebruik de straightener niet op haar dat is behandeld met kleurstoffen, permanentgolf of chemische producten.
- Gebruik de straightener niet op haar dat is beschadigd door zonnebaden of zwemmen in zout water.
- Gebruik de straightener niet op haar dat is beschadigd door zonnebaden of zwemmen in zout water.

Haartype	Temperatuurstand
Stug, krullend, moeilijk te ontkrullen	Gemiddeld tot hoog (180°C en hoger)
Fijn, licht krullend of golvend	Laag tot gemiddeld (130°C tot 180°C)
Lichtgekleurd, blond, gebleekt of gekleurd	Laag (onder 130°C)

4 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het wereldwide garantieoverzicht). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av tilbudet som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Se på videoklippet på http://www.starstreamwatch.co.uk/volumizer/index.html for å forstå instruksjonene bedre.

1 Viktig

Les denne bruker-anleidningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring av brukeren eller tilsyn. Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaller. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt. Bare hold i håndtaket, og unngå kontakt med huden. Ikke bruk andre deler av varme og ikke må tas på.
- Sett alltid apparatet i stativet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. De varme platene kommer alltid til å være varme.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Hold alltid varmeplatene rene og fri for støv og stylingprodukter som skum, spray og gel. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med friseringsprodukter.
- Varmeplatene har et belegg. Dette belegget kan gradvis slites vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
- Hvis apparatet brukes på farget hår, kan varmeplatene bli flekkete. Spør alltid distributøren før du bruker det på kunstig hår.
- Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen til apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljø

Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg reglene for å kaste inn elektriske og elektroniske produkter hos kommunen. Ved å kaste produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Rette håret

Forberedelse av håret
- Vask håret med sjampo og balsam
- Bruk et varmebeskyttende produkt, og grei håret med en bred kam
- Fønn håret med en bred børste

Bruk

Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Se tabellen under for hårtyper bakerst i kapittelet. Velg alltid en lavere temperaturinnstilling når du bruker rettetangen for første gang.

Tips
- Det anbefales at varmeplatene holdes tørt før bruk.

1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Trykk på og holdr nede knappen On (⏻) til displayet lyser.
→ Den standard temperaturinnstillingen på 160°C vises (⏻).
3 Trykk på knappen + el − (⏻) for å velge den ønskede temperaturinnstillingen. Se tabellen over hårtyper bakerst i kapittelet.
→ Når varmeplatene varmer opp, blinker temperaturtallene.
→ Når varmeplatene har nådd den valgte temperaturen, slutter temperaturtallene å blinke.

ThermoGuard

ThermoGuard forhindrer utilsiktet varmeeksponering over 200 °C. Når tilberedningstemperaturen overstiger 200 °C, øker temperaturen bare noen få grader.

4 Ionefunksjonen aktiveres når apparatet slås på, noe som gir ekstra glans og reduserer krusing.
→ Indikatorlampen for ion (⏻) vises.
→ Du kan komme til å oppleve at du hører en lyd som ligner på sprøyte, men dette er normalt. Lyden skyldes ionegeneratoren.
5 Skyv låsen (⏻) nedover for å låse opp apparatet.
6 Hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 15 sekunder, låses knappene automatisk for å unngå utilsiktet aktivering.
Trykk på + i sekund for å låse opp apparatet.
7 Grei håret, og del det i seksjoner på maks det samlede håret inn i deler like tredere enn 5 cm.
Tips: Du kan dele håret i tykkere deler hvis du har tykt hår.
8 Plasser en del av håret mellom varmeplatene (⏻), og trykk forsiktig på rettetangen.
9 Dra rettetangen nedover håret i én bevegelse (maks. 5 sekunder) fra håret ved hodebunnen til endene for å unngå at håret blir skadet.
10 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 7-9 til håret har fått ønsket utseende.
11 Når du er ferdig med å style håret, pulserer du en gangvarsy eller en kald luftstråle på håret.
12 Du kan bruke hårspray eller hårvoks for å style håret.

Tips:
Rank: Kjør rettetangen ned håret i loddrett retning.
- Ikke bruk rettetangen på vått hår.
- Ikke bruk rettetangen på hår som er behandlet med fargestoffer, permanent, kjemiske produkter eller som er skadet av solbading eller svømming i saltvann.
- Ikke bruk rettetangen på hår som er skadet av solbading eller svømming i saltvann.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tykk, krøllete, vanskelig å rette	Middels til høy (180 °C og over)
Fint, krøllete eller bølgete	Lav til middels (150–180 °C)
Lyst, blondt, blekt eller farget	Lav (under 150 °C)

4 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, hjelp om utfylling av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundesenter der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundesenter der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Para compreender melhor as instruções, consulte o clipe de vídeo em http://www.starstreamwatch.co.uk/volumizer/index.html.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente eléctrica.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.
- Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, estável e resistente ao calor. As placas de aquecimento quentes nunca devem tocar na superfície nem noutros materiais inflamáveis.
- Evite que o fio de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.
- Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem pó e produtos de modelação para o cabelo como espuma,