Terraillon SAS Fonction & Headquarters
12-14 Rue Ampère
92 300 Levallois-Perret
Service consommateurs : 0 825 85 1789
service.consommateurs@terraillon.com

Service Après Vente :
Parc de la Haute Borne
20 Lotha Bay Cranes
Dublin 12
IE413 Dublin

Terraillon UK Ltd
2 The Beacholme
Victoria Road Industrial Estate Shipley
West BD17 7DS - UK
Tel : +44(0)3 000 272444 - sales@uk.terraillon.co.uk

Terraillon Deutschland GmbH
sales@terraillon.co.uk

Terraillon SRL
Via Cassanese 224
Milano - Italia
Tel. + 39 02 3651 6748

Terraillon Asia Pacific Ltd
Unit 1, 6/F, Block A
1065 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel : +852 2811 8613
customerservice@terraillon-asia.com

Terraillon Corp USA
customersupport@terraillon.com

Terraillon
www.terraillon.com

面

Terraillon
www.terraillon.com

底

PESE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE

Cher Client,
Vous venez d'acquérir un produit et nous vous remercions de votre confiance. Afin de profiter pleinement de votre produit, nous vous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi.

A LIRE AVANT UTILISATION
- Ne pas utiliser sur le tapis ou sur une moquette épaisse, ni sur une surface irrégulière.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il ne doit pas être utilisé pour le contrôle périodontal ni en cas grossesse.
- Ne pas utiliser le pèse-personne si vous avez ressenti des malaises ou si vous avez perdu connaissance par le passé.
- Ne pas utiliser le pèse-personne si vous avez un pacemaker ou un autre appareil médical électronique implanté.

UTILISATION DU PRODUIT
Fonctionnement
Positionnez votre produit dans un environnement plan et ferme pour un maximum de précision. Appuyez sur la surface de mesure pour activer l'appareil. Patientez jusqu'à ce que l'affichage indique 0.0 kg. Montez sur la surface de mesure et restez immobile jusqu'à ce que votre poids s'affiche.

Mémoires personnes
Ce produit peut mémoriser 8 personnes différentes. Pour activer la mémoire, appuyez sur la touche M. Pour changer d'utilisateur, appuyez sur la touche M jusqu'à ce que le numéro de votre mémoire s'affiche. Montez sur la surface de mesure et restez immobile jusqu'à ce que votre poids s'affiche.

Fonctionnement
Pour effacer votre mémoire, appuyez sur la touche M jusqu'à ce que le numéro de votre mémoire s'affiche. Maintenez appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que 0.0 s'affiche.

Indicateur de batterie faible
Si l'écran affiche « Lo », il est temps de remplacer les piles. Retirez les piles usagées et remplacez-les par 3 piles CR2032 neuves. Veillez à respecter la polarité (+/-) lors de l'installation des piles.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un point de collecte prévu à cet effet.

GARANTIE
Votre produit bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication. Pendant la période de garantie, nous nous engageons à réparer ou remplacer le produit d'achat dans votre point de vente. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale.

AUTOMATIC ELECTRONIC BATHROOM SCALE

Dear Customer,
Thank you for purchasing this product. Please read this user manual carefully to fully benefit from the advantage of your product.

READ BEFORE USE
- Do not use the scale on a soft surface (e.g. carpet) or on an irregular surface.
- This product is not intended for medical use. It should not be used for periodontal control or during pregnancy.
- Do not use the scale if you have felt unwell or lost consciousness in the past.
- Do not use the scale if you have a pacemaker or other implanted electronic medical device.

PRODUCT USAGE
Operation
Place your product on a flat, solid surface for maximum accuracy. Press on the measuring surface to activate the scale. Wait until the display reads 0.0 kg. Step onto the measuring surface and remain still until your weight is displayed.

Memory functions
This product can store 8 different user profiles. To activate memory mode, press the M button. To change user, press the M button until the number of your memory appears. Step onto the measuring surface and remain still until your weight is displayed.

Operation
To clear your memory, press the M button until the number of your memory appears. Hold down for 5 seconds until 0.0 appears.

Low battery indicator
When "Lo" appears on the display, it is time to replace the batteries. Remove the used batteries and replace with 3 new CR2032 batteries. Be careful to observe the correct polarity (+/-) when installing the batteries.

PROTECT THE ENVIRONMENT
Dispose of used batteries in a designated collection point rather than in the household waste. For more information about recycling this product, please contact your local city office or your household waste disposal service.

GUARANTEE
We offer, the purpose of this product at a designated waste recycling point.

GUARANTEE
Your product is guaranteed against defects in materials or manufacturing. During the guarantee period, we will repair or replace the product at the point of purchase. This guarantee does not cover damage resulting from misuse or normal wear and tear. This guarantee does not cover damage resulting from misuse or normal wear and tear. This guarantee does not cover damage resulting from misuse or normal wear and tear. This guarantee does not cover damage resulting from misuse or normal wear and tear.

AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE

Sehr geehrter Kunde,
Wir danken Ihnen für den Kauf für dieses Produkt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie die Vorteile Ihres Produkts optimal nutzen können.

BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN
- Benutzen Sie die Personenwaage nicht auf einer weichen Unterlage (z. B. Teppich) oder auf einer unebenen Oberfläche.
- Dieses Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Kontrolle von Zahnfleischerkrankungen oder während der Schwangerschaft verwendet werden.
- Benutzen Sie die Waage nicht, wenn Sie sich in der Vergangenheit unwohl gefühlt haben oder bewusstlos geworden sind.
- Benutzen Sie die Waage nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes elektronisches Medizingerät haben.

PRODUKTBENUTZUNG
Bedienung
Stellen Sie Ihr Produkt für maximale Genauigkeit auf eine ebene, feste Unterlage. Betätigen Sie die Messfläche, um die Waage zu aktivieren. Warten Sie, bis 0.0 kg angezeigt wird. Treten Sie auf die Messfläche und bleiben Sie stehen, bis Ihr Gewicht angezeigt wird.

Speicherfunktionen
Dieses Produkt kann 8 verschiedene Benutzerprofile speichern. Drücken Sie zum Aktivieren des Speichermodus die Taste M. Drücken Sie zum Wechseln des Benutzers die Taste M, bis die Nummer Ihres Speichers angezeigt wird. Treten Sie auf die Messfläche und bleiben Sie stehen, bis Ihr Gewicht angezeigt wird.

Bedienung
Drücken Sie zum Löschen Ihres Speichers die Taste M, bis die Nummer Ihres Speichers angezeigt wird. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis 0.0 angezeigt wird.

Anzeige für schwache Batterien
Wenn „Lo" angezeigt wird, müssen die Batterien ersetzt werden. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und ersetzen Sie sie durch 3 neue CR2032-Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-).

SCHUTZ DER UMWELT
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll, sondern an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

GARANTIE
Dieses Produkt wird eine Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler gewährt. Während dieses Garantiezeitraums werden wir das Produkt am Kaufort reparieren oder ersetzen. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch oder normale Abnutzung entstanden sind. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch oder normale Abnutzung entstanden sind. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch oder normale Abnutzung entstanden sind.

BILANCIA ELETTRONICA AUTOMATICA

Caro Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Per trarre il massimo vantaggio dal vostro prodotto, vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale d'uso.

PRIMA DELL'USO
- Non utilizzare la bilancia su tappeti o superfici irregolari.
- Questo prodotto non è destinato a scopi medici. Non deve essere utilizzato per il controllo periodontale né durante la gravidanza.
- Evitare di utilizzare la bilancia se si è avvertito un malessere o si è perso conoscenza in passato.
- Non utilizzare la bilancia se si è portatori di pacemaker o altro dispositivo medico elettronico impiantato.

UTILIZZO DEL PRODOTTO
Funzionamento
Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile per ottenere la massima precisione. Premere sulla superficie di misurazione per accendere la bilancia. Attendere che sul display appaia 0.0 kg. Salire sulla superficie di misurazione e rimanere fermi finché non appare il proprio peso.

Memorizzazione di più persone
Questo prodotto può memorizzare fino a 8 persone diverse. Per attivare la memoria premere il tasto M. Per cambiare utente premere il tasto M finché non appare il numero della memoria desiderata. Salire sulla superficie di misurazione e rimanere fermi finché non appare il proprio peso.

Funzionamento
Per cancellare la memoria premere il tasto M finché non appare il numero della memoria desiderata. Tenere premuto per 5 secondi finché non appare 0.0.

Indicatore batteria scarica
Quando sul display appare "Lo" è necessario sostituire le batterie. Rimuovere le batterie esaurite e sostituirle con 3 batterie nuove CR2032. Prestare attenzione a rispettare la polarità (+/-) durante l'installazione delle batterie.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Non gettare le batterie esaurite tra i rifiuti domestici ma portarle presso un punto di raccolta appositamente predisposto.

GARANZIA
Questo prodotto è garantito contro difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 2 anni. Durante il periodo di garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire il prodotto presso il punto vendita. Questa garanzia non copre i danni derivanti da un uso scorretto o da normale usura. Questa garanzia non copre i danni derivanti da un uso scorretto o da normale usura. Questa garanzia non copre i danni derivanti da un uso scorretto o da normale usura.

BÁSCULA ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA

Estimado/a Cliente:
Acaba usted de adquirir este producto y le agradecemos por ello. Esperamos estará de su agrado. Le recomendamos que lea atentamente este manual de instrucciones para sacar el máximo partido a su producto.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
- No utilizar en la alfombra, en una superficie blanda o irregular.
- Este producto no ha sido diseñado para uso médico. No debe utilizarse para el control periodontal ni durante el embarazo.
- No utilice la báscula si se ha sentido mal o ha perdido el conocimiento en el pasado.
- No utilice la báscula si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico electrónico implantado.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO
Funcionamiento
Coloque su producto en un entorno plano y firme para conseguir la máxima precisión. Pise la superficie de medición para activar la báscula. Espere hasta que aparezca 0.0 kg en la pantalla. Suba a la superficie de medición y permanezca inmóvil hasta que aparezca su peso.

Memorias especiales
Este producto puede memorizar 8 personas diferentes. Para activar la memoria, pulse el botón M. Para cambiar de usuario, pulse el botón M hasta que aparezca el número de su memoria. Suba a la superficie de medición y permanezca inmóvil hasta que aparezca su peso.

Funcionamiento
Para borrar su memoria, pulse el botón M hasta que aparezca el número de su memoria. Mantenga pulsado durante 5 segundos hasta que aparezca 0.0.

Indicador de batería baja
Si aparece "Lo" en la pantalla, es hora de cambiar las pilas. Retire las pilas usadas y sustitúyalas por 3 pilas CR2032 nuevas. Asegúrese de respetar la polaridad (+/-) al instalar las pilas.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
No tire las pilas usadas a la basura doméstica. Llévelas a un punto limpio para este tipo de residuos.

GARANTÍA
Este producto está garantizado contra posibles defectos de material o de fabricación durante un período de 2 años. Durante el período de garantía nos comprometemos a reparar o sustituir el producto en el punto de venta. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un mal uso o del desgaste normal. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un mal uso o del desgaste normal. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un mal uso o del desgaste normal.

AUTOMATISK, ELEKTRONISK BADEVÆGT

Kære kunde,
Tak fordi du har købt dette produkt. Vi håber, at du vil få stor glæde af det. Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, så du kan få det bedste ud af dit produkt.

INDEN DU BRUGER DENNE VÆGT
- Brug ikke vægten på et blødt underlag (f.eks. tæppe) eller på et ujævnt underlag.
- Dette produkt er ikke beregnet til parodontal kontrol eller til brug under graviditet og er ikke beregnet til medicinske formål.
- Brug ikke vægten, hvis du har følt dig utilpas eller har mistet bevidstheden i fortiden.
- Brug ikke vægten, hvis du har en pacemaker eller et andet implanteret elektronisk medicinsk udstyr.

BRUG AF PRODUKTET
Betjening
Placer dit produkt på en plan og fast overflade for at opnå maksimal præcision. Tryk på vejeoverfladen for at tænde for vægten. Vent, indtil vægten viser 0.0 kg. Stil dig på vejeoverfladen, og bliv stående, indtil din vægt vises.

Hukommelsesfunktioner
Dette produkt kan gemme 8 forskellige brugere i hukommelsen. For at aktivere hukommelsesfunktionen skal du trykke på knappen M. For at skifte bruger skal du trykke på knappen M, indtil det ønskede hukommelsesnummer vises. Stil dig på vejeoverfladen, og bliv stående, indtil din vægt vises.

Betjening
For at slette dine data skal du trykke på knappen M, indtil det ønskede hukommelsesnummer vises. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil 0.0 vises.

Advarsel om lavt batteriniveau
Hvis "Lo" vises på displayet, er det tid til at udskifte batterierne. Fjern de brugte batterier, og udskift dem med 3 nye CR2032-batterier. Vær opmærksom på, at batterierne skal vendes korrekt (+/-), når de sættes i.

HENSYNTAGEN TIL MILJØET
Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Aflever dem på et indsamlingssted.

GARANTI
Dette produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl. I garantiperioden vil vi reparere eller udskifte produktet, hvor det er købt. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage.

AUTOMATISK ELEKTRONISK BADEVÆGT

Kære kunde,
Vi takker for købet af dette produkt. Vi håber, du vil få stor glæde af det. Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, så du kan få det bedste ud af dit produkt.

INDEN DU BRUGER DENNE VÆGT
- Brug ikke vægten på et blødt underlag (f.eks. tæppe) eller på et ujævnt underlag.
- Dette produkt er ikke beregnet til parodontal kontrol eller til brug under graviditet og er ikke beregnet til medicinske formål.
- Brug ikke vægten, hvis du har følt dig utilpas eller har mistet bevidstheden i fortiden.
- Brug ikke vægten, hvis du har en pacemaker eller et andet implanteret elektronisk medicinsk udstyr.

BRUG AF PRODUKTET
Betjening
Placer dit produkt på en plan og fast overflade for at opnå maksimal præcision. Tryk på vejeoverfladen for at tænde for vægten. Vent, indtil vægten viser 0.0 kg. Stil dig på vejeoverfladen, og bliv stående, indtil din vægt vises.

Hukommelsesfunktioner
Dette produkt kan gemme 8 forskellige brugere i hukommelsen. For at aktivere hukommelsesfunktionen skal du trykke på knappen M. For at skifte bruger skal du trykke på knappen M, indtil det ønskede hukommelsesnummer vises. Stil dig på vejeoverfladen, og bliv stående, indtil din vægt vises.

Betjening
For at slette dine data skal du trykke på knappen M, indtil det ønskede hukommelsesnummer vises. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil 0.0 vises.

Advarsel om lavt batteriniveau
Hvis "Lo" vises på displayet, er det tid til at udskifte batterierne. Fjern de brugte batterier, og udskift dem med 3 nye CR2032-batterier. Vær opmærksom på, at batterierne skal vendes korrekt (+/-), når de sættes i.

HENSYNTAGEN TIL MILJØET
Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Aflever dem på et indsamlingssted.

GARANTI
Dette produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl. I garantiperioden vil vi reparere eller udskifte produktet, hvor det er købt. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage.

AUTOMATISK ELEKTRONISK PERSONVÅG

Kære kunde,
Tak for at du valgte dette produkt. Vi håber, at du vil få stor glæde af det. Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, så du kan få det bedste ud af dit produkt.

FØR DU BRUGER VÅGTEN
- Brug ikke vægten på et blødt underlag (f.eks. tæppe) eller på et ujævnt underlag.
- Dette produkt er ikke beregnet til parodontal kontrol eller til brug under graviditet og er ikke beregnet til medicinske formål.
- Brug ikke vægten, hvis du har følt dig utilpas eller har mistet bevidstheden i fortiden.
- Brug ikke vægten, hvis du har en pacemaker eller et andet implanteret elektronisk medicinsk udstyr.

BRUG AF PRODUKTET
Betjening
Placer dit produkt på en plan og fast overflade for at opnå maksimal præcision. Tryk på vejeoverfladen for at tænde for vægten. Vent, indtil vægten viser 0.0 kg. Stil dig på vejeoverfladen, og bliv stående, indtil din vægt vises.

Hukommelsesfunktioner
Dette produkt kan gemme 8 forskellige brugere i hukommelsen. For at aktivere hukommelsesfunktionen skal du trykke på knappen M. For at skifte bruger skal du trykke på knappen M, indtil det ønskede hukommelsesnummer vises. Stil dig på vejeoverfladen, og bliv stående, indtil din vægt vises.

Betjening
For at slette dine data skal du trykke på knappen M, indtil det ønskede hukommelsesnummer vises. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil 0.0 vises.

Advarsel om lavt batteriniveau
Hvis "Lo" vises på displayet, er det tid til at udskifte batterierne. Fjern de brugte batterier, og udskift dem med 3 nye CR2032-batterier. Vær opmærksom på, at batterierne skal vendes korrekt (+/-), når de sættes i.

HENSYNTAGEN TIL MILJØET
Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Aflever dem på et indsamlingssted.

GARANTI
Dette produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl. I garantiperioden vil vi reparere eller udskifte produktet, hvor det er købt. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes misbrug eller almindelig slitage.

AUTOMATYCZNA ELEKTRYCZNA WAGA OSOBOWA

Szanowni Klienci,
Dziękujemy za zakup tego produktu. Życzymy Państwu wiele satysfakcji z jego użytkowania. Aby w pełni wykorzystać możliwości produktu, zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
- Nie demontować wagi, aby uniknąć uszkodzenia. Nie używać wagi na miękkiej powierzchni (np. dywan) ani na nierównej powierzchni.
- Produkt nie był przeznaczony do użytku medycznego. Nie należy go używać do kontroli stanu tkanek dziąsła ani podczas ciąży.
- Nie należy korzystać z wagi, jeśli w przeszłości odczuwało się złe samopoczucie lub traciło przytomność.
- Nie należy korzystać z wagi, jeśli ma się wszczepiony rozrusznik serca lub inny elektroniczny implant medyczny.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU
Pomiar
Aby uzyskać maksymalną dokładność pomiaru, należy ustawić wagę na płaskiej, twardej powierzchni. Nacisnąć powierzchnię pomiarową, aby włączyć wagę. Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik 0.0 kg. Wejść na powierzchnię pomiarową i stać nieruchomo, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

Pamięć użytkowników
Waga może zapamiętać 8 użytkowników. Aby uruchomić pamięć użytkowników, nacisnąć przycisk M. Aby zmienić użytkownika, nacisnąć przycisk M, aż na wyświetlaczu pojawi się numer pamięci użytkownika. Wejść na powierzchnię pomiarową i stać nieruchomo, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

Pomiar
Aby usunąć dane użytkownika, nacisnąć przycisk M, aż na wyświetlaczu pojawi się numer pamięci użytkownika. Przytrzymać przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik 0.0.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo", należy wymienić baterie. Wyjąć zużyte baterie i włożyć 3 nowe baterie CR2032. Podczas wymiany baterii należy zachować ostrożność i włożyć je zgodnie z biegunowością (+/-).

OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie należy wyrzucać zużytych baterii razem z odpadami domowymi. Należy je oddać do punktu zbiórki. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w miejscowej firmie zajmującej się wywozem odpadów.

GWARANCJA
Produkt jest objęty gwarancją producenta na wady materiałowe i fabryczne. W okresie gwarancyjnym firma serwisowa dokona naprawy lub wymiany produktu w miejscu zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zwykłego zużycia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zwykłego zużycia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zwykłego zużycia.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за покупку данного продукта. Надеемся на его высокое качество. Чтобы Вам было удобно пользоваться весами, внимательно прочитайте данную инструкцию.

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЕСОВ
- Не используйте весы на мягкой поверхности (например, ковре) или на неровной поверхности.
- Данный продукт не предназначен для медицинского использования. Не используйте весы для контроля заболеваний пародонта и во время беременности.
- Не используйте весы, если вы плохо себя чувствовали или теряли сознание в прошлом.
- Не используйте весы, если у вас имеется кардиостимулятор или другое имплантированное электронное медицинское устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА
Работа
Для максимальной точности измерений установите весы на ровную, твердую поверхность. Нажмите на измерительную поверхность, чтобы включить весы. Дождитесь, пока на дисплее появится 0.0 кг. Встаньте на измерительную поверхность и оставайтесь неподвижным, пока не появится ваш вес.

Функция памяти
Данный продукт может запоминать 8 различных пользователей. Для активации функции памяти нажмите кнопку M. Для переключения пользователя нажмите кнопку M, пока не появится номер нужной ячейки памяти. Встаньте на измерительную поверхность и оставайтесь неподвижным, пока не появится ваш вес.

Работа
Для удаления данных из ячейки памяти нажмите кнопку M, пока не появится номер нужной ячейки памяти. Удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока не появится 0.0.

Индикатор разряда батареек
Если на дисплее появилось сообщение «Lo», пора заменить батарейки. Извлеките разряженные батарейки и замените их 3 новыми батарейками CR2032. Соблюдайте полярность (+/-) при установке батареек.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в специальный пункт приема.

ГАРАНТИЯ
На данный продукт распространяется гарантия на материалы и производство. Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или естественного износа. Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или естественного износа. Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или естественного износа.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ

Αγαπητέ Πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες του προϊόντος σας.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε μαλακή επιφάνεια (π.χ. χαλί) ή σε ανώμαλη επιφάνεια.
- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για ιατρική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο περιοδοντικών παθήσεων ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά εάν έχετε νιώσει αδιαθεσία ή έχετε χάσει τις αισθήσεις σας στο παρελθόν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά εάν έχετε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη ηλεκτρονική ιατρική συσκευή.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Λειτουργία
Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για μέγιστη ακρίβεια. Πατήστε την επιφάνεια μέτρησης για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 0.0 kg. Πατήστε στην επιφάνεια μέτρησης και παραμείνετε ακίνητοι μέχρι να εμφανιστεί το βάρος σας.

Λειτουργίες μνήμης
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει 8 διαφορετικούς χρήστες. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μνήμης, πατήστε το κουμπί M. Για να αλλάξετε χρήστη, πατήστε το κουμπί M μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός της μνήμης σας. Πατήστε στην επιφάνεια μέτρησης και παραμείνετε ακίνητοι μέχρι να εμφανιστεί το βάρος σας.

Λειτουργία
Για να διαγράψετε τα δεδομένα από τη μνήμη σας, πατήστε το κουμπί M μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός της μνήμης σας. Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 0.0.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «Lo» στην οθόνη, είναι ώρα να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με 3 καινούργιες μπαταρίες CR2032. Προσέξτε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/-).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε να τις απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν στο σημείο αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση ή φυσιολογική φθορά. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση ή φυσιολογική φθορά. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση ή φυσιολογική φθορά.

OTOMATİK ELEKTRONİK KİŞİSEL BASKÜL

Sayın Müşteri,
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün keyfini çıkarmanızı dileriz. Ürününüzden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE
- Tartıyı yumuşak bir yüzeyde (örneğin halı) veya düzensiz bir yüzeyde kullanmayın.
- Bu ürün tıbbi amaçlı kullanım için değildir. Periodontal kontrol için veya hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.
- Geçmişte kendinizi kötü hissettiğiniz veya bilincinizi kaybettiğiniz durumlarda tartıyı kullanmayın.
- Kalp pili veya başka bir elektronik tıbbi implant cihazınız varsa tartıyı kullanmayın.

ÜRÜNÜN KULLANIMI
Çalıştırma
En iyi sonuçları elde etmek için ürününüzü düz ve sağlam bir zemine yerleştirin. Tartıyı açmak için ölçüm yüzeyine basın. Ekranda 0.0 kg yazısı görünene kadar bekleyin. Ölçüm yüzeyine çıkın ve ağırlığınız görüntülenene kadar hareketsiz durun.

Hafıza fonksiyonları
Bu ürün 8 farklı kullanıcıyı kaydedebilir. Hafıza modunu etkinleştirmek için M düğmesine basın. Kullanıcı değiştirmek için, hafıza numaranız görüntülenene kadar M düğmesine basın. Ölçüm yüzeyine çıkın ve ağırlığınız görüntülenene kadar hareketsiz durun.

Çalıştırma
Hafızanızı silmek için, hafıza numaranız görüntülenene kadar M düğmesine basın. 5 saniye basılı tutun, 0.0 görüntülenene kadar.

Düşük pil göstergesi
Ekranda "Lo" görüntülendiğinde pilleri değiştirmeniz gerekir. Kullanılmış pilleri çıkarın ve 3 adet yeni CR2032 pil ile değiştirin. Pilleri takarken doğru kutuplara (+/-) dikkat edin.

ÇEVRENİN KORUNMASI
Kullanılmış pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın. Geri dönüşüm noktasına bırakın. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediye ofisinizle veya ev atıklarınızı toplama hizmetinizle irtibata geçin.

GARANTİ
Bu ürün malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Garanti süresi boyunca, ürünü satın alındığı yerde onarır veya değiştiririz. Bu garanti, yanlış kullanım veya normal aşınma kaynaklı hasarları kapsamaz. Bu garanti, yanlış kullanım veya normal aşınma kaynaklı hasarları kapsamaz. Bu garanti, yanlış kullanım veya normal aşınma kaynaklı hasarları kapsamaz.

AUTOMATYCZNA ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup tego produktu. Mamy nadzieję, że będzie Ci służył przez długi czas. Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego produktu, przeczytaj uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

PRZED UŻYCIEM WAGI
- Nie demontować wagi, aby uniknąć uszkodzenia. Nie używać wagi na miękkiej powierzchni (np. dywan) ani na nierównej powierzchni.
- Produkt nie był przeznaczony do użytku medycznego. Nie należy go używać do kontroli stanu tkanek dziąsła ani podczas ciąży.
- Nie należy korzystać z wagi, jeśli w przeszłości odczuwało się złe samopoczucie lub traciło przytomność.
- Nie należy korzystać z wagi, jeśli ma się wszczepiony rozrusznik serca lub inny elektroniczny implant medyczny.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU
Pomiar
Aby uzyskać maksymalną dokładność pomiaru, należy ustawić wagę na płaskiej, twardej powierzchni. Nacisnąć powierzchnię pomiarową, aby włączyć wagę. Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik 0.0 kg. Wejść na powierzchnię pomiarową i stać nieruchomo, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

Pamięć użytkowników
Waga może zapamiętać 8 użytkowników. Aby uruchomić pamięć użytkowników, nacisnąć przycisk M. Aby zmienić użytkownika, nacisnąć przycisk M, aż na wyświetlaczu pojawi się numer pamięci użytkownika. Wejść na powierzchnię pomiarową i stać nieruchomo, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

Pomiar
Aby usunąć dane użytkownika, nacisnąć przycisk M, aż na wyświetlaczu pojawi się numer pamięci użytkownika. Przytrzymać przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się wynik 0.0.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo", należy wymienić baterie. Wyjąć zużyte baterie i włożyć 3 nowe baterie CR2032. Podczas wymiany baterii należy zachować ostrożność i włożyć je zgodnie z biegunowością (+/-).

OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie należy wyrzucać zużytych baterii razem z odpadami domowymi. Należy je oddać do punktu zbiórki. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w miejscowej firmie zajmującej się wywozem odpadów.

GWARANCJA
Produkt jest objęty gwarancją producenta na wady materiałowe i fabryczne. W okresie gwarancyjnym firma serwisowa dokona naprawy lub wymiany produktu w miejscu zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zwykłego zużycia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zwykłego zużycia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zwykłego zużycia.

AUTOMATSKA ELEKTRONSKA OSOBNA VAGA

Dragi kupče,
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Upamo, da vam bo prinašal veliko veselja. Za optimalno izkoristek izdelka vam priporočamo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.

PREDEN POSTANETE NI KOZJINE
- Ne uporabljajte tehtnice na mehki površini (npr. preproga) ali na neravni površini.
- Ta izdelek ni namenjen za medicinsko uporabo. Ne sme se uporabljati za nadzor parodontalnih bolezni ali med nosečnostjo.
- Ne uporabljajte tehtnice, če ste se v preteklosti počutili slabo ali ste izgubili zavest.
- Ne uporabljajte tehtnice, če imate sr