

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP6581


Question?
Contact
Philips



User manual

PHILIPS





ENGLISH	6
DANSK	23
DEUTSCH	40
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	58
ESPAÑOL	77
SUOMI	95
FRANÇAIS	112
ITALIANO	130
NEDERLANDS	148
NORSK	165
PORTUGUÊS	182
SVENSKA	200
TÜRKÇE	217

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Epilating discs
- 2 Epilating head
- 3 Opti-Light
- 4 On/off button
 - Press once for speed II
 - Press twice for speed I
- 5 Light for speed I
- 6 Light for speed II
- 7 Charging light
- 8 Epilator
- 9 Release button
- 10 Trimming comb
- 11 Shaving head
- 12 Basic epilation cap
- 13 Active hair-lift and massage cap
- 14 Adapter
- 15 Cleaning brush
- 16 On/off slide
- 17 Precision epilator
- 18 Disposable non-rechargeable batteries
- 19 Storage case of Smart Tweezers
- 20 Smart Tweezers
- 21 Light of Smart Tweezers
- 22 On/off slide for light
- 23 Pouch

Important


Read this user manual carefully before you use the epilator; the precision epilator and the Smart Tweezers and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- If you charge the epilator in the bathroom, do not use an extension cord.

Warning

- Do not use an appliance, an attachment or the adapter if it is damaged. Do not use the Smart Tweezers if they are damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- The epilator; precision epilator and Smart Tweezers are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless



they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the epilator, precision epilator and Smart Tweezers.
- Do not insert metal-containing material into the socket on the epilator to avoid short circuiting.

Caution

- The epilator is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini line and legs. Do not use it for any other purpose.
- The precision epilator can additionally be used on hard-to-reach areas such as knee and ankle.
- For hygienic reasons, the epilator, precision epilator and Smart Tweezers should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep **operating** appliances (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the epilator, precision epilator and Smart Tweezers on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator or precision epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you epilate more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use bath or shower oils when you epilate in the bath or shower, as this may cause serious skin irritation.
- Do not clean the epilator and precision epilator with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C).
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone for cleaning purposes.
- Charge, use and store the epilator at a temperature between 10°C and 30°C.
- Make sure the socket is live when you charge the epilator. The electricity supply to sockets in mirror cabinets over washbasins or shaver sockets in bathrooms may be cut off when the light is switched off.
- Do not look directly into the Opti-light of the epilator to avoid being dazzled by the light.
- Only use the Smart Tweezers on alkaline button batteries type L736H or AG3 (dia. 7.8 x 3.4mm).
- Only use disposable non-rechargeable AA 1.5V alkaline batteries in the precision epilator.
- Do not let metal objects come into contact with the battery terminals of the precision epilator and do not short-circuit the disposable batteries.
- Do not use the epilating head of the epilator without one of the epilation caps.
- Fully charge the epilator every 3 to 4 months, even if you do not use the epilator for a longer time.

Compliance with standards

This Philips epilator and precision epilator comply with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the epilator and precision epilator are safe to use based on scientific evidence available today.

General



- This symbol means that the epilator and precision epilator are suitable for use in a bath or shower.
- For safety reasons, the epilator can only be operated cordlessly.
- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts (50 -60 Hz).
- Maximum noise level of the epilator: $L_c = 76\text{dB(A)}$
- Maximum noise level of the precision epilator: $L_c = 77\text{dB(A)}$


Preparing for use

Charging




- Charging the epilator takes approx. 1 hour. When the epilator is fully charged, it has a cordless operating time of up to 40 minutes.

- 1** Connect the small plug to the appliance (1) and the mains plug to the wall socket (2).




- The charging light pulsates white to indicate that the appliance is charging. When the batteries are fully charged, the charging light lights up white continuously for 20 minutes and then goes out.

Batteries low or empty



- When the batteries are almost empty, the charging light starts to flash red. When this happens, the batteries still contain enough energy for a few minutes of operation.





- When the batteries are completely empty, the appliance stops operating and the charging light lights up red continuously. To charge the epilator, see 'Charging' above.

Using the epilator

Clean the epilating head and charge the appliance fully before you use the appliance for the first time.


Note: You cannot use the appliance while it is connected to the mains.

Epilating tips




- **Wet:** If you are new to epilation, we advise you to start epilating on wet skin, as water relaxes the skin and makes epilation less painful and gentler. The appliance is waterproof and can be safely used in the shower or bathtub.
- **Wet:** If you want, you can use your common shower gel or foam.
- **Dry:** If you epilate dry, epilation is easier just after taking a bath or shower.
- **Dry:** Make sure your skin is clean and free from grease. Do not apply any cream to your skin before you start to epilate.
- **General:** We advise you to epilate in the evening, as skin irritation usually disappears overnight.
- **General:** Epilation is easier and more comfortable when the hairs have a length of 3-4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks. Alternatively, you can trim the hairs to 3-4 mm.

Epilating the legs with the epilator




- If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head with the basic epilation cap.
- If your hairs lie flat on your skin, we advise you to use the active hair-lift and massage cap. This cap not only lifts up the hairs but its active massaging roller also minimises the pulling sensation of epilation.




Note: Remove the basic epilation cap (1) before you attach another cap (2).

- 1** Put the cap on the epilating head.




- 2** Press the on/off button once to switch on the appliance.
 - The appliance starts to operate at speed II, which is the most efficient speed for epilating.



Note: If you want to use speed I, press the on/off button a second time.

Note: Speed I is suitable for areas with little hair growth and for hard-to-reach areas, such as knees and ankles.



- 3** Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright (1). Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance (2).
- 4** Slowly move the appliance over the skin against the direction of the hair growth while pressing it lightly.


Tip: To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately or a few hours after epilation. For the underarms, use a mild deodorant without alcohol.

Shaving the underarms and bikini line




Use the shaving head to shave sensitive areas, such as the underarms and the bikini line.

Note: To get the best shaving results, use the shaving head on a dry skin. If you want to use the shaving head in the bath or shower, we advise you to use your common shower gel for a more gentle shave.




- 1** Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2).

Note: You can remove the shaving head in the same way.



- 2** Put the shaving head on the appliance and press it until it snaps home.

- 3** Switch on the appliance.




- 4** Place the shaving head at an angle of 90° onto your skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance.

- 5** Slowly move the appliance against the direction of hair growth.


Note: Make sure that the shaving head is always fully in contact with the skin.



- 6** Shave your bikini line as shown in the figure. Stretch the skin with your free hand and move the appliance in different directions.



- 7** Shave your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions and raise your arm to stretch the skin.




Note: When you use shaving foam or gel, clean the shaving head during and after each use with water to ensure optimum performance.


- 8** When you have finished shaving, switch off the appliance and clean the shaving head according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 9** Put the trimming comb on the shaving head when you store the appliance.

Trimming with the comb


Use the shaving head with the comb attached to trim your hairs in the bikini line to a length of 3 mm. You can also use the comb to pretrim long hairs (longer than 10 mm) on the underarms or legs.



- 1** Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2).



- 2** Put the shaving head on the appliance and press it until it snaps home.



- 3** Put the comb on the shaving head.
- 4** Follow steps 3 to 8 in section 'Shaving the underarms and bikini line'.

Overheat protection

This function helps to prevent overheating of the appliance.

Note: *To avoid overheating of the appliance, do not press it too hard onto your skin. The appliance works best when you move it over your skin without excessive pressure.*

If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically and the charging light and the speed lights flash red for 30 seconds.

You can deactivate the overheat protection by letting the appliance cool down and then switch it on again.

Note: *If the charging light flashes red again, the appliance has not yet cooled down completely.*


Overload protection

If you press the epilating head onto your skin too hard or when the epilating discs of the epilating head get blocked (e.g. by clothes), the appliance switches off automatically and the speed lights flash red for 5 seconds.


- 1** Turn the epilating discs with your thumb until you can remove whatever blocks the epilating discs.

Using the precision epilator

Inserting/changing the batteries




- 1** Remove the lid of the battery compartment by pressing the snap hooks.



- 2** Insert 2 AA 1.5V alkaline batteries into the battery compartment.


Note: *Make sure the + and - poles of the batteries point in the direction indicated at the bottom of the battery compartment.*

Note: *New batteries have an operating time of up to 40 minutes.*




- 3 To close the battery compartment, first insert the bottom part of the lid into the rim of the compartment (1) and then press the top part of the lid home until it locks with a snap (2).

Removing the batteries



- 1 If you want to remove the batteries, open the lid of the battery compartment, see step 1 in section 'Inserting/changing the batteries' above.


- 2 Take out the first battery.



- 3 Turn the appliance around, so that the open part of the battery compartment is facing the floor. Hold your hand under the opening and shake the appliance until the second battery falls out.

Note: When you put down the appliance, place it in such a way that the on/off slide is facing the floor to prevent the appliance from rolling away.

Epilating with the precision epilator




Do not use this appliance to epilate eyebrows or eyelashes.

Do not use this appliance to remove hairs that grow out of moles.

- Use the precision epilator to epilate the underarms, the bikini line and hard-to-reach areas, wet or dry.


- 1 Thoroughly clean the area to be epilated. Remove any residues of deodorant, cream etc.

- 2 Switch on the appliance.



3 Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance.


4 Slowly move the appliance over the skin, against the direction of the hair growth.



5 Epilate your bikini line as shown in the figure. Stretch the skin with your free hand and move the appliance in different directions to catch all hairs.



6 Epilate your underarms as shown in the figure. Raise your arms to stretch the skin and move the appliance in different directions to catch all hairs.



Tip: If you want to use the precision epilator in the bath or shower, we advise you to use a small amount of your common shower gel for better gliding.


Using the Smart Tweezers

Your epilator comes with Smart Tweezers with integrated light for easy removal of facial hair, such as eyebrow hairs. The Smart Tweezers are protected by a case with integrated mirror which allows you to depilate wherever and whenever you want. The Smart Tweezers are supplied ready for use with 3 button batteries in the battery compartment.


Using the Smart Tweezers

Do not use the Smart Tweezers to remove hairs that grow out of moles.


Do not point the light of the Smart Tweezers directly at your or somebody else's eyes.



1 Use an eye pencil to mark the desired shape of your eyebrows.




2 Switch on the light by sliding the on/off button.



3 Remove any hairs outside the marked shape. Always pull out the hair in the direction of hair growth.


Replacing the batteries



1 Open the battery and light compartment by turning the bottom anticlockwise with a coin.


2 Remove the old button batteries.

Keep the button batteries out of the reach of children and pets. Button batteries present a potential choking hazard.



3 Insert the new button batteries with the negative side pointing forward into the battery and light compartment.

Note: The Smart Tweezers work on three alkaline button batteries, type L736H or AG3 (dia. 7.8 x 3.4 mm).



- 4 Screw the bottom back onto the battery and light compartment by turning it clockwise with a coin.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Always keep the adapter dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water. If necessary, clean the adapter with the cleaning brush or a dry cloth.

Cleaning the epilator and attachments

Clean the epilating head after each wet use to ensure optimum performance.

Always switch off the appliance before you clean it.

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Remove the cap from the epilating head.
- 3 Press the release button (1) and remove the epilating head from the appliance (2).



Note: Never try to detach the epilating discs from the epilating head.

- 4 Remove loose hairs with the cleaning brush.
- 5 Rinse all parts (epilator, epilating head and caps) under a lukewarm tap while turning them.


- 6 Shake excess water off the parts and let them dry.

Note: For hygienic reasons, make sure all parts are dry before you reassemble the appliance.


- 7 To reattach the epilating head, place it on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home.



Cleaning the shaving head and the comb




- 1** Remove the comb, if attached, by pulling it off the shaving head.




- 2** Press the release button (1) and remove the shaving head from the appliance (2).

- 3** Remove the shaving unit from the shaving head.



- 4** Rinse the shaving unit, the shaving head and the comb under a lukewarm tap while turning them.




- 5** Shake the shaving unit, the shaving head and the comb firmly and let them dry.

Note: Do not exert any pressure on the shaving unit to avoid damage.


- 6** Reattach the shaving unit to the shaving head.

Note: Make sure all parts are dry before you place them back on the appliance.



Tip: Rub a drop of sewing machine oil onto the shaving unit twice a year to extend the lifetime of the cutting element.


Cleaning the precision epilator



- 1 Clean the precision epilator regularly by removing loose hairs with the cleaning brush.

Do not switch on the appliance while brushing.

- 2 Rinse the precision epilator under the tap.



- 3 Shake excess water off the precision epilator and let it dry.


Note: To make cleaning easier, the epilating head can also be detached by pulling it off the appliance.

Storage

- Store the appliances and the accessories in the pouch.
- Put the comb on the shaving head to prevent damage.


Note: Make sure that all parts are dry when you store them.

Travel lock



The epilator has an integrated travel lock which prevents the appliance from accidentally being switched on during travel.

- 1 To activate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed lights flash white 2 times.
 - ▮ The epilator starts running and stops immediately when the travel lock activates.



- 2 To deactivate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed lights flash white 2 times.

Note: You can also insert the appliance plug into the inlet socket and the adapter into a wall socket to deactivate the travel lock.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.shop.philips.com/service. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance or if you have no online shop, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet. You can also visit www.philips.com/support.

Shaving head

If you use the shaving head two or more times a week, we advise you to replace the shaving unit after one or two years or when it is damaged.

Environment




- Do not throw away the epilator and precision epilator with the normal household waste at the end of their life, but hand them in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Epilator




- The built-in rechargeable batteries of the epilator contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the epilator at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable batteries




- 1** Disconnect the epilator from the adapter. Let the epilator operate until the batteries are completely empty and you can no longer switch on the epilator.

- 2** Remove the epilating head and open the appliance with a screwdriver.



- 3** Insert the screwdriver into the small slot in the printed circuit board (1). Turn around the screwdriver until the connection between the printed board and the batteries breaks off (2).



4 Pry the batteries out of the appliance with the screwdriver.

Caution: Be careful, the battery strips are sharp.

Do not try to reassemble the appliance in order to connect it to the mains. This is dangerous.

Precision epilator and Smart Tweezers



- Non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away non-rechargeable batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the non-rechargeable batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point (precision epilator) or dispose of it with the normal household waste (Smart Tweezers).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliances. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The epilator does not work.	The socket used to charge the epilator does not work.	Make sure the socket you use to charge the epilator is live. The charging light goes on to indicate that the epilator is charging. If you connect the epilator to a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light in the bathroom to make sure the socket is live.
	The rechargeable batteries are empty.	When the charging light lights up red continuously, the batteries are empty and you need to charge the epilator for approx. 1 hour. Note: You have to charge the epilator fully before first use.
	The travel lock is active.	To deactivate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed lights flash white 2 times. You can also connect the epilator to the mains with the adapter to deactivate the travel lock.

Problem	Possible cause	Solution
During use, the epilator becomes hot and suddenly stops operating. Then the speed lights and the charging light flash red for 30 seconds.	The overheat protection has been activated.	The epilator is equipped with integrated overhead protection, which prevents the epilator from becoming too hot. If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically. Then the speed lights and the charging light flash red for 30 seconds. To reset the overheat protection, let the epilator cool down and then switch it on again. To avoid overheating of the epilator, do not press the epilator too hard onto your skin.
During use, the epilator suddenly stops operating. Then the speed lights flash red for 5 seconds.	The overload protection has been activated.	If you press the epilating head too hard onto your skin or when the rotating discs of the epilating head get blocked (for instance because a piece of clothing has got stuck between the epilating discs), the epilator switches off automatically. Then the speed lights flash red for 5 seconds. Turn the epilating discs with your thumb until you can remove whatever is blocking the epilating discs. Then switch on the epilator again.
My skin is irritated after shaving or trimming.	You move the shaver (with or without trimming comb) in the wrong direction or you press too hard.	Slight skin irritation like red skin may occur. This is normal. To avoid irritated skin, make sure the shaving head (with or without trimming comb) is always in full contact with the skin and that you gently move the appliance against the direction of hair growth.
		Do not apply too much pressure during shaving and trimming, as this may cause skin irritation.
		Check if the shaving head or the trimming comb is broken. Always replace damaged or broken parts with original Philips parts.
The precision epilator does not work.	The disposable batteries are empty or have been inserted incorrectly.	Replace the batteries or insert them correctly (see chapter 'Using the precision epilator').
The precision epilator is operating, but its performance is poor.	After 40 minutes, the disposable batteries are almost empty and no longer have enough power to guarantee good performance.	Insert new batteries (see chapter 'Using the precision epilator'). Only use disposable non-rechargeable AA 1.5V alkaline batteries.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Pincetskiver
- 2 Epilatorhoved
- 3 Opti-light
- 4 On/off-knap
 - Tryk en gang for hastighed II
 - Tryk to gange for hastighed I
- 5 Lysindikator for hastighed I
- 6 Lysindikator for hastighed II
- 7 Opladeindikator med lys
- 8 Epilator
- 9 Udløserknap
- 10 Trimmekam
- 11 Skærhoved
- 12 Basisepileringskappe
- 13 Aktiv hårløfter og massagekappe
- 14 Adapter
- 15 Rensebørste
- 16 On/off-skydekontakt
- 17 Præcisionsepilator
- 18 Ikke-genopladelige engangsbatterier
- 19 Opbevaringsboks til Smart Tweezers
- 20 Smart Tweezers
- 21 Lys på Smart Tweezers
- 22 On/off-skydekontakt til lys
- 23 Etui

Vigtigt


Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden epilatoren, præcisionsepilatoren og Smart Tweezers tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

Fare

- Hold adapteren tør.
- Hvis du oplader epilatoren på badeværelset, må du ikke bruge en forlængerledning.

Advarsel

- Brug ikke et apparat, en tilbehørsdel eller adapteren, hvis det/den er beskadiget. Brug ikke Smart Tweezers, hvis de er beskadiget.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
- Epilatoren, præcisionsepilatoren og Smart Tweezers er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden,



medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Epilatoren, præcisionsepilatoren og Smart Tweezers skal holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med dem.
- Sæt ikke metalholdige materialer i stikkontakten på epilatoren for at undgå kortslutning.

Forsigtig

- Epilatoren er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter: Armhuler, bikinilinje og ben. Anvend den ikke til andre formål.
- Præcisionsepilatoren kan også bruges på områder, der er vanskelige at nå, som f.eks. knæ og ankler.
- Af hygiejniske årsager bør epilatoren, præcisionsepilatoren og Smart Tweezers kun bruges af én person.
- For at undgå skader og uheld skal apparaterne (med og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj, snore, ledninger, børster og lignende, **når det er tændt.**
- Brug ikke epilatoren, præcisionsepilatoren og Smart Tweezers på irriteret hud eller hud med åreknuder, udslæt, knopper, modermærker (med hår) eller sår uden at konsultere din læge. Personer med svækket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes, hæmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid først konsultere lægen.
- Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par gange, epilatoren eller præcisionsepilatoren anvendes. Dette er helt normalt og vil hurtigt forsvinde. Efterhånden som huden vænner sig til behandlingen, bliver den mindre irriteret, og de hår, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere. Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet efter 3 dage, bør du kontakte lægen.
- Brug ikke bade- eller bruseolier, når du anvender epilatoren i badet eller under bruseren, da dette kan forårsage alvorlig irritation af huden.
- Epilatoren og præcisionsepilatoren må ikke rengøres med vand, der er varmere end almindelig brusebadstemperatur (maks. 40°C).
- Brug aldrig skuresvampe, rengøringsmidler med skurepulver eller skrappe opløsningsmidler som benzin, acetone eller lignende til rengøring.
- Brug, oplad og opbevar altid epilatoren ved en temperatur mellem 10°C og 30°C.
- Sørg for, at stikkontakten, der anvendes til opladningen af epilatoren, er tændt. Vær opmærksom på, at stikkontakter i toiletskabe og lignende samt specielle stik til barbermaskiner kan være afbrudt, når lyset på badeværelset er slukket.
- Kig ikke direkte på epilatorens Opti-light, da du kan blive blændet af lyset.
- Brug kun Smart Tweezers sammen med alkaline-knapcellebatterier type L736H eller AG3 (dia. 7,8 x 3,4 mm).
- Brug kun præcisionsepilatoren med ikke-genopladelige AA 1,5 V alkalinebatterier.
- Undgå, at metalgenstande kommer i kontakt med batteripolerne på præcisionsepilatoren, og kortslut ikke engangsbatterierne.
- Brug ikke epilatorhovedet uden en af epileringsskapperne.
- Oplad epilatoren helt hver 3. - 4. måned, selvom du ikke anvender epilatoren i længere tid.

Overholdelse af standarder

Denne Philips-epilator og -præcisionsepilator overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er epilatoren og præcisionsepilatoren sikre at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.


Generelt



- Dette symbol betyder, at epilatoren og præcisionsepilatoren kan bruges i badet eller rengøres under vandhanen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager kan epilatoren kun betjenes trådløst.
- Adapteren er udstyret med automatisk spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og 240 volt (50-60 Hz).
- Epilatorens maksimale støjniveau: $L_c = 76$ dB (A).
- Præcisionsepilatorens maksimale støjniveau: $L_c = 77$ dB (A).


Klargøring

Opladning




- Opladning af epilatoren tager ca. 1 time. Når epilatoren er fuldt opladet, har den en trådløs brugstid på op til 40 minutter.


1 Forbind det lille stik til apparatet (1) og hovedstikket til stikkontakten (2).



- Opladeindikatoren blinker hvidt som tegn på, at apparatet oplades. Når batterierne er fuldt opladede, lyser opladeindikatoren konstant hvidt i 20 minutter og går derefter ud.

Batterierne er ved at løbe tør for strøm

- Når batterierne er næsten tomme, begynder opladeindikatoren at blinke rødt. Når dette sker, indeholder batteriet stadig nok strøm til et par minutters epilering.





- Når batterierne er helt tomme, stopper apparatet med at fungere, og opladeindikatoren lyser konstant rødt. Se afsnittet "Opladning" ovenfor for at oplade epilatoren.

Brug af epilatoren


Rengør epilatorhovedet, og oplad apparatet helt, før du bruger apparatet for første gang.

Bemærk: Du kan ikke bruge apparatet, mens det er tilsluttet en stikkontakt.


Tip til epilering

- **Våd:** Hvis du ikke tidligere har prøvet epilering, anbefaler vi, at du starter epileringen på våd hud, da vand afslapper huden og gør epileringen mindre smertefuld og mere skånsom. Dette apparat er vandtæt og er sikkert at bruge i brusebadet eller badekarret.
- **Våd:** Hvis du ønsker det, kan du bruge almindelig flydende sæbe eller skum.
- **Tør:** Hvis du epilering på tør hud, er epileringen nemmere lige efter et karbad eller brusebad.
- **Tørt:** Sørg for, at huden er ren og fri for fedt. Påfør ikke nogen creme på huden før epileringen.
- **Generelt:** Vi anbefaler dig at bruge epilatoren om aftenen, da irritation af huden som regel forsvinder natten over.
- **Generelt:** Epilering er nemmere og mere behagelig, når hårene har en længde på 3-4 mm. Hvis hårene er længere, anbefaler vi, at du barberer benene først og venter 1 eller 2 uger, før du epilering de kortere hår, som gror frem. Alternativt kan du trimme hårene til 3-4 mm.

Epilering af benene med epilatoren




- Hvis du allerede har erfaring med epilering, kan du nøjes med at bruge epilatorhovedet med basisepileringskappen.
- Hvis dine hår ligger fladt ned på huden, anbefaler vi dig at bruge den aktive kappe til hårløftning og massage. Denne kappe løfter ikke bare hårene op. Dens aktive massagehoved minimerer også følelsen af hårudtræk ved epilering.




Bemærk: Fjern epilatorens basiskappe (1), før du sætter en anden kappe på (2).

1 Sæt kappen på epilatorhovedet.




- 2** Tryk en gang på on/off-knappen for at tænde for apparatet.
- Apparatet starter med hastighed II, som er den mest effektive hastighed til epilering.



Bemærk: Hvis du vil bruge hastighed I, trykker du på on/off-knappen en gang mere.

Bemærk: Hastighed I egner sig til områder med lille hårvækst og områder, der er vanskelige at nå som for eksempel knæ og ankler.



- 3** Stræk huden ud med den frie hånd, så hårene rejser sig (1). Placer epilatorhovedet i en vinkel på 90° på huden med on/off-knappen i den retning, som apparatet skal bevæges (2).


- 4** Bevæg apparatet langsomt hen over huden med ganske let tryk, imod hårenes vækstretning.

Tip: Vi anbefaler, at du med det samme eller inden for et par timer efter epileringen smører huden med fugtighedscreme. Det hjælper huden til at slappe af. Brug en skånsom deodorant uden alkohol under armene.

Barbering af armhuler og bikinilinj


Brug skærhovedet til at barbere følsomme områder såsom armhuler og bikinilinj.

Bemærk: Det bedste resultat opnås ved at bruge skærhovedet på tør hud. Hvis du ønsker at bruge skærhovedet i karbadet eller brusebadet, anbefales det at bruge almindelig flydende sæbe for en mere skånsom barbering.




- 1** Tryk på udløserknappen (1), og tag epilatorhovedet af epilatoren (2).

Bemærk: Du kan fjerne skærhovedet på samme måde.



- 2** Sæt skærhovedet på apparatet og tryk, til det klikker på plads.


- 3** Tænd for apparatet.




- 4** Placer skærhovedet i en vinkel på 90° på huden med on/off-knappen i den retning, som apparatet skal bevæges i.

- 5** Bevæg langsomt apparatet imod hårenes vækstretning.


Bemærk: Sørg for, at skærfoilen altid er i fuld kontakt med huden.



- 6** Epiler din bikinilinj som vist på figuren. Stræk huden med din frie hånd, og bevæg apparatet i forskellige retninger.



- 7** Barber dig under armene som vist på figuren. Bevæg apparatet rundt i forskellige retninger, og løft armen for at strække huden ud.



Bemærk: Hvis du bruger barberskum eller gelé, skal du rense skærhovedet med vand under og efter brug for at opnå den bedste ydelse.


- 8** Når du er færdig med barberingen, skal du slukke for apparatet og rengøre skærhovedet ifølge instruktionen i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

- 9** Sæt trimmekammen på skærhovedet, når du lægger apparatet væk.


Trimning med kammen

Brug skærhovedet med kammen påsat for at trimme din bikinilinje til en længde på 3 mm. Du kan også bruge kammen til at trimme lange hår (længere end 10 mm) under armene og på benene.

- 1** Tryk på udløserknappen (1), og tag epilatorhovedet af epilatoren (2).




- 2** Sæt skærhovedet på apparatet og tryk, til det klikker på plads.



- 3** Sæt kammen på skærhovedet.

- 4** Følg trin 3 til 8 i afsnittet "Barbering af armhuler og bikinilinje".



Beskyttelse mod overophedning

Denne funktion forhindrer overophedning af apparatet.

Bemærk: Pres ikke apparatet for hårdt mod huden, da det kan medføre overophedning. Epilatoren fungerer bedst, når du bevæger den over huden uden at trykke ned.

Hvis overophedningssikringen er aktiveret, slukker apparatet automatisk, og opladeindikatoren og hastighedsindikatoren blinker rødt i 30 sekunder. Du kan nulstille overophedningssikringen ved at lade apparatet køle af og derefter tænde det igen.

Bemærk: Hvis opladeindikatorerne begynder at blinke rødt igen, er apparatet ikke kølet helt af.


Overbelastningssikring

Hvis du presser epilatorhovedet for hårdt mod huden, eller hvis pincetskiverne på epilatorhovedet blokeres (f.eks. af tøj), slukker apparatet automatisk, og hastighedsindikatoren blinker rødt i 5 sekunder.


- 1** Drej pincetskiverne med tommelfingeren, indtil du kan fjerne det, der eventuelt måtte blokere dem.

Sådan bruger du præcisionsepilatoren

Indsæt/skift batterier.




- 1** Fjern dækslet til batterirummet ved at trykke på fjederlåsene.



- 2** Indsæt 2 AA 1,5 V alkaliebatterier i batterirummet.


Bemærk: Sørg for, at batteripolerne + og - peger i den retning, der er indikeret i bunden af batterirummet.

Bemærk: Nye batterier har en brugstid på op til 40 minutter.




- 3** For at lukke batterirummet sættes den nederste del af dækslet først ned i kanten af rummet (1), dernæst trykkes den øverste del af dækslet på plads, til du hører et klik (2).

Udtagning af batterierne




- 1** Når du vil fjerne batterierne, åbner du dækslet til batterirummet, se trin 1 i kapitlet "Isæt/skift batterier" ovenfor.
- 2** Tag det første batteri ud.



- 3** Vend apparatet, så den åbne del af batterirummet vender ned mod gulvet. Hold hånden under åbningen, og ryst apparatet let, indtil det andet batteri falder ud.

Bemærk: Når du lægger apparatet fra dig, så læg det på en sådan måde, at on/off-knappen vender ned mod gulvet, så apparatet ikke risikerer at rulle væk.

Epilering med præcisionsepilatoren




Brug ikke apparatet til at epilere øjenbryn eller øjenvipper.

Brug ikke dette apparat til at fjerne hår, der vokser på modermærker.


- Brug præcisionsepilatoren til at epilere underarmene, bikinilinen og områder, der er svære at nå, våde eller tørre.

- 1** Før epilering renses området omhyggeligt. Fjern eventuelle rester af deodorant, creme osv.
- 2** Tænd for apparatet.




3 Placer epilatorhovedet i en vinkel på 90° på huden med on/off-knappen i den retning, som apparatet skal bevæges i.


4 Bevæg apparatet langsomt hen over huden, modsat hårenes vækstretning.



5 Epiler din bikinilinie som vist på figuren. Stræk huden med din frie hånd, og bevæg apparatet i forskellige retninger for at fange alle hår.



6 Epiler armhulerne som vist på tegningen. Løft armen for at strække huden. Bevæg apparatet i forskellige retninger for at få alle hårene med.



Tip: Hvis du vil bruge præcisionsepilatoren i badekaret eller under bruseren, anbefales det, at du bruger en smule almindelig flydende sæbe, så apparatet glider bedre.


Sådan bruger du Smart Tweezers

Din epilator leveres med Smart Tweezers med indbygget lys, der gør det nemt at fjerne ansigtshår som f.eks. øjenbryn. Smart Tweezers er beskyttet af et etui med integreret spejl, der gør det muligt at fjerne hår, hvor og når du vil. Smart Tweezers bliver leveret klar til brug med 3 knapcellebatterier i batterirummet.


Sådan bruger du Smart Tweezers

Brug ikke Smart Tweezers til at fjerne hår, der vokser på modermærker.


Ret aldrig lyset i Smart Tweezers direkte mod dine egne eller andres øjne.



- 1 Brug en øjenblyant til at optegne den ønskede form på dine øjenbryn.




- 2 Lyset tændes ved at skubbe on/off-knappen.



- 3 Fjern de hår, der er uden for markeringen. Træk altid hårene ud i vækstretningen.


Udskiftning af batterierne



- 1 Åbn batteri- og lysrummet ved at dreje bunden mod uret med en mønt.


- 2 Fjern de gamle knapcellebatterier.

Sørg for, at knapcellebatterierne holdes uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Knapcellebatterier udgør en potentiel risiko for kvælning.



- 3 Indsæt de nye knapcellebatterier med den negative pol rettet ind mod batteri- og lysrummet.

Bemærk: Smart Tweezers bruger tre alkaline-knapcellebatterier type L736H eller AG3 (dia. 7,8 x 3,4 mm).



- 4** Skru bunden fast på batteri- og lysrummet igen ved at dreje den med uret med en mønt.

Rengøring og vedligeholdelse

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Hold altid adapteren tør. Rengør den aldrig under rindende vand eller nedsænket i vand. Hvis det er nødvendigt, renses adapteren med rensbørsten eller en tør klud.

Rengøring af epilator og tilbehør.

Rengør epilatorhovedet, hver gang det er brugt vådt, for at sikre optimal ydeevne.

Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før du rengør det.

- 1** Sluk for apparatet.
- 2** Fjern kappen fra epilatorhovedet.
- 3** Tryk på udløserknappen (1), og træk epilatorhovedet af apparatet (2).



Bemærk: Prøv aldrig at fjerne pincetskiverne fra epilatorhovedet.

- 4** Fjern løse hår med rensbørsten.
- 5** Rengør alle dele (epilator, epilatorhoved og kapper) under rindende lunkent vand, mens du drejer dem.


- 6** Ryst overskydende vand af delene, og lad dem tørre.

Bemærk: Af hygiejniske årsager skal alle dele være tørre, før du igen samler apparatet.


- 7** Sæt epilatorhovedet på igen ved at fastgøre det på apparatet og trykke på det, indtil det klikker på plads.



Rengøring af skærhoved og kam




- 1** Fjern kammen, hvis den sidder på, ved at trække den fri af skærhovedet.




- 2** Tryk på udløserknappen (1) og træk skærhovedet af apparatet (2).

- 3** Fjern skærenheden fra skærhovedet.



- 4** Rengør skærenheden, skærhovedet og kammen under den lunkne hane, mens du drejer dem.




- 5** Ryst skærenheden, skærhovedet og kammen grundigt, og lad dem tørre.

Bemærk: Tryk ikke på skærenheden, da den ellers kan blive beskadiget.


- 6** Sæt skærenheden fast på skærhovedet igen.

Bemærk: Vær sikker på, at alle dele er tørre, inden du sætter dem på apparatet igen.



Tip: Smør skærenheden med lidt symaskineolie to gange om året for at forlænge levetiden for skæreelementet.


Rengøring af præcisionsepilatoren



- 1** Rengør præcisionsepilatoren jævnligt ved at fjerne løse hår med rensbørsten.

Tænd ikke for apparatet, mens du bruger børsten.

- 2** Rengør præcisionsepilatoren under rindende vand.



- 3** Ryst overskydende vand af præcisionsepilatoren, og lad den tørre.


Bemærk: For at lette rengøringen kan epilatorhovedet også tages af ved at trække det af apparatet.

Opbevaring

- Opbevar apparaterne og tilbehøret i den medfølgende pose.
- Sæt kammen på skærhovedet for at undgå skader.


Bemærk: Vær sikker på, at alle dele er tørre, når du opbevarer dem.

Rejselås



Epilatoren er udstyret med en integreret rejselås, der forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet under transport.

- 1** Hvis du vil aktivere rejselåsen, skal du holde on/off-knappen nede i 3 sekunder, indtil indikatorerne for hastighedsindstilling blinker hvidt 2 gange.
- Epilatoren starter med at køre og stopper med det samme, når rejselåsen aktiveres.



- 2** Hvis du vil deaktivere rejselåsen, skal du holde on/off-knappen nede i 3 sekunder, indtil indikatorerne for hastighedsindstilling blinker hvidt 2 gange.

Bemærk: Du kan deaktivere rejselåsen ved at sætte stikket til apparatet i indgangsstikket og slutte adapteren til en stikkontakt.

Bestilling af tilbehør

Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, kan du besøge vores websted www.shop.philips.com/service. Hvis du har problemer med at købe tilbehør til dit apparat, eller du ikke har nogen onlinebutik, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du finder kontaktoplysningerne i den vedlagte "World-Wide Guarantee"-folder. Du kan også besøge www.philips.com/support.

Skærhoved

Hvis du bruger tilbehøret til barbering, trimning og styling mere end en gang om ugen, anbefaler vi, at du udskifter skærenheden efter et eller to år, eller når den er beskadiget.

Miljøhensyn



- Epilatoren og præcisionsepilatoren må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.


Epilator




- De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer epilatoren og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til et Philips Kundecenter, som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde.


Udtagning af de genopladelige batterier

- 1 Frakobl epilatoren fra adapteren. Lad epilatoren køre, indtil batterierne er løbet helt tør, og du ikke længere kan tænde epilatoren.
- 2 Fjern epilatorhovedet, og åbn apparatet med en skruetrækker.





- 3** Sæt skruetrækkeren ind i den lille åbning i printpladen (1). Drej skruetrækkeren, indtil forbindelsen mellem printpladen og batterierne knækker over (2).



- 4** Lirk batteriet ud af apparatet med skruetrækkeren.

Forsigtig: Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.

Du må ikke forsøge at samle apparatet igen for at tilslutte det til lysnettet. Dette er farligt.

Præcisionsepilator og Smart Tweezers



- Ikke-genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan skade miljøet. Smid aldrig brugte ikke-genopladelige batterier ud sammen med det normale husholdningsaffald, men aflever dem på et officielt indsamlingssted for batterier. Fjern altid de ikke-genopladelige batterier, inden apparatet til sin tid kasseres og afleveres på et officielt indsamlingssted (præcisionsepilator) eller smides ud sammen med husholdningsaffaldet (Smart Tweezers).

Reklamerationsret og service

Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem, skal du besøge Philips' websted på **www.philips.com/support** eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte "worldwide guarantee"-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af apparaterne. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Epilatoren virker ikke.	Stikkontakten, der blev anvendt til at oplade epilatoren, virker ikke.	Kontroller, at der er strøm i epilatoren. Opladeindikatoren lyser for at vise, at epilatoren oplades. Hvis du tilslutter epilatoren til et spejlskab i badeværelset, skal du muligvis tænde lyset i badeværelset for at aktivere kontakten.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	De genopladelige batterier er brugt op.	Når opladeindikatoren konstant lyser rødt, er batterierne løbet tør; og epilatoren skal genoplades i ca. 1 time. Bemærk: Epilatoren skal lades helt op, inden den tages i brug første gang.
	Rejselåsen er aktiveret.	Hvis du vil deaktivere rejselåsen, skal du holde on/off-knappen nede i 3 sekunder, indtil indikatorerne for hastighedsindstilling blinker hvidt 2 gange. Du kan også sætte epilatoren til en stikkontakt med adapteren for at deaktivere rejselåsen.
Epilatoren bliver varm under brug og holder pludselig op med at fungere. Derefter blinker hastighedsindikatoren og opladeindikatoren rødt i 30 sekunder.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Epilatoren er udstyret med en indbygget sikring mod overophedning, som forhindrer epilatoren i at blive for varm. Hvis sikringen mod overophedning er aktiveret, slukker apparatet automatisk. Derefter blinker hastighedsindikatoren og opladeindikatoren rødt i 30 sekunder. Du kan nulstille overophedningssikringen ved at lade apparatet køle ned og derefter tænde det igen. Pres ikke epilatoren for hårdt mod huden, da det kan forårsage overophedning af epilatoren.
Epilatoren holder pludselig op med at fungere under brug. Derefter blinker hastighedsindikatoren rødt i 5 sekunder.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Hvis du presser epilatorhovedet for hårdt mod huden, eller hvis de roterende skiver i epilatorhovedet blokeres (f.eks. fordi et stykke tøj er kommet i klemme mellem pincetskiverne), slukker epilatoren automatisk. Derefter blinker hastighedsindikatoren rødt i 5 sekunder. Drej pincetskiverne med tommelfingeren, indtil du kan fjerne det, der eventuelt måtte blokere dem. Tænd derefter for epilatoren.
Min hud er irriteret efter barbering eller trimning.	Du bevæger shaveren (med eller uden trimmekam) i den forkerte retning, eller du trykker for hårdt mod huden.	Der kan forekomme let hudirritation i form af rødme. Dette er normalt. For at undgå irriteret hud skal du sikre dig, at skærhovedet (med eller uden trimmekammen) altid er i fuld kontakt med huden, og at du bevæger apparatet nænsomt mod hårenes vækstretning.
		Tryk ikke for hårdt under barbering og trimning, da det kan give hudirritation.
		Kontroller, at skærhovedet eller trimmekammen ikke er beskadiget. Beskadigede eller ødelagte dele skal altid udskiftes med originale Philips-dele.
Præcisionsepilatoren virker ikke.	Engangsbatterierne er brugt op eller ikke isat korrekt.	Isæt nye batterier, eller sæt dem korrekt i (se kapitlet "Sådan bruger du præcisionsepilatoren").
Præcisionsepilatoren virker, men dens ydeevne er nedsat.	Efter 40 minutters brug er engangsbatterierne næsten opbrugte og har ikke længere tilstrækkelig ydeevne.	Isæt nye batterier (se kapitlet "Sådan bruger du præcisionsepilatoren"). Brug kun ikke-genopladelige AA 1,5 V alkaline-engangsbatterier.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Epilierpinzetten
- 2 Epilierkopf
- 3 Opti-Licht
- 4 Ein-/Ausschalter
 - Einmal drücken für Geschwindigkeit II
 - Zweimal drücken für Geschwindigkeit I
- 5 Licht für Geschwindigkeit I
- 6 Licht für Geschwindigkeit II
- 7 Ladeanzeige
- 8 Epilierer
- 9 Entriegelungstaste
- 10 Kammaufsatz
- 11 Scherkopf
- 12 Basis-Epilieraufsatz
- 13 Aufsatz zum Aufrichten der Haare mit Massage-Element
- 14 Adapter
- 15 Reinigungsbürste
- 16 Ein-/Ausschalter
- 17 Präzisionsepilierer
- 18 Nicht wiederaufladbare Einwegbatterien
- 19 Aufbewahrungsetui für die Smart Tweezers-Pinzette
- 20 Smart Tweezers-Pinzette
- 21 Licht der Smart Tweezers-Pinzette
- 22 Ein-/Aus-Schiebeschalter für das Licht
- 23 Tasche

Wichtig


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Epilierers, des Präzisionsepilierers und der Smart Tweezers-Pinzette sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie den Adapter trocken.
- Beim Aufladen des Epilierers im Badezimmer sollten Sie kein Verlängerungskabel verwenden.

Warnhinweis

- Verwenden Sie Gerät, Aufsätze und Netzteil nicht, wenn sie beschädigt sind. Verwenden Sie die Smart Tweezers-Pinzette nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.



- Der Epilierer, der Präzisionsepilierer und die Smart Tweezers-Pinzette sind für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung der Geräte durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Epilierer, dem Präzisionsepilierer und der Smart Tweezers-Pinzette spielen.
- Zur Vermeidung eines Kurzschlusses stecken Sie kein metallhaltiges Material in die Buchse am Epilierer.

Achtung

- Dieser Epilierer ist nur für die Entfernung von weiblichem Körperhaar an Hautpartien unterhalb des Halses vorgesehen: Achselhöhlen, Bikinizone und Beine. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke.
- Sie können den Präzisionsepilierer auch an schwer erreichbaren Stellen wie den Knien und Knöcheln verwenden.
- Aus hygienischen Gründen sollten der Epilierer, der Präzisionsepilierer und die Smart Tweezers-Pinzette nur von einer Person verwendet werden.
- Halten Sie das **eingeschaltete** Gerät (mit oder ohne Aufsatz) fern von Kopfhaar, Wimpern und Augenbrauen sowie von Kleidung, Fäden, Kabeln, Bürsten usw., um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Epilierer, den Präzisionsepilierer und die Smart Tweezers-Pinzette nicht bei Hautreizungen, Krampfadern, Ausschlag, Pickeln, (behaarten) Muttermalen oder Wunden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Gleiches gilt für Patienten mit geschwächter Immunabwehr, Diabetes, Hämophilie und Immunsuffizienz.
- Nach den ersten Anwendungen mit dem Epilierer oder dem Präzisionsepilierer kann Ihre Haut möglicherweise mit Rötungen oder Reizungen reagieren. Dies ist völlig normal und sollte sich bald legen, sobald Sie sich an das Epilieren gewöhnt haben und die nachwachsenden Haare feiner und weicher werden. Sollte die Hautirritation nicht innerhalb von 3 Tagen wieder abklingen, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie keine Bade- oder Duschöle, wenn Sie in der Badewanne oder Dusche epilieren, da dies zu starken Hautreizungen führen kann.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Epilierers und des Präzisionsepilierers kein Wasser; das wärmer als normales Duschwasser ist (maximal 40° C).
- Benutzen Sie zum Reinigen keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
- Laden, benutzen und verwahren Sie den Epilierer bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen des Epilierers, ob die Steckdose kontinuierlich Strom führt. Steckdosen in Badezimmerschränken über Waschbecken sowie Rasierer-Steckdosen werden häufig zusammen mit der Raumbeleuchtung ausgeschaltet.
- Um nicht geblendet zu werden, sollten Sie nicht direkt in das Opti-Licht des Epilierers blicken.
- Verwenden Sie die Smart Tweezers-Pinzette nur mit Alkali-Knopfbatterien vom Typ L736H oder AG3 (Durchmesser 7,8 x 3,4 mm).
- Verwenden Sie den Präzisionsepilierer nur mit nicht wiederaufladbaren 1,5 V AA-Alkalibatterien.

- Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände mit den Batteriekontakten des Präzisionsepilierers in Berührung kommen, und schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Verwenden Sie den Epilierkopf des Epilierers nicht ohne einen der Epilieraufsätze.
- Laden Sie den Epilierer alle 3 bis 4 Monate vollständig auf, auch wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.

Normerfüllung

Dieser Philips Epilierer und der Präzisionsepilierer erfüllen sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind der Epilierer und der Präzisionsepilierer sicher im Gebrauch, sofern sie ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt werden.

Allgemeines



- Dieses Symbol bedeutet, dass der Epilierer und der Präzisionsepilierer für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet sind.
- Aus Sicherheitsgründen kann dieser Epilierer nur kabellos bedient werden.
- Der Adapter hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt (50 bis 60 Hz).
- Maximaler Geräuschpegel des Epilierers: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$.
- Maximaler Geräuschpegel des Präzisionsepilierers: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$.


Für den Gebrauch vorbereiten

Laden




- Das Aufladen des Epilierers dauert ca. 1 Stunde. Wenn der Epilierer vollständig aufgeladen ist, kann er bis zu 40 Minuten schnurlos betrieben werden.

1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Gerät (1) und den Netzstecker in eine Steckdose (2).




- Die Ladeanzeige blinkt weiß und zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Ladeanzeige konstant weiß und erlischt nach 20 Minuten.

Akkus fast leer oder leer



- Wenn die Akkus fast leer sind, beginnt die Ladeanzeige rot zu blinken. In diesem Fall steht noch genügend Energie für ein paar Minuten Akkubetrieb zur Verfügung.




- Wenn die Akkus vollständig leer sind, unterbricht das Gerät den Betrieb, und die Ladeanzeige leuchtet konstant rot. Um den Epilierer aufzuladen, lesen Sie den Abschnitt "Aufladen" weiter oben.

Das Gerät benutzen


Reinigen Sie den Epilierkopf, und laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Hinweis: Solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, kann es nicht verwendet werden.


Tipps zum Epilieren




- **Nass:** Wenn Sie noch nie epilieren haben, empfehlen wir Ihnen, mit dem Epilieren auf nasser Haut zu beginnen, da Wasser die Haut entspannt und für eine sanftere und weniger schmerzhaft Epilation sorgt. Das Gerät ist wasserdicht und kann sicher in der Dusche oder Badewanne verwendet werden.
- **Nass:** Wenn Sie möchten, können Sie Ihr übliches Duschgel oder Ihren üblichen Rasierschaum verwenden.
- **Trocken:** Wenn Sie trocken epilieren, ist das Epilieren nach einem Dusch- oder Vollbad am leichtesten.
- **Trocken:** Ihre Haut sollte sauber und fettfrei sein, wenn Sie das Gerät benutzen. Tragen Sie vor dem Epilieren keine Creme oder Lotion auf.
- **Allgemein:** Wir empfehlen das Epilieren am Abend, da Hautreizungen in der Regel über Nacht abklingen.
- **Allgemein:** Am angenehmsten und gründlichsten wird die Epilation, wenn die Haare 3 – 4 mm lang sind. Wenn die Haare länger sind, empfehlen wir, dass Sie zunächst rasieren und anschließend nach 1 bis 2 Wochen die nachgewachsenen kürzeren Haare epilieren. Alternativ können Sie die Haare auf 3 – 4 mm kürzen.



Beine mit dem Gerät epilieren




- Wenn Sie bereits Erfahrung mit dem Epilieren haben, können Sie den Epilierkopf mit dem Basis-Epilieraufsatz verwenden.
- Wenn Ihre Haare flach auf der Haut aufliegen, sollten Sie den Aufsatz zum Aufrichten der Haare mit Massage-Element verwenden. Dieser Aufsatz richtet nicht nur die Haare auf, sondern sorgt mit seinem aktiven Massageroller auch dafür, dass das Zupfgefühl beim Epilieren minimiert wird.




Hinweis: Entfernen Sie den Basis-Epilieraufsatz (1), bevor Sie einen anderen Aufsatz (2) aufsetzen.

1 Setzen Sie den Aufsatz auf den Epilierkopf.




2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um das Gerät einzuschalten.

- Das Gerät fängt an, mit Geschwindigkeitsstufe II zu arbeiten, die am effektivsten für die Epilation ist.



Hinweis: Wenn Sie die Geschwindigkeitsstufe I verwenden möchten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter ein zweites Mal.

Hinweis: Geschwindigkeitsstufe I eignet sich für Hautpartien mit geringer Behaarung und für schwer erreichbare Zonen, wie z. B. Knie und Knöchel.



3 Straffen Sie die Haut mit der freien Hand, damit sich die Haare aufrichten (1). Setzen Sie den Epilierkopf im 90° Winkel so auf die Haut, dass der Ein-/Ausschalter in die Richtung zeigt, in der Sie das Gerät bewegen (2).

4 Führen Sie das Gerät langsam und mit leichtem Druck gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut.


Tipp: Damit sich die Haut beruhigt, sollten Sie sofort oder ein paar Stunden nach dem Epilieren eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Verwenden Sie für die Achselhöhlen ein mildes alkoholfreies Deodorant.

Achselhöhlen und Bikinizone rasieren




Verwenden Sie den Scherkopf für empfindliche Bereiche, z. B. Achselhöhlen und Bikinizone.

Hinweis: Die besten Rasierergebnisse erzielen Sie auf trockener Haut. Wenn Sie den Scherkopf in der Badewanne oder unter der Dusche benutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, etwas Duschgel für eine besonders sanfte Rasur zu verwenden.




- 1** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und entfernen Sie den Epilierkopf vom Epilierer (2).

Hinweis: Sie können den Scherkopf auf die gleiche Weise entfernen.



- 2** Setzen Sie den Scherkopf auf das Gerät, und drücken Sie ihn fest, bis er hörbar einrastet.

- 3** Schalten Sie das Gerät ein.




- 4** Setzen Sie den Scherkopf im 90° Winkel so auf die Haut, dass der Ein-/Ausschalter in die Richtung zeigt, in der Sie das Gerät bewegen.

- 5** Führen Sie das Gerät langsam gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Scherkopf stets vollen Kontakt zur Haut hat.



- 6** Rasieren Sie die Bikinizone wie in der Abbildung dargestellt. Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand, und bewegen Sie das Gerät in verschiedene Richtungen.



- 7** Rasieren Sie die Achselhöhlen wie in der Abbildung dargestellt. Bewegen Sie dabei das Gerät in verschiedene Richtungen. Heben Sie den Arm, um die Haut zu straffen.




Hinweis: Wenn Sie Rasierschaum oder Gel verwenden, reinigen Sie den Scherkopf während und nach jedem Gebrauch mit Wasser, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.


- 8** Wenn Sie mit dem Rasieren fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, und reinigen Sie den Scherkopf gemäß den Anweisungen im Kapitel "Reinigung und Pflege".
- 9** Setzen Sie zur Aufbewahrung des Geräts den Kammaufsatz auf den Scherkopf.

Mit dem Kamm schneiden


Verwenden Sie den Scherkopf mit Kammaufsatz, um die Haare in Ihrer Bikinizone auf eine Länge von 3 mm zu trimmen. Sie können mit dem Kammaufsatz auch längere Haare (länger als 10 mm) in den Achselhöhlen oder an den Beinen vorschneiden.



- 1** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und entfernen Sie den Epilierkopf vom Epilierer (2).



- 2** Setzen Sie den Scherkopf auf das Gerät, und drücken Sie ihn fest, bis er hörbar einrastet.



- 3** Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Scherkopf.
- 4** Befolgen Sie die Schritte 3 bis 8 im Abschnitt "Achselhöhlen und Bikinizone rasieren".

Überhitzungsschutz

Diese Funktion hilft dabei, eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

Hinweis: Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, drücken Sie es nicht zu stark auf die Haut. Das Gerät funktioniert am besten, wenn Sie es nur mit leichtem Druck über die Haut führen.

Bei aktiviertem Überhitzungsschutz schaltet sich das Gerät automatisch ab, und die Ladeanzeige und Geschwindigkeitsanzeigen blinken 30 Sekunden lang rot.

Sie können den Überhitzungsschutz deaktivieren, indem Sie das Gerät abkühlen lassen und es dann erneut einschalten.

Hinweis: Wenn die Ladeanzeige erneut rot blinkt, ist das Gerät noch nicht vollständig abgekühlt.


Überlastungsschutz

Wenn Sie den Epilierkopf zu fest auf Ihre Haut drücken oder die Epilierpinzetten des Epilierkopfs blockiert werden (z. B. durch Kleidung), schaltet sich das Gerät automatisch aus, und die Geschwindigkeitsanzeigen blinken 5 Sekunden lang rot.


- 1** Drehen Sie die Epilierpinzetten mit Ihrem Daumen, bis Sie die Ursache für die Blockierung entfernen können.

Den Präzisionsepilierer benutzen

Batterien einlegen/tauschen




- 1** Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie die Verriegelungen zusammendrücken.



- 2** Setzen Sie zwei 1,5 V AA-Alkalibatterien in das Batteriefach ein.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Pole der Batterien mit der Kennzeichnung unten im Batteriefach übereinstimmen.

Hinweis: Neue Batterien bieten eine Betriebsdauer von bis zu 40 Minuten.




- 3** Um das Batteriefach zu schließen, setzen Sie zuerst den unteren Teil des Deckels in den Rand des Fachs (1) ein, und drücken Sie dann den oberen Teil des Deckels nach unten, bis er hörbar einrastet (2).

Die Batterien herausnehmen



- 1** Wenn Sie die Batterien herausnehmen möchten, öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs (siehe Schritt 1 im Abschnitt "Batterien einlegen/tauschen" oben).

- 2** Nehmen Sie die erste Batterie heraus.



- 3** Drehen Sie das Gerät, sodass der offene Teil des Batteriefachs zum Boden zeigt. Halten Sie Ihre Hand unter die Öffnung, und schütteln Sie das Gerät, bis die zweite Batterie herausfällt.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät hinlegen, achten Sie darauf, dass der Ein-Aus-Schiebeschalter zum Boden zeigt, damit das Gerät nicht wegrollen kann.

Mit dem Präzisionsepilierer epilieren


Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Epilieren von Wimpern und Augenbrauen.


Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Entfernen von Haaren, die aus Muttermalen herauswachsen.

- Verwenden Sie den Präzisionsepilierer, um die Achselhöhlen, die Bikinizone und schwer erreichbare Stellen nass oder trocken zu epilieren.


- 1** Reinigen Sie vor der Epilation die betreffende Hautpartie gründlich. Entfernen Sie alle Rückstände von Deodorants, Cremes usw.

- 2** Schalten Sie das Gerät ein.






- 3** Setzen Sie den Epilierkopf im 90° Winkel so auf die Haut, dass der Ein-/Ausschalter in die Richtung zeigt, in der Sie das Gerät bewegen.
- 4** Führen Sie das Gerät langsam gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut.



- 5** Epilieren Sie die Bikinizone wie in der Abbildung dargestellt. Straffen Sie die Haut mit der freien Hand, und bewegen Sie das Gerät in verschiedene Richtungen, um alle Haare zu erfassen.



- 6** Epilieren Sie die Achselhöhlen wie in der Abbildung dargestellt. Heben Sie die Arme, um die Haut zu spannen, und bewegen Sie das Gerät in verschiedenen Richtungen, um alle Haare zu erfassen.




Tipp: Wenn Sie den Präzisionsepilierer in der Badewanne oder unter der Dusche benutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, etwas Duschgel für eine verbesserte Gleitfähigkeit zu verwenden.

Die Smart Tweezers-Pinzette benutzen

Ihr Epilierer verfügt über eine Smart Tweezers-Pinzette mit integriertem Licht zum einfachen Entfernen von Gesichtshaar; z. B. Augenbrauen. Die Smart Tweezers-Pinzette befindet sich in einem Schutzetui mit integriertem Spiegel, sodass Sie sich jederzeit nach Wunsch enthaaren können. Die Smart Tweezers-Pinzette wird mit 3 Knopfzellen im Batteriefach geliefert und ist sofort einsatzbereit.



Die Smart Tweezers-Pinzette benutzen




Verwenden Sie die Smart Tweezers-Pinzette nicht zum Entfernen von Haaren, die aus Muttermalen herauswachsen.

Richten Sie das Licht der Smart Tweezers-Pinzette weder auf die eigenen Augen noch auf die einer anderen Person.

- 1** Markieren Sie die gewünschte Augenbrauenform mit einem Augenbrauentift.
- 2** Schalten Sie das Licht ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter betätigen.
- 3** Entfernen Sie alle Haare außerhalb dieser Kontur. Zupfen Sie die Haare immer in Haarwuchsrichtung.




Batterien auswechseln




- 1** Öffnen Sie das Fach für Batterien und Licht, indem Sie den Boden mit einer Münze entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- 2** Entfernen Sie die alten Knopfzellen.

Bewahren Sie die Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Knopfzellen stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr dar.



- 3** Setzen Sie die neuen Knopfzellen in das Fach für Batterien und Licht so ein, dass die Minus-Seite nach Vorne weist.

Hinweis: Die Smart Tweezers-Pinzette benötigt drei Alkali-Knopfzellen vom Typ L736H oder AG3 (Durchmesser 7,8 x 3,4 mm).



- 4** Schrauben Sie den Boden zurück auf das Fach für Batterien und Licht, indem Sie ihn mit einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.

Reinigung und Wartung

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Achten Sie darauf, dass der Adapter immer trocken ist. Spülen Sie ihn niemals unter fließendem Wasser ab, und tauchen Sie ihn auch nicht in Wasser. Wenn notwendig, reinigen Sie den Adapter mit der Reinigungsbürste oder einem trockenen Tuch.

Den Epilier und die Aufsätze reinigen

Reinigen Sie den Epilierkopf nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es reinigen.



- 1** Schalten Sie das Gerät aus.
- 2** Entfernen Sie den Aufsatz vom Epilierkopf.
- 3** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und ziehen Sie den Epilierkopf vom Gerät (2).
- 4** Entfernen Sie lose Haare mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
- 5** Spülen Sie alle Teile (Epilierer, Epilierkopf und Aufsätze), während Sie sie drehen, unter fließendem Wasser ab.

Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Epilierpinzetten vom Epilierkopf abzunehmen.


- 6** Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab, und lassen Sie die Teile trocknen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich aus hygienischen Gründen, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen.


- 7** Wenn Sie den Epilierkopf wieder aufsetzen möchten, drücken Sie ihn auf das Gerät, bis er hörbar einrastet.



Scherkopf und Kammaufsatz reinigen




- 1** Entfernen Sie den Kammaufsatz (falls angebracht), indem Sie ihn vom Scherkopf abziehen.




- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und ziehen Sie den Scherkopf vom Gerät (2).

- 3** Entfernen Sie die Schereinheit vom Scherkopf.



- 4** Spülen Sie die Schereinheit, den Scherkopf und den Kammaufsatz, während Sie sie drehen, unter fließendem Wasser ab.




- 5** Schütteln Sie das Wasser aus der Schereinheit, dem Scherkopf und dem Kammaufsatz, und lassen Sie die Teile trocknen.

Hinweis: Vermeiden Sie jeden Druck auf die Schereinheit, damit diese nicht beschädigt wird.


- 6** Befestigen Sie die Schereinheit wieder am Scherkopf.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie sie wieder auf das Gerät setzen.



Tipp: Geben Sie zweimal jährlich einen Tropfen Nähmaschinenöl auf die Schereinheit, um die Lebensdauer des Schneideelements zu verlängern.


Den Präzisionsepilierer reinigen



- 1** Reinigen Sie den Präzisionsepilierer regelmäßig, indem Sie mit der Reinigungsbürste lose Haare entfernen.

Schalten Sie das Gerät während der Reinigung nicht ein.

- 2** Spülen Sie den Präzisionsepilierer unter fließendem Wasser ab.



- 3** Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab, und lassen Sie den Präzisionsepilierer trocknen.

Hinweis: Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Epilierkopf abgenommen werden, indem Sie ihn vom Gerät ziehen.


Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Geräte und Zubehörteile in der mitgelieferten Tasche auf.
- Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Scherkopf, um Beschädigungen zu vermeiden.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie sie verstauen.

Reisesicherung

Der Epilierer verfügt über eine integrierte Reisesicherung, die verhindert, dass das Gerät während einer Reise versehentlich eingeschaltet wird.



- 1** Zum Aktivieren der Reisesicherung halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Geschwindigkeitsanzeigen zweimal weiß blinken.
- Der Epilierer schaltet sich ein und sofort wieder aus, wenn die Reisesicherung aktiv ist.



- 2** Zum Deaktivieren der Reisesicherung halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Geschwindigkeitsanzeigen zweimal weiß blinken.

Hinweis: Sie können zum Deaktivieren der Reisesicherung auch den Gerätestecker in die Eingangsbuche und den Adapter in die Steckdose stecken.


Zubehör bestellen

Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unsere Website www.shop.philips.com/service. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör für das Gerät oder keinen Zugriff auf den Online-Shop haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie in der beiliegenden Garantieschrift. Sie können auch www.philips.com/support besuchen.

Scherkopf

Wenn Sie den Scherkopf mehr als zweimal pro Woche verwenden, empfehlen wir Ihnen, die Schereinheit nach ein bis zwei Jahren, oder wenn sie beschädigt ist, zu ersetzen.

Umwelt



- Werfen Sie den Epilierer und den Präzisionsepilierer am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie sie zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.


Epilierer




- Die im Epilierer enthaltenen Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Nehmen Sie die Akkus heraus, bevor Sie den Epilierer an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie gebrauchte Akkus bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen der Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort werden die Akkus herausgenommen und umweltgerecht entsorgt.


Die Akkus entfernen

- 1** Trennen Sie den Epilierer vom Adapter. Lassen Sie den Epilierer laufen, bis die Akkus vollständig leer sind und Sie den Epilierer nicht mehr einschalten können.
- 2** Nehmen Sie den Epilierkopf ab, und öffnen Sie das Gerät mit einem Schraubendreher.





- 3** Stecken Sie den Schraubendreher in den kleinen Schlitz auf der Platine (1). Drehen Sie den Schraubendreher, bis die Verbindung zwischen der Platine und den Akkus getrennt wird (2).



- 4** Hebeln Sie die Akkus mit dem Schraubendreher aus dem Gerät.

Achtung: Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

Versuchen Sie nicht, das Gerät wieder zusammenzusetzen, um es an das Stromnetz anzuschließen. Das ist gefährlich!

Präzisionsepilierer und Smart Tweezers-Pinzette



- Nicht wiederaufladbare Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die nicht wiederaufladbaren Batterien, bevor Sie das Gerät (Präzisionsepilierer) an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben oder im normalen Hausmüll (Smart Tweezers) entsorgen.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website **www.philips.com/support**, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch der Geräte auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Epilierer funktioniert nicht.	Die Steckdose, die Sie zum Aufladen des Epilierers verwenden, ist defekt.	Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, die Sie zum Aufladen des Epilierers verwenden, Strom führt. Die Ladeanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Epilierer aufgeladen wird. Wenn Sie den Epilierer an einer Steckdose in einem Badezimmerschrank anschließen, müssen Sie ggf. das Licht im Badezimmer einschalten, damit die Steckdose tatsächlich Strom führt.
	Die Akkus sind leer.	Wenn die Ladeanzeige kontinuierlich rot leuchtet, sind die Akkus leer, und Sie müssen das Gerät ca. 1 Stunde lang aufladen. Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Epilierer vollständig aufladen.
	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Zum Deaktivieren der Reisesicherung halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Geschwindigkeitsanzeigen zweimal weiß blinken. Sie können das Gerät auch mit dem Adapter an das Stromnetz anschließen, um die Reisesicherung zu deaktivieren.
Während des Epilierens wird das Gerät heiß und kommt plötzlich zum Stillstand. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen und die Ladeanzeige 30 Sekunden lang rot.	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Der Epilierer ist mit einem integrierten Überhitzungsschutz ausgestattet, der dafür sorgt, dass der Epilierer nicht zu heiß wird. Wenn der Überhitzungsschutz aktiviert wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen und die Ladeanzeige 30 Sekunden lang rot. Um den Überhitzungsschutz zurückzusetzen, lassen Sie den Epilierer abkühlen, und schalten Sie ihn dann wieder ein. Um eine Überhitzung des Epilierers zu vermeiden, drücken Sie ihn nicht zu stark auf die Haut.
Während des Epilierens kommt das Gerät plötzlich zum Stillstand. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen 5 Sekunden lang rot.	Der Überlastungsschutz wurde aktiviert.	Wenn Sie den Epilierkopf zu stark auf die Haut drücken oder wenn die rotierenden Pinzetten des Epilierkopfs blockiert sind (z. B. wenn sich ein Kleidungsstück zwischen den Epilierpinzetten verfangen hat), schaltet sich der Epilierer automatisch aus. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen 5 Sekunden lang rot. Drehen Sie die Epilierpinzetten mit Ihrem Daumen, bis sich die Ursache der Blockierung beseitigen lässt. Schalten Sie den Epilierer dann wieder ein.
Nach dem Rasieren oder Trimmen treten bei mir Hautirritationen auf.	Sie bewegen den Rasierer (mit oder ohne Kammaufsatz) in die falsche Richtung, oder Sie drücken zu fest.	Es können leichte Hautirritationen, z. B. Rötungen, auftreten. Dies ist normal. Achten Sie zur Vermeidung von Hautirritationen darauf, dass der Scherkopf (mit oder ohne Kammaufsatz) stets vollen Kontakt zur Haut hat und dass Sie das Gerät sanft entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut führen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
		Üben Sie beim Rasieren nicht zu viel Druck aus, da dies zu Hautirritationen führen kann.
		Prüfen Sie, ob der Scherkopf oder Kammaufsatz beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Teile immer mit Philips Original-Ersatzteilen.
Der Präzisionsepilierer funktioniert nicht.	Die Batterien sind entweder leer oder wurden falsch eingelegt.	Tauschen Sie die Batterien aus, oder legen Sie sie korrekt ein (siehe Kapitel "Den Präzisionsepilierer benutzen").
Der Präzisionsepilierer funktioniert, aber die Leistung ist schwach.	Nach 40 Minuten sind die Batterien fast leer und haben nicht mehr genug Strom, um eine gute Leistung zu gewährleisten.	Legen Sie neue Batterien ein (siehe Kapitel "Den Präzisionsepilierer benutzen"). Verwenden Sie ausschließlich nicht aufladbare 1,5 V AA-Alkalibatterien.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- 1 Δίσκοι αποτρίχωσης
- 2 Αποτριχωτική κεφαλή
- 3 Opti-Light
- 4 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 - Πιέστε μία φορά για ταχύτητα II
 - Πιέστε δύο φορές για ταχύτητα I
- 5 Λυχνία ταχύτητας I
- 6 Λυχνία ταχύτητας II
- 7 Λυχνία φόρτισης
- 8 Αποτριχωτική συσκευή
- 9 Κουμπί απασφάλισης
- 10 Οδηγός κοπής
- 11 Ξυριστική κεφαλή
- 12 Κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης
- 13 Κάλυμμα ενεργής ανόρθωσης τριχών και μασάζ
- 14 Μετασχηματιστής
- 15 Βουρτσάκι καθαρισμού
- 16 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 17 Αποτριχωτική συσκευή ακριβείας
- 18 Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- 19 Θήκη αποθήκευσης για το έξυπνο τσιμπιδάκι
- 20 Έξυπνο τσιμπιδάκι
- 21 Φως στο έξυπνο τσιμπιδάκι
- 22 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτός
- 23 Θήκη

Σημαντικό


Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική συσκευή, την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας και το έξυπνο τσιμπιδάκι, και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Διατηρείτε το τροφοδοτικό στεγνό.
- Εάν φορτίζετε την αποτριχωτική συσκευή στο μπάνιο, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τα εξαρτήματα ή το μετασχηματιστή εάν έχουν υποστεί φθορά. Μην χρησιμοποιείτε το έξυπνο τσιμπιδάκι εάν έχει υποστεί φθορά.
- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Το τροφοδοτικό περιέχει μετασχηματιστή. Μην κόψετε το βύσμα του τροφοδοτικού για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτή η διαδικασία ενέχει κινδύνους.



- Η αποτριχωτική συσκευή, η αποτριχωτική συσκευή ακριβείας και το έξυπνο τσιμπιδάκι δεν προορίζονται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν τα χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με την αποτριχωτική συσκευή, την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας και το έξυπνο τσιμπιδάκι.
- Μην εισάγετε υλικά που περιέχουν μέταλλα στην υποδοχή της αποτριχωτικής συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βραχυκύκλωμα.

Προσοχή

- Η αποτριχωτική συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την αποτρίχωση του γυναικείου σώματος σε περιοχές κάτω από το λαιμό: στις μασχάλες, τη γραμμή του μπικίνι και τα πόδια. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Η αποτριχωτική συσκευή ακριβείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον για τις δύσκολες περιοχές, όπως τα γόνατα και οι αστράγαλοι.
- Για λόγους υγιεινής, η αποτριχωτική συσκευή, η αποτριχωτική συσκευή ακριβείας και το έξυπνο τσιμπιδάκι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ένα άτομο.
- Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν οι συσκευές βρίσκονται **σε λειτουργία** (με ή χωρίς εξάρτημα), κρατήστε τις μακριά από μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες, ρούχα, κλωστές, καλώδια, βούρτσες κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή, την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας και το έξυπνο τσιμπιδάκι σε ερεθισμένο δέρμα ή σε δέρμα με κισσούς, εξανθήματα, σπυράκια, κρεατοελιές (με τρίχες) ή πληγές χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας. Τα άτομα με μειωμένη ανοσοαπάντηση ή τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή ανοσοανεπάρκεια θα πρέπει επίσης να συμβουλευούνται πρώτα το γιατρό τους.
- Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί λίγο τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική συσκευή ή την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας. Αυτό το φαινόμενο είναι απολύτως φυσιολογικό και εξαφανίζεται σύντομα. Καθώς θα χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο συχνά, το δέρμα σας θα συνηθίσει στην αποτρίχωση, οι ερεθισμοί θα μειωθούν και οι τρίχες θα ξαναβγαίνουν πιο λεπτές και απαλές. Εάν ο ερεθισμός δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις μέρες, σας συνιστούμε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
- Μην χρησιμοποιείτε έλαια για το μπάνιο όταν κάνετε αποτρίχωση στο μπάνιο ή στο ντους, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός ερεθισμός του δέρματος.
- Μην καθαρίζετε την αποτριχωτική συσκευή και την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας με νερό του οποίου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την κατάλληλη για το ντους (μέγ. 40°C).
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για να τα καθαρίσετε.
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε την αποτριχωτική συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C.

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί όταν φορτίζετε την αποτρίχωτική συσκευή. Σε πρίζες εγκατεστημένες σε ντουλαπάκια μπάνιου με καθρέφτη πάνω από το νιπτήρα ή σε πρίζες για ξυριστικές μηχανές που βρίσκονται στο μπάνιο, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να διακόπτεται όταν σβήνεται το φως.
- Μην κοιτάζετε απευθείας το Opti-Light της αποτρίχωτικής συσκευής, για να μην θαμπώσουν τα μάτια σας από το φως.
- Χρησιμοποιήστε το έξυπνο τσιμπιδάκι μόνο με αλκαλικές μπαταρίες τύπου κουμπιού L736H ή AG3 (διαμ. 7,8 x 3,4 χιλ.).
- Χρησιμοποιήστε την αποτρίχωτική συσκευή ακριβείας μόνο με μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5 V.
- Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες μπαταρίας της αποτρίχωτικής συσκευής ακριβείας και μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες μίας χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε την αποτρίχωτική κεφαλή της συσκευής χωρίς κάποιο από τα καλύμματα αποτρίχωσης.
- Φορτίζετε πλήρως την αποτρίχωτική συσκευή κάθε 3 με 4 μήνες, ακόμα και εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συμμόρφωση με πρότυπα

Η αποτρίχωτική συσκευή και η αποτρίχωτική συσκευή ακριβείας της Philips συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν χρησιμοποιηθούν σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η αποτρίχωτική συσκευή και η αποτρίχωτική συσκευή ακριβείας είναι ασφαλείς στη χρήση, βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Γενικά



- Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η αποτρίχωτική συσκευή και η αποτρίχωτική συσκευή ακριβείας είναι κατάλληλες για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους.
- Για λόγους ασφαλείας, η αποτρίχωτική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.
- Ο μετασχηματιστής είναι εφοδιασμένος με αυτόματο επιλογή τάσης και είναι κατάλληλος για τάση που κυμαίνεται από 100 έως 240 Volt (50 -60 Hz).
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου της αποτρίχωτικής συσκευής: $L_c = 76$ dB(A).
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου της αποτρίχωτικής συσκευής ακριβείας: $L_c = 77$ dB(A)


Προετοιμασία για χρήση

Φόρτιση




- Η φόρτιση της αποτριχωτικής συσκευής διαρκεί περίπου 1 ώρα. Όταν η αποτριχωτική συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, προσφέρει αυτονομία έως και 40 λεπτά.

1 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή (1) και το φισ στην πρίζα (2).




- Η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα υποδηλώνοντας ότι η συσκευή φορτίζεται. Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, η λυχνία φόρτισης ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα για 20 λεπτά και έπειτα σβήνει.

Χαμηλή ή μηδενική στάθμη μπαταριών



- Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, η λυχνία φόρτισης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Σε αυτό το στάδιο, οι μπαταρίες έχουν ακόμα αρκετή ισχύ για μερικά λεπτά λειτουργίας.





- Όταν οι μπαταρίες είναι εντελώς άδειες, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται και η λυχνία φόρτισης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα. Για να φορτίσετε τη συσκευή αποτρίχωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Φόρτιση" παραπάνω.

Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής

Καθαρίστε την αποτριχωτική κεφαλή και φορτίστε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.


Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Συμβουλές αποτρίχωσης




- **Υγρή αποτρίχωση:** Αν χρησιμοποιείτε αποτριχωτική συσκευή για πρώτη φορά, συνιστούμε να κάνετε αποτρίχωση σε υγρό δέρμα, καθώς το νερό χαλαρώνει την επιδερμίδα και κάνει την αποτρίχωση λιγότερο επίπονη και πιο ήπια. Η συσκευή είναι αδιάβροχη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή στο ντους.
- **Υγρή αποτρίχωση:** Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αφρόλουτρο ή αφρό ξυρίσματος.
- **Στεγνή αποτρίχωση:** Στην περίπτωση αυτή, η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη μετά από ένα μπάνιο ή ντους.
- **Στεγνή αποτρίχωση:** Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και χωρίς λιπαρότητα. Μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κρέμα πριν από την αποτρίχωση.
- **Γενικά:** Συνιστούμε να κάνετε αποτρίχωση το βράδυ, καθώς ο ερεθισμός του δέρματος συνήθως υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- **Γενικά:** Η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη και άνετη όταν οι τρίχες έχουν μήκος 3-4 χιλ. Εάν οι τρίχες είναι πιο μακριές, συνιστούμε να ξυρισείτε πρώτα και να κάνετε αποτρίχωση μετά από 1 ή 2 εβδομάδες, όταν οι τρίχες θα είναι πιο κοντές. Εναλλακτικά, μπορείτε να κόψετε τις τρίχες σε μήκος 3-4 χιλ.

Αποτρίχωση των ποδιών με την αποτριχωτική συσκευή




- Εάν έχετε ήδη κάποια εμπειρία με την αποτρίχωση, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική κεφαλή με το κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης.
- Εάν οι τρίχες σας βρίσκονται παράλληλα με το δέρμα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα για ενεργή ανόρθωση τριχών και μασάζ. Αυτό το κάλυμμα όχι μόνο ανορθώνει τις τρίχες, αλλά διαθέτει και κύλινδρο ενεργού μασάζ που ελαχιστοποιεί την αίσθηση του τραβήγματος.




Σημείωση: Αφαιρέστε το κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης (1) πριν τοποθετήσετε κάποιο άλλο κάλυμμα (2).

- 1** Τοποθετήστε το κάλυμμα στην αποτριχωτική κεφαλή.




- 2** Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί στην ταχύτητα II, η οποία είναι η πιο αποτελεσματική ταχύτητα για αποτρίχωση.



Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα I, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης άλλη μία φορά.

Σημείωση: Η ταχύτητα I είναι κατάλληλη για περιοχές με λιγότερη τριχοφυΐα και για δύσκολες περιοχές, όπως είναι τα γόνατα και οι αστράγαλοι.



- 3** Με το ελεύθερο χέρι σας, τεντώστε το δέρμα για να ανασηκωθούν οι τρίχες (1). Τοποθετήστε την αποτριχωτική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα, με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στραμμένο προς την κατεύθυνση όπου επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή (2).

- 4** Μετακινήστε τη συσκευή αργά επάνω στο δέρμα, αντίθετα από τη φορά των τριχών, πιέζοντάς την ελαφρά.


Συμβουλή: Για να χαλαρώσει το δέρμα, συνιστούμε να απλώνετε μια ενυδατική κρέμα αμέσως ή λίγες ώρες μετά την αποτρίχωση. Για τις μασχάλες, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο αποσμητικό χωρίς οινόπνευμα.

Ξύρισμα στις μασχάλες και στην περιοχή του μπικίνι




Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή για να ξυρίσετε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι μασχάλες και το μπικίνι.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα στο ξύρισμα, χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή σε στεγνό δέρμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή στο μπάνιο ή στο ντους, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αφρόλουτρο, για πιο απαλό ξύρισμα.




- 1** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή από την αποτριχωτική συσκευή (2).

Σημείωση: Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε και την ξυριστική κεφαλή.



2 Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή στη συσκευή και πιέστε την μέχρι να εφαρμόσει σωστά.


3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.




4 Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα σας, με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στραμμένο προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή.

5 Μετακινήστε τη συσκευή αργά και αντίθετα από τη φορά των τριχών.


Σημείωση: Φροντίστε ώστε η ξυριστική κεφαλή να είναι πάντα σε πλήρη επαφή με το δέρμα.



6 Ξυρίστε τη γραμμή του μπικίνι όπως φαίνεται στην εικόνα. Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας και μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.



7 Ξυρίστε τις μασχάλες όπως φαίνεται στην εικόνα. Σηκώστε το χέρι σας για να τεντωθεί το δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.




Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε αφρό ή τζελ ξυρίσματος, να ξεπλένετε την ξυριστική κεφαλή με νερό κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος και μετά από κάθε χρήση, προκειμένου να διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση.

8 Όταν ολοκληρώσετε το ξύρισμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε την ξυριστική κεφαλή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου “Καθαρισμός και συντήρηση”.


9 Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή, να τοποθετείτε τον οδηγό κοπής στην ξυριστική κεφαλή.

Κοπή με τη χτένα οδηγό


Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή με τον οδηγό για να περιποιηθείτε τη γραμμή του μπικίνι σε μήκος 3 χιλ. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να κόψετε τις μακριές τρίχες (μήκους άνω των 10 χιλ.) στις μασχάλες και στα πόδια.



- 1** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή από την αποτριχωτική συσκευή (2).



- 2** Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή στη συσκευή και πιέστε την μέχρι να εφαρμόσει σωστά.



- 3** Τοποθετήστε τη χτένα στην ξυριστική κεφαλή.
- 4** Ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 8 στην ενότητα “Ξύρισμα στις μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι”.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η λειτουργία αυτή αποτρέπει την υπερθέρμανση της συσκευής.

Σημείωση: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής, μην την πιέζετε πολύ δυνατά στο δέρμα. Η συσκευή λειτουργεί καλύτερα όταν την μετακινείτε πάνω στο δέρμα σας χωρίς να ασκείτε υπερβολική πίεση. Εάν η προστασία από υπερθέρμανση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και οι λυχνίες φόρτισης και ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προστασία από υπερθέρμανση αφήνοντας τη συσκευή να κρυώσει και ενεργοποιώντας την ξανά.

Σημείωση: Εάν η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει ξανά με κόκκινο χρώμα, η συσκευή δεν έχει κρυώσει ακόμη εντελώς.


Προστασία από υπερφόρτωση

Εάν πιέσετε την αποτριχωτική κεφαλή πολύ δυνατά στο δέρμα σας ή εάν μπλοκάρουν οι δίσκοι αποτρίχωσης της αποτριχωτικής κεφαλής (π.χ. από ρούχα), η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.


- 1 Γυρίστε τους δίσκους αποτρίχωσης με τον αντίχειρά σας μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε το αντικείμενο που μπλοκάρει τους δίσκους.

Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής ακριβείας

Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών




- 1 Αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη μπαταριών πιέζοντας τα γαντζάκια.



- 2 Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5 V στη θήκη μπαταριών.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι στραμμένοι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών.

Σημείωση: Οι νέες μπαταρίες παρέχουν χρόνο λειτουργίας έως και 40 λεπτά.




- 3 Για να κλείσετε τη θήκη μπαταριών, τοποθετήστε πρώτα το κάτω μέρος του καπακιού στην εγκοπή (1) και στη συνέχεια πιέστε το επάνω μέρος του καπακιού μέχρι να κουμπώσει στη θέση του (2).

Αφαίρεση των μπαταριών



1 Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών, όπως περιγράφεται παραπάνω, στο βήμα 1 της ενότητας “Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών”.


2 Βγάλτε την πρώτη μπαταρία.



3 Γυρίστε τη συσκευή ώστε το ανοιχτό μέρος της θήκης μπαταριών να είναι στραμμένο προς το πάτωμα. Τοποθετήστε το άλλο σας χέρι κάτω από το άνοιγμα και τινάξτε ελαφρά τη συσκευή μέχρι να πέσει και η άλλη μπαταρία.

Σημείωση: Όταν αφήνετε κάτω τη συσκευή, τοποθετήστε την με τρόπο τέτοιο ώστε ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης να είναι στραμμένος προς το πάτωμα, για να μην κυλίσει η συσκευή.

Αποτρίχωση με την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αποτρίχώσετε φρύδια ή βλεφαρίδες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε τρίχες που βγαίνουν από σπίλους.

- Χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας για να αποτρίχώσετε τις μασχάλες, τη γραμμή του μπικίνι και τις δύσκολες περιοχές, σε υγρές ή στεγνές συνθήκες.



1 Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή που θα αποτρίχώσετε. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα αποσμητικού, κρέμας κ.λπ.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3 Τοποθετήστε την αποτριχωτική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα, με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στραμμένο στην κατεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή.

4 Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω στο δέρμα, αντίθετα από τη φορά των ριχτών.

5 Αποτρίχώστε τη γραμμή του μπικίνι όπως φαίνεται στην εικόνα. Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας και μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να πιάσετε όλες τις τρίχες.





- 6** Αποτρίχώστε τις μασχάλες σας όπως βλέπετε στην εικόνα. Σηκώστε το χέρι σας για να τεντωθεί το δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να εγκλωβίσετε όλες τις τρίχες.




Συμβουλή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αποτρίχωτική συσκευή ακριβείας στο μπάνιο ή στο ντους, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή ποσότητα αφρόλουτρου για να γλιστράει η συσκευή πιο εύκολα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο τσιμπιδάκι

Η αποτρίχωτική σας συσκευή συνδεύεται από ένα έξυπνο τσιμπιδάκι με ενσωματωμένο φως, για να αφαιρέτε εύκολα τις τρίχες από το πρόσωπο (π.χ. από τα φρύδια). Το έξυπνο τσιμπιδάκι προστατεύεται από μια θήκη με ενσωματωμένο καθρέφτη, ο οποίος σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε αποτρίχωση όπου και όποτε επιθυμείτε. Το έξυπνο τσιμπιδάκι παρέχεται έτοιμο για χρήση με 3 μπαταρίες τύπου κουμπιού στη θήκη μπαταριών.


Πώς να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο τσιμπιδάκι




Μην χρησιμοποιείτε το έξυπνο τσιμπιδάκι για να αφαιρέσετε τρίχες που βγαίνουν από σπίλους.

Μην κατευθύνετε το φως από το έξυπνο τσιμπιδάκι απευθείας στα μάτια σας ή στα μάτια τρίτων.

- 1** Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι ματιών για να μαρκάρετε το επιθυμητό σχήμα των φρυδιών σας.




- 2** Ενεργοποιήστε το φως πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.



- 3** Αφαιρέστε τις τρίχες που βρίσκονται έξω από τη μαρκαρισμένη περιοχή. Να αφαιρείτε πάντα τις τρίχες προς τη φορά τους.


Αντικατάσταση των μπαταριών



- 1** Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και φωτός γυρίζοντας το κάτω μέρος αριστερόστροφα με ένα νόμισμα.


- 2** Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες τύπου κουμπιού.

Κρατήστε τις μπαταρίες τύπου κουμπιού μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Οι μπαταρίες τύπου κουμπιού είναι επικίνδυνες εάν καταποθούν.



- 3** Βάλτε τις νέες μπαταρίες τύπου κουμπιού με την αρνητική πλευρά να είναι στραμμένη προς τα εμπρός στη θήκη μπαταριών και φωτός.

Σημείωση: Το έξυπνο τσιμπιδάκι λειτουργεί με τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου κουμπιού L736H ή AG3 (διαμ. 7,8 x 3,4 χιλ.).



- 4** Βιδώστε το κάτω μέρος στη θήκη μπαταριών και φωτός γυρίζοντάς το δεξιόστροφα με ένα νόμισμα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν.

Να διατηρείτε πάντα το μετασχηματιστή στεγνό. Μην τον ξεπλένετε ποτέ με νερό βρύσης και μην τον βυθίζετε στο νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το μετασχηματιστή με το βουρτσάκι καθαρισμού ή με ένα στεγνό πανί.


Καθαρισμός της αποτριχωτικής συσκευής και των εξαρτημάτων

Να καθαρίζετε την αποτριχωτική κεφαλή μετά από κάθε υγρή χρήση, προκειμένου να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.

Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2** Αφαιρέστε το κάλυμμα από την αποτριχωτική κεφαλή.
- 3** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή από τη συσκευή (2).

Σημείωση: Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε τους δίσκους αποτρίχωσης από την αποτριχωτική κεφαλή.



- 4** Απομακρύνετε τις σκόρπιες τρίχες με το βουρτσάκι καθαρισμού.
- 5** Ξεπλένετε όλα τα εξαρτήματα (αποτριχωτική συσκευή, αποτριχωτική κεφαλή και καλύμματα) με χλιαρό νερό, περιστρέφοντάς τα κάτω από τη βρύση.




- 6** Τινάζτε τα εξαρτήματα προσεκτικά για να αφαιρέσετε το νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν.


Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή.

- 7** Για να επανατοποθετήσετε την αποτριχωτική κεφαλή, τοποθετήστε την στη συσκευή και πιέστε την μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

Καθαρισμός της ξυριστικής κεφαλής και του οδηγού




- 1** Εάν ο οδηγός είναι προσαρτημένος, αφαιρέστε τον τραβώντας τον από την ξυριστική κεφαλή.



- 2** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την ξυριστική κεφαλή από τη συσκευή (2).

- 3** Αφαιρέστε τη μονάδα ξυρίσματος από την ξυριστική κεφαλή.



- 4** Ξεπλύνετε τη μονάδα ξυρίσματος, την ξυριστική κεφαλή και τον οδηγό με χλιαρό νερό περιστρέφοντάς τα κάτω από τη βρύση.




- 5** Τινάζτε καλά τη μονάδα ξυρίσματος, την ξυριστική κεφαλή και τον οδηγό και αφήστε τα να στεγνώσουν.

Σημείωση: Μην ασκείτε πίεση στη μονάδα ξυρίσματος προς αποφυγή βλάβης.


- 6** Τοποθετήστε τη μονάδα ξυρίσματος πίσω στην ξυριστική κεφαλή.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.



Συμβουλή: Εφαρμόζετε μία σταγόνα λαδιού ραπτομηχανής επάνω στη μονάδα ξυρίσματος δύο φορές το χρόνο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος κοπής.


Καθαρισμός της αποτριχωτικής συσκευής ακριβείας



- 1 Να καθαρίζετε συχνά την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας, απομακρύνοντας τις σκόρπιες τρίχες με το βουρτσάκι καθαρισμού.

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος.

- 2 Ξεπλύνετε την αποτριχωτική συσκευή ακριβείας κάτω από τη βρύση.



- 3 Τινάζτε την για να φύγει το πολύ νερό και αφήστε τη να στεγνώσει.


Σημείωση: Για να είναι πιο εύκολος ο καθαρισμός, μπορείτε να αφαιρέσετε την αποτριχωτική κεφαλή τραβώντας την από τη συσκευή.

Συστήματα αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε τις συσκευές και τα εξαρτήματα μέσα στη θήκη.
- Τοποθετήστε τον οδηγό στην ξυριστική κεφαλή, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά όταν τα αποθηκεύετε.

Κλείδωμα ταξιδιού



Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ταξιδιού, το οποίο την εμποδίζει να ενεργοποιηθεί κατά λάθος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού, πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι οι λυχνίες ταχύτητας να αναβοσβήσουν με λευκό χρώμα 2 φορές.
- Η συσκευή αποτρίχωσης ξεκινά να λειτουργεί και σταματά αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ταξιδιού.



- 2 Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού, πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι οι λυχνίες ταχύτητας να αναβοσβήσουν με λευκό χρώμα 2 φορές.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το βύσμα της συσκευής στην υποδοχή και το τροφοδοτικό σε μια πρίζα, για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού.


Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να προμηθευτείτε εξαρτήματα για αυτήν τη συσκευή, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανεύρεση εξαρτημάτων για τη συσκευή ή αν δεν βρίσκετε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ξυριστική κεφαλή

Εάν χρησιμοποιείτε την ξυριστική κεφαλή δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, σας συμβουλεύουμε να αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος μετά από ένα ή δύο χρόνια ή όταν φθαρεί.

Περιβάλλον



- Στο τέλος της ζωής της αποτριχωτικής συσκευής και της αποτριχωτικής συσκευής ακριβείας, μην τις πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε τις σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.


Αποτριχωτική συσκευή




- Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της αποτριχωτικής συσκευής περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν να απορρίψετε την αποτριχωτική συσκευή και την παραδώσετε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε τις μπαταρίες σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση των μπαταριών, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν τις μπαταρίες και θα τις απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.


Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- 1 Αποσυνδέστε την αποτριχωτική συσκευή από το μετασχηματιστή. Αφήστε την να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσουν εντελώς οι μπαταρίες και να μην μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή και ανοίξτε τη συσκευή με ένα κατσαβίδι.





- 3** Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι στη μικρή υποδοχή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (1). Περιστρέψτε το κατσαβίδι μέχρι να διακοπεί η σύνδεση ανάμεσα στην τυπωμένη πλακέτα και στις μπαταρίες (2).



- 4** Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή με τη βοήθεια του κατσαβιδιού.

Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι κοφτερές.

Μην προσπαθήσετε να επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή για να την συνδέσετε στην πρίζα. Αυτό είναι επικίνδυνο.

Αποτριχωτική συσκευή ακριβείας και έξυπνο τσιμπιδάκι



- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να ρυπάνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά μόνο σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής (αποτριχωτική συσκευή ακριβείας) ή απορρίψτε το με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (έξυπνο τσιμπιδάκι).

Εγγύηση και επισκευή

Εάν χρειαστείτε επισκευή ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τις συσκευές. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η αποτριχωτική συσκευή δεν λειτουργεί.	Η πρίζα που χρησιμοποιείτε για να φορτίσετε την αποτριχωτική συσκευή δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε για να φορτίσετε την αποτριχωτική συσκευή έχει παροχή ρεύματος. Η λυχνία φόρτισης ανάβει υποδεικνύοντας ότι η αποτριχωτική συσκευή φορτίζεται. Εάν έχετε συνδέσει την αποτριχωτική συσκευή σε μια πρίζα στο μπάνιο, ίσως πρέπει να ανάψετε το φως στο μπάνιο για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει παροχή ρεύματος.
	Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι άδειες.	Όταν η λυχνία φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα συνεχώς, οι μπαταρίες είναι άδειες και πρέπει να φορτίσετε την αποτριχωτική συσκευή για 1 ώρα περίπου. Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως την αποτριχωτική συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
	Το κλείδωμα ταξιδιού είναι ενεργοποιημένο.	Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι οι λυχνίες ταχύτητας να αναβοσβήσουν με λευκό χρώμα 2 φορές. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την αποτριχωτική συσκευή στο ρεύμα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η αποτριχωτική συσκευή θερμαίνεται και σταματά ξαφνικά να λειτουργεί. Στη συνέχεια, οι λυχνίες ταχύτητας και η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα.	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.	Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από την υπερθέρμανση, η οποία αποτρέπει το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης της συσκευής. Εάν η προστασία από υπερθέρμανση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, η λυχνία φόρτισης και οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα. Για να επαναφέρετε την προστασία από υπερθέρμανση, αφήστε την αποτριχωτική συσκευή να κρυώσει και ενεργοποιήστε την ξανά. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της αποτριχωτικής συσκευής, μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά στο δέρμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η αποτρίχωτική συσκευή σταματά ξαφνικά να λειτουργεί. Στη συνέχεια, οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.	Η προστασία από υπερφόρτωση έχει ενεργοποιηθεί.	Εάν πιέσετε την αποτρίχωτική κεφαλή πολύ δυνατά στο δέρμα σας ή εάν μπλοκάρουν οι δίσκοι αποτρίχωσης της αποτρίχωτικής κεφαλής (π.χ. επειδή έχει πιαστεί ύφασμα στους δίσκους), η αποτρίχωτική συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα. Γυρίστε τους δίσκους αποτρίχωσης με τον αντίχειρά σας μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε ό,τι μπλοκάρει τους δίσκους. Έπειτα ενεργοποιήστε ξανά την αποτρίχωτική συσκευή.
Μετά το ξύρισμα ή την περιποίηση, το δέρμα μου είναι ερεθισμένο.	Μετακινήσατε την ξυριστική μηχανή (με ή χωρίς τον οδηγό κοπής) προς λάθος κατεύθυνση ή την πιέσατε πολύ δυνατά.	Είναι πιθανό να εμφανιστούν ερεθισμοί του δέρματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για να αποφύγετε τους ερεθισμούς του δέρματος, βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική κεφαλή (με ή χωρίς τον οδηγό κοπής) βρίσκεται πάντα σε πλήρη επαφή με το δέρμα και φροντίστε να μετακινείτε απαλά τη συσκευή αντίθετα προς τη φορά των τριχών.
		Μην ασκείτε μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος.
		Ελέγξτε για τυχόν θραύση της ξυριστικής κεφαλής ή του οδηγού κοπής. Να αντικαθιστάτε τυχόν εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή σπάσει με αυθεντικά εξαρτήματα της Philips.
Η αποτρίχωτική συσκευή ακριβείας δεν λειτουργεί.	Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι άδειες ή έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή τοποθετήστε τις σωστά (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση της αποτρίχωτικής συσκευής ακριβείας").
Η αποτρίχωτική συσκευή ακριβείας λειτουργεί, αλλά δεν έχει καλή απόδοση.	Μετά από 40 λεπτά, οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες και δεν διαθέτουν πια αρκετή ισχύ ώστε να εξασφαλίζουν καλή απόδοση.	Τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση της αποτρίχωτικής συσκευής ακριβείας"). Χρησιμοποιήστε μόνο μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5 V.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

- 1 Discos depiladores
- 2 Cabezal depilador
- 3 Opti-Light
- 4 Botón de encendido/apagado
 - Pulse una vez para la velocidad II
 - Pulse dos veces para la velocidad I
- 5 Piloto de la velocidad I
- 6 Piloto de la velocidad II
- 7 Piloto de carga
- 8 Depiladora
- 9 Botón de liberación
- 10 Peine-guía
- 11 Cabezal de afeitado
- 12 Adaptador básico de depilación
- 13 Accesorio activo para levantar el vello y masajear la piel
- 14 Adaptador de corriente
- 15 Cepillo de limpieza
- 16 Botón de encendido/apagado
- 17 Depiladora de precisión
- 18 Pilas no recargables desechables
- 19 Estuche de las pinzas inteligentes
- 20 Pinzas inteligentes
- 21 Luz de las pinzas inteligentes
- 22 Botón de encendido/apagado de la luz
- 23 Funda

Importante


Antes de usar la depiladora, la depiladora de precisión y las pinzas inteligentes, lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo por si necesita consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el adaptador seco.
- Si carga la depiladora en el cuarto de baño, no use un cable alargador.

Advertencia

- No utilice el aparato, los accesorios ni el adaptador si están deteriorados. No utilice las pinzas inteligentes si están deterioradas.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.



- La depiladora, la depiladora de precisión y las pinzas inteligentes no deben ser usadas por personas (adultos o niños) con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la depiladora, la depiladora de precisión y las pinzas inteligentes.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la depiladora para evitar que se produzca un cortocircuito.

Precaución

- Esta depiladora está diseñada para eliminar solamente el vello corporal de las mujeres, no el facial, en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo utilice con otra finalidad.
- La depiladora de precisión también se puede utilizar en zonas de difícil acceso como la rodilla y el tobillo.
- Por razones de higiene, la depiladora, la depiladora de precisión y las pinzas inteligentes deberían usarse únicamente por una persona.
- Cuando los aparatos estén **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgalos alejados del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice la depiladora, la depiladora de precisión ni las pinzas inteligentes sobre piel irritada o con venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico. Las personas con una respuesta inmunológica reducida o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia, también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora o la depiladora de precisión la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya depilándose más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile en la bañera o la ducha, ya que esto puede causar irritaciones de piel graves.
- No limpie la depiladora ni la depiladora de precisión con agua a una temperatura superior a la de la ducha (máximo 40 °C).
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para la limpieza.
- Cargue, utilice y guarde la depiladora a una temperatura entre 10 °C y 30 °C.
- Asegúrese de que el enchufe tenga corriente cuando cargue la depiladora. El suministro eléctrico a los enchufes de los armarios o espejos de los cuartos de baño, o a los enchufes para afeitadoras de los cuartos de baño, puede quedar interrumpido al apagar la luz.
- No mire directamente a la luz Opti-light de la depiladora para evitar el deslumbramiento.
- Las pinzas inteligentes funcionan con pilas alcalinas de botón tipo L736H o AG3 (diámetro 7,8 x 3,4 mm).

- Utilice solo pilas alcalinas AA de 1,5V no recargables y desechables en la depiladora de precisión.
- No deje que los conectores de las pilas de la depiladora de precisión entren en contacto con objetos metálicos ni que se produzcan cortocircuitos en las pilas desechables.
- No utilice el cabezal depilador de la depiladora sin uno de los adaptadores.
- Cargue por completo la depiladora cada 3 ó 4 meses, incluso si no la usa durante largo tiempo.

Cumplimiento de normas

La depiladora y la depiladora de precisión de Philips cumplen todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utilizan correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, la depiladora y la depiladora de precisión se pueden usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.


General



- Este símbolo significa que la depiladora y la depiladora de precisión son adecuadas para su uso en la bañera o ducha.
- Por motivos de seguridad, la depiladora solo funciona sin cable.
- El adaptador está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios (50 - 60 Hz).
- Nivel de ruido máximo de la depiladora: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Nivel de ruido máximo de la depiladora de precisión: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Preparación para su uso

Carga




- La depiladora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse. Cuando la depiladora está completamente cargada, tiene un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 40 minutos.

1 Conecte la clavija pequeña al aparato (1) y la clavija de alimentación a la toma de corriente (2).




- La luz de carga parpadea en blanco para indicar que el aparato se está cargando. Cuando la batería está completamente cargada, el piloto de carga permanece encendido en blanco durante 20 minutos y, después, se apaga.

Batería a punto de agotarse o agotada



- Cuando la batería esté casi descargada, el piloto de carga comenzará a parpadear en rojo. Cuando esto sucede, la batería contiene aún carga suficiente para unos minutos de funcionamiento.




- Cuando la batería esté completamente vacía, el aparato deja de funcionar y el piloto de carga se ilumina en rojo continuamente. Para cargar la depiladora, consulte la sección "Carga" que aparece con anterioridad.

Uso de la depiladora

Limpie el cabezal depilador y cargue el aparato completamente antes de utilizarlo por primera vez.

Nota: No puede utilizar el aparato mientras está conectado a la red eléctrica.

Consejos para la depilación



- **En húmedo:** Si es la primera vez que se depila, le aconsejamos comenzar la depilación con la piel húmeda, ya que el agua relaja la piel y hace que la depilación sea menos dolorosa y más agradable. El aparato es resistente al agua y se puede utilizar de manera segura en la bañera o la ducha.


- **En húmedo:** Si lo desea, puede utilizar gel de ducha o espuma normal.

- **En seco:** Si se depila en seco, resulta más fácil justo después de bañarse o ducharse.

- **En seco:** Asegúrese de que la piel esté limpia y libre de grasa. No utilice crema para la piel antes de comenzar a depilarse.



- **General:** Le aconsejamos que se depile por la noche, ya que así cualquier posible irritación desaparecerá durante la noche.

- **General:** La depilación es más sencilla y cómoda cuando el vello tiene una longitud de 3-4 mm. Si la longitud es superior, recomendamos que lo afeite primero y depile el vello más corto cuando está volviendo a crecer después de 1 ó 2 semanas. También puede recortar el vello de 3-4 mm.




Depilación de las piernas con la depiladora

- Si ya se ha depilado anteriormente, puede utilizar simplemente el cabezal depilador con el adaptador de depilación básico.
- Si su vello crece pegado a la piel, le aconsejamos utilizar el accesorio activo para levantar el vello y masajear la piel. Este accesorio no sólo levanta el vello, sino que su rodillo de masaje activo reduce la sensación de tirón de la depilación.




Nota: Retire el adaptador básico de depilación (1) antes de conectar otro adaptador (2).

1 Coloque el adaptador en el cabezal depilador.




2 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato.

- El aparato comienza a funcionar a la velocidad II, que es la velocidad más eficaz para la depilación.



Nota: Si desea utilizar la velocidad I, pulse el botón de encendido/apagado por segunda vez.

Nota: La velocidad I es adecuada para zonas con poco vello y de difícil acceso, como las rodillas y los tobillos.



3 Para hacer que el vello se levante, estire la piel con su mano libre (1). Coloque el cabezal depilador sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato (2).


4 Mueva el aparato despacio sobre la piel, en sentido contrario al crecimiento del vello y presionando ligeramente.

Consejo: Para relajar la piel, le aconsejamos que aplique crema hidratante inmediatamente o unas horas después de la depilación. Para las axilas, utilice un desodorante suave sin alcohol.

Afeitado de las axilas y de la línea del bikini


Utilice el cabezal de afeitado para afeitar zonas sensibles, como las axilas y la línea del bikini.

Nota: Para obtener el mejor afeitado, utilice el cabezal de afeitado sobre la piel seca. Si desea utilizar el cabezal de afeitado en la bañera o la ducha, le aconsejamos que utilice su gel de ducha habitual para que el afeitado sea más suave.




- 1** Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal depilador de la depiladora (2).

Nota: Puede retirar el cabezal de afeitado de la misma forma.



- 2** Coloque el cabezal de afeitado en el aparato y presione hasta que encaje en su sitio.
- 3** Encienda el aparato.




- 4** Coloque el cabezal de afeitado sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.
- 5** Mueva el aparato lentamente en dirección contraria a la de crecimiento del vello.


Nota: Asegúrese de que el cabezal de afeitado esté siempre en contacto con la piel.



- 6** Afeite la línea del bikini como se muestra en el dibujo. Estire la piel con su mano libre y mueva el aparato en diferentes direcciones.



- 7** Afeite las axilas como se muestra en el dibujo. Mueva el aparato en diferentes direcciones y levante el brazo para estirar la piel.




Nota: Si utiliza espuma o gel de afeitado, limpie el cabezal de afeitado durante y después de cada uso con agua para garantizar un rendimiento óptimo.

- 8** Cuando haya terminado el afeitado, apague el aparato y limpie el cabezal de afeitado de acuerdo con las instrucciones del capítulo “Limpieza y mantenimiento”.


- 9** Al guardar el aparato, coloque el peine sobre el cabezal de afeitado.

Cómo recortar con el peine




Utilice el cabezal de afeitado con el peine conectado para recortar el vello de la línea del bikini a una longitud de 3 mm. También puede usar el peine para recortar previamente el vello más largo (más de 10 mm) de las axilas o las piernas.

- 1** Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal depilador de la depiladora (2).



- 2** Coloque el cabezal de afeitado en el aparato y presione hasta que encaje en su sitio.



3 Coloque el peine en el cabezal de afeitado.

4 Siga los pasos 3 a 8 de la sección “Afeitado de las axilas y de la línea del bikini”.

Protección contra el sobrecalentamiento

Esta función ayuda a evitar que el aparato se sobrecaliente.

Nota: Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, no lo presione demasiado contra la piel. El aparato funciona mejor si se mueve sobre la piel sin ejercer una presión excesiva.

Si se activa la protección contra el sobrecalentamiento, el aparato se apaga automáticamente y el piloto de carga y los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 30 segundos.

Puede desactivar la protección contra sobrecalentamiento dejando que el aparato se enfríe y volviendo a encenderlo.

Nota: Si el piloto de carga parpadea en rojo otra vez, el aparato aún no se ha enfriado completamente.


Protección contra sobrecarga

Si presiona el cabezal depilador con demasiada fuerza sobre la piel o si los discos depiladores del cabezal depilador se bloquean (por ejemplo, con la ropa), el aparato se apaga automáticamente y los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos.


1 Gire los discos depiladores con el pulgar hasta que pueda retirar lo que bloquea los discos.

Uso de la depiladora de precisión

Insertión o cambio de las pilas




1 Retire la tapa del compartimento de las pilas presionando los ganchos de cierre.



- 2** Inserte 2 pilas alcalinas AA de 1,5 voltios en el compartimento de las pilas.


Nota: Asegúrese de que los polos + y - de las pilas apunten en la dirección indicada en la parte inferior del compartimento de las pilas.

Nota: Las pilas nuevas ofrecen un tiempo de funcionamiento de hasta 40 minutos.




- 3** Para cerrar el compartimento de las pilas, inserte primero la parte inferior de la tapa en la ranura del compartimento (1) y, a continuación, presione la parte superior de la tapa en su sitio hasta que encaje (2).

Extracción de las baterías



- 1** Si desea quitar las pilas, abra la tapa del compartimento de las pilas (consulte el paso 1 de la sección "Inserción o cambio de las pilas" anterior).


- 2** Quite la primera pila.



- 3** Dé la vuelta al aparato de modo que la parte abierta del compartimento de las pilas quede orientada hacia el suelo. Coloque la mano debajo de la abertura y agite el aparato hasta que caiga la otra pila.

Nota: Cuando deje el aparato, colóquelo de forma que el botón de encendido/apagado esté orientado hacia el suelo para evitar que el aparato ruede.

Depilación con la depiladora de precisión





No utilice este aparato para depilar las cejas o las pestañas.

No utilice este aparato para eliminar el vello de los lunares.

- Utilice la depiladora de precisión para depilar las axilas, la línea del bikini y las zonas de difícil acceso, en húmedo o en seco.

- 1** Limpie bien la zona que va a depilar. Elimine todos los restos de desodorante, crema, etc.
- 2** Encienda el aparato.
- 3** Coloque el cabezal depilador sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.
- 4** Mueva el aparato despacio sobre la piel, en sentido contrario al de crecimiento del vello.
- 5** Depile la línea del bikini como se muestra en el dibujo. Estire la piel con su mano libre y mueva el aparato en diferentes direcciones para atrapar todo el vello.
- 6** Depile las axilas como se muestra en el dibujo. Levante los brazos para estirar la piel y mueva el aparato en distintas direcciones para atrapar todo el vello.



Consejo: Si desea utilizar la depiladora de precisión en la bañera o la ducha, le recomendamos que utilice un poco de su gel de ducha habitual para mejorar el deslizamiento.

Uso de las pinzas inteligentes


La depiladora incluye unas pinzas inteligentes con luz integrada para eliminar fácilmente tanto el vello facial como el de las cejas. Las pinzas inteligentes están protegidas por una caja con un espejo integrado para poder depilarse donde quiera y cuando quiera. Las pinzas inteligentes se suministran listas para usar con 3 pilas de botón en el compartimento de las pilas.

Uso de las pinzas inteligentes


No utilice las pinzas inteligentes para eliminar el vello de los lunares.

No apunte la luz de las pinzas inteligentes directamente a sus ojos o a los de otra persona.


1 Utilice un lápiz de ojos para marcar la forma deseada de las cejas.




2 Encienda la luz deslizando el botón de encendido/apagado.



3 Utilice un lápiz de ojos para marcar la forma deseada de las cejas. Elimine el vello siempre en la dirección de su crecimiento.




Cómo sustituir las pilas



1 Abra el compartimento de las pilas y la luz girando con una moneda la parte inferior en sentido contrario al de las agujas del reloj.


2 Extraiga las pilas de botón antiguas.

Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de los niños y las mascotas. Las pilas de botón representan un riesgo potencial de asfixia.



3 Inserte las dos pilas de botón con el lado negativo apuntando hacia delante en el compartimento de las pilas y la luz.

Nota: Las pinzas inteligentes funcionan con tres pilas alcalinas de botón tipo L736H o AG3 (diámetro 7,8 x 3,4 mm).



4 Vuelva a enroscar con una moneda la parte inferior en el compartimento de las pilas y la luz en el sentido de las agujas del reloj.

Limpieza y mantenimiento

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Mantenga siempre el adaptador seco. Nunca lo enjuague bajo del grifo ni lo sumerja en agua. Si es necesario, limpie el adaptador con el cepillo de limpieza o con un paño seco.

Limpieza de la depiladora y los accesorios

Limpie el cabezal depilador después de cada uso en húmedo para garantizar un rendimiento óptimo.


Apague siempre el aparato antes de limpiarlo.


1 Apague el aparato.

2 Quite el adaptador del cabezal depilador.

3 Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal depilador del aparato (2).

Nota: No intente nunca sacar los discos depiladores del cabezal depilador.





4 Elimine los pelos sueltos con el cepillo.

5 Enjuague todas las piezas (depiladora, cabezal depilador y adaptadores) bajo el grifo con agua templada mientras las gira.




6 Sacúdalas para eliminar el exceso de agua y deje que se sequen.


Nota: Por razones de higiene, asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a montar el aparato.

7 Para volver a colocar el cabezal depilador, póngalo en el aparato y presione hasta que encaje en su sitio.

Limpeza del cabezal de afeitado y el peine



1 Retire el peine, si está colocado, tirando de él para sacarlo del cabezal de afeitado.




2 Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal de afeitado del aparato (2).

3 Quite la unidad de afeitado del cabezal de afeitado.



4 Enjuague la unidad de afeitado, el cabezal de afeitado y el peine bajo el grifo con agua templada mientras los gira.




- 5** Sacuda bien la unidad de afeitado, el cabezal de afeitado y el peine, y deje que se sequen.

Nota: No ejerza ninguna presión sobre la unidad de afeitado para evitar dañarla.


- 6** Vuelva a colocar la unidad de afeitado en el cabezal de afeitado.

Nota: Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a colocarlas en el aparato.



Consejo: Extienda una gota de aceite de máquina de coser en la unidad de afeitado dos veces al año para prolongar la vida del elemento de corte.


Limpieza de la depiladora de precisión



- 1** Limpie con frecuencia la depiladora de precisión eliminando el vello que pueda quedar con el cepillo de limpieza.

No encienda el aparato mientras lo limpia con el cepillo.

- 2** Enjuague la depiladora de precisión bajo el grifo.



- 3** Sacúdala para eliminar el exceso de agua.


Nota: Para facilitar la limpieza, el cabezal depilador se puede quitar tirando de él para sacarlo del aparato.

Almacenamiento

- Guarde los aparatos y los accesorios en la funda.
- Coloque el peine en el cabezal de afeitado para evitar daños.


Nota: Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de guardarlas.

Bloqueo para viajes



La depiladora integra un bloqueo para viajes que impide que se encienda el aparato accidentalmente durante los viajes.

- 1** Para activar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que los pilotos de velocidad parpadeen 2 veces en blanco.
- La depiladora empieza a funcionar y se detiene inmediatamente cuando el bloqueo para viajes se activa.



- 2** Para desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que los pilotos de velocidad parpadeen 2 veces en blanco.

Nota: Para desactivar el bloqueo de viaje también puede insertar la clavija del aparato en el enchufe de la clavija y el adaptador en una toma de pared.

Solicitud de accesorios

Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestro sitio Web www.shop.philips.com/service. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato o no dispone de tienda online, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de la Garantía Mundial. También puede visitar www.philips.com/support.

Cabezal de afeitado

Si utiliza el cabezal de afeitado dos o más veces a la semana, le aconsejamos sustituir la unidad de afeitado cada uno o dos años o si está deteriorada.

Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire la depiladora y la depiladora de precisión junto con la basura normal del hogar. Llévelas a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Depiladora




- Las pilas recargables incorporadas de la depiladora contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Extraiga siempre las pilas antes de deshacerse de la depiladora o de llevarla a un punto de recogida oficial. Deposite las pilas en un lugar de recogida oficial. Si no puede quitar las pilas, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia técnica extraerá las pilas y se deshará de ellas de forma no perjudicial para el medio ambiente.

Cómo extraer la batería recargable

- 1** Desconecte la depiladora del adaptador. Deje que la depiladora funcione hasta que las pilas estén completamente vacías y ya no pueda volver a encenderla.
- 2** Retire el cabezal depilador y abra el aparato con un destornillador.



- 3** Introduzca el destornillador en la pequeña ranura del circuito impreso (1). Gire el destornillador hasta que la conexión entre el circuito impreso y las pilas se rompa (2).



- 4** Quite las pilas del aparato con el destornillador.

Precaución: Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están afiladas.

No intente volver a montar el aparato para conectarlo a la red porque sería peligroso.

Depiladora de precisión con pinzas inteligentes



- Las pilas no recargables contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas no recargables con la basura normal del hogar; deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas no recargables antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial (depiladora de precisión) o tirarlo junto con la basura normal del hogar (pinzas inteligentes).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com/support**, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Posible causa	Solución
La depiladora no funciona.	La toma utilizada para cargar la depiladora no funciona.	Asegúrese de que la toma de corriente que utiliza para cargar la depiladora está activa. El piloto de carga se enciende para indicar que la depiladora se está cargando. Si ha enchufado la depiladora en un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe.
	La batería recargable está descargada.	Si el indicador de carga permanece encendido en rojo, las pilas están descargadas y será necesario cargar la depiladora durante 1 hora aproximadamente. Debe cargar la depiladora completamente antes de utilizarla por primera vez.
	El bloqueo para viajes está activado.	Para desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que los pilotos de velocidad parpadeen 2 veces en blanco. También puede conectar la depiladora a la red con el adaptador para desactivar el bloqueo para viajes.
Durante su uso, la depiladora se calienta y de repente deja de funcionar. A continuación, los pilotos de velocidad y el piloto de carga parpadean en rojo durante 30 segundos.	La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.	La depiladora está equipada con protección contra el sobrecalentamiento integrada que evita que se caliente demasiado. Si la protección contra el sobrecalentamiento está activada, el aparato se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad y el piloto de carga parpadean en rojo durante 30 segundos. Para restablecer la protección contra el sobrecalentamiento, deje que la depiladora se enfríe y, a continuación, vuelva a encenderlo. Para evitar que la depiladora se sobrecaliente, no la presione con demasiada fuerza sobre la piel.

Problema	Posible causa	Solución
Durante su uso, la depiladora deja de funcionar de repente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos.	La protección contra la sobrecarga se ha activado.	Si presiona el cabezal depilador con demasiada fuerza contra la piel o si los discos giratorios del cabezal depilador se bloquean (por ejemplo, porque se ha atascado un trozo de ropa entre los discos depiladores), la depiladora se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos. Gire los discos depiladores con el pulgar hasta que pueda retirar lo que bloquea los discos. A continuación, vuelva a encender la depiladora.
La piel se irrita después de afeitarse o recortar el vello.	Está moviendo la afeitadora (con o sin el peine) en la dirección incorrecta o está presionando demasiado.	Se puede producir una irritación leve de la piel, por ejemplo, rojeces. Esto es normal. Para evitar que la piel se irrite, asegúrese de que el cabezal de afeitado (con o sin el peine) esté siempre completamente en contacto con la piel y de que mueva suavemente el aparato en dirección contraria a la del crecimiento del vello.
		No ejerza demasiada presión durante el afeitado y el recorte, ya que esto puede causar irritación en la piel.
		Compruebe si el cabezal de afeitado o el peine están rotos. Reemplace las piezas dañadas o rotas siempre con piezas originales de Philips.
La depiladora de precisión no funciona.	Las pilas desechables están descargadas o se han insertado incorrectamente.	Sustituya las pilas o insértelas correctamente (consulte el capítulo "Uso de la depiladora de precisión").
La depiladora de precisión funciona, pero el rendimiento es deficiente.	Después de 40 minutos las pilas desechables están casi vacías y no tienen energía suficiente para garantizar un buen rendimiento.	Inserte pilas nuevas (consulte el capítulo "Uso de la depiladora de precisión"). Utilice solo pilas alcalinas AA de 1,5V no recargables y desechables.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Pinsettilevyt
- 2 Epilointipää
- 3 Opti-light-valo
- 4 Virtapainike
 - Valitse nopeus II painamalla kerran
 - Valitse nopeus I painamalla kahdesti
- 5 Nopeus I:n merkkivalo
- 6 Nopeus II:n merkkivalo
- 7 Latauksen merkkivalo
- 8 Epilaattori
- 9 Vapautuspainike
- 10 Ohjauskampa
- 11 Ajopää
- 12 Perusepilointisuojaus
- 13 Aktiivinen ihokarvannosto- ja hierontaosa
- 14 Verkkoalaite
- 15 Puhdistusharja
- 16 Käyttökytkin
- 17 Tarkkuusepilaattori
- 18 Paristot
- 19 Smart Tweezers -pinsettien säilytyskotelo
- 20 Smart Tweezers -valopinsetit
- 21 Smart Tweezers -pinsettien valo
- 22 Valon liukukytin
- 23 Pussi

Tärkeää


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät epilaattoria, tarkkuusepilaattoria ja Smart Tweezers -valopinsettejä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Vaara

- Suojaa latauslaite kosteudelta.
- Jos lataat epilaattorin akun kylpyhuoneessa, älä käytä jatkojohtoa.

Varoitus

- Älä käytä rikkoutunutta laitetta, lisäosaa tai verkkolaitetta. Älä käytä rikkoutuneita Smart Tweezers -valopinsettejä.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Epilaattoria, tarkkuusepilaattoria ja valopinsettejä ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa



laitteiden käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.

- Lasten ei saa antaa leikkiä epilaattorilla, tarkkuusepilaattorilla ja valopinseteillä.
- Älä työnnä metallia sisältäviä materiaaleja epilaattorin pistokkeen liitäntään oikosulun välttämiseksi.

Varoitus

- Laite on tarkoitettu vain naisten ihokarvojen poistoon kaulasta alaspäin eli kainaloiden, bikinirajan ja säärien ihokarvojen poistamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tarkkuusepilaattoria voi käyttää lisäksi hankalien alueiden, kuten polven ja nilkan, ihokarvojen poistamiseen.
- Hygieniasyistä vain yhden henkilön tulisi käyttää samoja laitteita ja valopinsettejä.
- Älä pidä **käynnissä olevaa** laitetta (lisäosa kiinnitettynä tai irrotettuna) esimerkiksi hiusten, silmäripsien, kulmakarvojen, vaatteiden, lankojen, johtojen tai harjojen lähellä, ettet loukkaa itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
- Älä käytä epilaattoria, tarkkuusepilaattoria tai valopinsettejä, jos iho on ärtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja, näppylöitä, luomia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden ja verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
- Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman ensimmäisen ihokarvojen poistokerran jälkeen. Tämä on aivan normaali ilmiö ja häviää nopeasti. Kun laitetta käytetään useammin, iho tottuu ihokarvojen poistoon, ihon ärsytys vähenee ja takaisin kasvavat ihokarvat muuttuvat pehmeämmiksi ja ohuemmiksi. Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
- Älä käytä kylpy- tai suihkuöljyjä, kun epiloit kylvyssä tai suihkussa. Ne voivat ärsyttää ihoa.
- Älä puhdista epilaattoria ja tarkkuusepilaattoria suihkulämpötilaa kuumemmalla vedellä (enintään 40 °C).
- Älä puhdista laitteita naarmuttavilla tai syövyttävillä puhdistusaineilla tai -välineillä (kuten bensiinillä tai asetonilla).
- Lataa, käytä ja säilytä laitetta 10–30 °C:n lämpötilassa.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa, kun lataat laitetta. Kylpyhuoneiden peilikaappien tai parranajokoneille tarkoitettujen pistorasioiden virta saattaa katketa, kun valo sammutetaan.
- Älä katso suoraan Opti-light-valoon, jotta et häikäisty.
- Käytä valopinseteissä vain L736H- tai AG3-alkaliparistoja (halk. 7,8 x 3,4 mm).
- Käytä tarkkuusepilaattorissa vain kertakäyttöisiä AA 1,5 V -alkaliparistoja.
- Älä kosketa tarkkuusepilaattorin akkunapoja metalliesineillä äläkä aiheuta paristoihin oikosulkua.
- Älä käytä epilaattorin epilointipäätä ilman epilointisuojausta.
- Lataa laitteen akku täyteen kolmen tai neljän kuukauden välein, vaikka et käyttäisi laitetta pitkään aikaan.

Vastaavuus standardien kanssa

Tämä Philips-epilaattori ja tarkkuusepilaattori noudattavat kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos epilaattoria ja tarkkuusepilaattoria käsitellään oikein ja käyttöoppaan ohjeiden mukaan, ne ovat turvallisia käyttää tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.


Yleistä



- Tämä kuvake tarkoittaa, että epilaattoria ja tarkkuusepilaattoria voi käyttää kylvyssä tai suihkussa.
- Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain johdottomasti.
- Latauslaitteessa on automaattinen jännitteenvälitys, joten laite soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle (50–60 Hz).
- Epilaattorin enimmäisäänitaso: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Tarkkuusepilaattorin enimmäisäänitaso: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Käyttöönoton valmistelu

Lataaminen




- Epilaattorin lataaminen kestää noin tunnin. Kun epilaattori on ladattu täyteen, sitä voi käyttää johdottomana jopa 40 minuuttia.

1 Kytke pieni liitin laitteeseen (1) ja pistoke pistorasiaan (2).




- » Latausvalon vilkkuminen valkoisena osoittaa, että laite latautuu. Kun akut on ladattu täyteen, valkoinen latausvalo palaa 20 minuuttia ja sammuu sitten.

Akut vähissä tai tyhjiä



- Kun akut ovat melkein tyhjiä, latausvalo alkaa vilkkua punaisena. Akuissa on tämän jälkeen vielä virtaa muutaman minuutin käyttöön.




- Kun akut ovat täysin tyhjiä, laite lakkaa toimimasta ja latausvalo palaa punaisena. Lataa epilaattori kohdan Lataaminen mukaan.

Epilaattorin käyttäminen


Puhdista epilointipää ja lataa laite täysin ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomautus: Laitetta ei voi käyttää, kun se on kytketty verkkovirtaan.


Epilointivihjeitä




- **Märkä iho:** Jos et ole epiloinut aiemmin, on suositeltavaa käyttää laitetta märällä iholla. Vesi rentouttaa ihoa, ja epilointi on miellyttävämpää ja hellempää. Laite on vedenkestävä ja sitä voidaan käyttää turvallisesti suihkussa tai kylpyammeessa.
- **Märkä iho:** Voit halutessasi käyttää tavallista suihkusaippuaa tai -vaahtoa.
- **Kuiva iho:** Jos käytät epilointilaitetta kuivalla iholla, ihokarvat on helpointa poistaa kyllyn tai suihkun jälkeen.
- **Kuiva iho:** Varmista, että iho on puhdas, täysin kuiva ja rasvaton. Älä levitä iholle kosteusvoidetta ennen epilointia.
- **Yleistä:** Suosittelemme poistamaan ihokarvat illalla, sillä ihoärsytys yleensä katoaa yön aikana.
- **Yleistä:** Epilointi on helpointa ja mukavinta, kun ihokarvan pituus on 3–4 mm. Jos ihokarvat ovat tätä pidempiä, on suositeltavaa ajaa ne ensin ja epiloida uudelleen kasvaneet ihokarvat 1–2 viikon kuluttua. Voit myös trimmata ihokarvat 3–4 mm pituisiksi.



Säärien epilointi




- Jos olet käyttänyt epilaattoria aikaisemmin, voit käyttää epilointipäätä perusepilointisuojaus kankaan kanssa.
- Jos ihokarvat ovat ihon myötäisiä, suosittelemme käyttämään aktiivista ihokarvannosto- ja hierontaosaa. Ihokarvojen pystyyn nostamisen lisäksi suojuksen hierontarulla pehmentää epiloinnista aiheutuvaa nyppimisen tunnetta.




Huomautus: Irrota perusepilointisuojaus (1), ennen kuin kiinnität toisen suojuksen (2).

1 Liitä suojus epilointipäähän.




2 Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta.

Laite alkaa toimia nopeudella II, joka on tehokain epilointinopeus.



Huomautus: Jos haluat käyttää nopeutta I, paina virtapainiketta toisen kerran.

Huomautus: Nopeus I sopii alueille, joilla ihokarvoja kasvaa vähän ja joille on vaikea ulottua, kuten polville ja nilkoille.



3 Venytä iho vapaalla kädellä kireäksi, niin että ihokarvat nousevat pystyyn (1). Aseta laite 90 asteen kulmaan ihoa vasten siten, että virtakytkin osoittaa laitteen liikuttamissuuntaan (2).


4 Liikuta laitetta hitaasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan painamalla sitä samalla kevyesti.

Vinkki: Voit rentouttaa ihoa käyttämällä kosteusvoidetta heti epiloinnin jälkeen tai muutaman tunnin kuluttua. Käytä kainaloihin mietoa alkoholiton deodorantia.

Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta


Käsittele herkät ihoalueet, kuten kainalot ja bikiniraja, ajopään avulla.

Huomautus: Paras ajotulos saadaan, kun käytät ajopäätä kuivalla iholla. Jos haluat käyttää ajopäätä suihkussa tai kylvyssä, suosittelemme käyttämään tavallista suihkusaippuaa, jolloin ajo on hellävaraisempaa.




- 1** Paina vapautuspainiketta (1) ja vedä epilointipää irti laitteesta (2).

Huomautus: Voit irrottaa ajopään samalla tavalla.



- 2** Aseta ajopää laitteeseen ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.


- 3** Käynnistä laite.




- 4** Aseta ajopää 90 asteen kulmaan ihoa vasten siten, että virtakytkin osoittaa laitteen liikuttamissuuntaan.

- 5** Liikuta laitetta hitaasti karvojen kasvusuuntaa vastaan.


Huomautus: Varmista, että ajopää koskettaa koko ajan ihoa.



- 6** Aja ihokarvat bikinirajasta kuvan osoittamalla tavalla. Venytä ihoa vapaalla kädellä ja liikuta laitetta eri suunnissa.



- 7** Aja ihokarvat kainaloista kuvan osoittamalla tavalla. Liikuta laitetta eri suunnissa ja nosta käsivarsi pään taakse niin, että iho kiristyy.



Huomautus: Kun käytät partavaahtoa tai parranajogeeliä, puhdista ajopää vedellä käytön aikana ja myös jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.


- 8** Kun lopetat ihokarvojen poistamisen, katkaise laitteesta virta ja puhdista ajopää noudattamalla kohdassa Puhdistus ja hoito annettuja ohjeita.

- 9** Aseta ohjauskampa ajopäähän laitteen säilytyksen ajaksi.


Ohjauskammalla trimmaaminen

Trimmaa bikinirajan ihokarvat ajopäällä ja ohjauskammalla 3 mm:n pituuteen. Ohjauskamman avulla voit myös lyhentää kainaloiden ja säärien yli 10 mm pitkät ihokarvat.

- 1** Paina vapautuspainiketta (1) ja vedä epilointipää irti laitteesta (2).




- 2** Aseta ajopää laitteeseen ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 3** Aseta ohjauskampa paikalleen ajopäähän.

- 4** Noudata kohdan Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta vaiheita 3–8.



Ylikuumenemissuoja

Tämä toiminto estää laitteen ylikuumentumisen.

Huomautus: *Laitte ylikuumentee herkemmin, jos painat sitä liian voimakkaasti ihoa vasten. Laitte toimii parhaiten, kun liikutat sitä kevyesti painamatta liikaa ihon pintaa.*

Kun ylikuumenemissuoja käynnistyy, laitteen virta katkeaa automaattisesti ja latausvalo sekä nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina 30 sekunnin ajan. Voit palauttaa ylikuumenemissuojan käynnistämällä laitteen uudelleen, kun se on jäähtynyt.

Huomautus: *Jos latausvalo alkaa vilkkua uudelleen punaisena, laite ei ole vielä täysin jäähtynyt.*

Ylikuormitussuoja


Jos painat epilointipäätä liian kovaa ihoa vasten tai jos epilointipään levyt juuttuvat (esim. väliin jääneen vaatteiden takia), laitteen virta katkeaa automaattisesti ja nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina viiden sekunnin ajan.

- 1 Kierrä epilointilevyjä peukalollasi, kunnes saat poistettua tukoksen.

Tarkkuusepilaattorin käyttäminen

Paristojen asettaminen / vaihtaminen


- 1 Irrota paristolokeron kansi painamalla sen lukitsimia.




- 2 Aseta lokeroon kaksi 1,5 voltin AA-alkaliparistoa.

Huomautus: *Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat ovat samoihin suuntiin kuin lokeron pohjaan on merkitty.*


Huomautus: *Uusilla paristoilla laitetta voi käyttää 40 minuuttia.*




- 3 Sulje paristolokero asettamalla ensin paristolokeron kannen alareuna paikalleen lokeron reunaan (1) ja paina kannen yläosa paikalleen, kunnes se lukittuu napsahtaen (2).



Akkujen poistaminen




- 1** Kun haluat poistaa paristot, avaa paristolokeron kansi ja katso edellä kuvattu vaihe 1, kohdassa Paristojen asettaminen / vaihtaminen.
- 2** Irrota ensimmäinen paristo.



- 3** Käännä laite siten, että paristolokeron aukko on kohti lattiaa. Pidä kättä aukon alapuolella ja ravista laitetta, kunnes toinen paristo tulee ulos.

Huomautus: Kun lasket laitteen käsistäsi, aseta se aina liukukytkin alaspäin, ettei laite lähde pyörimään.

Epilointi tarkkuusepilaattorilla





Älä käytä laitetta ihokarvojen poistamiseen kulmakarvoista tai silmäripsistä.

Älä käytä laitetta luomissa kasvavien ihokarvojen poistamiseen.


- Käytä tarkkuusepilaattoria karvojen poistamiseen kainaloista, bikinialueelta ja hankalilta alueilta märkä- tai kuiva-ajossa.

- 1** Puhdista epiloitava ihoalue huolellisesti esimerkiksi deodorantin tai voiteiden jäämistä.
- 2** Käynnistä laite.
- 3** Aseta laite 90 asteen kulmaan ihoa vasten siten, että virran liukukytkin osoittaa laitteen liikuttamissuuntaan.
- 4** Liikuta laitetta hitaasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan.






- 5** Epiloi bikinirajasi kuvan osoittamalla tavalla. Venytä iho vapaalla kädellä ja liikuta laitetta eri suunnissa, jotta kaikki ihokarvat tulevat poistettua.



- 6** Aja ihokarvat kainaloista kuvan osoittamalla tavalla. Venytä ihoa nostamalla käsivartesi ylös. Liikuttele laitetta eri suuntiin, jotta kaikki ihokarvat tulevat poistettua.




Vinkki: Jos haluat käyttää tarkkuusepilaattoria kylvyssä tai suihkussa, suosittelemme käyttämään suihkugeeliä, jotta laite luistaisi paremmin.

Valopinsettien käyttäminen

Epilaattorin mukana toimitetaan valopinsetit, joiden avulla voi helposti nyppiä esimerkiksi kulmakarvoja. Valopinsettien säilytyskotelossa on myös peili, joten voit nyppiä ihokarvoja milloin ja missä vain. Valopinsetit toimitetaan käyttövalmiina (paristokotelossa on kolme nappiparistoa).


Valopinsettien käyttäminen




Älä käytä Smart Tweezers -pinsettejä luomissa kasvavien ihokarvojen poistamiseen.

Älä suuntaa pinsettien valoa suoraan jonkun toisen silmiin.

- 1** Hahmottele rajauskynällä haluamasi kulmakarvojen muoto.




- 2** Sytytä valo liu'uttamalla käynnistyskytkintä.



- 3** Poista rajauksen ulkopuolelle jäävät karvat. Vedä karvaa aina kasvusuuntaan.


Paristojen vaihtaminen



- 1** Avaa paristo- ja valokotelo kääntämällä pohjaa kolikolla vastapäivään.


- 2** Poista vanhat nappiparistot.

Säilytä nappiparistot lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
Nappiparistojen nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen.



- 3** Aseta uudet nappiparistot paristo- ja valokoteloon siten, että miinuspuoli osoittaa eteenpäin.

Huomautus: Valopinsetit toimivat kolmella 736H- tai AG3-alkaliparistolla (halk. 7,8 x 3,4 mm).



- 4** Kierrä pohja takaisin paristo- ja valokoteloon ja käännä sitä kolikolla myötäpäivään.

Puhdistus ja hoito

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

Pidä verkkolaite aina kuivana. Älä huuhtelee sitä juoksevilla vedellä tai upota sitä veteen. Puhdista verkkolaite tarvittaessa puhdistusharjalla tai kuivalla liinalla.

Epilaattorin ja lisäosien puhdistaminen

Puhdista epilointipää aina märkäkäytön jälkeen, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Katkaise laitteesta aina virta ennen puhdistamista.

1 Katkaise laitteesta virta.

2 Irrota suojus epilointipäästä.

3 Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota epilointipää laitteesta (2).

Huomautus: Älä yritä irrottaa pinsettilevyjä epilointipäästä.



4 Poista irtokarvat harjalla.

5 Huuhtelee kaikki osat (epilaattori, epilointipää ja suojukset) haalealla vedellä ja kääntele niitä juoksevan veden alla.


6 Ravistele vesi pois ja anna osien kuivua.

Huomautus: Hygieniasyistä varmista, että kaikki osat ovat kuivia, ennen kuin kokoat laitteen.


7 Paina epilointipää laitteeseen ja varmista, että se naksahda paikalleen.



Ajopään ja kamman puhdistaminen




1 Irrota kampa vetämällä se irti ajopäästä.



2 Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota ajopää laitteesta (2).

3 Irrota teräyksikkö ajopäästä.



4 Huuhtelee teräyksikkö, ajopää ja kampa haalealla vedellä ja kääntele niitä juoksevan veden alla.




5 Kuivaa teräyksikkö, ajopää ja kampa ravistamalla niitä voimakkaasti ja anna niiden kuivua.

Huomautus: Varo painamasta ajopäätä, ettei se vahingoitu.


6 Kiinnitä teräyksikkö ajopäähän.

Huomautus: Varmista, että osat ovat kuivia, ennen kuin liität ne takaisin laitteeseen.



Vinkki: Hiero ajopäähän pisara ompelukoneöljyä kahdesti vuodessa. Öljy pidentää terän käyttöikää.


Tarkkuusepilaattorin puhdistaminen



- 1** Puhdista tarkkuusepilaattori säännöllisesti harjaamalla irtonaiset ihokarvat puhdistusharjalla.

Älä käynnistä laitetta harjauksen aikana.

- 2** Huuhtelee tarkkuusepilaattori juoksevalle vedelle.



- 3** Ravistele ylimääräinen vesi pois tarkkuusepilaattorista ja anna sen kuivua.

Huomautus: Voit helpottaa puhdistusta ja irrottaa epilointipään vetämällä sen laitteesta.

Säilytys


- Säilytä laitteet ja tarvikkeet säilytuspussissa.
- Kiinnitä kampa takaisin ajopäähän vaurioiden välttämiseksi.

Huomautus: Varmista, että kaikki osat ovat kuivia ennen säilytystä.

Matkalukko


Epilaattorissa on matkalukko, joka estää laitteen käynnistymisen matkalaukussa.

- 1** Ota matkalukko käyttöön painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes nopeusmerkkivalot vilkkuvat valkoisina kaksi kertaa.
- Epilaattori käynnistyy ja sammuu saman tien, kun matkalukko kytkeytyy.



- 2** Poista matkalukko käytöstä painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes nopeusmerkkivalot vilkkuvat valkoisina kaksi kertaa.

Huomautus: Voit poistaa matkalukon käytöstä myös liittämällä virtajohdon laitteeseen ja kytkemällä verkkolaitteen pistorasiaan.



Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta www.shop.philips.com/service. Jos lisäosien ostamisessa on hankaluuksia tai jos käytössäsi ei ole verkkokauppaa, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun (yhteystiedot kansainvälisessä takuulehtisessä). Voit myös käydä osoitteessa www.philips.com/support.

Ajopää

Jos käytät ajopäätä kaksi kertaa viikossa tai useammin, suosittelemme ajopään vaihtamista yhden tai kahden vuoden välein tai kun ajopää on vaurioitunut.

Ympäristöasiaa



- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Epilaattori





- Epilaattorin kiinteissä akuissa on saastuttavia aineita. Poista akut laitteesta ennen sen hävittämistä ja vie laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Toimita käytöstä poistettavat akut niiden keräyspisteeseen. Jos akkujen poistaminen laitteesta on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen henkilökunta poistaa akut ja hävittää ne ympäristöystävällisellä tavalla.


Akkujen irrottaminen

1 Irrota epilaattori latauslaitteesta. Käytä epilaattoria, kunnes akut ovat täysin tyhjiä eikä sitä enää voi käynnistää.

2 Irrota epilointipää ja avaa laite ruuvitalalla.



3 Työnnä ruuvimeisseli piirilevyssä olevaan pieneen rakoon (1). Kierrä ruuvimeisseliä, kunnes piirilevy ja akut irtoavat toisistaan (2).



4 Väännä akut irti laitteesta ruuvimeisselillä.

Varoitus: Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.

Älä yritä koota laitetta siten, että se toimisi verkkovirralla, sillä se on vaarallista.

Tarkkuusepilaattori ja valopinsetit



- Kertakäyttöiset paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja talousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräyspisteeseen. Poista paristot ennen laitteen toimittamista asianmukaiseen keräyspisteeseen (tarkkuusepilaattori) tai talousjätteisiin (valopinsetit).

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai kysy neuvoa Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta. Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään.

Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteiden käyttöön liittyvät ongelmat. Ellei onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin Asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Epilaattori ei toimi.	Epilaattorin lataamiseen käytetty pistorasia ei toimi.	Varmista, että laitteen lataamiseen käytettävä pistorasia toimii. Latausvalo syttyy, kun laite latautuu. Jos yhdistät laitteen kylpyhuonekaapin pistorasiaan, saatat joutua laittamaan kylpyhuoneen valon päälle varmistaaksesi, että pistorasia toimii.
	Akut ovat tyhjä.	Kun latausvalot palavat punaisina, akut ovat tyhjä ja epilaattoria on ladattava noin yhden tunnin ajan. Huomautus: lataa epilaattorin akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Matkalukitus on käytössä.	Poista matkalukko käytöstä painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes nopeusmerkkivalot vilkkuvat valkoisina kaksi kertaa. Voit poistaa matkalukon käytöstä myös liittämällä epilaattorin latauslaitteella pistorasiaan.
Epilaattori kuumenee käytön aikana ja lakkaa toimimasta äkillisesti. Nopeusmerkkivalot ja latausvalo vilkkuvat punaisina 30 sekunnin ajan.	Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut.	Laitte on varustettu integroidulla ylikuumenemissuojalla, joka estää laitetta kuumenemasta liikaa. Jos ylikuumenemissuoja aktivoituu, laite sammuu automaattisesti. Sitten nopeusmerkkivalot ja latausvalo vilkkuvat punaisina 30 sekunnin ajan. Ylikuumenemissuoja palautuu, kun annat laitteen jäähtyä ja kytket sitten virran uudelleen päälle. Älä paina laitetta liian kovaa ihoa vasten, jotta laite ei ylikuumenisi.
Käytön aikana epilaattori lakkaa toimimasta äkillisesti. Sitten nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina viiden sekunnin ajan.	Ylikuormitusuoja on aktivoitunut.	Jos laitetta painaa ihoa vasten liian kovaa tai jos epilointipään pyörivät levyt tukkeutuvat (esim. kangaspalan takia), laite sammuu automaattisesti. Sitten nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina viiden sekunnin ajan. Käännä epilointilevyjä peukalolla, kunnes voit poistaa levyjä tukkivan esineen. Kytke virta päälle uudelleen.
Iho on ärtynyt ajamisen tai trimmaamisen jälkeen.	Liikutat laitetta (ohjauskammalla tai ilman) väärään suuntaan tai painat liian voimakkaasti.	Iho saattaa punertua. Tämä on normaalia. Vältä ihoärsytystä varmistamalla, että ajopää (ohjauskammalla tai ilman) koskettaa koko ajan ihoa ja että liikutat laitetta varovasti ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan.
		Älä paina laitetta liian voimakkaasti ihoa vasten, koska silloin iho saattaa ärtyä.
		Tarkista, onko ajopää tai ohjauskampa rikki. Vaihda vioittuneet tai rikkiinäiset osat aina Philipsin alkuperäisiin varaosiin.
Tarkkuusepilaattori ei toimi.	Paristot ovat tyhjä tai ne on asetettu lokeroon väärin.	Vaihda paristot tai aseta ne oikein paikoilleen (katso kohtaa Tarkkuusepilaattorin käyttäminen).
Tarkkuusepilaattori on käynnissä, mutta sen teho on heikko.	Kertakäyttöiset paristot tyhjenevät 40 minuutin kuluttua, eikä virta riitä enää tehokkaaseen suoritukseen.	Vaihda paristot uusiin (katso kohtaa Tarkkuusepilaattorin käyttäminen). Käytä vain kertakäyttöisiä 1,5 V AA-alkaliparistoja.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !
 Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Disques rotatifs
- 2 Tête d'épilation
- 3 Opti-Light
- 4 Bouton marche/arrêt
 - Appuyez une fois sur ce bouton pour la vitesse II
 - Appuyez deux fois sur ce bouton pour la vitesse I
- 5 Voyant de vitesse I
- 6 Voyant de vitesse II
- 7 Voyant de charge
- 8 Épilateur
- 9 Bouton de déverrouillage
- 10 Sabot
- 11 Tête de rasage
- 12 Accessoire d'épilation de base
- 13 Redresseur de poils massant actif
- 14 Adaptateur secteur
- 15 Brossette de nettoyage
- 16 Bouton marche/arrêt
- 17 Mini-épilateur de précision
- 18 Piles jetables non rechargeables
- 19 Boîtier de rangement de la pince à épiler lumineuse
- 20 Pince à épiler lumineuse
- 21 Lumière de la pince à épiler
- 22 Bouton coulissant marche/arrêt de la lumière
- 23 Housse

Important


Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'épilateur, le mini-épilateur de précision et la pince à épiler lumineuse, puis conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller l'adaptateur.
- Si vous chargez l'épilateur dans la salle de bain, n'utilisez pas de rallonge.

Avertissement

- N'utilisez pas un appareil, un accessoire ou l'adaptateur s'ils sont endommagés. N'utilisez pas la pince à épiler lumineuse si elle est endommagée.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- L'épilateur, le mini-épilateur de précision et la pince à épiler lumineuse ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles



sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'épilateur; le mini-épilateur de précision et la pince à épiler lumineuse.
- N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise de l'épilateur pour éviter tout court-circuit.

Attention

- Cet épilateur est uniquement conçu pour l'épilation des poils féminins sur les régions situées en dessous du cou : aisselles, maillot et jambes. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Le mini-épilateur de précision peut aussi être utilisé sur les zones difficiles à atteindre comme le genou et la cheville.
- Pour des raisons d'hygiène, l'épilateur, le mini-épilateur de précision et la pince à épiler lumineuse doivent être utilisés par une seule et unique personne.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire **fonctionner** les appareils (avec ou sans accessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils et cils, ainsi qu'à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc.
- N'utilisez pas l'épilateur, le mini-épilateur de précision et la pince à épiler lumineuse sans avoir consulté votre médecin si votre peau est irritée ou sur une peau présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou des blessures. Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant une immunité réduite ou souffrant de diabète, d'hémophilie ou d'immunodéficience.
- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisce ou s'irrite légèrement. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. La gêne ressentie au début diminuera progressivement à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau s'habitue et la repousse sera plus fine. Cependant, si l'irritation persiste au-delà de trois jours, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas d'huiles de bain ou de douche en cas d'épilation sous la douche ou dans le bain, car cela pourrait entraîner une irritation de la peau.
- Ne nettoyez pas l'épilateur et le mini-épilateur de précision avec de l'eau dont la température est supérieure à celle de l'eau de la douche (40 °C max.).
- N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour le nettoyage.
- Utilisez, chargez et conservez l'épilateur à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.
- Assurez-vous que la prise de courant est alimentée lorsque vous chargez l'épilateur. Dans une salle de bain, notez que l'alimentation électrique des prises, notamment celles situées dans les armoires de toilette au-dessus des lavabos ou celles destinées aux rasoirs, peut être coupée lorsque vous éteignez la lumière.
- Ne regardez pas directement la lumière Opti-light de l'épilateur car elle risquerait de vous éblouir.
- La pince à épiler lumineuse ne fonctionne qu'avec des piles bouton alcalines de type L736H ou AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).

- Utilisez exclusivement des piles alcalines AA 1,5V jetables non rechargeables dans le mini-épilateur de précision.
- Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les bornes des piles du mini-épilateur de précision, et ne court-circuitez pas les piles jetables.
- N'utilisez pas la tête d'épilation sans accessoire d'épilation.
- Rechargez entièrement l'épilateur tous les 3 à 4 mois, même en cas d'inutilisation prolongée.

Conformité aux normes

Cet épilateur et ce mini-épilateur de précision Philips sont conformes à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Ils répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'ils sont manipulés correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Général



- Ce symbole signifie que l'épilateur et le mini-épilateur de précision conviennent à une utilisation sous la douche ou dans le bain.
- Pour des raisons de sécurité, l'épilateur est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
- Cet adaptateur est équipé d'un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100V et 240V (50-60 Hz).
- Niveau sonore maximal de l'épilateur : $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Niveau sonore maximal du mini-épilateur de précision : $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Avant utilisation

Charge




- L'épilateur se charge en 1 heure environ. Une fois chargé, il dispose d'une autonomie sans fil de 40 minutes maximum.

1 Connectez le chargeur au bas de l'appareil (1) puis branchez le sur la prise murale (2).




- Le voyant de charge clignote en blanc pour indiquer que l'appareil se charge. Une fois les batteries entièrement chargées, le voyant de charge devient blanc et cesse de clignoter pendant 20 minutes, puis s'éteint.

Batteries faibles ou vides



- Lorsque les batteries sont presque vides, le voyant de charge commence à clignoter en rouge. Dans ce cas, les batteries contiennent encore suffisamment d'énergie pour quelques minutes supplémentaires de fonctionnement.





- Lorsque les batteries sont complètement vides, l'appareil s'arrête de fonctionner et le voyant de charge s'allume en rouge de manière continue. Pour charger l'épilateur, reportez-vous à la section « Charge » ci-dessus.

Utilisation de l'appareil

Nettoyez la tête d'épilation et chargez entièrement l'appareil avant sa première utilisation.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur.



Conseils d'épilation



- **Sur peau humide :** si vous découvrez l'épilation, nous vous conseillons de commencer sur peau humide car l'eau détend la peau pour une épilation plus douce et moins douloureuse. L'appareil est étanche et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.
- **Sur peau humide :** si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre gel douche ou mousse habituel(le).
- **Sur peau sèche :** en cas d'épilation sur peau sèche, l'épilation est plus facile après un bain ou une douche.
- **Sur peau sèche :** assurez-vous que votre peau est propre et non grasse. N'appliquez pas de crème sur votre peau avant de commencer l'épilation.
- **Conseil général :** nous vous conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles irritations disparaître.
- **Conseil général :** l'épilation est plus facile et plus agréable lorsque les poils mesurent entre 3 et 4 mm. S'ils sont plus longs, nous vous recommandons de les raser, puis de les épiler une ou deux semaines plus tard, une fois qu'ils auront légèrement repoussé. Vous pouvez également couper les poils à une longueur de 3-4 mm.


Utilisation de l'épilateur sur les jambes

- Si vous avez l'habitude de vous épiler, vous pouvez utiliser simplement la tête d'épilation sans l'adaptateur d'épilation de base.
- Si vos poils sont couchés sur votre peau, nous vous conseillons d'utiliser le redresseur de poils massant actif. Non seulement, il soulève les poils mais son rouleau massant actif minimise en outre les sensations de tiraillement pendant l'épilation.




Remarque : Enlevez l'accessoire d'épilation de base (1) avant d'en fixer un autre (2).

1 Fixez l'accessoire sur la tête d'épilation.




2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 L'appareil commence à fonctionner à la vitesse II, qui est la vitesse d'épilation la plus efficace.



Remarque : Si vous souhaitez utiliser la vitesse I, appuyez une seconde fois sur le bouton marche/arrêt.

Remarque : La vitesse I est adaptée aux zones où les poils sont épars et aux zones difficiles d'accès (genoux et chevilles par exemple).



3 Tendez la peau avec votre main libre pour redresser les poils (1). Inclinez la tête d'épilation à un angle de 90° sur la peau avec le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil (2).


4 Déplacez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils tout en exerçant une faible pression.

Conseil : Pour détendre la peau, nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante tout de suite ou quelques heures après l'épilation. Pour les aisselles, utilisez un déodorant doux sans alcool.

Rasage des aisselles et du maillot


Pour les zones sensibles comme le maillot ou les aisselles, utilisez la tête de rasage.

Remarque : Pour obtenir un résultat optimal, utilisez la tête de rasage sur une peau sèche. Si vous souhaitez utiliser la tête de rasage dans votre bain ou sous la douche, nous vous conseillons d'utiliser votre gel douche habituel pour un rasage tout en douceur.




- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation (2) de l'épilateur.

Remarque : La tête de rasage se retire de la même manière.



- 2** Fixez la tête de rasage sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


- 3** Allumez l'appareil.




- 4** Placez la tête de rasage à un angle de 90° avec la peau, le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil.

- 5** Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.


Remarque : Veillez à ce que la tête de rasage soit toujours en contact avec la peau.



- 6** Rasez le maillot comme indiqué sur l'illustration. Tendez la peau avec votre main libre et déplacez l'appareil dans plusieurs directions.



- 7** Rasez les aisselles comme indiqué sur l'illustration. Déplacez l'appareil dans plusieurs directions et levez le bras pour tendre la peau.




Remarque : Lorsque vous utilisez de la mousse ou du gel de rasage, nettoyez la tête de rasage pendant et après chaque utilisation avec de l'eau pour garantir des performances optimales.


- 8** Lorsque vous avez fini, éteignez l'appareil et nettoyez la tête de rasage conformément aux instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».
- 9** Lorsque vous rangez l'appareil, placez le sabot sur la tête de rasage.

Utilisation du sabot


Utilisez la tête de rasage avec son sabot pour couper les poils de votre maillot à une longueur de 3 mm. Vous pouvez également utiliser le sabot pour couper les poils longs (supérieurs à 10 mm) au niveau des aisselles ou des jambes.



- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation (2) de l'épilateur.



- 2** Fixez la tête de rasage sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



- 3** Placez le sabot sur la tête de rasage.
- 4** Suivez les étapes 3 à 8 de la section « Rasage des aisselles et du maillot ».

Protection contre la surchauffe

Cette fonction contribue à éviter la surchauffe de l'appareil.

Remarque : Pour éviter que l'appareil ne surchauffe, n'exercez pas de pression trop forte sur la peau. L'appareil fonctionne de manière optimale lorsque vous le déplacez sur la peau sans appuyer.

Si la protection contre la surchauffe est activée, l'appareil s'éteint automatiquement et les voyants de charge et de vitesse clignotent en rouge pendant 30 secondes.

Vous pouvez désactiver la protection contre la surchauffe en laissant refroidir l'appareil puis en le réactivant.

Remarque : Si le voyant de charge clignote à nouveau en rouge, l'appareil n'a pas encore refroidi complètement.


Protection anti-surcharge

En cas de pression excessive de la tête d'épilation sur la peau ou lorsque les disques rotatifs de la tête d'épilation sont bloqués (par un vêtement, par exemple), l'appareil s'éteint automatiquement et les voyants de vitesse clignotent en rouge pendant 5 secondes.


- 1 Tournez les disques rotatifs à l'aide du pouce jusqu'à pouvoir dégager ce qui bloque les disques.

Utilisation du mini-épilateur de précision

Insertion/remplacement des piles




- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles en appuyant sur les accroches.



- 2 Insérez 2 piles alcalines AA 1,5V dans le compartiment à piles.


Remarque : Veillez à respecter la polarité des piles indiquée en dessous du compartiment à piles.

Remarque : L'autonomie de fonctionnement est de 40 minutes maximum avec des piles neuves.




- 3** Pour fermer le compartiment à piles, insérez tout d'abord le bas du couvercle sur le bord du compartiment (1), puis appuyez sur le haut du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche (2).

Retrait des piles



- 1** Si vous souhaitez retirer les piles, ouvrez le couvercle du compartiment à piles, en vous reportant à l'étape 1 de la section « Insertion/remplacement des piles » ci-dessus.


- 2** Retirez la première pile.



- 3** Retournez l'appareil de façon à ce que la partie ouverte du compartiment à piles soit orientée vers le sol. Maintenez votre autre main sous l'ouverture et secouez l'appareil jusqu'à ce que la deuxième pile tombe.

Remarque : Lorsque vous reposez l'appareil, placez-le de façon à ce que le bouton coulissant marche/arrêt soit orienté vers le bas afin de maintenir l'appareil en place.

Utilisation du mini-épilateur de précision




N'utilisez pas cet appareil pour vous épiler les cils ou les sourcils.

N'utilisez pas cet appareil pour éliminer les poils des grains de beauté.

- Utilisez le mini-épilateur de précision pour épiler les aisselles, le maillot et les zones difficiles à atteindre, sur peau sèche ou humide.


- 1** Nettoyez soigneusement la zone à épiler pour éliminer tout résidu de déodorant, crème, etc.

- 2** Allumez l'appareil.




3 Placez la tête d'épilation à un angle de 90° avec la peau, le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil.


4 Déplacez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.



5 Épilez le maillot comme indiqué sur l'illustration. Tendez la peau avec votre main libre et déplacez l'appareil dans plusieurs directions pour attraper tous les poils.



6 Épilez vos aisselles comme indiqué sur l'illustration. Levez le bras pour tendre la peau et déplacez l'appareil dans plusieurs directions pour attraper tous les poils.



Conseil : Si vous souhaitez utiliser le mini-épilateur de précision dans votre bain ou sous la douche, nous vous conseillons d'utiliser une petite quantité de votre gel douche habituel pour mieux faire glisser l'appareil.


Utilisation de la pince à épiler lumineuse

Votre épilateur est fourni avec une pince à épiler lumineuse dotée d'une lampe intégrée facilitant l'épilation de vos sourcils ou d'autres poils du visage. Rangée dans son étui avec miroir intégré, la pince à épiler lumineuse vous permet de vous épiler où et quand vous le souhaitez. Elle est vendue prête à l'emploi, avec 3 piles bouton dans le compartiment à piles.


Utilisation de la pince à épiler lumineuse

N'utilisez pas la pince à épiler lumineuse pour arracher les poils des grains de beauté.


Ne dirigez pas la lumière de la pince à épiler lumineuse vers vos yeux ou ceux d'une autre personne.



- 1** Dessinez la forme que vous souhaitez donner à vos sourcils à l'aide d'un crayon.




- 2** Allumez la lumière en faisant coulisser le bouton marche/arrêt.



- 3** Éliminez tous les poils en dehors du trait. Éliminez toujours le poil dans son sens de pousse.


Remplacement des piles



- 1** Ouvrez le compartiment à piles et lampe en faisant tourner le fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie.


- 2** Retirez les anciennes piles bouton.

Gardez les piles bouton hors de portée des enfants et des animaux car elles pourraient les étouffer.



- 3** Insérez les nouvelles piles bouton, la face correspondant au pôle négatif orientée vers l'avant dans le compartiment à piles et lampe.

Remarque : La pince à épiler lumineuse fonctionne avec trois piles bouton alcalines de type L736H ou AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).




- 4** Refermez le compartiment à piles et lampe en faisant tourner le fond dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Assurez-vous que l'adaptateur reste toujours sec. Ne le rincez jamais sous le robinet et ne l'immergez pas dans l'eau. Le cas échéant, nettoyez l'adaptateur avec la brosse de nettoyage ou un chiffon sec.

Nettoyage de l'épilateur et des accessoires



Nettoyez la tête d'épilation après chaque utilisation sur peau humide pour garantir des performances optimales.

Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

- 1** Éteignez l'appareil.
- 2** Retirez l'accessoire de la tête d'épilation.
- 3** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation de l'appareil (2).

Remarque : N'essayez pas de retirer les disques à pincettes de la tête d'épilation.



- 4** Retirez les poils à l'aide de la brosse de nettoyage.
- 5** Rincez toutes les pièces (épilateur, tête d'épilation et accessoires) sous l'eau du robinet en les faisant tourner.




- 6** Secouez pour éliminer l'excédent d'eau et laissez sécher.


Remarque : Pour des raisons d'hygiène, séchez bien tous les éléments avant de réassembler l'appareil.

- 7** Pour fixer la tête d'épilation, placez-la sur l'appareil, puis appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Nettoyage de la tête de rasage et du sabot




- 1** Retirez le sabot pour le détacher le cas échéant de la tête de rasage.



- 2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête de rasage de l'appareil (2).

- 3** Retirez la tête de rasoir de la tête de rasage.



- 4** Rincez la tête de rasoir, la tête de rasage et le sabot sous un robinet d'eau tiède en les faisant tourner.




- 5** Secouez énergiquement la tête de rasoir, la tête de rasage et le sabot et laissez sécher.

Remarque : N'exercez aucune pression sur l'unité de rasage afin d'éviter toute détérioration.


- 6** Remettez la tête de rasoir sur la tête de rasage.

Remarque : Séchez bien tous les éléments avant de les replacer sur l'appareil.



Conseil : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tête de rasoir deux fois par an pour augmenter la durée des lames de la tête de rasage.


Nettoyage du mini-épilateur de précision



- 1** Nettoyez régulièrement le mini-épilateur de précision en ôtant les poils qui s'y trouvent à l'aide de la brosse de nettoyage.

N'allumez pas l'appareil pendant cette opération.

- 2** Rincez le mini-épilateur de précision sous le robinet.



- 3** Secouez pour éliminer l'excédent d'eau et laissez sécher.

Remarque : Pour faciliter le nettoyage, la tête d'épilation peut également être détachée en la retirant de l'appareil.

Rangement


- Conservez les appareils et les accessoires dans la housse.
- Fixez le sabot sur la tête de rasage pour éviter tout endommagement.

Remarque : Séchez bien tous les éléments avant de les ranger.

Système de verrouillage pour voyage


L'épilateur est équipé d'un verrouillage intégré qui évite que l'appareil ne s'allume intempestivement pendant le transport.

- 1** Pour activer le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de vitesse clignotent 2 fois en blanc.
- L'épilateur commence à fonctionner et s'arrête dès que le verrouillage est activé.



- 2** Pour désactiver le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de vitesse clignotent 2 fois en blanc.

Remarque : Vous pouvez également connecter le chargeur au bas de l'appareil, et brancher l'adaptateur sur le secteur pour désactiver le verrouillage.



Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre site Web www.shop.philips.com/service. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir des accessoires pour votre appareil ou si vous n'avez pas de boutique en ligne, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. Vous pouvez également consulter le site Web www.philips.com/support.

Tête de rasage

Si vous utilisez la tête de rasage deux fois par semaine ou plus, nous vous conseillons de remplacer la tête de rasoir au bout d'un an ou deux, ou lorsqu'elle est endommagée.

Environnement



- Lorsqu'ils ne fonctionneront plus, ne jetez pas l'épilateur et le mini-épilateur de précision avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet, où ils pourront être recyclés. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Épilateur




- Les batteries rechargeables intégrées de l'épilateur contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer les batteries avant de mettre l'épilateur au rebut à un endroit assigné à cet effet. Déposez les batteries usagées à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à les retirer de l'appareil, vous pouvez apporter ce dernier dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.


Retrait des batteries rechargeables

1 Débranchez l'épilateur de l'adaptateur. Laissez l'épilateur fonctionner jusqu'à ce que les batteries soient complètement vides et que vous ne puissiez plus allumer l'épilateur.

2 Retirez la tête d'épilation et ouvrez l'appareil avec un tournevis.




3 Insérez le tournevis dans la fente du circuit imprimé (1). Faites tourner le tournevis jusqu'à ce que la connexion entre le circuit imprimé et les batteries se rompe (2).



4 Sortez les batteries de l'appareil à l'aide du tournevis.

Attention : Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.



N'essayez pas de réassembler l'appareil pour le brancher sur le secteur car cela est dangereux.

Mini-épilateur de précision et pince à épiler lumineuse



- Les piles non rechargeables contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas les piles non rechargeables avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit prévu à cet effet. Retirez toujours les piles non rechargeables avant de mettre l'appareil au rebut et de le déposer à un endroit prévu à cet effet (mini-épilateur de précision) ou jetez-les avec les ordures ménagères (pince à épiler lumineuse).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec les appareils. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'épilateur ne fonctionne pas.	La prise utilisée pour charger l'épilateur ne fonctionne pas.	Vérifiez si la prise utilisée pour charger l'épilateur est alimentée. Le voyant de charge s'allume pour indiquer que l'épilateur est en cours de charge. Si vous branchez l'épilateur sur une prise de la salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise.
	Les batteries rechargeables sont vides.	Lorsque le voyant de charge s'allume en rouge continu, cela signifie que les batteries sont épuisées et que vous devez recharger l'épilateur pendant 1 heure environ. Remarque : vous devez charger complètement l'épilateur avant la première utilisation.
	Le verrouillage est activé.	Pour désactiver le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de vitesse clignotent 2 fois en blanc. Vous pouvez également brancher l'épilateur sur le secteur avec l'adaptateur pour désactiver le verrouillage.
En cours d'utilisation, l'épilateur devient chaud et cesse de fonctionner soudainement. Ensuite, les voyants de vitesse et le voyant de charge clignotent en rouge pendant 30 secondes.	La protection anti-surchauffe a été activée.	L'épilateur est équipé d'un système intégré de protection contre les surchauffes, qui empêche l'épilateur de devenir trop chaud. Si la protection anti-surchauffe est activée, l'appareil s'éteint automatiquement. Les voyants de vitesse et le voyant de charge clignotent alors en rouge pendant 30 secondes. Pour réinitialiser la protection anti-surchauffe, laissez l'épilateur refroidir; puis rallumez-le. Pour éviter la surchauffe de l'épilateur, n'exercez pas de pression trop forte sur la peau avec l'épilateur.

Problème	Cause possible	Solution
En cours d'utilisation, l'épilateur cesse de fonctionner soudainement. Ensuite, les voyants de vitesse clignotent en rouge pendant 5 secondes.	La protection anti-surchauffe a été activée.	En cas de pression excessive de la tête d'épilation sur la peau ou lorsque les disques rotatifs de la tête d'épilation sont bloqués (par exemple, par un vêtement qui se serait bloqué entre les disques rotatifs), l'épilateur s'éteint automatiquement, puis les voyants de vitesse clignotent en rouge pendant 5 secondes. Tournez les disques rotatifs à l'aide du pouce jusqu'à pouvoir dégager ce qui bloque les disques, puis rallumez l'épilateur.
Ma peau est irritée après le rasage ou la taille.	Vous déplacez le rasoir (avec ou sans sabot) dans la mauvaise direction ou vous appuyez trop fort.	Des irritations mineures de la peau telles que des rougeurs peuvent survenir. Ceci est normal. Pour éviter les irritations de la peau, assurez-vous que la tête de rasage (avec ou sans sabot) reste toujours entièrement en contact avec la peau et déplacez doucement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. N'exercez pas une pression excessive pendant le rasage et la taille pour éviter tout risque d'irritation de la peau.
		Vérifiez si la tête de rasage ou le sabot est cassé(e). Remplacez toujours les parties endommagées ou cassées avec les pièces originales Philips.
Le mini-épilateur de précision ne fonctionne pas.	Les piles jetables sont vides ou ont été mal insérées.	Remplacez les piles ou insérez-les correctement (voir le chapitre « Utilisation du mini-épilateur de précision »).
Le mini-épilateur de précision fonctionne, mais ses performances sont peu satisfaisantes.	Après 40 minutes, les piles jetables sont presque vides et ne contiennent plus suffisamment d'énergie pour garantir des performances optimales.	Insérez de nouvelles piles (voir le chapitre « Utilisation du mini-épilateur de précision »). Utilisez exclusivement des piles alcalines AA 1,5 V jetables non rechargeables.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Dischi epilatori
- 2 Testina epilatoria
- 3 Opti-Light
- 4 Pulsante on/off
 - Premete una volta per la velocità II
 - Premete due volte per la velocità I
- 5 Spia per la velocità I
- 6 Spia per la velocità II
- 7 Spia di ricarica
- 8 Epilatore
- 9 Pulsante di sgancio
- 10 Pettine regola altezze
- 11 Testina di rasatura
- 12 Testina epilatoria di base
- 13 Testina per il sollevamento dei peli con movimento massaggiante
- 14 Adattatore
- 15 Spazzolina per la pulizia
- 16 Cursore on/off
- 17 Mini epilatore
- 18 Batterie non ricaricabili usa e getta
- 19 Custodia delle pinzette luminose
- 20 Pinzette luminose
- 21 Luce delle pinzette luminose
- 22 Selettore on/off per la luce
- 23 Custodia morbida

Importante


Prima di utilizzare l'epilatore, il mini epilatore e le pinzette luminose, leggete attentamente il presente manuale di istruzioni e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.
- Se l'epilatore viene caricato in bagno, non utilizzate una prolunga.

Avviso

- Non utilizzate l'apparecchio, gli accessori o l'adattatore se sono danneggiati. Non utilizzate le pinzette "intelligenti" se sono danneggiate.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'epilatore, il mini epilatore e le pinzette luminose non sono destinati a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza o conoscenze adeguate, fatti salvi i casi



in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Adottate le precauzioni necessarie per evitare che i bambini giochino con l'epilatore, il mini epilatore e le pinzette luminose.
- Non inserite materiali in metallo nella presa dello spinotto dell'epilatore per evitare il rischio di corto circuito.

Attenzione

- L'epilatore è stato progettato unicamente per la rimozione dei peli superflui delle donne nelle zone al di sotto del collo: ascelle, zona bikini e gambe. Non utilizzatelo per altri scopi.
- L'epilatore di precisione può inoltre essere usato sulle zone difficili da raggiungere come il ginocchio e la caviglia.
- Per motivi igienici, l'epilatore, il mini epilatore e le pinzette luminose devono essere usati da una sola persona.
- Al fine di evitare danni o lesioni, tenete gli apparecchi **in funzione** (con o senza accessori) lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, cavi, spazzole, ecc.
- Non utilizzate l'epilatore, l'epilatore di precisione e le pinzette "intelligenti" su pelle irritata o in caso di vene varicose, eruzioni cutanee, foruncoli, nei (con peli), ferite o escoriazioni senza previo consulto medico. In caso di risposta immunitaria ridotta o di pazienti affetti da diabete mellito, emofilia o immunodeficienza, è consigliabile chiedere il parere del medico.
- Le prime volte che utilizzate l'epilatore o il mini epilatore, la pelle potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e destinato a scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà abituata all'epilazione e i peli saranno più sottili e morbidi. Qualora l'irritazione persista per più di tre giorni, consultate il medico.
- Non usate oli da bagno o doccia durante l'epilazione per evitare gravi irritazioni della pelle.
- Non pulite l'epilatore e il mini epilatore con acqua troppo calda (massimo 40° C).
- Per la pulizia, non utilizzate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone.
- Caricate, utilizzate e conservate l'epilatore a una temperatura compresa tra 10° C e 30° C.
- Controllate che la presa di corrente funzioni durante la ricarica dell'epilatore. Spesso l'erogazione di corrente dalle prese dei mobiletti a specchio sopra i lavandini o da quelle per i rasoi nei bagni viene interrotta quando si spegne la luce.
- Non fissate direttamente la Opti-light dell'epilatore per evitare di rimanere abbagliati.
- Le pinzette luminose funzionano solo con batterie alcaline a bottone tipo L736H o AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).
- Utilizzate solo batterie alcaline AA non ricaricabili da 1,5V nell'epilatore di precisione.
- Fate in modo che gli oggetti metallici non entrino in contatto con i terminali delle batterie dell'epilatore di precisione e non causino corto circuiti.
- Non usate la testina epilatoria dell'epilatore senza una delle relative protezioni.
- Effettuate una ricarica completa ogni 3 - 4 mesi, anche se non utilizzate l'epilatore per un periodo di tempo prolungato.

Conformità agli standard

L'epilatore e l'epilatore di precisione Philips sono conformi a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzati correttamente e secondo le istruzioni contenute nel presente manuale dell'utente, l'epilatore e l'epilatore di precisione garantiscono un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Indicazioni generali



- Questo simbolo indica che l'epilatore e l'epilatore di precisione sono adatti per l'uso in bagno o nella doccia.
- Per ragioni di sicurezza, l'epilatore può essere utilizzato solo in modalità cordless.
- L'adattatore è provvisto di un selettore automatico di tensione ed è adatto per l'utilizzo con tensioni comprese fra 100 e 240V (50-60 Hz).
- Livello di rumorosità massimo dell'epilatore: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Livello di rumorosità massimo del mini epilatore: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Predisposizione dell'apparecchio

Come ricaricare l'apparecchio




- La carica dell'epilatore richiede circa 1 ora. Quando l'epilatore è completamente carico, può funzionare senza filo per un massimo di 40 minuti.

- 1** Collegate lo spinotto all'apparecchio (1) e la spina di alimentazione alla presa di corrente a muro (2).




- La spia di ricarica lampeggia in bianco a indicare che l'apparecchio è in carica. Quando le batterie sono completamente cariche, la spia di ricarica emette una luce bianca fissa per 20 minuti prima di spegnersi.

Batterie parzialmente o totalmente scariche



- Quando le batterie sono quasi scariche, la spia di ricarica inizia a lampeggiare in rosso. Ciononostante, le batterie contengono energia sufficiente per far funzionare l'apparecchio ancora qualche minuto.





- Quando le batterie sono completamente scariche, l'apparecchio smette di funzionare e la spia di ricarica emette una luce rossa fissa. Per caricare l'epilatore, consultate la sezione "Come ricaricare l'apparecchio" sopra.

Utilizzo dell'epilatore

Pulite la testina epilatoria e caricate l'apparecchio completamente prima di usarlo per la prima volta.


Nota: Non potete utilizzare l'apparecchio quando è collegato all'alimentazione principale.

Suggerimenti per l'epilazione




- **Su pelle bagnata:** se eseguite l'epilazione per la prima volta, vi consigliamo di cominciare sulla pelle bagnata, poiché l'acqua rilassa la pelle e rende l'epilazione meno dolorosa e più delicata. L'apparecchio è impermeabile e può essere usato in modo sicuro nella doccia o nella vasca da bagno.
- **Su pelle bagnata:** se necessario, potete utilizzare del gel doccia o della schiuma.
- **Su pelle asciutta:** se eseguita su pelle asciutta, l'epilazione risulta più facile quando viene effettuata subito dopo la doccia o il bagno.
- **Su pelle asciutta:** assicuratevi che la pelle sia pulita e priva di sostanze grasse. Non applicate alcuna crema prima dell'epilazione.
- **In generale:** si consiglia di eseguire l'epilazione la sera poiché le irritazioni cutanee solitamente scompaiono durante la notte.
- **In generale:** l'epilazione è più semplice e più confortevole quando i peli non sono più lunghi di 3-4 mm. Se i peli hanno una lunghezza superiore, si raccomanda di radere prima la parte interessata e poi rimuovere i peli ricresciuti dopo circa 1 o 2 settimane. In alternativa, potete radere i peli regolando il rasoio a una lunghezza di 3-4 mm.

Epilazione delle gambe tramite l'epilatore




- Se vi siete già sottoposte in precedenza a depilazione, potete usare la testina epilatoria di base.
- Se i peli rimangono piegati sulla pelle, vi consigliamo di utilizzare la testina per il sollevamento dei peli con movimento massaggiante. La testina non solo consente di alzare i peli, ma il sistema massaggiante attivo a rullo di cui è dotato riduce la sensazione di strappo dell'epilazione.




Nota: Rimuovete la testina epilatoria di base (1) prima di collegare un'altra testina (2).

1 Inserite la testina sulla testina epilatoria.




2 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.
 L'apparecchio viene avviato alla velocità II, la più efficiente per l'epilazione.



Nota: Se desiderate utilizzare la velocità I, premete il pulsante on/off una seconda volta.

Nota: La velocità I è adatta per le zone difficili da raggiungere, con pochi peli e in prossimità di ginocchia e caviglie.



3 Tendete la pelle con la mano libera per sollevare i peli (1).
 Posizionate la testina epilatoria a un angolo di 90° sulla pelle con l'interruttore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio (2).


4 Muovete l'apparecchio lentamente sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli esercitando una leggera pressione.

Consiglio: Per rilassare la pelle, vi consigliamo di applicare una crema idratante subito dopo l'epilazione o dopo qualche ora. Per le ascelle, usate un deodorante delicato privo di alcol.

Rasatura delle ascelle e della zona bikini


Utilizzate la testina di rasatura per le zone sensibili come le ascelle e la zona bikini.

Nota: per ottenere i migliori risultati di rasatura, utilizzate la testina di rasatura sulla pelle asciutta. Se desiderate utilizzare la testina di rasatura nel bagno o nella doccia, si consiglia di utilizzare un normale gel doccia per una rasatura più delicata.




- 1** Premete il pulsante di rilascio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).

Nota: la testina di rasatura può essere rimossa allo stesso modo.



- 2** Posizionate la testina di rasatura sull'apparecchio premendo fino a farla scattare in posizione.


- 3** Accendete l'apparecchio.




- 4** Posizionate la testina di rasatura a un angolo di 90° sulla pelle con il pulsante on/off rivolto verso la direzione di epilazione.

- 5** Muovete lentamente l'apparecchio nel senso opposto a quello della crescita.


Nota: Controllate che la testina di rasatura sia sempre in contatto con la pelle.



- 6** Epilate la zona bikini come mostrato nella figura. Tendete la pelle con la mano libera e spostate l'apparecchio in direzioni diverse.



- 7** Epilate le ascelle come indicato nella figura. Muovete l'apparecchio in direzioni diverse e sollevate il braccio per tendere la pelle.




Nota: se utilizzate schiuma o gel da barba o per la rasatura, pulite con acqua la testina di rasatura durante e dopo ogni utilizzo per assicurare prestazioni ottimali.


- 8** Al termine della rasatura, spegnete l'apparecchio e pulite la testina di rasatura seguendo le istruzioni fornite nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
- 9** Per riporre l'apparecchio, posizionate il pettine regola altezza sulla testina di rasatura.

Rifinitura con il pettine


Utilizzate la testina di rasatura con il pettine regola altezza collegato per rifinire la zona bikini a una lunghezza di 3 mm. Potete inoltre utilizzare il pettine regola altezza per pre-rifinire i peli lunghi (più di 10 mm) delle ascelle e delle gambe.



- 1** Premete il pulsante di rilascio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).



- 2** Posizionate la testina di rasatura sull'apparecchio premendo fino a farla scattare in posizione.



- 3** Inserite il pettine sulla testina di rasatura.
- 4** Seguite i passaggi da 3 a 8 nella sezione "Rasatura delle ascelle e della zona bikini".

Protezione contro il surriscaldamento

Questa funzione aiuta a evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.

Nota: per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, non premetelo con troppa forza sulla pelle. L'apparecchio funziona meglio se viene fatto muovere sulla pelle senza esercitare un'eccessiva pressione.

Se la protezione da surriscaldamento è attiva, l'apparecchio si spegne automaticamente e le spie di ricarica e di velocità lampeggiano in rosso per 30 secondi.

Potete disattivare la protezione da surriscaldamento lasciando raffreddare l'apparecchio e quindi riaccendendolo.

Nota: se la spia di ricarica lampeggia nuovamente in rosso, l'apparecchio non si è ancora raffreddato completamente.

Protezione da sovraccarico


Se premete con troppa forza la testina epilatoria sulla pelle o quando i dischi di epilazione della testina si bloccano (ad esempio restano impigliati nei vestiti, ecc.), l'apparecchio si spegne automaticamente e le spie di velocità lampeggiano in rosso per 5 secondi.

- 1** Ruotate i dischi di epilazione con il pollice fino a che non viene rimosso l'ostacolo che li blocca.

Utilizzo dell'epilatore di precisione

Inserimento/sostituzione delle batterie


- 1** Rimuovete il coperchio del vano batterie facendo pressione sui ganci.




- 2** Inserite 2 batterie alcaline AA da 1,5V all'interno dell'apposito vano.

Nota: assicuratevi che i poli + e - delle batterie seguano quanto indicato sulla parte inferiore del vano batterie.


Nota: le batterie nuove garantiscono un tempo di funzionamento massimo di 40 minuti.






- 3** Per chiudere il vano batterie, inserire innanzitutto la parte inferiore del coperchio nel bordo del vano (1), quindi premere la parte superiore del coperchio in dentro fino a quando non si richiude con uno scatto (2).

Rimozione delle batterie



- 1** Se desiderate rimuovere le batterie, aprite il coperchio del vano batterie, come illustrato al passaggio 1 della sezione "Inserimento/sostituzione delle batterie" qui sopra.


- 2** Estraete la prima batteria.



- 3** Ruotate l'apparecchio in modo che il lato aperto del vano batterie sia rivolto verso il pavimento. Con una mano al di sotto dell'apertura, scuotere l'apparecchio fino alla fuoriuscita della seconda batteria.

Nota: quando riponete l'apparecchio, posizionatelo in modo che il selettore on/off sia rivolto verso il pavimento per evitare che l'apparecchio rotoli via.

Epilazione tramite l'epilatore di precisione




Non utilizzate questo apparecchio per l'epilazione di ciglia e sopracciglia.

Non utilizzate questo apparecchio per rimuovere i peli sui nei.

- Usate l'epilatore di precisione per epilare le ascelle, la zona bikini e le zone difficili da raggiungere sia su pelle asciutta che bagnata.


- 1** Pulite accuratamente la zona da depilare, rimuovendo tutti i residui di deodorante, crema, ecc.

- 2** Accendete l'apparecchio.




3 Posizionate la testina epilatoria a un angolo di 90° sulla pelle con l'interruttore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio.


4 Muovete lentamente l'apparecchio sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli.



5 Epilate la zona bikini come mostrato nella figura. Tendetela la pelle con la mano libera e spostate l'apparecchio in direzioni diverse per catturare tutti i peli.



6 Epilate le ascelle come indicato nella figura. Sollevare il braccio per tendere la pelle e spostate l'apparecchio in direzioni diverse per catturare tutti i peli.



Consiglio: Se desiderate utilizzare il mini epilatore in bagno o nella doccia, si consiglia di utilizzare un piccolo quantitativo di un normale gel doccia per una maggiore scorrevolezza.

Utilizzo delle pinzette luminose


L'epilatore è dotato di pinzette "intelligenti" con luce integrata per una rimozione semplice dei peli del viso (ad esempio quelli delle sopracciglia). Le pinzette "intelligenti" sono protette da una custodia con uno specchio integrato che vi consente di depilarvi quando e dove volete. Le pinzette "intelligenti" sono pronte all'uso grazie alle 3 batterie a bottone inserite nel vano batterie.

Utilizzo delle pinzette luminose


Non utilizzate le pinzette luminose per rimuovere i peli sui nei.

Non puntate la luce delle pinzette luminose direttamente sugli occhi.


- 1 Utilizzate una matita per gli occhi per delineare la forma desiderata delle sopracciglia.



- 2 Accendete la luce premendo una volta il pulsante on/off.



- 3 Rimuovete i peli che si trovano al di fuori della zona delimitata. Togliete i peli tirandoli sempre verso la direzione di crescita.





Sostituzione delle batterie

- 1 Aprite il vano batterie e luce ruotando il coperchio in senso antiorario con una moneta.

- 2 Rimuovete le vecchie batterie a bottone.


Tenete le batterie a bottone lontano dalla portata di bambini e animali per evitare il rischio di soffocamento.





- 3** Inserite due nuove batterie a bottone con il polo negativo rivolto in avanti all'interno del vano batterie e luce.

Nota: le pinzette "intelligenti" funzionano con tre batterie alcaline a bottone tipo L736H o AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).



- 4** Avvitare nuovamente il coperchio del vano batterie e luce ruotandolo in senso orario con una moneta.

Pulizia e manutenzione


non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Mantenete sempre l'adattatore asciutto. Non risciacquatelo mai sotto l'acqua corrente e non immergetelo in acqua. Se necessario, pulite l'adattatore con la spazzolina per la pulizia o con un panno asciutto.

Pulizia dell'epilatore e degli accessori


Pulite la testina epilatoria dopo ogni uso su pelle bagnata per garantire sempre prestazioni ottimali.

Prima di pulirlo, spegnete sempre l'apparecchio.



- 1** Spegnete l'apparecchio.
- 2** Rimuovete la protezione dalla testina epilatoria.
- 3** Premete il pulsante di sgancio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).

Nota: Non cercate di rimuovere i dischi epilatori dalla testina.



- 4** Rimuovete i peli residui con la spazzolina per la pulizia in dotazione.
- 5** Risciacquate tutte le parti (epilatore, testina epilatoria e testine) con acqua tiepida mentre le ruotate.




- 6** Rimuovete l'acqua residua scuotendo le parti e lasciatele asciugare.


Nota: per ragioni igieniche, assicuratevi che tutte le parti siano asciutte prima di riassemble l'apparecchio.

- 7** Per inserire nuovamente la testina epilatoria, posizionatela sull'apparecchio e premetela sull'apparecchio fino a che non scatta in posizione.

Pulizia della testina di rasatura e del pettine




- 1** Rimuovete il pettine regola altezza, se collegato, estraendolo dalla testina di rasatura.



- 2** Premete il pulsante di rilascio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).

- 3** Rimuovete l'unità di rasatura dalla testina di rasatura.



- 4** Risciacquate l'unità di rasatura, la testina di rasatura e il pettine con acqua tiepida mentre li ruotate.



- 5** Rimuovete l'acqua residua scuotendo l'unità di rasatura, la testina di rasatura e il pettine e lasciateli asciugare.

Nota: Non esercitate pressione sull'unità di rasatura per evitare di danneggiarla.


- 6** Ricollegate l'unità di rasatura alla testina di rasatura.

Nota: assicuratevi che tutte le parti siano asciutte prima di reinserirle sull'apparecchio.



Consiglio: Applicate una goccia di olio per macchine da cucire due volte l'anno sull'unità di rasatura per estendere la durata del gruppo lame.


Pulizia del mini epilatore



- 1** Pulite il mini epilatore con regolarità rimuovendo i peli residui con la spazzolina per la pulizia.

Non accendete l'apparecchio durante l'uso della spazzolina.

- 2** Risciacquate il mini epilatore sotto un getto d'acqua diretto.



- 3** Rimuovete l'acqua residua scuotendo il mini epilatore e lasciatelo asciugare.


Nota: per semplificare la pulizia, è possibile scollegare la testina epilatoria estraendola dall'apparecchio.

Conservazione

- Riponete l'apparecchio e gli accessori nella custodia.
- Inserite il pettine sulla testina di rasatura per evitare danni.


Nota: assicuratevi che tutte le parti siano asciutte quando le riponete.

Blocco da viaggio



L'epilatore è dotato di un blocco da viaggio integrato per evitare l'accensione accidentale.

- 1** Per attivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi fino a che le spie di velocità non lampeggiano in bianco per 2 volte.
- L'epilatore inizia a funzionare e si ferma immediatamente quando il blocco da viaggio si attiva.



- 2** Per disattivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi fino a che le spie di velocità non lampeggiano in bianco per 2 volte.

Nota: potete anche inserire lo spinotto del cavo di alimentazione nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa a muro per disattivare il blocco da viaggio.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori per questo apparecchio, visitate il nostro sito Web www.shop.philips.com/service. Se avete difficoltà a reperire gli accessori per il vostro apparecchio o non trovate un negozio online, rivolgetevi al centro assistenza clienti Philips del vostro paese. I dettagli di contatto sono forniti nell'opuscolo della garanzia internazionale. Potete anche visitare il sito www.philips.com/support.

Testina di rasatura

Se utilizzate la testina di rasatura due o più volte la settimana, è consigliabile sostituire l'unità di rasatura dopo uno o due anni oppure in caso di danni.

Tutela dell'ambiente




- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'epilatore e l'epilatore di precisione con i rifiuti domestici, ma consegnateli a un centro di raccolta ufficiale. In tal modo, aiuterete a mantenere l'ambiente pulito.

Epilatore




- Le batterie ricaricabili integrate dell'epilatore contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre le batterie prima di smaltire l'apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite le batterie in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà nella rimozione delle batterie, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione e del corretto smaltimento.

Rimozione delle batterie ricaricabili




1 Scollegate l'epilatore dall'adattatore. Lasciate l'epilatore in funzione finché le batterie sono completamente scariche e l'apparecchio non si accende più.

2 Rimuovete la testina epilatoria e aprite l'apparecchio con un cacciavite.



3 Infilate il cacciavite nella piccola fessura della scheda a circuito stampato (1). Girate il cacciavite fino a che il collegamento tra la scheda a circuito stampato e le batterie non si rompe (2).



4 Estraiete le batterie dall'apparecchio con il cacciavite.

Attenzione: Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!

Non tentate di rimontare l'apparecchio al fine di utilizzarlo dalla presa di corrente in quanto potrebbe essere pericoloso.

Mini epilatore e pinzette luminose



- Le batterie non ricaricabili contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Non smaltite le batterie non ricaricabili insieme ai comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale. Rimuovete sempre le batterie non ricaricabili prima dello smaltimento e consegnate l'apparecchio a un centro di raccolta ufficiale (mini epilatore) oppure provvedete allo smaltimento con i normali rifiuti domestici (pinzette luminose).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web di Philips **www.philips.com/support** oppure contattate il centro assistenza clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Risoluzione dei guasti

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'epilatore non funziona.	La presa utilizzata per caricare l'epilatore non funziona.	Assicuratevi che la presa utilizzata per caricare l'epilatore funzioni. La spia di ricarica si accende per indicare che il depilatore è in carica. Se collegate l'epilatore a una presa di un armadietto da bagno, potrebbe essere necessario accendere la luce del bagno per verificare che la presa funzioni.
	Le batterie ricaricabili sono scariche.	Quando la spia di ricarica emette una luce rossa fissa le batterie sono scariche e l'epilatore deve essere ricaricato per circa 1 ora. Nota: effettuate una ricarica completa prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
	Il blocco da viaggio è attivo.	Per disattivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi fino a che le spie di velocità non lampeggiano in bianco per 2 volte. Potete anche collegare l'epilatore alla rete con l'adattatore per disattivare il blocco da viaggio.
Durante l'uso l'epilatore si surriscalda e all'improvviso si ferma. Successivamente le spie della velocità e di ricarica lampeggiano in rosso per 30 secondi.	La protezione dal surriscaldamento è stata attivata.	L'epilatore è dotato di un sistema integrato di protezione da surriscaldamento, che fa sì che l'epilatore non diventi troppo caldo. Se si attiva questa protezione, l'apparecchio si spegne automaticamente. Le spie della velocità e la spia di ricarica, successivamente, lampeggiano in rosso per 30 secondi. Per reimpostare la protezione, lasciate raffreddare l'epilatore, quindi riaccendetelo. Per evitare il surriscaldamento dell'epilatore, non premetelo con troppa forza sulla pelle.
Durante l'uso l'epilatore all'improvviso si ferma. Successivamente le spie della velocità lampeggiano in rosso per 5 secondi.	La protezione dal surriscaldamento è stata attivata.	Se la testina epilatoria viene premuta con troppa forza sulla pelle o quando i dischi rotanti della testina si bloccano (ad esempio a causa di un pezzo di tessuto che rimane bloccato tra i dischi epilatori), l'epilatore si spegne automaticamente. Le spie della velocità, successivamente, lampeggiano in rosso per 5 secondi. Girate i dischi epilatori con il pollice fino a che non si rimuove la causa del blocco. Successivamente riaccendete l'epilatore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dopo la rasatura o la rifinitura la pelle è irritata.	Muovete il rasoio (con o senza il pettine regola altezza) nella direzione sbagliata o premete con troppa forza.	La pelle si può irritare leggermente o possono comparire dei puntini rossi. Ciò è normale. Per evitare l'irritazione della pelle, assicuratevi che la testina di rasatura (con o senza pettina regola altezza) sia sempre completamente a contatto con la pelle; inoltre, muovete sempre con delicatezza l'apparecchio contropelo.
		Non premete con troppa forza durante la rasatura o la rifinitura per evitare irritazioni cutanee.
		Verificate se la testina di rasatura o il pettine regola altezza sono danneggiati. Sostituite sempre le parti danneggiate o rotte con parti originali Philips.
L'epilatore di precisione non funziona.	Le batterie usa e getta sono scariche o non sono state inserite correttamente.	Sostituite le batterie e inseritele correttamente (consultate il capitolo "Utilizzo del mini epilatore").
Le prestazioni dell'epilatore di precisione sono scarse.	Dopo 40 minuti le batterie usa e getta sono quasi scariche e non dispongono di alimentazione sufficiente per garantire delle buone prestazioni.	Inserite delle batterie nuove (consultate il capitolo "Utilizzo del mini epilatore"). Utilizzate solo batterie alcaline AA non ricaricabili da 1,5 V.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Epileerschijfjes
- 2 Epileerhoofd
- 3 Opti-Light
- 4 Aan/uitknop
 - Eén keer drukken voor snelheid II
 - Twee keer drukken voor snelheid I
- 5 Lampje voor snelheid I
- 6 Lampje voor snelheid II
- 7 Opladlampje
- 8 Epilator
- 9 Ontgrendelknop
- 10 Trimkam
- 11 Scheerhoofd
- 12 Basisepilatietkap
- 13 Actieve haaroptil- en massagekap
- 14 Adapter
- 15 Schoonmaakborsteltje
- 16 Aan/uitknop
- 17 Precisie-epilator
- 18 Niet-oplaadbare wegwerpbatterijen
- 19 Opbergkoker voor Smart Tweezers
- 20 Smart Tweezers
- 21 Lampje voor Smart Tweezers
- 22 Aan/uitknop voor lampje
- 23 Opbergetui

Belangrijk


Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de epilator, de precisie-epilator en de Smart Tweezers gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de adapter droog.
- Gebruik geen verlengsnoer als u de epilator in de badkamer oplaadt.

Waarschuwing

- Gebruik een apparaat, een hulpstuk of de adapter niet als deze beschadigd zijn. Gebruik de Smart Tweezers niet als deze beschadigd is.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker; aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- De epilator, de precisie-epilator en de Smart Tweezers zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan



ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe de apparaten dienen te worden gebruikt.

- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de epilator, de precisie-epilator of Smart Tweezers spelen.
- Steek geen metaalhoudend materiaal in de aansluiting voor de epilator; om kortsluiting te voorkomen.

Let op

- Deze epilator is alleen bestemd voor het verwijderen van lichaamshaar onder de halslijn bij vrouwen: oksels, bikinilijn en benen. Gebruik de epilator niet voor andere doeleinden.
- De precisie-epilator kan daarnaast worden gebruikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals de knie en enkel.
- Om hygiënische redenen moeten de epilator, de precisie-epilator en de Smart Tweezers slechts door één persoon worden gebruikt.
- Houd ter voorkoming van lichamelijk letsel of beschadiging de **ingeschakelde** apparaten (met of zonder opzetstuk) uit de buurt van hoofdhaar, wenkbrauwen, wimpers, kleding, draden, snoeren, borstels enz.
- Gebruik de epilator, de precisie-epilator en de Smart Tweezers niet zonder eerst uw huisarts te raadplegen indien de te epileren huid geïrriteerd is of wanneer er zich spataderen, uitslag, puistjes, moedervlekken (met haren) of wondjes op bevinden. Raadpleeg ook eerst uw huisarts wanneer uw weerstand verminderd is of wanneer u aan suikerziekte, hemofilie of immunodeficiëntie lijdt.
- Uw huid kan de eerste paar keer dat u dit apparaat gebruikt wat rood en geïrriteerd raken. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel, dat snel verdwijnt. Naarmate u vaker epileert, raakt uw huid gewend aan het epilieren, vermindert de huidirritatie en groeien de haren dunner en zachter terug. Als de huidirritatie na drie dagen nog niet is verdwenen, adviseren we u een arts te raadplegen.
- Gebruik geen bad- of doucheolie als u in bad of onder de douche epileert. Dit kan ernstige huidirritatie veroorzaken.
- Maak de epilator en de precisie-epilator niet schoon met water dat warmer is dan douchetemperatuur (max. 40°C).
- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de epilator schoon te maken.
- Laad de epilator op en gebruik en bewaar deze bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat wanneer u de epilator gaat opladen. Het is mogelijk dat de stroomtoevoer naar stopcontacten in spiegelkastjes boven wastafels of stopcontacten voor scheerapparaten in badkamers wordt afgesloten wanneer het licht in de badkamer wordt uitgedaan.
- Kijk niet direct in de Opti-Light van de epilator om te voorkomen dat u verblind wordt door het licht.
- Gebruik de Smart Tweezers alleen op alkaline-knoopbatterijen type L736H of AG3 (diameter 7,8 x 3,4 mm).
- Gebruik alleen niet-oplaadbare, AA 1,5V alkalinebatterijen in de precisie-epilator.
- Voorkom dat er metalen voorwerpen in aanraking komen met de batterijaansluitingen van de precisie-epilator en veroorzaak geen kortsluiting in de wegwerpbatterijen.

- Gebruik het epileerhoofd van de epilator niet zonder een van de epilatiekappen.
- Laad de epilator om de 3 tot 4 maanden op, zelfs als u de epilator langere tijd niet gebruikt.

Naleving van richtlijnen

Deze epilator en precisie-epilator van Philips voldoen aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits de epilator en precisie-epilator op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, zijn deze veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.


Algemeen



- Dit symbool betekent dat de epilator en de precisie-epilator geschikt zijn voor gebruik in bad of onder de douche.
- De epilator kan om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden bediend.
- De adapter is voorzien van een automatische voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt (50-60 Hz).
- Maximaal geluidsniveau van de epilator: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Maximaal geluidsniveau van de precisie-epilator: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Klaarmaken voor gebruik

Opladen




- Het opladen van de epilator duurt ongeveer 1 uur. Als de epilator volledig is opgeladen, kunt u het apparaat maximaal 40 minuten snoerloos gebruiken.

1 Sluit de kleine stekker aan op het apparaat (1) en steek de netstekker in het stopcontact (2).




- Het oplaadlampje knippert wit om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer de accu's helemaal opgeladen zijn, brandt het oplaadlampje continu wit gedurende 20 minuten, waarna het uitgaat.

Accu's bijna leeg of leeg



- Wanneer de accu's bijna leeg zijn, begint het oplaadlampje rood te knipperen. Wanneer dit gebeurt, bevatten de accu's nog genoeg energie om enkele minuten te epilieren.




- Wanneer de accu's helemaal leeg zijn, werkt het apparaat niet meer en brandt het oplaadlampje continu rood. Zie 'Opladen' hierboven om de epilator op te laden.

De epilator gebruiken

Reinig het epileerhoofd en laad het apparaat helemaal op voor u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Opmerking: U kunt het apparaat niet gebruiken als het apparaat nog op het stopcontact is aangesloten.

Epileertips



- **Nat:** als u nog geen ervaring met epilieren hebt, raden wij u aan te beginnen op een natte huid, omdat water de huid ontspant en epilieren minder pijnlijk en zachter maakt. Het apparaat is waterdicht en kan veilig onder de douche of in bad worden gebruikt.


- **Nat:** als u wilt, kunt u uw eigen douchegel of badschuim gebruiken.

- **Droog:** droog epilieren is makkelijker vlak nadat u in bad of onder de douche bent geweest.


- **Droog:** zorg ervoor dat uw huid schoon en vetvrij is. Breng geen crème aan op uw huid voordat u begint te epilieren.

- **Algemeen:** we raden u aan te epilieren vlak voordat u 's avonds naar bed gaat, omdat huidirritatie meestal tijdens de nacht verdwijnt.


- **Algemeen:** epilieren is gemakkelijker en aangenamer wanneer de haren een lengte hebben van 3-4 mm. Als de haren langer zijn, raden wij u aan eerst te scheren en de kortere, teruggegroeide haren na 1 of 2 weken te epilieren. U kunt natuurlijk ook de haren trimmen tot een lengte van 3-4 mm.



De benen epilieren met de epilator




- Als u al wat ervaring met epilieren hebt, kunt u het epileerhoofd gewoon met de basisepilatiekap gebruiken.
- Als uw haartjes plat op de huid liggen, raden we u aan de actieve haaroptil- en massagekap te gebruiken. Deze kap tilt de haartjes op. Bovendien wordt het trekkende gevoel van het epilieren tot een minimum beperkt door de actieve massagerol.




Opmerking: Verwijder de basisepilatiekap (1) voordat u een andere kap bevestigt (2).

1 Plaats de kap op het epileerhoofd.




2 Druk een keer op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat begint met snelheid II, de efficiëntste snelheid voor epilieren.



Opmerking: Als u snelheid I wilt gebruiken, drukt u een tweede keer op de aan/uitknop.

Opmerking: Snelheid I is geschikt voor gebieden met weinig haargroei en voor moeilijk te bereiken gebieden, zoals knieën en enkels.



3 Trek de huid met uw vrije hand strak om de haren rechtop te doen staan (1). Plaats het epileerhoofd onder een hoek van 90° op de huid, met de aan/uitknop in de richting waarin u het apparaat gaat bewegen (2).

4 Beweeg het apparaat langzaam over de huid, tegen de haargroeirichting in, terwijl u lichte druk uitoefent.


Tip: Om de huid te ontspannen, raden wij u aan onmiddellijk of enkele uren na het epilieren een vochtinbrengende crème aan te brengen. Voor de oksels gebruikt u een milde deodorant zonder alcohol.

Oksels en bikinilijn scheren




Gebruik het scheerhoofd voor het scheren van gevoelige plekken, zoals de oksels en bikinilijn.

Opmerking: Voor de beste scheerresultaten gebruikt u het scheerhoofd op een droge huid. Als u het scheerhoofd in bad of onder de douche wilt gebruiken, raden wij u aan om uw gewone douchegel te gebruiken voor een zachtere scheerbeurt.




- 1** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het epileerhoofd van de epilator (2).

Opmerking: U kunt het scheerhoofd op dezelfde manier verwijderen.



- 2** Plaats het scheerhoofd op het apparaat en druk het aan totdat het vastklikt.

- 3** Schakel het apparaat in.




- 4** Plaats het scheerhoofd onder een hoek van 90° op de huid, met de aan/uitknop in de richting waarin u het apparaat gaat bewegen.

- 5** Beweeg het apparaat langzaam tegen de haargroeirichting in.


Opmerking: Zorg ervoor dat het scheerhoofd altijd volledig in contact is met uw huid.



- 6** Epileer uw bikinilijn zoals is aangegeven op de afbeelding. Trek de huid met uw vrije hand strak en beweeg het apparaat in verschillende richtingen.



- 7** Scheer de oksels zoals is aangegeven op de afbeelding. Beweeg het apparaat in verschillende richtingen en til uw arm op om de huid strak te trekken.




Opmerking: Wanneer u scheerschuim of -gel gebruikt, raden we u aan het scheerhoofd tijdens en na elk gebruik met water schoon te spoelen, zodat het apparaat optimaal blijft werken.


- 8** Wanneer u klaar bent met scheren, schakelt u het apparaat uit en maakt u het scheerhoofd schoon volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.
- 9** Plaats de trimkam op het scheerhoofd als u het apparaat opbergt.

Bijknippen met de kam


Gebruik het scheerhoofd met de kam om uw bikinilijn op een haarlengte van 3 mm te trimmen. U kunt de trimkam ook gebruiken om lange haren (langer dan 10 mm) in de oksels of op de benen voor te trimmen.



- 1** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het epileerhoofd van de epilator (2).



- 2** Plaats het scheerhoofd op het apparaat en druk het aan totdat het vastklikt.



- 3** Plaats de kam op het scheerhoofd.
- 4** Volg stap 3 t/m 8 in 'De oksels en bikinilijn scheren'.

Oververhittingsbeveiliging

Deze functie helpt oververhitting van het apparaat te voorkomen.

Opmerking: *Druk het apparaat niet te hard op uw huid om oververhitting te voorkomen. Het apparaat werkt het beste wanneer u het over uw huid laat glijden zonder te veel druk uit te oefenen.*

Als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch uit en knipperen het oplaadlampje en de snelheidslampjes 30 seconden rood. U kunt de oververhittingsbeveiliging deactiveren door het apparaat te laten afkoelen en opnieuw in te schakelen.

Opmerking: *Als het oplaadlampje opnieuw rood knippert, is het apparaat nog niet volledig afgekoeld.*

Overbelastingsbeveiliging


Als u het epileerhoofd te hard op uw huid drukt of wanneer de epileerschijven van het epileerhoofd worden geblokkeerd (bijv. door kleding), dan schakelt het apparaat automatisch uit en knipperen de snelheidslampjes 5 seconden rood.

- 1** Draai de epileerschijven met uw duim tot u datgene wat de epileerschijven blokkeert, kunt verwijderen.

De precisie-epilator gebruiken

Batterijen plaatsen/vervangen


- 1** Verwijder het deksel van het batterijvak door op de klikhaken te drukken.




- 2** Plaats 2 AA-alkalinebatterijen van 1,5V in het batterijvak.


Opmerking: *Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen in de richting wijzen die op de bodem van het batterijvak is aangegeven.*

Opmerking: *Nieuwe batterijen bieden een gebruikstijd van maximaal 40 minuten.*




- 3** Sluit het batterijvak door eerst het onderste deel van het deksel in de rand van het vak te plaatsen (1). Druk dan op het bovenste deel van het deksel tot het vastklikt (2).



De accu's verwijderen

1 Als u de batterijen wilt verwijderen, opent u het deksel van het batterijvak, zie stap 1 in 'Batterijen plaatsen/vervangen' hierboven.

2 Verwijder de eerste batterij.



3 Draai het apparaat om, zodat het open deel van het batterijvak naar de vloer wijst. Houd uw hand onder de opening en schud het apparaat tot de tweede batterij eruit valt.


Opmerking: Leg het apparaat zo neer dat de aan/uitknop naar de vloer wijst om weggrollen te voorkomen.

Epilieren met de precisie-epilator

Gebruik dit apparaat niet om uw wenkbrauwen of wimpers te epilieren.

Gebruik dit apparaat niet om haren uit moedervlekken te verwijderen.

- Gebruik de precisie-epilator om uw oksels, bikinilijn en moeilijk bereikbare plaatsen nat of droog te epilieren.





1 Maak het te epilieren gebied grondig schoon. Verwijder resten deodorant, crème enz.

2 Schakel het apparaat in.

3 Plaats het epileerhoofd onder een hoek van 90° op de huid, met de aan/uitknop in de richting waarin u het apparaat gaat bewegen.


4 Beweeg het apparaat langzaam over de huid, tegen de haargroei-richting in.



5 Epileer uw bikinilijn zoals is aangegeven op de afbeelding. Trek de huid met uw vrije hand strak en beweeg het apparaat in verschillende richtingen om alle haartjes mee te pakken.



- 6** Epileer uw oksels zoals is aangegeven op de afbeelding. Til uw arm op om de huid strak te trekken. Beweeg het apparaat in verschillende richtingen om alle haartjes mee te pakken.



Tip: Als u de precisie-epilator in bad of onder de douche wilt gebruiken, raden wij u aan een kleine hoeveelheid van uw gewone douchegel te gebruiken zodat het apparaat beter glijdt.


De Smart Tweezers gebruiken

De epilator wordt geleverd met de Smart Tweezers met een ingebouwd lampje voor het makkelijk verwijderen van gezichtshaar zoals wenkbrauwhaartjes. De Smart Tweezers wordt beschermd door een koker met ingebouwd spiegelkje, zodat u kunt epilieren waar en wanneer u maar wilt. De Smart Tweezers wordt gebruiksklaar geleverd met 3 knoopcelbatterijen in het batterijvak.


De Smart Tweezers gebruiken

Gebruik de Smart Tweezers niet om haren uit moedervlekken te verwijderen.


Richt het lampje van de Smart Tweezers niet rechtstreeks op uw eigen ogen of op de ogen van iemand anders.



- 1** Teken de gewenste vorm van uw wenkbrauwen met een oogpotlood.




- 2** Schakel het lampje in met de aan/uitknop.




- 3** Verwijder alle haren die buiten deze vorm liggen. Epileer altijd in de haargroeirichting.

De batterijen vervangen




- 1** Open het batterij- en lampvak door met een muntstuk de onderkant linksom te draaien.
- 2** Verwijder de oude knoopbatterijen.

Houd de knoopbatterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
Knoopbatterijen leveren een potentieel verstikkingsgevaar op.



- 3** Plaats de nieuwe knoopbatterijen met de negatieve kant in de richting van het batterij- en lampvak.

Opmerking: De Smart Tweezers werkt op drie alkaline-knoopbatterijen type L736H of AG3 (diameter 7,8 x 3,4 mm).



- 4** Schroef de bodem weer terug op het batterij- en lampvak door deze met een muntstuk rechtsom te draaien.

Schoonmaken en onderhoud

Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Houd de adapter altijd droog. Spoel de adapter nooit af onder de kraan en dompel de adapter nooit in water. Maak de adapter indien nodig schoon met het schoonmaakborsteltje of met een droge doek.

De epilator en hulpstukken schoonmaken

Maak het epileerhoofd na elk nat gebruik schoon, zodat het optimaal blijft werken.

Schakel het apparaat altijd uit voordat u het schoonmaakt.

- 1** Schakel het apparaat uit.
- 2** Verwijder de kap van het epileerhoofd.
- 3** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het epileerhoofd van het apparaat (2).

Opmerking: Probeer nooit de epileerschijfjes uit het epileerhoofd te verwijderen.

- 4** Verwijder losse haartjes met het schoonmaakborsteltje.
- 5** Spoel alle delen (epilator, epileerhoofd en kappen) onder een lauwwarme kraan terwijl u ze ronddraait.

- 6** Schud het water van de delen af en laat ze drogen.

Opmerking: Zorg er om hygiënische redenen voor dat alle delen droog zijn voordat u het apparaat in elkaar zet.


- 7** Om het epileerhoofd weer op het apparaat te bevestigen, plaatst u het op het apparaat en drukt u het aan totdat het vastklikt.

Het scheerhoofd en de kam schoonmaken


- 1** Verwijder de kam, indien bevestigd, door deze los te trekken van het scheerhoofd.

- 2** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het scheerhoofd van het apparaat (2).

- 3** Verwijder de scheerunit uit het scheerhoofd.



- 4** Spoel de scheerunit, het scheerhoofd en de kam onder een lauwarme kraan terwijl u ze ronddraait.



- 5** Schud het water van de scheerunit, het scheerhoofd en de kam af en laat ze drogen.

Opmerking: Oefen geen druk uit op de scheerunit om beschadiging te voorkomen.


- 6** Bevestig de scheerunit weer op het scheerhoofd.

Opmerking: Zorg ervoor dat alle delen droog zijn voor u ze op het apparaat terugplaatst.



Tip: Wrijf twee keer per jaar een druppel naaimachineolie op de scheerunit om de levensduur van het knipelement te verlengen.


De precisie-epilator schoonmaken



- 1** Maak de precisie-epilator regelmatig schoon door losse haren met het schoonmaakborsteltje te verwijderen.

Schakel het apparaat niet in tijdens het schoonmaken.

- 2** Spoel de precisie-epilator onder de kraan schoon.



- 3** Schud overtollig water af en laat de precisie-epilator drogen.

Opmerking: Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kan het epileerhoofd ook losgetrokken worden van het apparaat.

Opbergen

- Bewaar de apparaten en de accessoires in het etui.
- Zet de kam op het scheerhoofd om schade te voorkomen.

Opmerking: Zorg ervoor dat alle delen droog zijn voordat u ze opbergt.

Reisvergrendeling

De epilator heeft een geïntegreerde reisvergrendeling die voorkomt dat het apparaat onderweg per ongeluk wordt ingeschakeld.

- 1** Als u de reisvergrendeling wilt activeren, houdt u de aan/uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de snelheidslampjes 2 keer wit knipperen.
- 2** De epilator begint te lopen maar stopt onmiddellijk wanneer de reisvergrendeling wordt geactiveerd.

- 2** Als u de reisvergrendeling wilt deactiveren, houdt u de aan/uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de snelheidslampjes 2 keer wit knipperen.

Opmerking: U kunt ook de apparaatstekker in de aansluiting van het apparaat steken en de adapter in een stopcontact steken om de reisvergrendeling te deactiveren.

Accessoires bestellen

Ga naar onze website www.shop.philips.com/service om accessoires voor dit apparaat te kopen. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat of als er geen onlineshop beschikbaar is, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt de contactgegevens in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. U kunt ook naar www.philips.com/support gaan.

Scheerhoofd

Als u het scheerhoofd twee keer per week of vaker gebruikt, adviseren we u de scheerunit na een of twee jaar te vervangen of als deze beschadigd is.


Milieu

- Gooi de epilator en de precisie-epilator aan het einde van hun levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om ze te laten recycleren. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.




Epilator


- De accu's van de epilator bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de accu's altijd voordat u de epilator afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu's in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu's, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu's voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

De accu's verwijderen

- 1** Ontkoppel de epilator van de adapter. Laat de epilator werken tot de accu's volledig leeg zijn en u de epilator niet meer kunt inschakelen.
- 2** Verwijder het epileerhoofd en open het apparaat met een schroevendraaier.



- 3** Plaats de schroevendraaier in de kleine gleuf in de printplaat (1). Draai de schroevendraaier tot de verbinding tussen de printplaat en de accu's afbreekt (2).



- 4** Wrik de accu's uit het apparaat met de schroevendraaier.

Let op: Pas op, de accustrips zijn scherp.

Probeer het apparaat niet opnieuw in elkaar te zetten om het op netspanning aan te sluiten. Dit is gevaarlijk.

Precisie-epilator en Smart Tweezers

- Niet-oplaadbare batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi niet-oplaadbare batterijen niet weg met het normale huisvuil, maar lever ze apart in op een officieel aangewezen inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de niet-oplaadbare batterijen altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een officieel aangewezen inzamelpunt (precisie-epilator) of weggooit met het normale huisvuil (Smart Tweezers).

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van de apparaten. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De epilator werkt niet.	Het stopcontact dat wordt gebruikt om de epilator op te laden werkt niet.	Controleer of het stopcontact dat u gebruikt om de epilator op te laden werkt. Het oplaadlampje gaat branden om aan te geven dat de epilator oplaadt. Als u de epilator op een stopcontact in een badkamerkast hebt aangesloten, moet u mogelijk het licht inschakelen om het stopcontact van stroom te voorzien.
	De accu's zijn leeg.	Als het oplaadlampje continu rood brandt, zijn de accu's leeg en moet het apparaat gedurende ca. 1 uur worden opgeladen. Opmerking: u moet de epilator helemaal opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.
	De reisvergrendeling is geactiveerd.	Als u de reisvergrendeling wilt deactiveren, houdt u de aan/uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de snelheidslampjes 2 keer wit knipperen. U kunt het apparaat ook met behulp van de adapter aansluiten op de netspanning om de reisvergrendeling te deactiveren.
Tijdens gebruik wordt de epilator heet en werkt deze plotseling niet meer. De snelheidslampjes en het oplaadlampje knipperen rood gedurende 30 seconden.	De oververhittingsbeveiliging is in werking getreden.	De epilator is voorzien van een ingebouwde oververhittingsbeveiliging, waardoor wordt voorkomen dat hij te heet wordt. Als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch uit. De snelheidslampjes en het oplaadlampje knipperen rood gedurende 30 seconden. Om de oververhittingsbeveiliging te resetten, laat u de epilator afkoelen en schakelt u hem opnieuw in. Om oververhitting van de epilator te vermijden, moet u de epilator niet te hard op uw huid drukken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Tijdens gebruik stopt de epilator plotseling met werken. De snelheidslampjes knipperen rood gedurende 5 seconden.	De overbelastingsbeveiliging is in werking getreden.	Als u het epileerhoofd te hard tegen uw huid drukt of de draaiende epileerschijfjes van het epileerhoofd worden geblokkeerd (bijvoorbeeld omdat er een stukje kleding tussen de epileerschijfjes komt vast te zitten), schakelt de epilator automatisch uit. Het snelheidslampje knippert rood gedurende 5 seconden. Draai de epileerschijfjes met uw duim tot u het voorwerp dat de epileerschijfjes blokkeert, kunt verwijderen. Schakel de epilator daarna opnieuw in.
Mijn huid is geïrriteerd na het scheren of trimmen.	U beweegt het scheerapparaat (met of zonder trimkam) in de verkeerde richting of u drukt te hard.	Er kan lichte huidirritatie optreden, zoals een rode huid. Dit is normaal. U kunt een geïrriteerde huid voorkomen door te zorgen dat het scheerhoofd (met of zonder trimkam) altijd volledig in contact staat met de huid en door het apparaat voorzichtig tegen de haargroeirichting in te bewegen. Druk het apparaat niet te hard op de huid tijdens het scheren en trimmen. Dit kan huidirritatie veroorzaken.
		Controleer of het scheerhoofd of de trimkam kapot is. Vervang beschadigde of kapotte onderdelen altijd door originele Philips-onderdelen.
De precisie-epilator werkt niet.	De wegwerpbatterijen zijn leeg of zijn op de verkeerde wijze geplaatst.	Vervang de batterijen of plaats deze op de juiste manier (zie hoofdstuk 'De precisie-epilator gebruiken').
De precisie-epilator werkt wel, maar de prestaties zijn niet goed.	Na 40 minuten zijn de wegwerpbatterijen bijna leeg en hebben ze niet meer genoeg vermogen om goede prestaties te garanderen.	Plaats nieuwe batterijen (zie hoofdstuk 'De precisie-epilator gebruiken'). Gebruik alleen niet-oplaadbare AA-alkalinebatterijen van 1,5V.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Epileringsskiver
- 2 Epileringshode
- 3 Opti-light
- 4 Av/på-knapp
 - Trykk én gang for hastighet II
 - Trykk to ganger for hastighet I
- 5 Lampe for hastighet I
- 6 Lampe for hastighet II
- 7 Ladelampe
- 8 Epilator
- 9 Utløserknapp
- 10 Trimmekam
- 11 Skjærehode
- 12 Enkelt epileringshode
- 13 Aktiv hårløfter- og massasjetilbehør
- 14 Adapter
- 15 Rengjøringsbørste
- 16 Av/på-bryter
- 17 Presisjonsepilator
- 18 Ikke-oppladbare engangsbatterier
- 19 Oppbevaringsetui for Smart Tweezers
- 20 Smart Tweezers
- 21 Lampe for Smart Tweezers
- 22 Av/på-bryter for lampe
- 23 Etui

Viktig


Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker epilatoren, presisjonsepilatoren og Smart Tweezers, og ta vare på den til senere referanse.

Fare

- Hold adapteren tørr.
- Hvis du lader epilatoren på badet, skal du ikke bruke en skjøteledning.

Advarsel

- Ikke bruk et apparat, et tilbehør eller en adapter som har skader. Ikke bruk Smart Tweezers hvis de har skader.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Epilatoren, presisjonsepilatoren og Smart Tweezers må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatene av en person som er ansvarlig for sikkerheten.



- Barn bør være under tilsyn, slik at de ikke leker med epilatoren, presisjonsepilatoren og Smart Tweezers.
- Ikke stikk materialer av metall inn i kontakten til epilatorens strømkontakt for å unngå kortslutning.

Forsiktig

- Epilatoren skal kun brukes til å fjerne kroppshår hos kvinner på steder nedenfor halsen: armhulene, bikinilinen og bena. Ikke bruk den til noe annet.
- Presisjonsepilatoren kan også brukes på områder som er vanskelige å nå, som kneet og ankelen.
- Av hygieniske årsaker skal epilatoren, presisjonsepilatoren og Smart Tweezers kun brukes av én person.
- Hold apparater (med eller uten tilbehør) unna hodehår; øyebryn, øyevipper, klær; tråder; ledninger; børster o.l. når de er **påslått**, slik at det ikke oppstår skader.
- Ikke bruk epilatoren, presisjonsepilatoren og Smart Tweezers på irritert hud eller hud med åreknuter; utslett, kviser; føflekker (med hår) eller sår uten å henvende deg til lege først. Personer med redusert immunforsvar eller som lider av sukkersyke, blødersykdom eller immundefekt, bør også henvende seg til legen sin før de bruker apparatet.
- Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene du bruker epilatoren eller presisjonsepilatoren. Dette er helt normalt og forsvinner raskt. Etter hvert som du bruker apparatet, vender huden seg til epileringen, irritasjonen avtar, og etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen ikke blir borte innen tre dager, anbefaler vi at du kontakter lege.
- Ikke bruk bade- eller dusjøljer når du epilerer i badekaret eller dusjen, da dette kan forårsake alvorlig hudirritasjon.
- Ikke rengjør epilatoren og presisjonsepilatoren i vann som er varmere enn dusjtemperatur (maks. 40 °C).
- Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.
- Lad opp, bruk og oppbevar epilatoren ved en temperatur på mellom 10 og 30 °C.
- Kontroller at det er strøm i stikkkontakten som skal brukes til å lade epilatoren. Det kan hende at strømmen til enkelte stikkontakter på baderommet brytes når lyset slås av.
- Ikke se direkte inn i Opti-light for å unngå å bli blendet av lyset.
- Bruk bare Smart Tweezers med alkaliske knappbatterier av typen L736H eller AG3 (dia. 7,8 x 3,4 mm).
- Bruk kun ikke-oppladbare, alkaliske engangsbatterier av typen AA 1,5 V i presisjonsepilatoren.
- Ikke la metallgjenstander komme i kontakt med batteripolene til presisjonsepilatoren, og ikke kortslutt engangsbatteriene.
- Ikke bruk epileringshodet på epilatoren uten et av epileringshodene.
- Fullad epilatoren hver 3. til 4. måned, selv om du ikke bruker apparatet for en lengre periode.

Overholdelse av standarder

Denne epilatoren og presisjonsepilatoren fra Philips overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis de håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke epilatoren og presisjonsepilatoren ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.


Generelt



- Dette symbolet betyr at epilatoren og presisjonsepilatoren kan brukes i badekaret og dusjen.
- Av sikkerhetshensyn kan epilatoren kun brukes trådløst.
- Adapteren er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra 100 til 240 V (50–60 Hz).
- Maksimalt støynivå for epilatoren: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Maksimalt støynivå for presisjonsepilatoren: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Før bruk

Lading




- Lading av epilatoren tar omtrent 1 time. Når epilatoren er fulladet, har den en trådløs driftstid på opp til 40 minutter.

1 Sett den lille kontakten i apparatet (1) og støpselet i stikkontakten (2).




- Ladelampen pulserer hvitt for å indikere at apparatet lader. Når batteriene er fulladet, lyser ladelampene kontinuerlig hvitt i 20 minutter før den slukner.

Lavt batterinivå eller tomt batteri



- Når batteriene er nesten tomme, begynner ladelampen å blinke rødt. Når dette skjer, har batteriene fortsatt nok strøm til å epilere i noen få minutter til.





- Når batteriene er helt tomme, stopper apparatet, og ladelampen lyser kontinuerlig rødt. Hvis du trenger å lade epilatoren, kan du gå til avsnittet Lading ovenfor.

Bruke epilatoren

Rengjør epileringshodet, og lad apparatet helt opp før du bruker det for første gang.

Merk: Du kan ikke bruke apparatet når det er koblet til strømuttaket.



Epileringstips



- **Vått:** Hvis epilering er nytt for deg, anbefaler vi at du begynner å epilere på våt hud, siden vann virker beroligende på huden og gjør at epileringen forårsaker mindre smerte og blir mer skånsom. Apparatet er vanntett, og det kan trygt brukes i dusjen eller i badekaret.
- **Vått:** Hvis du vil, kan du bruke vanlig dusjsåpe eller skum.
- **Tørr:** Hvis du epilerer på tørr hud, er epilering enklere like etter at du har badet eller dusjet.
- **Tørr:** Pass på at huden er ren og ikke fettete. Ikke ha krem på huden før du begynner å epilere.
- **Generelt:** Vi anbefaler at du epilerer om kvelden, siden hudirritasjon vanligvis forsvinner over natten.
- **Generelt:** Epilering er enklere og mer komfortabelt når hårene har en lengde på 3–4 mm. Hvis hårene er lengre enn dette, anbefaler vi at du barberer først og epilerer de kortere hårene som vokser ut igjen etter 1–2 uker. Alternativt kan du trimme hårene til 3–4 mm.


Epilering av bena med epilatoren

- Hvis du allerede har litt erfaring med epilering, kan du ganske enkelt bruke det enkle epilingshodet.
- Hvis hårene ligger flatt på huden, anbefaler vi at du bruker den aktive hårløfteren og massasjehodet. I tillegg til å løfte opp håret, begrenser den aktive massasjerullen også dra-følelsen ved epilering.




Merk: Fjern det enkle epilingshodet (1) før du setter på et av de andre hodene (2).

1 Fest hodet på epilingshodet.




2 Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på apparatet.
 Apparateret starter på hastighet II, som er den mest effektive hastigheten for epilering.



Merk: Hvis du vil bruke hastighet I, trykker du på av/på-knappen en gang til.

Merk: Hastighet I passer for hudpartier med lite hårvekst og partier hvor det er vanskelig å komme til, for eksempel knær og ankler.



3 Strekk huden med den ledige hånden for å få hårstråene til å stå rett opp (1). Plasser epilingshodet på huden i en vinkel på 90°, med av/på-knappen pekende i retningen som apparatet skal bevegges i (2).


4 Beveg apparatet forsiktig over huden, mot hårenes vekstretning, mens du trykker lett ned.

Tips: For å berolige huden anbefaler vi at du smører huden med fuktighetskrem umiddelbart eller et par timer etter at du har epilert. Bruk en skånsom, alkoholfri deodorant i armhulene.

Barbere armhulene og bikinilinen


Bruk skjærehodet til å barbere følsomme hudpartier, for eksempel armhulene og bikinilinen.

Merk: Bruk skjærehodet på tørr hud for å få best resultat. Hvis du vil bruke skjærehodet i badekaret eller dusjen, anbefaler vi at du bruker vanlig dusjsåpe slik at barberingen blir mer skånsom.




- 1** Trykk på utløserknappen (1), og trekk epilingshodet av epilatoren (2).

Merk: Du kan ta av skjærehodet på samme måte.




- 2** Sett skjærehodet på apparatet, og trykk til det smetter på plass.
- 3** Slå på apparatet.




- 4** Plasser skjærehodet på huden i en vinkel på 90°, med av/på-knappen pekende i den retningen apparatet skal beveges.

- 5** Beveg apparatet forsiktig mot hårets vekstretning.


Merk: Kontroller at skjærehodet alltid er helt i kontakt med huden.



- 6** Barber bikinilinen som vist på figuren. Strekk huden med hånden som er ledig, og beveg apparatet i forskjellige retninger.



- 7** Barber armhulene som vist på figuren. Beveg apparatet i forskjellige retninger, og hev armene for å strekke huden.



Merk: Når du bruker barberskum eller -gelé, må du rengjøre skjærehodet med vann i løpet av og etter bruk for å sikre optimal ytelse.


- 8** Når du er ferdig med barberingen, slår du av apparatet og rengjør skjærehodet i henhold til instruksene i kapittelet Rengjøring og vedlikehold.

- 9** Oppbevar apparatet med trimmekammen på skjærehodet.


Trimme med kammen

Bruk skjærehodet med kammen festet på for å trimme hårene på bikinilinen til en lengde på 3 mm. Du kan også bruke kammen til å forhåndstrimme lange hår (lengre enn 10 mm) i armhulene eller på bena.

- 1** Trykk på utløserknappen (1), og trekk epileringshodet av epilatoren (2).




- 2** Sett skjærehodet på apparatet, og trykk til det smetter på plass.



- 3** Sett kammen på skjærehodet.

- 4** Følg trinn 3 til 8 i avsnittet Barbere armhulene og bikinilinen.



Overopphetingsbeskyttelse

Denne funksjonen bidrar til å forhindre at apparatet overopphetes.

Merk: Ikke trykk apparatet for hardt mot huden for å unngå overoppheting. Apparatet virker best når du beveger det over huden, uten å bruke for mye makt.

Hvis overopphetingsbeskyttelsen er aktivert, slås apparatet av automatisk, og ladelampen og hastighetslampene blinker rødt i 30 sekunder.

Du kan deaktivere overopphetingsbeskyttelsen ved å la apparatet avkjøle seg og deretter slå det på igjen.

Merk: Hvis ladelampen blinker rødt igjen, er ikke apparatet ordentlig avkjølt.

Overbelastningsbeskyttelse


Hvis du trykker epilingshodet for hardt mot huden, eller når epilingsplatene til epilingshodet blir blokkert (f.eks. av klær), slås apparatet av automatisk og hastighetslysene blinker rødt i fem sekunder.

- 1 Vri epilingsplatene med tommelen til det går an å fjerne det som blokkerer dem.

Bruke presisjonsepilatoren

Sette i / lade batteriene


- 1 Ta av lokket til batterirommet ved å trykke på låsekroene.




- 2 Sett i to alkaliske batterier av typen AA 1,5 V.

Merk: Kontroller at pluss- og minuspolene på batteriene peker i retningen som er angitt i bunnen av batterirommet.


Merk: Nye batterier har en driftstid på opp til 40 minutter.



- 3 Lukk batterirommet ved å sette inn nederste delen av lokket på batterirommet først (1), og trykk deretter ned øverste del av lokket til det smetter på plass (2).




Fjerne batteriene



1 Når du vil ta ut batteriene, åpner du lokket på batterirommet. (Se trinn 1 i avsnittet Sette i / lade batteriene ovenfor.)

2 Ta ut det første batteriet.



3 Snu apparatet rundt, slik at åpningen på batterirommet peker mot gulvet. Hold hånden på åpningen og rist apparatet til det andre batteriet faller ut.

Merk: Når du setter ned apparatet, må du plassere det slik at av/på-bryteren peker mot gulvet for å forhindre at apparatet ruller.

Epilering med presisjonsepilatoren


Ikke bruk dette apparatet for å epilere øyebryn eller øyevipper.

Ikke bruk dette apparatet for å fjerne hår som vokser ut av føflekker.

- Bruk presisjonsepilatoren til å epilere armhulene, bikinilinen og områdene som er vanskelige å nå, vått eller tørt.


1 Rengjør området som skal epileres. Fjern rester av deodorant, krem o.l.

2 Slå på apparatet.





3 Plasser epileringshodet med en vinkel på 90° på huden med av/på-knappen pekende i den retningen apparatet skal beveges.

4 Før apparatet forsiktig over huden mot hårets vekstretning.




5 Epiler bikinilinen som vist i figuren. Strekk ut huden med hånden som er ledig, og dra apparatet i forskjellige retninger for å få med alle hårene.





- 6** Epiler armhulene som vist på figuren. Hev armen for å strekke huden, og beveg apparatet i forskjellige retninger for å få med alle hår.




Tips: Hvis du vil bruke presisjonsepilatoren i badekaret eller dusjen, anbefaler vi at du påfører litt vanlig dusjsåpe for at epilatoren skal gli lettere.

Bruke Smart Tweezers

Epilatoren din leveres med Smart Tweezers med integrert lampe for enkel fjerning av ansiktshår; for eksempel øyebryn. Smart Tweezers er beskyttet med et etui med integrert speil som gjør det mulig for deg å epilere hvor og når du måtte ønske det. Smart Tweezers-enheten har tre knappbatterier i batterirommet, og er dermed klar til bruk.


Bruke Smart Tweezers




Ikke bruk Smart Tweezers til å fjerne hår som vokser ut av føflekker.

Ikke pek lampen på Smart Tweezers direkte mot dine egne eller noen andres øyne.

- 1** Bruk en øyeblyant til å markere formen du ønsker på øyebrynene.




- 2** Slå på lampen ved å skyve av/på-knappen.



- 3** Fjern alle hårstråene utenfor markeringen. Trekk alltid ut håret i vekstretningen.


Bytte batteriene



- 1** Åpne batteri- og lamperommet ved å vri bunnen mot klokken med en mynt.


- 2** Fjern de gamle knappbatteriene.

Oppbevar knappbatteriene utilgjengelig for barn og kjæledyr.
Knappbatterier utgjør en potensiell kvelningsrisiko.



- 3** Sett inn nye knappbatterier med den negative siden pekende forover inn i batteri- og lamperommet.

Merk: Smart Tweezers bruker tre alkaliske knappbatterier av typen L736H eller AG3 (dia. 7,8 x 3,4 mm).



- 4** Skru bunnen tilbake på batteri- og lamperommet ved å vri den med klokken med en mynt.

Rengjøring og vedlikehold

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller acetone til å rengjøre apparatet.

Sørg for at adapteren alltid er tørr. Ikke skyll den under springen eller dypp den i vann. Rengjør adapteren med en rengjøringsbørste eller en tørr klut, om nødvendig.

Rengjøre epilatoren og tilbehøret

Rengjør epileringshodet hver gang du har brukt det i vann for å sikre optimal ytelse.

Slå av og koble fra apparatet før du rengjør det.

1 Slå av apparatet.

2 Ta hodet av epileringshodet.

3 Trykk på utløserknappen (1), og trekk epileringshodet av apparatet (2).

Merk: Prøv aldri å løsne epileringsskivene fra epileringshodet.

4 Fjern løse hår med rengjøringsbørsten.

5 Skyll alle delene (epilatoren, epileringshodet og hodene) i springen under lunkent vann mens du snur på dem.

6 Rist overflødig vann av delene, og la tørke.

Merk: Av hygieniske årsaker må du alltid passe på at alle deler er tørre før du fester dem på apparatet.


7 Når du skal sette epileringshodet på igjen, må du plassere det på apparatet og trykke til det smetter på plass.

Rengjøre skjærehodet og kammen

1 Fjern kammen (hvis relevant) ved å trekke den av skjærehodet.

2 Trykk på utløserknappen (1), og fjern skjærehodet fra apparatet (2).

3 Fjern barberingsenheten fra skjærehodet.




- 4** Skyll barberingsenheten, skjærehodet og kammen i lunkent vann under springen mens du snur på dem.



- 5** Rist barberingsenheten, skjærehodet og kammen godt, og la tørke.
Merk: Ikke bruk makt på barberingsenheten. Det kan forårsake skade på den.


- 6** Sett barberingsenheten tilbake på skjærehodet.

Merk: Sørg for at alle delene er tørre før du fester dem til apparatet igjen.



Tips: Gni en dråpe symaskinolje på barberingsenheten to ganger i året for å forlenge skjæreelementets levetid.


Rengjøring av presisjonsepilatoren



- 1** Rengjør presisjonsepilatoren regelmessig ved å fjerne løse hår med rengjøringsbørsten.

Ikke slå på apparatet mens du børster.

- 2** Skyll presisjonsepilatoren under springen.



- 3** Rist overflødig vann av presisjonsepilatoren, og la tørke.

Merk: For å gjøre rengjøringen enklere kan du også fjerne epileringshodet ved å trekke det av apparatet.

Oppbevaring



- Oppbevar apparatet og tilbehøret i etuiet.
- Sett kammen på skjærehodet for å forhindre skade.

Merk: Sørg for at alle delene er tørre når du skal oppbevare dem.

Transportlås

Epilatoren har en integrert reiselås som forhindrer at apparatet slår seg på når du er på reise.

- 1** Du aktiverer reiselåsen ved å trykke på og holde nede av/på-knappen i tre sekunder, til hastighetslampene blinker hvitt to ganger.
- Epilatoren slår seg på og stopper øyeblikkelig når reiselåsen aktiveres.



- 2** Reiselåsen deaktiveres når du trykker på og holder nede av/på-knappen i tre sekunder, til hastighetslampene blinker hvitt to ganger.

Merk: Du kan også sette apparatstøpselet i inngangskontakten og adapteren i stikkontakten for å deaktivere reiselåsen.

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du gå til www.shop.philips.com/service. Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør til apparatet, kan du ta kontakt med Philips' brukerstøtte for ditt land. Du finner kontaktopplysningene i garantiheftet. Du kan også gå til www.philips.com/support.

Skjærehode

Hvis du bruker skjærehodet to eller flere ganger i uken, anbefaler vi at du bytter ut skjæreenheten etter ett eller to år, eller når den er skadet.

Miljø



- Ikke kast epilatoren og presisjonsepilatoren som restavfall når de ikke kan brukes lenger. Lever dem inn på et offentlig innsamlingssted. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet.

Epilator



- De innebygde oppladbare batteriene i epilatoren består av stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer epilatoren på et offentlig innsamlingssted. Lever batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter, der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig måte.

Fjerne de oppladbare batteriene

1 Koble epilatoren fra adapteren. La epilatoren være påslått til batteriene er helt tomme for strøm, og det ikke lenger er mulig å slå epilatoren på.

2 Fjern epileringshodet, og åpne apparatet med en skrutrekker.

3 Sett skrutrekkeren inn i det lille sporet i kretskortet (1). Vri skrutrekkeren rundt til koblingen mellom kretskortet og batteriene brytes (2).

4 Lirk batteriene ut av apparatet med skrutrekkeren.

Forsiktig: Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.

Ikke prøv å sette sammen apparatet for å koble det til strømnettet. Dette er farlig.

Presisjonsepilator og Smart Tweezers



- Engangsbatterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast engangsbatterier i restavfallet, men lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier. Ta alltid ut batteriene før du leverer inn apparatet på et offentlig innsamlingssted (presisjonsepilator) eller kaster det med vanlig husholdningsavfall (Smart Tweezers).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til webområdet til Philips på **www.philips.com/support** eller ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Feilsøking

I dette kapittelet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatene. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Epilatoren virker ikke.	Kontakten som brukes til å lade epilatoren, fungerer ikke.	Kontroller at kontakten som du bruker til å lade epilatoren, er strømførende. Ladelampen tennes for å vise at epilatoren lader. Hvis du kobler epilatoren til en stikkontakt på badet, kan det hende du må slå på lampen på badet for at stikkontakten skal være strømførende.
	De oppladbare batteriene er utladet.	Når ladelampene lyser kontinuerlig rødt, er batteriene tomme slik at du må lade epilatoren i ca. én time. Merk: Du må lade epilatoren helt full før du bruker den for første gang.
	Transportlåsen er aktivert.	Reiselåsen deaktiveres når du trykker på og holder inne av/på-knappen i tre sekunder; til hastighetslampene blinker hvitt to ganger. Du kan også deaktivere reiselåsen ved å koble epilatoren til strømmen med adapteren.
Under bruk blir epilatoren varm og slutter plutselig å fungere. Deretter blinker hastighetslampene og ladelampen rødt i 30 sekunder.	Overopphetingsbeskyttelsen er aktivert.	Epilatoren er utstyrt med integrert overopphetingsbeskyttelse som forhindrer at epilatoren blir for varm. Hvis overopphetingsbeskyttelsen aktiveres, slår apparatet seg av automatisk. Deretter blinker hastighetslampene og ladelampen rødt i 30 sekunder. Hvis du vil tilbakestille overopphetingsbeskyttelsen, lar du apparatet kjøle seg ned før du slår det på igjen. Du kan unngå at epilatoren overopphetes ved ikke å trykke den for hardt mot huden.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Under bruk slutter epilatoren plutselig å fungere. Deretter blinker hastighetslampene rødt i fem sekunder.	Overbelastningsbeskyttelsen er aktivert.	Hvis du trykker epileringshodet for hardt mot huden, eller de roterende skivene i epileringshodet blir blokkert (for eksempel ved at et klesplagg har blitt sittende fast mellom epileringsskivene), slår epilatoren seg av automatisk. Deretter blinker hastighetslampene rødt i fem sekunder. Vend epileringsskivene med tommelen til du kan fjerne det som blokkerer epileringsskivene. Deretter slår du epilatoren på igjen.
Huden er irritert etter barbering eller trimming.	Du beveger barberingsenheten (med eller uten trimmekammen) i feil retning eller presser for hardt.	Lett hudirritasjon, som rød hud, kan forekomme. Dette er normalt. Du kan unngå irritert hud ved å passe på at skjærehodet (med eller uten trimmekammen) alltid er helt i kontakt med huden, og at du beveger apparatet forsiktig mot hårets vekstretning. Ikke bruk for mye makt når du barberer og trimmer, da dette kan forårsake hudirritasjon.
		Kontroller om skjærehodet eller trimmekammen er ødelagt. Skift ut skadde eller ødelagte deler kun med originale Philips-deler.
Presisjonsepilatoren virker ikke.	Engangsbatteriene er utladede, eller de har ikke blitt satt inn riktig vei.	Bytt batterier eller sett dem i riktig. (Se kapittelet Bruke presisjonsepilatoren.)
Presisjonsepilatoren fungerer, men resultatet blir ikke bra.	Etter 40 minutter er engangsbatteriene nesten tomme, noe som betyr at de ikke inneholder nok strøm til å garantere at resultatet blir bra.	Sett inn nye batterier. (Se kapittelet Bruke presisjonsepilatoren.) Bruk kun ikke-oppladbare, alkaliske engangsbatterier av typen AA 1,5V.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Discos de depilação
- 2 Cabeça de depilação
- 3 Acessório com luz
- 4 Botão ligar/desligar
 - Premir uma vez para a velocidade II
 - Premir duas vezes para a velocidade I
- 5 Luz para velocidade I
- 6 Luz para velocidade II
- 7 Luz de carga
- 8 Depiladora
- 9 Botão de desenganche
- 10 Pente do aparador
- 11 Cabeça de corte
- 12 Acessório básico de depilação
- 13 Acessório activo de levantamento do pêlo e de massagem
- 14 Transformador
- 15 Escova de limpeza
- 16 Botão ligar/desligar
- 17 Depiladora de precisão
- 18 Pilhas não recarregáveis descartáveis
- 19 Estojo de arrumação da pinça inteligente
- 20 Pinça inteligente
- 21 Luz da pinça inteligente
- 22 Botão ligar/desligar para a luz
- 23 Bolsa

Importante


Leia este manual do utilizador cuidadosamente antes de utilizar a depiladora, a depiladora de precisão e a pinça inteligente e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.
- Se carregar a depiladora na casa de banho, não utilize uma extensão.

Aviso

- Não utilize o aparelho, um acessório, nem um transformador se estes estiverem danificados. Não utilize a pinça inteligente se esta estiver danificada.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.



- A depiladora, a depiladora de precisão e a pinça inteligente não devem ser utilizados por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para se assegurar de que não brincam com a depiladora, a depiladora de precisão e a pinça inteligente.
- Não insira material que contenha metal na tomada da depiladora para evitar curto-circuitos.

Cuidado

- A depiladora destina-se apenas à remoção de pêlos corporais femininos em zonas abaixo do pescoço: axilas, linha do biquíni e pernas. Não a utilize para qualquer outro fim.
- A depiladora de precisão também pode ser utilizada em áreas difíceis de alcançar, como o joelho e o tornozelo.
- Por motivo de higiene, a depiladora, a depiladora de precisão e a pinça inteligente devem ser utilizados apenas por uma pessoa.
- Para evitar danos e lesões, afaste os aparelhos **em funcionamento** (com ou sem acessórios) de cabelo, sobrancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize a depiladora, a depiladora de precisão e a pinça inteligente em pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, verrugas (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu médico. As pessoas com imunidade reduzida ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência, devem também consultar primeiro o seu médico.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações da depiladora ou da depiladora de precisão. Este fenómeno é absolutamente normal e desaparecerá depressa. À medida que for utilizando a depiladora com maior frequência, a pele habitua-se à depilação, a irritação da pele diminui e os pêlos crescem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- Não utilize óleos de banho quando efectuar a depilação durante o banho, pois isto pode causar uma irritação grave da pele.
- Não lave a depiladora nem a depiladora de precisão em água a uma temperatura superior à temperatura da água do banho (máx. 40 °C).
- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
- Carregue, utilize e guarde a depiladora a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Verifique se a tomada tem corrente quando carregar a depiladora. A alimentação eléctrica das tomadas de armários de casa de banho ou das tomadas das máquinas de barbear pode ser desligada quando se apaga a luz.
- Não olhe directamente para o acessório com luz da depiladora para evitar ficar ofuscado pela luz.
- Utilize a pinça inteligente apenas com pilhas alcalinas tipo botão L736H ou AG3 (diâm. 7,8 x 3,4 mm).
- Utilize apenas pilhas alcalinas AA de 1,5 V não recarregáveis e descartáveis na depiladora de precisão.

- Não permite o contacto de objectos de metal com os terminais das pilhas da depiladora de precisão e não provoque curto-circuitos nas pilhas descartáveis.
- Não utilize a cabeça de depilação da depiladora sem um dos acessórios de depilação.
- Carregue totalmente a depiladora a cada 3 a 4 meses, mesmo que não utilize a depiladora durante períodos de tempo prolongados.

Conformidade com as normas

A depiladora e a depiladora de precisão Philips cumprem todas as normas relativas aos campos electromagnéticos (CEM). Se manuseadas adequadamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, a depiladora e a depiladora de precisão proporcionam uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas disponíveis actualmente.

Geral



- Este símbolo significa que a depiladora e a depiladora de precisão são adequadas à utilização durante o banho.
- Por motivos de segurança, a depiladora só pode ser operada sem fios.
- O transformador está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre os 100 e 240 volts (50 - 60 Hz).
- Nível máximo de ruído da depiladora: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Nível máximo de ruído da depiladora de precisão: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Preparar para a utilização

Carregamento




- Carregar a depiladora demora aprox. 1 hora. Quando a depiladora está totalmente carregada, tem uma autonomia de funcionamento sem fios de até 40 minutos.

1 Ligue a ficha pequena ao aparelho (1) e a ficha de alimentação à tomada eléctrica (2).




- D** A luz de carregamento fica intermitente a branco para indicar que o aparelho está a carregar. Quando as baterias estiverem completamente carregadas, a luz de carregamento acende continuamente a branco durante 20 minutos e, em seguida, apaga-se.

Baterias fracas ou vazias



- Quando as baterias estão quase vazias, a luz de carregamento fica intermitente a vermelho. Quando isto acontece, as baterias ainda têm energia suficiente para alguns minutos de funcionamento.





- Quando as baterias estão completamente vazias, o aparelho pára de funcionar e a luz de carregamento acende continuamente a vermelho. Para carregar a depiladora, consulte a secção “Carregamento” apresentada acima.

Utilização da depiladora

Limpe a cabeça de depilação e carregue o aparelho completamente antes de o utilizar pela primeira vez.


Nota: Não pode utilizar o aparelho enquanto este está ligado à corrente.

Sugestão de depilação




- **A húmido:** Se é a primeira vez que faz depilação, recomendamos a depilação com a pele húmida, visto que a água descontrai a pele e torna a depilação menos dolorosa e mais suave. O aparelho é à prova de água e pode ser utilizado no chuveiro ou na banheira com total segurança.
- **A húmido:** Se desejar, pode utilizar o seu gel ou espuma de banho comum.
- **A seco:** Se optar pela depilação a seco, esta é mais fácil imediatamente após o banho.
- **A seco:** Assegure-se de que a sua pele está limpa e sem gordura. Não aplique nenhum creme na pele antes de iniciar a depilação.
- **Geral:** Aconselhamo-la a fazer a depilação à noite, visto que a irritação da pele normalmente desaparece durante a noite.
- **Geral:** A depilação é mais fácil e mais confortável quando os pêlos têm um comprimento de 3 a 4 mm. Se os pêlos forem mais compridos, aconselhamo-la a cortar primeiro os pêlos com uma lâmina e a depilar os pêlos mais curtos que crescem após 1 ou 2 semanas. Alternativamente, também pode aparar os pêlos para 3 a 4 mm.

Depilação das pernas com a depiladora




- Se já tiver alguma experiência de depilação, basta utilizar a cabeça de depilação com o acessório básico de depilação.
- Se os seus pêlos estiverem encostados à pele, recomendamos a utilização do acessório activo de levantamento do pêlo e de massagem. Este acessório não só levanta o pêlo, como o seu rolo de massagem activo minimiza a sensação de arranque da depilação.




Nota: Retire o acessório básico de depilação (1) antes de encaixar outro acessório (2).

1 Coloque o acessório na cabeça de depilação.




2 Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.

- O aparelho começa a funcionar na velocidade II, que é a velocidade mais eficiente para a depilação.



Nota: Se quiser utilizar a velocidade I, prima o botão ligar/desligar uma segunda vez.

Nota: A velocidade I é adequada para zonas com crescimento reduzido de pêlos e para zonas difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos.



3 Estique a pele com a mão livre para levantar os pêlos (1). Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele com o botão ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho (2).

4 Movimente lentamente o aparelho sobre a pele, na direcção oposta ao crescimento dos pêlos, enquanto pressiona ligeiramente.


Sugestão: Para descontrair a pele, aconselhamo-la a aplicar um creme hidratante imediatamente após a depilação ou algumas horas depois. Nas axilas, utilize um desodorizante suave sem álcool.

Depilação das axilas e da linha do biquíni




Utilize a cabeça de corte para remover os pêlos em áreas sensíveis como as axilas e a linha do biquíni.

Nota: Para obter os melhores resultados de corte, utilize a cabeça de corte na pele seca. Se quiser utilizar a cabeça de corte no banho ou no chuveiro, aconselhamo-la a utilizar o seu gel de banho normal para uma depilação mais suave.




- 1** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação da depiladora (2).

Nota: Pode retirar a cabeça de corte da mesma forma.



- 2** Coloque a cabeça de corte no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.

- 3** Ligue o aparelho.




- 4** Coloque a cabeça de corte a um ângulo de 90° em relação à pele com o botão para ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho.

- 5** Movimente lentamente o aparelho no sentido oposto ao crescimento do pêlo.


Nota: Certifique-se de que a cabeça de corte está sempre completamente em contacto com a pele.



- 6** Depile a linha do biquíni como indicado na figura. Estique a pele com a sua mão livre e desloque o aparelho em diferentes direcções.



- 7** Depile as axilas como indicado na figura. Desloque o aparelho em diferentes direcções e levante o braço para esticar a pele.




Nota: Se utilizar espuma ou gel de barbear, lave a cabeça de corte com água durante e após cada utilização, para assegurar um desempenho optimizado.


- 8** Quando terminar a depilação, desligue o aparelho e lave a cabeça de corte de acordo com as instruções no capítulo “Limpeza e manutenção”.
- 9** Coloque o pente aparador na cabeça de corte quando guardar o aparelho.

Aparar com o pente


Utilize a cabeça de corte com o pente colocado para aparar os pêlos na linha do biquíni para um comprimento de 3 mm. Também pode utilizar o pente para aparar pêlos mais compridos (com mais de 10 mm) nas axilas ou nas pernas.



- 1** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação da depiladora (2).



- 2** Coloque a cabeça de corte no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.



- 3** Coloque o pente na cabeça de corte.
- 4** Siga os passos 3 a 8 na secção “Depilação das axilas e das virilhas”.

Protecção contra sobreaquecimento

Esta função ajuda-a a evitar um sobreaquecimento do aparelho.

Nota: Para evitar o sobreaquecimento do aparelho, não o pressione contra a pele com demasiada força. O aparelho funciona melhor quando o desloca sobre a pele sem exercer pressão excessiva.

Se a protecção contra sobreaquecimento for activada, o aparelho desliga-se automaticamente e a luz de carregamento e luzes da velocidade ficam intermitente a vermelho durante 30 segundos.

Pode desactivar a protecção contra sobreaquecimento, deixando o aparelho arrefecer e ligando-o novamente, em seguida.

Nota: Se a luz de carregamento ficar novamente intermitente a vermelho, o aparelho ainda não arrefeceu completamente.

Protecção contra sobrecarga


Se pressionar a cabeça de depilação demasiado sobre a pele ou se os discos de depilação da cabeça de depilação ficarem bloqueados (por exemplo, por roupa), o aparelho desliga-se automaticamente e as luzes da velocidade ficam intermitentes a vermelho durante 5 segundos.

- 1** Rode os discos de depilação com o polegar até poder retirar o objecto que está a bloquear os discos de depilação.

Utilização da depiladora de precisão

Colocar/substituir as pilhas


- 1** Retire a tampa do compartimento das pilhas, premindo os ganchos de encaixe.




- 2** Insira 2 pilhas alcalinas AA de 1,5V no compartimento das pilhas.

Nota: Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas estão voltados na direcção indicada na parte inferior do compartimento das pilhas.


Nota: As pilhas novas possuem um tempo de funcionamento de 40 minutos.






- 3** Para fechar o compartimento das pilhas, primeiro insira a parte inferior da tampa no rebordo do compartimento (1) e, em seguida, pressione a parte superior da tampa até esta encaixar na sua posição com um estalido (2).

Retirar as pilhas



- 1** Se quiser retirar as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas; consulte o passo 1 na secção “Colocar/substituir as pilhas” apresentada acima.


- 2** Retire a primeira pilha.



- 3** Volte o aparelho ao contrário, de modo a que a parte aberta do compartimento das pilhas fique voltado para o chão. Mantenha a sua mão sob a abertura e sacuda o aparelho até a segunda pilha cair.

Nota: Quando pousar o aparelho, coloque-o de forma a que o botão ligar/desligar esteja voltado para baixo, para evitar que o aparelho role.

Depilação com a depiladora de precisão




Não utilize este aparelho para depilar as sobrancelhas ou as pestanas.

Não utilize este aparelho para remover pêlos que crescem em sinais.

- Utilize a depiladora de precisão para depilar as axilas, a linha do biquíni e áreas difíceis de alcançar; com a pele húmida ou seca.


- 1** Limpe cuidadosamente a zona a depilar. Retire todos os resíduos de desodorizante, creme, etc.

- 2** Ligue o aparelho.



3 Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele com o interruptor para ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho.


4 Movimente lentamente o aparelho sobre a pele, na direcção oposta ao crescimento dos pêlos.



5 Depile a sua linha do biquíni como indicado na figura. Estique a pele com a sua mão livre e desloque o aparelho em diferentes direcções para agarrar todos os pêlos.



6 Depile as suas axilas tal como é indicado na figura. Levante os braços para esticar a pele e desloque o aparelho em direcções diferentes para agarrar todos os pêlos.



Sugestão: Se quiser utilizar a depiladora de precisão no banho, aconselhamo-la a utilizar uma quantidade pequena do seu gel de banho normal para um melhor deslize.


Utilização da pinça inteligente

A sua depiladora é fornecida com uma pinça inteligente com luz integrada para uma remoção simples de pêlos faciais, como os pêlos das sobrancelhas. A pinça inteligente é protegida por um estojo com espelho integrado que lhe permite uma utilização onde e quando quiser. A pinça inteligente é fornecida pronta a usar com 3 pilhas tipo botão no compartimento das pilhas.


Utilização da pinça inteligente

Não utilize a pinça inteligente para remover pêlos que crescem em sinais.


Nunca aponte a luz da pinça inteligente para os seus olhos ou para os olhos de outra pessoa.



- 1 Utilize um lápis dos olhos para marcar o formato desejado das suas sobrancelhas.




- 2 Ligue a luz deslocando o botão ligar/desligar.




- 3 Retire os pêlos que se encontram fora do formato marcado. Puxe sempre o pêlo na direcção de crescimento deste.

Substituição das pilhas




- 1 Abra o compartimento das pilhas e da luz rodando a parte inferior para a esquerda com a ajuda de uma moeda.
- 2 Retire as pilhas tipo botão já usadas.

Mantenha as pilhas tipo botão fora do alcance das crianças e animais de estimação. As pilhas tipo botão representam um risco de asfixia.



- 3** Insira as novas pilhas tipo botão com o pólo negativo voltado para a frente no compartimento das pilhas e da luz.

Nota: A pinça inteligente funciona com três pilhas alcalinas tipo botão L736H ou AG3 (diâm. 7,8 x 3,4 mm).



- 4** Volte a aparafusar a parte inferior no compartimento das pilhas e da luz, rodando-a para a direita com uma moeda.

Limpeza e manutenção

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Mantenha sempre o transformador seco. Nunca o enxagúe em água corrente, nem o imerja em água. Se necessário, limpe o transformador com a escova de limpeza ou um pano seco.



Limpeza da depiladora e dos acessórios

Limpe a cabeça de depilação depois de cada utilização na pele húmida para assegurar um óptimo desempenho. Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.

- 1** Desligue o aparelho.
- 2** Retire o acessório da cabeça de depilação.
- 3** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação do aparelho (2).

Nota: Nunca tente remover os discos de depilação da cabeça de depilação.

- 4** Retire os pêlos soltos com a escova incluída.
- 5** Enxagúe todas as peças (depiladora, cabeça de depilação e acessórios) em água morna corrente, enquanto as roda.






- 6** Sacuda a água em excesso das peças e deixe-as secar.


Nota: Por motivos de higiene, assegure-se de que todas as peças estão secas antes de voltar a montar o aparelho.

- 7** Para voltar a fixar a cabeça de depilação, coloque-a no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.

Limpeza da cabeça de corte e do pente




- 1** Retire o pente, se colocado, puxando-o para fora da cabeça de corte.




- 2** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de corte do aparelho (2).

- 3** Retire o acessório de corte da cabeça de corte.



- 4** Enxagúe o acessório de corte, a cabeça de corte e o pente em água morna corrente, enquanto os roda.




- 5** Sacuda o acessório de corte, a cabeça de corte e o pente e deixe-os secar.

Nota: Não exerça demasiada pressão sobre a unidade de corte para evitar danos.

6 Volte a colocar o acessório de corte na cabeça de corte.

Nota: Assegure-se de que todas as peças estão secas antes de as colocar novamente no aparelho.

Sugestão: Aplique uma gota de óleo para máquinas de costura na unidade de corte duas vezes por ano para prolongar a durabilidade do elemento de corte.




Limpeza da depiladora de precisão

1 Limpe a depiladora de precisão regularmente removendo pêlos soltos com a escova de limpeza.


Não ligue o aparelho enquanto o limpa com a escova.

2 Enxágüe a depiladora de precisão em água corrente.



3 Sacuda a água em excesso da depiladora de precisão e deixe-a secar.

Nota: Para facilitar a limpeza, a cabeça de depilação também pode ser retirada puxando-a para fora do aparelho.



Arrumação

- Guarde os aparelhos e os acessórios na bolsa.
- Coloque o pente na cabeça de corte para evitar danos.


Nota: Assegure-se de que todas as peças estão secas antes de as guardar.


Bloqueio de viagem

A depiladora tem um bloqueio de viagem integrado que evita que o aparelho se ligue acidentalmente quando é transportado.

1 Para activar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco.

- ▶ A depiladora começa a funcionar e pára imediatamente quando o bloqueio de viagem é activado.





- 2** Para desactivar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco.

Nota: Também pode ligar a ficha do aparelho à tomada de entrada e o transformador a uma tomada eléctrica para desactivar o bloqueio de viagem.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios para este aparelho, visite o nosso Web site www.shop.philips.com/service. Se tiver dificuldades em obter acessórios para o seu aparelho ou se não tiver uma loja online, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes de contacto no folheto de garantia mundial. Também pode visitar www.philips.com/support.

Cabeça de corte

Se utilizar a cabeça de corte duas ou mais vezes por semana, nós recomendamos a substituição da unidade de corte após um ou dois anos ou quando esta estiver danificada.

Meio ambiente




- Não elimine a depiladora e a depiladora de precisão juntamente com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-as num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.

Depiladora




- As baterias recarregáveis incorporadas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre as baterias antes de eliminar o aparelho e entregue-o num ponto de recolha oficial. Elimine as baterias num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção das baterias, também pode levar o aparelho a um centro de assistência Philips, onde as suas baterias serão retiradas e eliminadas de forma segura para o ambiente.

Retirar as baterias recarregáveis




1 Desligue a depiladora do transformador. Deixe a depiladora funcionar até as baterias estarem completamente vazias e não ser possível voltar a ligar a depiladora.

2 Retire a cabeça de depilação e abra o aparelho com uma chave de fendas.



3 Introduza a chave de fendas na ranhura pequena na placa de circuito impresso (1). Rode a chave de fendas até a ligação entre a placa e as baterias partir (2).



4 Retire as baterias do aparelho com a chave de fendas.

Atenção: Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

Não tente montar novamente o aparelho para o ligar à corrente eléctrica. Isto é perigoso.

Depiladora de precisão e pinça inteligente



- As pilhas não recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não coloque as pilhas não recarregáveis no lixo doméstico normal, coloque-as num ponto de recolha oficial para pilhas. Retire sempre as pilhas não recarregáveis antes de eliminar o aparelho e entregue-o num ponto de recolha oficial (depiladora de precisão) ou nos resíduos domésticos normais (pinça inteligente).

Garantia e assistência

Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em **www.philips.com/support** ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Resolução de problemas

Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que pode encontrar nos aparelhos. Se não conseguir resolver o problema através das indicações fornecidas de seguida, contacte o Centro de Assistência Philips no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A depiladora não funciona.	A tomada utilizada para carregar a depiladora não funciona.	Assegure-se de que a tomada eléctrica utilizada para carregar a depiladora tem corrente. A luz de carregamento indica que a depiladora está a carregar. Se ligar a depiladora a uma tomada num armário da casa de banho, poderá ter de ligar a luz da casa de banho para se assegurar de que a tomada tem corrente.
	As pilhas recarregáveis estão gastas.	Quando a luz de carregamento acender continuamente a vermelho, significa que as baterias estão vazias e que deve carregar a depiladora durante aprox. 1 hora. Nota: tem de carregar a depiladora completamente antes da primeira utilização.
	O bloqueio de viagem está activo.	Para desactivar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco. Também pode ligar a depiladora à alimentação eléctrica através do adaptador para desactivar o bloqueio de viagem.
Durante a utilização, a depiladora aquece e, inesperadamente, pára de funcionar. Em seguida, as luzes da velocidade e a luz de carregamento ficam intermitentes a vermelho durante 30 segundos.	A protecção de sobreaquecimento foi activada.	A depiladora está equipada com uma protecção integrada contra sobreaquecimento que impede um aquecimento excessivo da depiladora. Se a protecção contra sobreaquecimento for activada, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, as luzes da velocidade e a luz de carregamento ficam intermitentes a vermelho durante 30 segundos. Para repor a protecção contra sobreaquecimento, deixe a depiladora arrefecer e, em seguida, ligue-a novamente. Para evitar sobreaquecimentos da depiladora, não pressione a depiladora contra a pele com demasiada força.
Durante a utilização, a depiladora deixa de funcionar subitamente. Em seguida, as luzes da velocidade ficam intermitentes a vermelho durante 5 segundos.	A protecção contra sobrecarga foi activada.	Se pressionar a cabeça de depilação demasiado sobre a pele ou se os discos rotativos da cabeça de depilação ficarem bloqueados (por exemplo, devido a uma peça de roupa presa entre os discos de depilação), a depiladora desliga-se automaticamente. Em seguida, a luz de carregamento fica intermitente a vermelho durante 5 segundos. Rode os discos de depilação com o seu polegar até poder remover a causa do bloqueio dos discos de depilação. Em seguida, volte a ligar a depiladora.

Problema	Possível causa	Solução
A minha pele fica irritada depois de cortar ou aparar os pêlos.	Está a deslocar a cabeça de corte (com ou sem o pente aparador) na direcção errada ou está a pressionar a cabeça de corte demasiado sobre a pele.	Pode ocorrer uma leve irritação da pele, como pele vermelha. Isto é normal. Para evitar pele irritada, assegure-se de que a cabeça de corte (com ou sem o pente aparador) está sempre totalmente em contacto com a pele e de que movimenta suavemente o aparelho na direcção oposta ao crescimento dos pêlos.
		Não aplique demasiada pressão quando corta ou apara os pêlos, pois isto pode causar irritação da pele.
		Verifique se a cabeça de corte ou o pente aparador está danificado. Substitua peças danificadas ou avariadas sempre por peças originais da Philips.
A depiladora de precisão não funciona.	As pilhas descartáveis estão gastas ou foram colocadas incorrectamente.	Substitua as pilhas ou insira-as correctamente (consulte o capítulo "Utilização da depiladora de precisão").
A depiladora de precisão funciona, mas o seu desempenho é fraco.	Após 40 minutos, as pilhas descartáveis estão quase vazias e não possuem energia suficiente para garantir um bom desempenho.	Insira novas pilhas (consulte o capítulo "Utilização da depiladora de precisão"). Utilize apenas pilhas alcalinas AA de 1,5 V não recarregáveis e descartáveis.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- 1 Epileringsskivor
- 2 Epileringshuvud
- 3 Opti-Light
- 4 På/av-knapp
 - Tryck en gång för hastighet II
 - Tryck två gånger för hastighet I
- 5 Lampa för hastighet I
- 6 Lampa för hastighet II
- 7 Laddningslampa
- 8 Epilator
- 9 Frigöringsknapp
- 10 Trimkam
- 11 Rakhuvud
- 12 Hylsa för grundläggande epilering
- 13 Huv som lyfter hårstråna och masserar huden
- 14 Adapter
- 15 Rengöringsborste
- 16 På/av-knapp
- 17 Precisionsepilator
- 18 Icke laddningsbara engångsbatterier
- 19 Förvaringsfodral för Smart Tweezers
- 20 Smart Tweezers
- 21 Belysning från Smart Tweezers
- 22 På/av-reglage för ljus
- 23 Fodral

Viktigt


Läs användarhandboken noga innan du använder epilatorn, precisionsepilatorn och Smart Tweezers, och spara den för framtida bruk.

Fara

- Blöt inte ned adaptern.
- Om du laddar epilatorn i badrummet bör du inte använda en förlängningssladd.

Varning

- Använd inte apparaten, tillbehör eller adaptern om de är skadade. Använd inte Smart Tweezers om den är skadad.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.



- Epilatorn, precisionsepilatorn och Smart Tweezers är inte avsedda för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur de används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaterna av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör inte leka med epilatorn, precisionsepilatorn eller Smart Tweezers.
- Undvik kortslutning genom att inte föra in metallföremål i epilatorns kontakt.

Varning!

- Epilatorn är endast avsedd för att ta bort oönskad kroppsbe håring på kvinnor från områdena nedanför halsen: armhålarna, bikinilinjerna och benen. Använd den inte för något annat ändamål.
- Precisionsepilatorn kan dessutom användas på svåråtkomliga ställen som knäna och fotleder.
- Av hygieniska skäl bör epilatorn, precisionsepilatorn och Smart Tweezers endast användas av en person.
- Undvik skador genom att hålla apparaten (med eller utan tillbehör) borta från hår, ögonbryn, ögonfransar, kläder, trådar, sladdar, borstar och liknande **när den är igång**.
- Använd inte epilatorn, precisionsepilatorn och Smart Tweezers på hud som är irriterad, har åderbräck, acne, leverfläckar (med hår) eller som är skadad utan att först tala med din läkare. Personer med nedsatt immunförsvar och personer med diabetes, blödarsjuka eller immunbristsjukdomar bör också först tala med läkare.
- Din hud kan bli lite röd och irriterad de första gångerna du använder epilatorn eller precisionsepilatorn. Det är helt normalt och går snabbt över. Allt eftersom du använder epilatorn vänjer huden sig, hudirritationen minskar och återväxten blir tunnare och mjukare. Om irritationen inte går över på tre dagar rekommenderar vi dig att uppsöka läkare.
- Använd inte bad- eller duscholjor när du epilera i badet eller i duschen, eftersom det kan orsaka allvarlig hudirritation.
- Rengör inte epilatorn och precisionsepilatorn med vatten som är varmare än duschtemperatur (max 40 °C).
- Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton vid rengöring.
- Ladda, använd och förvara epilatorn i temperaturer mellan 10 och 30 °C.
- Kontrollera att vägguttaget ger ström när du laddar epilatorn. Strömförsörjningen till uttag i badrumsskåp ovanför handfat eller uttag för rakapparater i badrum kan brytas när lampan släcks.
- Undvik att bli bländad genom att inte titta rakt in i epilatorns Opti-light.
- Använd endast Smart Tweezers med alkaliska knappbatterier av typen L736H eller AG3 (dia. 7,8 x 3,4 mm).
- Använd endast icke uppladdningsbara AA 1,5 V alkaliska engångsbatterier i precisionsepilatorn.
- Låt inte metallföremål komma i kontakt med precisionsepilatorns batteripoler, och kortslut inte engångsbatterierna.
- Använd inte epileringshuvudet utan en av epileringshylsorna.
- Ladda batteriet helt var tredje eller fjärde månad, även om du inte ska använda epilatorn under en längre period.

Överensstämmelse med standarder

Den här epilatorn och precisionsepilatorn från Philips följer alla standarder beträffande elektromagnetiska fält (EMF). Vid korrekt hantering enligt instruktionerna i användarhandboken är epilatorn och precisionsepilatorn säkra att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Allmänt



- Den här symbolen betyder att epilatorn och precisionsepilatorn kan användas i badet eller i duschen.
- Av säkerhetsskäl kan epilatorn endast användas sladdlöst.
- Adaptern är utrustad med en automatisk spänningsväljare och är avsedd för nätspänningar från 100 till 240 V (50–60 Hz).
- Maximal ljudnivå för epilator: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$.
- Maximal ljudnivå för precisionsepilator: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$.


Förberedelser inför användning

Laddning




- Det tar ungefär en timme att ladda epilatorn. När epilatorn är fulladdad har den en sladdlös drifttid på upp till 40 minuter.

- 1** Anslut den lilla kontakten till apparaten (1) och stickkontakten till vägguttaget (2).




- Laddningslampan blinkar vitt för att ange att apparaten laddas. När batterierna är fulladdade lyser laddningslampan kontinuerligt i 20 minuter och släcks sedan.

Låg batterinivå eller urladdade batterier



- När batterierna nästan är tomma börjar laddningslampan blinka rött. När det händer har batterierna tillräckligt med ström för ytterligare några minuters användning.




- När batterierna är helt urladdade upphör apparaten att fungera och laddningslampan lyser med fast rött sken. Hur du laddar epilatorn beskrivs i avsnittet "Laddning" ovan.

Använda epilatorn

Rengör epileringshuvudet och ladda apparaten helt innan du använder den för första gången.

Obs! Du kan inte använda apparaten när den är kopplad till elnätet.

Epileringstips



- **Våtepilering:** Om epilering är nytt för dig rekommenderar vi att du börjar med att epilera på våt hud, eftersom vatten lugnar huden och gör epileringen skonsammare och mindre smärtsam. Apparaten är vattentät, och den är trygg att använda både i duschen och i badkaret.


- **Våtepilering:** Om du vill kan du använda vanlig duschgel eller raklödder.

- **Torrepilering:** Om du epilera torr hud går det lättare när du precis har tagit ett bad eller dusch.


- **Torrepilering:** Se till att huden är ren och fri från fett. Smörj inte in huden med lotion före epilering.

- **Allmänt:** Vi rekommenderar epilering på kvällen, då hudirritation vanligtvis försvinner under natten.


- **Allmänt:** Epilering är enklare och bekvämare när hårstråna är 3–4 mm långa. Om de är längre än så rekommenderar vi att du först rakar området och epilera de kortare återväxta hårstråna efter 1 eller 2 veckor. Alternativt kan du trimma hårstråna till 3–4 mm.



Epilera benen med epilatorn




- Om du redan har erfarenhet av epilering kan du bara använda epileringshuvudet med hylsan för grundläggande epilering.
- Om hårstråna ligger ned mot huden rekommenderar vi att du använder den aktiva hårluftarmen med massagehylsa. Hylsan lyfter inte bara upp håren, utan dess aktiva massagerulle minimerar även den obehagliga känslan som kan uppstå vid epilering.




Obs! Ta bort hylsan för grundläggande epilering (1) innan du fäster en annan hylsa (2).

1 Sätt hylsan på epileringshuvudet.




2 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.

Apparaten startar på hastighet II, som är den effektivaste hastigheten för epilering.



Obs! Om du vill använda hastighet I trycker du på på/av-knappen en andra gång.

Obs! Hastighet I passar för områden med sparsam hårväxt och för svåråtkomliga ställen, till exempel knän och fotleder.



3 Sträck ut huden med din lediga hand så att hårstråna reser sig (1). Placera epileringshuvudet mot huden i 90° vinkel med på/av-knappen åt det håll du ska föra apparaten (2).

4 För apparaten sakta och med lätt tryck över huden, mot hårets växtriktning.


Tips: Vi rekommenderar att du lugnar huden genom att smörja in den med hudlotion direkt eller några timmar efter epilering. För armhålorna kan du använda en skonsam deodorant utan alkohol.

Raka armhålor och bikinilinjje

Använd rakhuvudet när du rakar känsliga områden som armhålorna och bikinilinjjen.


Obs! För att få bästa rakningsresultat använder du rakhuvudet på torr hud. Om du vill använda rakhuvudet i badet eller duschen rekommenderar vi att du använder din vanliga duschgel för en skonsammare rakning.






- 1** Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort epileringshuvudet från epilatorn (2).

Obs! Du kan ta bort rakhuvudet på samma sätt.



- 2** Placera rakhuvudet på apparaten och tryck på det tills det snäpper fast.

- 3** Slå på apparaten.




- 4** Placera rakhuvudet mot huden i 90° vinkel med på/av-knappen åt det håll som du ska föra apparaten.

- 5** För långsamt apparaten mot hårets växtriktning.


Obs! Se till att rakhuvudet alltid har kontakt med huden.



- 6** Raka bikinilinjén enligt bilden. Sträck ut huden med din lediga hand och för apparaten i olika riktningar.



- 7** Raka armhålorna så som visas på bilden. För apparaten i olika riktningar och höj armen för att sträcka huden.



Obs! När du använder raklödder eller gel bör du rengöra rakhuvudet under och efter varje användning med vatten för säkerställa optimala prestanda.

8 När du är klar med rakningen stänger du av apparaten och rengör rakhuvudet enligt instruktionerna i kapitlet "Rengöring och underhåll".

9 Placera trimkammen på rakhuvudet när du förvarar apparaten.

Trimning med kammen

Använd rakhuvudet med kammen monterad för att trimma håren i bikinilinen till en längd på 3 mm. Du kan också använda kammen till att förtrimma långa hårstrån (längre än 10 mm) på underarmar eller ben.

1 Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort epileringshuvudet från epilatorn (2).

2 Placera rakhuvudet på apparaten och tryck på det tills det snäpper fast.

3 Sätt kammen på rakhuvudet.

4 Följ steg 3 till 8 i avsnittet "Raka armhålor och bikinilinen".

Överhettningsskydd

Den här funktionen hjälper till att förhindra att apparaten överhettas.

Obs! Tryck inte apparaten för hårt mot huden för att undvika att den överhettas. Apparaten fungerar bäst när du för den över huden utan att trycka för hårt.

Om överhettningsskyddet aktiveras stängs apparaten automatiskt av, och laddningslampan och hastighetslamporna blinkar rött i 30 sekunder. Du kan avaktivera överhettningsskyddet genom att låta apparaten svalna och sedan slå på den igen.

Obs! Om laddningslampan blinkar rött igen har apparaten ännu inte svalnat helt.

Överbelastningsskydd


Om du trycker epileringshuvudet för hårt mot huden, eller om något blockerar epileringsskivorna (t.ex. kläder), stängs apparaten automatiskt av, och hastighetslampan blinkar rött i 5 sekunder.

- 1 Snurra på epileringsskivorna med tummen tills du kan ta bort det som blockerar dem.

Använda precisionsepilatorn

Sätta i/byta ut batterierna


- 1 Ta bort locket till batterifacket genom att trycka på fästhakarna.




- 2 Sätt i två alkaliska 1,5V AA-batterier i batterifacket.

Obs! Kontrollera att batteriets poler (+ och -) är placerade åt rätt håll enligt markeringen i batterifacket.


Obs! Nya batterier har en drifttid på upp till 40 minuter.



- 3 Stäng batterifacket genom att först placera den nedre delen av locket i kanten av facket (1) och sedan trycka på den övre delen av locket tills det snäpper fast (2).




Ta ur batterierna



1 Om du vill ta bort batterierna öppnar du locket till batterifacket, se steg 1 i avsnittet "Sätta in/byta batterierna" ovan.


2 Ta ut det första batteriet.



3 Vänd på apparaten så att den öppna delen av batterifacket är vänd nedåt. Håll handen under öppningen och skaka apparaten tills det andra batteriet faller ut.

Obs! När du lägger ifrån dig apparaten placerar du den på sådant sätt att på/av-knappen är vänd nedåt för att förhindra att apparaten rullar iväg.

Epilera med precisionsepilatorn




Använd inte apparaten till att epilera ögonbryn eller ögonfransar.

Använd inte apparaten till att ta bort hår som växer ut ur födelsemärken.

- Använd precisionsepilatorn för att epilera underarmar; bikinilinj och svåråtkomliga ställen, med eller utan vatten.


1 Rengör området som ska epileras noggrant. Ta bort eventuella rester av deodorant, hudkräm osv.

2 Slå på apparaten.




3 Placera epileringshuvudet mot huden i 90° vinkel med på/av-knappen åt det håll som du ska föra apparaten.


4 För apparaten sakta över huden, mot hårets växtriktning.



5 Epilera bikinilinj enligt bilden. Sträck ut huden med din lediga hand och för apparaten i olika riktningar att fånga upp alla hårstrån.



- 6** Epilera armhålorna som bilden visar. Lyft på armarna för att sträcka ut huden och för apparaten i olika riktningar för att fånga upp alla hårstrån.




Tips: Om du vill använda precisionsepilatorn i badet eller duschen rekommenderar vi att du använder en liten mängd av din vanliga duschgel för att få bättre glid.

Använda Smart Tweezers

Epilatorn levereras med Smart Tweezers med inbyggd belysning för enkel borttagning av ansiktshår som ögonbryn. Smart Tweezers skyddas av ett fodral med en inbyggd spegel som gör att du kan ta bort hår var och när du vill. Smart Tweezers är färdiga för användning när de levereras med 3 knappbatterier i batterifacket.


Använda Smart Tweezers




Använd inte Smart Tweezers till att ta bort hår som växer ut ur födelsemärken.

Rikta inte ljuset från Smart Tweezers direkt mot ditt eget eller någon annans ansikte.

- 1** Använd en ögonpenna för att markera önskad form på ögonbrynen.




- 2** Tänd belysningen genom att trycka på på/av-knappen.



- 3 Ta bort eventuella hårstrån utanför den markerade formen. Dra alltid ut hårstrået i dess växtriktning.


Byta ut batterierna



- 1 Öppna batteri- och lampfacket genom att vrida undersidan moturs med ett mynt.


- 2 Ta bort de gamla knappbatterierna.

Förvara knappbatterierna utom räckhåll för barn och husdjur.
Knappbatterier utgör en potentiell risk för kvävning.



- 3 Sätt i de nya knappbatterierna så att den negativa sidan pekar framåt i batteri- och lampfacket.

Obs! Smart Tweezers fungerar tillsammans med tre alkaliska knappbatterier av typen L736H eller AG3 (dia. 7,8 x 3,4 mm).



- 4 Skruva fast undersidan på batteri- och lampfacket genom att vrida det medurs med ett mynt.

Rengöring och underhåll

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Håll alltid adaptern torr. Skölj den aldrig under kranen och sänk aldrig ned den i vatten. Vid behov kan du rengöra adaptern med rengöringsborsten eller en torr trasa.

Rengöra epilatorn och tillbehör

Rengör epileringshuvudet med vatten efter varje användning så att du får bästa möjliga prestanda.
Stäng alltid av apparaten innan du rengör den.

- 1** Stäng av apparaten.
 - 2** Ta bort hylsan från epileringshuvudet.
 - 3** Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort epileringshuvudet från apparaten (2).
- Obs! Försök inte ta bort epileringsskivorna från epileringshuvudet.*
- 4** Ta bort löst hår med rengöringsborsten.
 - 5** Skölj alla delar (epilator, epileringshuvud och hylsa) i ljummet vatten samtidigt som du vrider på dem.

- 6** Skaka av överflödigt vatten från delarna och låt dem torka.


Obs! Av hygieniska skäl måste alla delar vara torra innan du monterar ihop apparaten.

- 7** Sätt tillbaka epileringshuvudet genom att fästa det på apparaten och trycka den mot apparaten tills den snäpper på plats.

Rengöra rakhuvudet och kammen

- 1** Ta bort kammen, om den är monterad, genom att dra bort den från rakhuvudet.

- 2** Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort rakhuvudet från apparaten (2).
- 3** Ta bort skärhuvudet från rakhuvudet.



- 4** Skölj skärhuvudet, rakhuvudet och kammen under ljummet kranvatten samtidigt som du roterar dem.




- 5** Skaka skärhuvudet, rakhuvudet och kammen ordentligt och låt dem torka.

Obs! Tryck inte på skärhuvudet. Det kan skadas om du gör det.


- 6** Återmontera skärhuvudet på rakhuvudet.

Obs! Se till att alla delar är torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.



Tips: Du kan förlänga trim saxens livslängd genom att gnida in en droppe symaskinsolja på skärhuvudet två gånger om året.


Rengöra precisionsepilatorn



- 1** Rengör precisionsepilatorn regelbundet genom att ta bort lösa hår med rengöringsborsten.

Slå inte på apparaten medan du borstar.

- 2** Skölj precisionsepilatorn under kranen.



- 3** Skaka av överflödigt vatten från precisionsepilatorn och låt den torka.

Obs! För att underlätta rengöringen kan epileringshuvudet också lossas genom att det dras bort från apparaten.

Förvaring

- Förvara apparaten och tillbehören i fodralet.
- Placera kammen på rakhuvudet för att förhindra skada.

Obs! Se till att alla delar är torra när du lägger dem i fodralet.

Reselås

Epilatorn har ett inbyggt reselås som förhindrar att apparaten startar av misstag under resor.

- 1** Aktivera reselåset genom att trycka ned och hålla in på/av-knappen i 3 sekunder tills hastighetslamporna blinkar i vitt 2 gånger.
- Epilatorn startar och slutar genast när reselåset aktiveras.

- 2** Avaktivera reselåset genom att trycka ned och hålla in på/av-knappen i 3 sekunder tills hastighetslampan blinkar vitt 2 gånger.

Obs! Du kan även aktivera reselåset genom att sätta apparatens kontakt i en ingång och adaptern i ett vägguttag.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten kan du gå till vår webbplats www.shop.philips.com/service. Om du får problem med att få tag på tillbehör till apparaten eller saknar webbutik kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land. Kontaktinformation finns i garantibroschyren. Du kan även gå till www.philips.com/support.

Rakhuvud

Om du använder rakhuvudet oftare än två gånger i veckan rekommenderar vi att du byter ut skärhuvudet efter ett eller två år, eller när det blir skadat.

Miljön




- Kasta inte epilatorn och precisionsepilatorn i hushållssoporna när de är förbrukade. Lämna in dem för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

Epilator




- Epilatorns inbyggda laddningsbara batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du kasserar epilatorn och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

Ta ur de laddningsbara batterierna




- 1** Koppla bort epilatorn från adaptern. Låt epilatorn gå tills batterierna är helt tomma och du inte längre kan slå på den.

- 2** Ta bort epileringshuvudet och öppna apparaten med en skruvmejsel.



- 3** Sätt in skruvmejseln i den lilla skåran i kretskortet (1). Vrid skruvmejseln tills anslutningen mellan kretskortet och batterierna bryts (2).



- 4** Använd skruvmejseln för att ta ut batterierna ur apparaten.

Var försiktig: Var försiktig, batteriskenorna är vassa.

Försök inte sätta ihop apparaten igen och ansluta den till eluttaget. Det är farligt.

Precisionsepilator och Smart Tweezers



- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte ej laddningsbara batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut ej laddningsbara batterier innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en återvinningsstation (precisionsepilator) eller slänger den i det vanliga hushållsavfallet (Smart Tweezers).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du gå till Philips webbplats på **www.philips.com/support** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Felsökning

I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaterna. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Epilatorn fungerar inte.	Uttaget som används för att ladda epilatorn fungerar inte.	Se till uttaget att du använder för att ladda epilatorn är strömförande. Laddningslampan tänds för att visa att epilatorn laddas. Om du ansluter epilatorn till ett uttag i ett badrumsskåp kanske du måste tända lampan i badrummet för att uttaget ska bli strömförande.
	De laddningsbara batterierna är tomma.	När laddningslampan lyser med ett fast rött sken är batterierna tomma, och epilatorn behöver laddas i cirka 1 timme. Obs! Du måste ladda epilatorn helt innan du använder den första gången.
	Reselåset har aktiverats.	För att avaktivera reselåset trycker du in och håller kvar på/av-knappen i 3 sekunder tills hastighetslamporna blinkar vitt 2 gånger. Du kan även ansluta epilatorn till elnätet med adaptern för att avaktivera reselåset.
Epilatorn blir het under användning och slutar plötsligt att fungera. Sedan blinkar hastighetslamporna och laddningslampan rött i 30 sekunder.	Överhettningsskyddet är aktiverat.	Epilatorn är utrustad med integrerat överhettningsskydd som förhindrar att epilatorn blir för varm. Om överhettningsskyddet aktiveras stängs apparaten av automatiskt. Sedan blinkar hastighetslamporna och laddningslampan rött i 30 sekunder. Återställ överhettningsskyddet genom att låta epilatorn svalna och sedan slå på den igen. Undvik överhettning genom att inte trycka epilatorn för hårt mot huden.
Epilatorn slutar plötsligt att fungera under användning. Sedan blinkar hastighetslamporna rött i 5 sekunder.	Överhettningsskyddet har aktiverats.	Om du trycker epileringshuvudet för hårt mot huden eller om epileringshuvudets roterande skivor blockeras (till exempel på grund av att en tygbit har fastnat mellan skivorna) stängs epilatorn av automatiskt. Sedan blinkar hastighetslamporna rött i 5 sekunder. Snurra epileringsskivorna med tummen tills du kan ta bort det som blockerar dem. Slå sedan på epilatorn igen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Huden blir irriterad efter rakning eller trimning.	Du för rakapparaten (med eller utan trimkam) i fel riktning eller så trycker du för hårt.	En lättare hudirritation som röd hud eller röda prickar kan uppstå. Det är normalt. För att undvika irriterad hud bör du se till att rakhuvudet (med eller utan kam) alltid är helt i kontakt med huden och försiktigt för apparaten mot hårets växtriktning.
		Tryck inte för hårt mot huden vid rakning och trimning eftersom det kan leda till hudirritation.
		Kontrollera om rakhuvudet eller trimkammen är trasig. Byt alltid ut skadade eller trasiga delar med originaldelar från Philips.
Precisionsepilatorn fungerar inte.	Engångsbatterierna är tomma eller så har de satts i felaktigt.	Byt ut batterierna eller sätt in dem på rätt sätt (se kapitlet "Använda precisionsepilatorn").
Precisionsepilatorn fungerar, men inte särskilt väl.	Efter 40 minuter är engångsbatterierna nästan tomma och har inte tillräckligt energiinnehåll för att garantera bra prestanda.	Sätt in nya batterier (se kapitlet "Använda precisionsepilatorn"). Använd endast icke uppladdningsbara AA 1,5 V alkaliska engångsbatterier.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- 1 Epilasyon diskleri
- 2 Epilasyon başlığı
- 3 Opti-Light Işık
- 4 Açma/kapama düğmesi
 - Hız II için bir kez basın
 - Hız I için iki kez basın
- 5 Hız I için ışık
- 6 Hız II için ışık
- 7 Şarj ediliyor ışığı
- 8 Epilatör
- 9 Ayırma düğmesi
- 10 Düzeltme tarağı
- 11 Tıraş başlığı
- 12 Temel epilasyon ataçmanı
- 13 Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı
- 14 Adaptör
- 15 Temizleme fırçası
- 16 Açma/kapama sürgüsü
- 17 Hassas epilator
- 18 Şarj edilemeyen piller
- 19 Akıllı Cımbız saklama çantası
- 20 Akıllı Cımbız
- 21 Akıllı Cımbız ışığı
- 22 Işık açma/kapama sürgüsü
- 23 Çanta

Önemli


Epilatörü, hassas epilatorü ve Akıllı Cımbızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Adaptörü kuru tutmaya dikkat edin.
- Epilatörü banyoda şarj ediyorsanız uzatma kablosu kullanmayın.

Uyarı

- Hasar gören cihazı, aparatı veya adaptörü kullanmayın. Akıllı Cımbız hasarlı veya bozuksa kullanmayın.
- Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Epilatör, hassas epilator ve Akıllı Cımbız güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazların kullanımı ile ilgili talimat verilmediği veya bu kişinin nezareti olmadığı sürece, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.



- ocukların epilator; hassas epilator ve Akıllı Cımbızla oynamasına izin verilmemelidir.
- Epilatör soketinin içine metal içeren materyaller sokmayın, aksi takdirde kısa devre yapabilir.

Dikkat

- Bu epilator yalnızca kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki, koltuk altı, bikini bölgesi ve bacaklardaki vücut tüylerinin alınması için tasarlanmıştır. Başka bir amaç için kullanılmamalıdır.
- Hassas epilator; diz ve ayak bilekleri gibi ulaşılması güç bölgelerde de kullanılabilir.
- Hijyenik nedenlerden dolayı epilator; hassas epilator ve Akıllı Cımbız sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Cihaz **çalışır** durumdayken (aparatlı veya aparatsız) herhangi bir kaza veya hasarı önlemek için cihazı saçınızdan, kirkip ve kaşlarınızdan, kıyafet, fırça, kablo vb.'den uzak tutun.
- Cilt tahriş olmuşsa ya da ciltte varis, döküntü, lekeler, benler (üzeri tüylü) veya yaralar varsa, epilator; hassas epilator ve Akıllı Cımbızı doktorunuza danışmadan kullanmayın. Düşük bağışıklık tepkisi, şeker hastalığı, hemofili ya da bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişiler de öncelikle doktorlarına danışmalıdır.
- Epilatörü veya hassas epilatörü ilk birkaç kullanımınızda cildiniz kızarabilir ve tahriş olabilir. Bu çok normal bir durumdur ve hızla geçer. Epilasyon sıklığı arttıkça cildiniz epilasyona alışkanlık kazanacak, tahriş azalacak ve yeni çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır. Cildinizdeki tahriş üç gün içerisinde geçmediyse bir doktora başvurmanızı öneririz.
- Banyo veya duşta epilasyon yaparken, ciddi cilt tahrişine neden olabileceğinden, banyo ve duş yağları kullanmayın.
- Epilatörü ve hassas epilatörü duş suyundan daha sıcak su ile yıkamayın (maks. 40°C).
- Epilatörü temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri ya da benzin veya aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.
- Epilatörü 10°C - 30°C arası sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Epilatörü şarj etmeden önce prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin. Bazı banyolarda lavabo üstü ayna üniteleri veya tıraş prizlerine giden elektrik, lambanın kapatılmasıyla kesilmektedir.
- Işığın gözünüzü kamaştırmasını önlemek için epilatorün Opti-light ışığına doğrudan bakmayın.
- Akıllı Cımbızı sadece L736H veya AG3 tipi alkalin düğme pil (çapı 7,8 x 3,4 mm) ile kullanın.
- Hassas epilatore sadece şarj edilemeyen AA 1,5V alkalin pil takın.
- Hassas epilatorün pil terminallerine metal nesnelerin değmesini önleyin ve şarj edilemeyen pillere kısa devre yaptırmayın.
- Epilatörün epilasyon başlığını epilasyon ataçmanlarından biri olmadan kullanmayın.
- Epilatörü uzun süre kullanmayacak olsanız dahi pilleri her 3-4 ayda bir tamamen şarj edin.

Standartlara uygunluk

Philips epilator ve hassas epilator elektromanyetik alanlara (EMF) ilişkin tüm standartlara uygundur. Epilator ve hassas epilator doğru şekilde ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanıldığında, bu cihazların kullanımı bugünün bilimsel bulgularına göre güvenlidir.


Genel



- Bu sembol epilatorün ve hassas epilatorün banyo ve duşta kullanılmasının güvenli olduğunu belirtir.
- Güvenlik nedeniyle bu epilator yalnızca kablosuz olarak çalıştırılabilir.
- Adaptörde otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır ve cihaz 100-240 volt (50 -60 Hz) arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.
- Epilatorün maksimum gürültü seviyesi: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Hassas epilatorün maksimum gürültü seviyesi: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$


Cihazı kullanıma hazırlama

Şarj etme




- Epilatorün şarj edilmesi yaklaşık 1 saat sürer. Epilator tam olarak şarj edildiğinde, 40 dakikaya kadar kablosuz kullanılabilir.

1 Küçük fişi cihaza (1) ve elektrik fişini duvardaki prize takın (2).




- Şarj ışığı beyaz renkte yanıp sönerek cihazın şarj olduğunu gösterir. Piller tamamen şarj olduğunda, şarj ışığı 20 dakika boyunca sürekli olarak beyaz renkte yanar ve ardından söner.

Piller zayıf veya bitmiş



- Piller bitmeye yakınken şarj ışığı kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Bu durum gerçekleştiğinde, pillerde hala birkaç dakika çalışmaya yetecek kadar enerji kalmıştır.




- Piller tamamen bittiğinde, cihazın çalışması durur ve şarj ışığı sürekli olarak kırmızı yanar. Epilatörü şarj etmek için, yukarıdaki 'Şarj etme' bölümüne bakın.

Epilatörün kullanımı


Cihazı ilk kez kullanmadan önce, epilasyon başlığını temizleyin ve cihazı tamamen şarj edin.

Dikkat: Elektrik kablosu takılıyken cihazı kullanamazsınız.


Epilasyon ipuçları




- **Islak:** Epilasyon yapmaya yeni başladıysanız ilk uygulamaları ıslak ciltte yapmanızı öneririz. Su cildi rahatlatarak epilasyonun daha az acı vermesini sağlar. Cihaz su geçirmez olduğu için duşta veya küvette kullanımı güvenlidir.
- **Islak:** İsterseniz duş jeli veya banyo köpüğü kullanabilirsiniz.
- **Kuru:** Kuru epilasyon yapıyorsanız, epilasyonun banyodan veya duştan sonra yapılması daha kolay ve rahat olacaktır.
- **Kuru:** Cildinizin temiz ve yağsız olduğundan emin olun. Epilasyondan önce cildinize herhangi bir krem sürmeyin.
- **Genel:** Cilt tahrişi genellikle gece kaybolduğundan, epilasyon işlemini akşamları uygulamanızı öneririz.
- **Genel:** 3-4 mm uzunluktaki tüylere epilasyon yapmak daha kolay ve rahattır. Tüylere daha uzunsa, uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edip 1-2 hafta sonra epilasyon yapmanızı öneririz. İsterseniz, tüyleri 3-4 mm olacak şekilde kısaltabilirsiniz.



Epilatörle bacak epilasyonu




- Daha önce epilasyon uyguladıysanız, temel epilasyon ataçmanlı epilasyon başlığını kullanabilirsiniz.
- Tüyleriniz cildinizde düz bir şekilde yatıyorsa, aktif tüy kaldırma ve masaj başlığını kullanmanızı öneririz. Bu başlık sadece tüyleri kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda aktif masaj rulosu epilasyonun neden olduğu çekme hissini en aza indirir.




Dikkat: Başka bir ataçman takmadan (2) önce temel epilasyon ataçmanını çıkarın (1).

1 Ataçmanı epilasyon başlığına takın.




2 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine bir kere basın.

► Cihaz, epilasyon için en etkili hız olan II ayarında çalışmaya başlar.



Dikkat: Hız I ayarını kullanmak istiyorsanız, açma/kapama düğmesine ikinci kez basın.

Dikkat: Hız I, diz kapağı ve ayak bileği gibi tüylerin ince olduğu ve ulaşılması güç alanlar için uygundur.



3 Epilasyon sırasında, tüylerin yukarı doğru kalkması için cildinizi diğer elinizle gerin (1). Epilasyon başlığını cildinize 90°'lik açıyla ve açma/kapama düğmesi cihazı hareket ettireceğiniz yöne doğru bakacak şekilde yerleştirin (2).


4 Cihazı cildinizin üzerinde, hafifçe bastırarak tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça gezdirin.

İpucu: Cildi rahatlatmak için, epilasyondan hemen veya birkaç saat sonra nemlendirici bir krem sürmenizi öneririz. Koltuk altları için, alkolsüz hafif bir deodorant kullanın.

Koltuk altı ve bikini blgesinin tırař edilmesi


Koltuk altları ve bikini izgisi gibi hassas blgeleri tırař etmek iin tırař bařlıđını kullanın.

Dikkat: En iyi tırař sonularını elde etmek iin tırař bařlıđını kuru ciltte kullanın. Tırař bařlıđını banyo veya duřta kullanmak istiyorsanız, daha yumuřak bir tırař iin duř jeli kullanmanızı neririz.




- 1** ıkarma dğmesine (1) basın ve epilasyon bařlıđını epilatrden ıkarın (2).

Dikkat: Tırař bařlıđını da aynı řekilde ıkarabilirsiniz.



- 2** Tırař bařlıđını cihaza yerleřtirin ve yerine oturana kadar bastırın.
- 3** Cihazı aın.




- 4** Tırař bařlıđını cildinize 90°'lik aıyla ve ama/kapama dğmesi hareket ettireceđiniz yne dođru bakacak řekilde yerleřtirin.
- 5** Cihazı her zaman tylerin uzama ynnn tersine yavařa hareket ettirin.


Dikkat: Tırař bařlıđının cildinizle tam temas etmesini sađlayın.



- 6** Bikini blgenizdeki tyleri řekilde gsterilen biimde tırař edin. Serbest elinizle derinizi gerin ve cihazı farklı ynlerde hareket ettirin.



- 7** Koltuk altı bölgesin, şekilde gösterilen biçimde tıraş edin. Cihazı farklı yönlerde hareket ettirin ve kolunuzu kaldırarak cildinizi gerin.




Dikkat: Tıraş köpüğü veya jeli kullanırken, en iyi performansı garanti etmek için her kullanım sırasında ve sonrasında tıraş başlığını suyla temizleyin.

- 8** Tıraş işlemini bitirdiğinizde, cihazı kapatın ve tıraş başlığını 'Temizlik ve bakım' bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.


- 9** Cihazı saklarken düzeltme tarağını tıraş başlığına takın.

Tarak aparatı ile kesim yapma


Bikini bölgesindeki tüyleri 3 mm olacak şekilde kısaltmak için tıraş başlığını tarakla kullanın. Tarağı ayrıca koltuk altları ve bacaklardaki uzun tüyleri (10 mm'den uzun) kısaltmak için de kullanabilirsiniz.



- 1** Çıkarma düğmesine (1) basın ve epilasyon başlığını epilatörden çıkarın (2).



- 2** Tıraş başlığını cihaza yerleştirin ve yerine oturana kadar bastırın.



- 3** Tarağı tıraş başlığına takın.

- 4** 'Koltuk altı ve bikini bölgesinin tıraş edilmesi' bölümünün 3-8 arası adımlarını uygulayın.

Ařırı ısınma koruması

Bu fonksiyon, cihazın aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur:

Dikkat: Aşırı ısınmasını önlemek için, cihazı cildinize çok fazla bastırmayın. En iyi sonuçları verebilmesi için, cihazı cildinizin üzerinde çok fazla baskı uygulamadan hareket ettirin.

Aşırı ısınma koruması etkinleşirse, cihaz otomatik olarak kapanır ve şarj ışığı ile hız ışıkları 30 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.

Soğumasını bekleyerek aşırı ısınma korumasını devre dışı bırakabilir ve daha sonra cihazı tekrar açabilirsiniz.

Dikkat: Şarj ışığı tekrar kırmızı renkte yanıp sönerse, cihaz henüz tamamen soğumamış demektir.


Aşırı yük koruması

Epilasyon başlığını cildinize çok bastırırsanız veya epilasyon başlığının epilasyon diskleri takılırsa (örn. giysiye), cihaz otomatik olarak kapanır ve hız ışıkları 5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.


- 1 Epilasyon disklerini başparmağınızla çevirerek diskleri engelleyen nesneden kurtarın.

Hassas epilatörün kullanımı

Pilleri takma/değıştirme




- 1 Pil bölmesinin kapağını kapaktaki tırnaklara bastırarak çıkarın.



- 2 Pil bölmesine 2 adet AA 1,5 V alkalin pil takın.


Dikkat: Pillerin + ve - kutuplarının pil bölmesinin içindeki göstergelerle eşleştirdiğinden emin olun.

Dikkat: Yeni piller 40 dakikaya kadar çalışma süresine sahiptir.




- 3** Pil bölmesini kapatmak için, önce kapağın alt tarafını pil bölmesinin kenarına takın (1) ve ardından yerine oturuncaya kadar kapağın üst tarafına bastırın (2).

Pillerin çıkarılması



- 1** Pilleri çıkarmak istiyorsanız, pil bölmesinin kapağını açın, yukarıdaki 'Pilleri takma/değiştirme' bölümündeki adım 1'e bakın.


- 2** İlk pili çıkarın.



- 3** Cihazı pil bölmesinin açık kısmı yere bakacak biçimde çevirin. Elinizi açık pil bölmesinin altında tutun ve ikinci pil çıkana kadar cihazı sallayın.

Dikkat: Cihazı bırakırken, kaymasını önlemek için açma/kapama sürgüsü zemine bakacak şekilde yerleştirin.

Hassas epilatorle epilasyon




Bu cihazı, kaş ve kirpiklerinize epilasyon uygulamak için kullanmayın.

Bu cihazı benlerden çıkan tüylere epilasyon uygulamak için kullanmayın.


- Hassas epilatorü kullanarak koltuk altları, bikini bölgesi ve ulaşılması zor alanlardaki tüyleri ıslak veya kuru olarak alın.

- 1** Epilasyon yapılacak bölgeyi iyice temizleyin. Deodorant, krem vb. kalıntılarını giderin.


- 2** Cihazı açın.




- 3 Epilasyon başlığını cildinize 90°'lik açıyla ve açma/kapama sürgüsü hareket ettireceğiniz yöne doğru bakacak şekilde yerleştirin.
- 4 Cihazı cildiniz üzerinde, tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça gezdirin.



- 5 Bikini bölgenizdeki tüyleri şekilde gösterilen biçimde alın. Serbest elinizle derinizi gerin ve tüm tüyleri almak için cihazı farklı yönlerde hareket ettirin.



- 6 Koltuk altı epilasyonunu şekilde gösterildiği gibi yapın. Cildinizi germek için kollarınızı kaldırın ve tüm tüyleri yakalamak için cihazı farklı yönlerde hareket ettirin.



İpucu: Hassas epilatörü banyoda veya duşta kullanmak istiyorsanız, cihazın daha iyi kayması için bir miktar duş jeli kullanmanızı öneririz.


Akıllı Cımbızı Kullanma

Epilatörünüz, yüz bölgesindeki tüylerin (kaş gibi) kolayca alınabilmesini sağlayan entegre ışıklı Akıllı Cımbız ile birlikte gelir. Akıllı Cımbız, nerede ve ne zaman isterseniz tüylerinizi alabilmeniz için aynalı kutusunda bulunur. Akıllı Cımbız, pil bölümünde 3 düğme pil ile birlikte kullanıma hazırdır.


Akıllı Cımbızı Kullanma

Akıllı Cımbızı benlerden çıkan tüylere epilasyon uygulamak için kullanmayın.


Akıllı Cımbızın ışığını kendinizin veya bir başkasının gözlerine doğrudan tutmayın.



1 İsteddiğiniz kaş şeklini çizerek belirlemek için bir göz kalemi kullanın.




2 Açma/kapama düğmesini kaydırarak ışığı açın.



3 İşaretlenen şeklin dışında kalan tüm tüyleri alın. Kaşlarınızı her zaman tüylerin çıkış yönüne doğru alın.


Pillerin değiştirilmesi



1 Bir madeni para ile alt kısmı saat yönünün tersine çevirerek pil ve ışık bölmesini açın.


2 Eski düğme pilleri çıkarın.

Düğme pilleri çocukların ve evcil hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Düğme piller potansiyel boğulma tehlikesi yaratabilir.



3 Yeni düğme pilleri eksi kutup pil ve ışık bölmesine gelecek şekilde yerleştirin.

Dikkat: Akıllı Cımbız L736H veya AG3 tipi üç adet alkalin düğme pil (çapı 7,8 x 3,4 mm) ile çalışır.



- 4** Pil ve ışık bölmesinin alt kapağını bir madeni para yardımıyla saat yönünde çevirerek sıkın.

Temizlik ve bakım

Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

Adaptörü daima kuru tutun. Kesinlikle musluk suyuna tutarak durulamayın ve suyun içine sokmayın. Gerekirse, adaptörü temizleme fırçasıyla veya kuru bir bezle temizleyin.

Epilatör ve aparatları temizleme

En iyi performansı elde etmek için her ıslak kullanımdan sonra epilasyon başlığını temizleyin. Temizlemeden önce mutlaka cihazı kapatın.

- 1** Cihazı kapatın.
- 2** Epilasyon başlığının kapağını çıkarın.
- 3** Çıkarma düğmesine (1) basın ve epilasyon başlığını cihazdan çıkarın (2).



Dikkat: Epilasyon disklerini kesinlikle epilasyon başlığından çıkarmayın.

- 4** Temizleme fırçasıyla kalan tüyleri temizleyin.
- 5** Tüm parçaları (epilatör, epilator başlığı ve ataçmanlar) ılık su altında çevirerek yıkayın.


- 6** Parçalarda kalan suyu sallayarak çıkartın ve parçaları kurumaya bırakın.

Dikkat: Hijyenik nedenlerden dolayı cihazı tekrar kurmadan önce, tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.


- 7** Epilasyon başlığını tekrar takmak için cihaza yerleştirin ve yerine oturana kadar cihaza doğru bastırın.



Tıraş başlığını ve tarağı temizleme




1 Cihaza takılıysa, tarağı tıraş başlığından çekerek çıkarın.



2 Çıkarma düğmesine basın (1) ve tıraş başlığını cihazdan çıkarın (2).

3 Tıraş ünitesini tıraş başlığından çıkarın.



4 Tıraş ünitesini, tıraş başlığını ve tarağı ılık su altında çevirerek yıkayın.




5 Tıraş ünitesini, tıraş başlığını ve tarağı iyice sallayın ve kurumaya bırakın.

Dikkat: Zarar görmemesi için, tıraş ünitesine hiç bir şekilde basınç uygulamayın.


6 Tıraş ünitesini tekrar tıraş başlığına takın.

Dikkat: Cihaza tekrar takmadan önce, tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.



İpucu: Kesici ünitenin kullanım ömrünü uzatmak için tıraş ünitesine yılda iki kez dikiş makinesi yağı damlatın.


Hassas epilatorün temizlenmesi



- 1 Hassas epilatorü düzenli olarak temizleyin; bunun için temizleme fırçasını kullanarak sıkışmış tüyleri alın.

Fırçayla temizlerken cihazı açmayın.

- 2 Hassas epilatorü musluk suyuna tutarak yıkayın.



- 3 Hassas epilatordeki fazla suyu sallayarak çıkartın ve hassas epilatorü kurumaya bırakın.


Dikkat: Temizliği kolaylaştırmak için, epilasyon başlığı da çekilerek cihazdan çıkarılabilir.

Saklama

- Cihazları ve aksesuarlarını birlikte verilen çanta içinde muhafaza edin.
- Hasar görmesini önlemek için tarağı tıraş başlığına takın.


Dikkat: Saklamak için kaldırmadan önce tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

Seyahat kilidi



Epilatörde seyahat sırasında yanlışlıkla açılmasını önleyen entegre bir seyahat kilidi bulunmaktadır.

- 1 Seyahat kilidini etkin hale getirmek için, hız ışıkları 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar; açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- Epilatör çalışmaya başlar ve seyahat kilidi etkin hale geldiğinde hemen durur.



- 2 Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için, hız ışıkları 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar; açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Dikkat: Cihaz fişini giriş soketine ve adaptörü prize takarak da seyahat kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.shop.philips.com/service. Cihazın aksesuarlarını satın alma konusunda sorun yaşıyorsanız veya çevrimiçi mağazadan alışveriş yapamıyorsanız, lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun. İletişim bilgilerini garanti broşüründe bulabilirsiniz. www.philips.com/support adresinden de iletişim bilgilerine erişebilirsiniz.

Tıraş başlığı

Tıraş başlığını haftada iki veya daha fazla kez kullanıyorsanız, tıraş ünitesini bir veya iki yıl kullandıktan sonra ya da hasar gördüğünde değiştirmenizi öneririz.

Çevre



- Kullanım ömrü sonunda, epilatorü ve hassa epilatorü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



Epilatör




- Epilatörün dahili şarj edilebilir piller; çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Epilatörü atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pilleri çıkarın. Pilleri, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pilleri çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pilleri sizin için çıkarmak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirecektir.

Şarj edilebilir pillerin çıkarılması

- 1 Epilatörün adaptörünü çıkarın. Epilatörü piller tamamen boşalana ve cihazın bir daha çalıştırılması mümkün olmayana kadar çalıştırın.
- 2 Tornavida kullanarak epilasyon başlığını çıkarın ve cihazı açın.



- 3 Tornavidayı baskılı devre kartındaki küçük yuvaya sokun (1). Baskılı devre kartıyla pillerin bağlantısı ayrılana kadar tornavidayı çevirin (2).



4 Pilleri tornavidayla cihazdan dışarıya doğru çekin.

Dikkat: Pil şeritleri keskindir; dikkatli olun.

Cihazı şebeke elektriğine bağlamak için tekrar monte etmeyi denemeyin. Bu işlem tehlikelidir.

Hassas Epilatör ve Akıllı Cımbız



- Şarj edilemeyen piller; çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Şarj edilemeyen pilleri normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine resmi pil toplama noktalarına teslim edin. Cihazı resmi bir toplama noktasına (hassas epilator) teslim etmeden önce, şarj edilemeyen pilleri mutlaka çıkarın veya normal ev atıklarınızla (Akıllı Cımbız) atın.

Garanti ve servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, **www.philips.com/support** adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazlarda en sık karşılaşılabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemezseniz, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Epilatör çalışmıyor.	Epilatörü şarj etmek için kullanılan fiş çalışmıyor.	Epilatörü şarj etmek için kullandığınız fişin elektriğe bağlı olduğundan emin olun. Epilatör şarj olurken şarj ediliyor ışığı yanar. Epilatörü banyo dolabı içinde bulunan bir fişe takıyorsanız fişin elektrik aldığından emin olmak için banyo ışığını yakmanız gerekebilir.
	Şarj edilebilir piller bitmiştir.	Şarj ışıkları kırmızı renkte sürekli yanıyorsa, piller bitmiştir ve epilatörü yaklaşık 1 saat süreyle şarj etmeniz gerekmektedir. Not: İlk kullanımdan önce epilatörü tam olarak şarj etmeniz gerekir.
	Seyahat kilidi etkindir.	Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için, hız ışıkları 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar; açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun. Epilatörü adaptörle elektrik prizine bağlayarak da seyahat kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Kullanım sırasında epilator ısınıyor ve birdenbire duruyor. Ardından hız ışıkları ve şarj ediliyor ışığı 30 saniye süresince kırmızı renkte yanıp sönüyor.	Aşırı ısınma koruması etkinleşmiştir.	Epilatörde cihazı aşırı ısınmadan koruyan entegre aşırı ısınma koruması bulunmaktadır. Aşırı ısınma koruması etkinleştiğinde cihaz otomatik olarak kapanır. Ardından hız ışıkları ve şarj ediliyor ışığı 30 saniye süresince kırmızı renkte yanıp sönür. Aşırı ısınma korumasını sıfırlamak için epilatorün soğumasını bekleyip tekrar çalıştırın. Epilatörün aşırı ısınmasını önlemek için cihazı cildinize fazla bastırmadan kullanın.
Kullanım sırasında epilator birdenbire duruyor ve hız ışıkları 5 saniye süresince kırmızı renkte yanıp sönüyor.	Aşırı yük koruması etkinleşmiştir.	Epilasyon başlığını cildinize çok fazla bastırırsanız veya epilasyon başlığının dönen diskleri bloke olursa (örneğin epilasyon disklerinin arasına kumaş sıkışması sonucu) epilator otomatik olarak kapanır. Ardından hız ışıkları 5 saniye süresince kırmızı renkte yanıp sönür. Epilasyon disklerini elinizle çevirerek diskleri tıkayan nesneyi çıkarın. Ardından epilatorü tekrar çalıştırın.
Tıraş ya da düzeltme işleminden sonra cildimde tahriş oluyor.	Tıraş makinesini (düzeltme tarağı takılı olarak ya da olmadan) yanlış yönde hareket ettirmişsinizdir ya da çok sert bastırmışsınızdır.	Ciltte kızamıklık gibi hafif cilt tahrişleri oluşabilir. Bu durum normaldir. Tahrişi önlemek için, tıraş başlığının (düzeltme tarağı takılı olarak ya da olmadan) ciltle sürekli temas halinde olduğundan ve cihazı tüylerin uzama yönünün tersine doğru nazikçe hareket ettirdiğinizden emin olun.
		Ciltte tahrişe neden olabileceği için, tıraş ya da düzeltme esnasında çok fazla basınç uygulamayın.
		Tıraş başlığının veya düzeltme tarağının kink olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüş ya da kırılmış parçaları mutlaka orijinal Philips parçalarla değiştirin.
Hassas epilator çalışmıyor.	Tek kullanımlık piller bitmiştir veya doğru takılmamıştır.	Pilleri değiştirin veya doğru takın ('Hassas epilatorün kullanımı' bölümüne bakın).
Hassas epilator çalışıyor; ama performansı zayıf.	40 dakika kullanımdan sonra tek kullanımlık piller neredeyse biter ve iyi performans sağlayacak pil gücü kalmaz.	Yeni pil takın ('Hassas epilatorün kullanımı' bölümüne bakın). Yalnızca tek kullanımlık, şarj edilemeyen AA 1,5 V alkalin pil kullanın.



www.philips.com



8203.000.0011.1