


KMC*

PB*



(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG.....	2
(F) MODE D'EMPLOI.....	24

SEHR GEEHRTER KUNDE,

Das Kochfeld ist eine Verbindung einer außergewöhnlich leichten Bedienung und einer perfekten Waschwirkung. Nachdem Sie diese Gebrauchsanweisung gelesen haben, ist die Bedienung des Gerätes kein Problem mehr.

Bevor das Kochfeld das Herstellerwerk verlassen konnte, wurde er vor dem Verpacken gründlich auf deren Sicherheit und Funktionalitäten an Prüfständen überprüft.

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Befolgen Sie die darin stehenden Hinweise, vermeiden Sie verschiedene Bedienfehler.

Diese Gebrauchsanleitung ist zu erhalten und so aufzubewahren, dass sie jederzeit bei der Hand ist.

Zur Vermeidung möglicher Unfälle befolgen Sie die in der Gebrauchsanweisung stehenden Hinweise genau.

Achtung!

Das Gerät ist erst nach dem Durchlesen/Verstehen dieser Gebrauchsanweisung zu bedienen.

Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen ausgelegt. Jeder andere Gebrauch (z.B. zur Raumheizung) wäre nicht bestimmungsgemäß und könnte gefährlich sein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen einzuführen, die die Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.

INHALTSVERZEICHNIS

Grundlegende Informationen.....	2
Sicherheitshinweise.....	4
Beschreibung des Produkts.....	7
Installation.....	8
Bedienung.....	12
Reinigung und Wartung.....	18
Vorgehen bei Notfall.....	20
Technische Daten.....	22
Garantie	23

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem ersten Gebrauch der Keramik-Herdplatte ist die Bedienungsanleitung zu lesen. Auf diese Weise wird die Sicherheit garantiert und Beschädigungen der Platte vorgebeugt.
- Wenn die Keramikplatte in unmittelbarer Nähe eines Radios, Fernsehers oder eines anderen Gerätes, das elektromagnetische Strahlung emittiert, verwendet wird, dann ist zu überprüfen, ob das Steuerpaneel der Keramikplatte korrekt funktioniert.
- Die Platte muss von einem dazu berechtigten Elektriker und Installateur angeschlossen werden.
- Die Möbel, in welche die Platte eingebaut wird, müssen gegen Temperaturen bis zu 100 °C beständig sein. Dies betrifft Furniere, Ränder und Oberflächen, die aus Kunststoff, Kleber oder Lack hergestellt wurden.
- Die Platte darf erst nach dem Einbau benutzt werden. Auf diese Weise wird ein möglicher Kontakt mit stromführenden Teilen verhindert.
- Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur von Spezialisten ausgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können ernsthafte Gefahren für den Anwender bewirken.
- Das Gerät wird nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn die Sicherung oder der Stecker gezogen werden.
- Der Stecker der Anschlussleitung muss nach dem Einbau der Herdplatte zugänglich sein.
- Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für eine Bedienung durch Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen bzw. sensorischen Fähigkeiten (darunter Kinder) bzw. Personen ohne Kenntnis des Gerätes vorgesehen, es sei denn, dies erfolgt unter Aufsicht oder gemäß der Bedienungsanleitung des Gerätes, die durch die für die Sicherheit verantwortliche Person übergeben wurde.
- Die Kochfelder heizen sich nach dem Einschalten sehr schnell auf. Deshalb dürfen sie erst nach dem Aufstellen des Kochgeschirrs eingeschaltet werden. Auf diese Weise wird ein übermäßiger Verbrauch an Elektroenergie vermieden.
- Die in das elektronische System eingebaute Anzeige der Restwärme gibt an, b die Platte eingeschaltet bzw. nach dem Ausschalten noch heiß ist.
- Im Falle von Stromausfällen werden alle Einstellungen und Anzeigen gelöscht. Bei erneutem Anliegen der Spannung ist daher Vorsicht geboten, da die vor dem Stromausfall erhitzten Felder nicht mehr durch den Sensor überwacht werden.
- Wenn die Steckdose sich in der Nähe eines Kochfeldes befindet, muss sichergestellt werden, dass das Stromkabel keine erhitzten Stellen berührt.
- Bei Anwendung von Ölen und Fetten darf die Herdplatte nicht ohne Aufsicht belassen werden, da eine erhöhte Brandgefahr besteht.
- Es darf kein Kochgeschirr aus Kunststoff und Aluminiumfolie verwendet werden. Diese können bei hohen Temperaturen schmelzen und die Keramikplatte beschädigen.
- Zucker, Zitronensäure, Salz usw. in festem und flüssigen Zustand sowie Kunststoffe dürfen nicht auf ein erhitztes Kochfeld gelangen.
- Wenn durch Achtlosigkeit Zucker oder Kunststoff auf die heiße Platte gelangt, dann darf diese auf keinen Fall ausgeschaltet werden – zuerst ist der Zucker oder Kunststoff mit einem scharfen Schaber zu entfernen. Die Hände müssen dabei vor Verbrennungen und Verletzungen geschützt werden.
- Auf der Keramikplatte sind nur Töpfe und Pfannen mit flachem Boden zu verwenden, die keine Ränder oder Grate besitzen, da sie sonst die Platte durch Kratzer dauerhaft beschädigen könnten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Heizfläche der Keramikplatte ist gegen thermische Schocks beständig. Sie ist weder gegen Kaltes, noch gegen Warmes empfindlich.
- Es ist ein Herabfallen von Gegenständen auf die Platte zu vermeiden. Punktuell Aufschläge, z.B. das Herunterfallen von Fläschchen mit Gewürzen, können im ungünstigsten Falle zu Sprüngen und Absplitterungen an der Keramikplatte führen.
- Durch beschädigte Stellen können kochende Gerichte zu den unter Strom stehenden Teilen der Keramikplatte gelangen.
- Wenn die Oberfläche gesprungen ist, muss der Strom abgeschaltet werden, um der Möglichkeit von Stromschlägen vorzubeugen.
- Es sind die Hinweise in Bezug auf Pflege und Reinigung der Keramikplatte zu beachten. Im Falle falschen Vorgehens erlischt der Garantieanspruch.
- Wenn das Gerät mit einem Halogenheizfeld ausgerüstet ist, darf zwecks Vorbeugung vor Verletzungen nicht direkt in das Feld gesehen werden.

WIE SPARE ICH STROM



Wer verantwortungsbewusst Energie nutzt, schützt nicht nur die Haushaltsskasse, sondern wirkt auch bewusst für den Umweltschutz. Helfen Sie deshalb der Umwelt, indem Sie Strom sparen. Im Falle unserer Herdplatte können Sie dies folgendermaßen tun:

- **Verwendung des richtigen Kochgeschirrs**

Töpfe mit flachem und dickem Boden erlauben es, ein Drittel der Elektroenergie einzusparen.. Denken Sie an den Deckel – ansonsten wächst der Stromverbrauch auf das Vierfache!

- **Richtige Zuordnung des Kochgeschirrs zur Fläche des Kochfeldes**

Das Kochgeschirr sollte niemals kleiner sein, als das Kochfeld.

- **Sorge um die Sauberkeit der Kochfelder und der Topfböden**

Verschmutzungen stören die Weiterleitung der Wärme – stark angebrannte Verschmutzungen können meist nur mit Reinigungsmitteln beseitigt werden, die die Umwelt belasten.

- **Vermeiden Sie unnötiges „Topfgucken“!**

- **Bauen Sie Ihre Herdplatte nicht in unmittelbarer Nähe zum Kühl- und Gefrierschrank ein!**

Der Verbrauch an Strom würde dadurch nur unnötigerweise steigen.

AUSPACKEN



Das Gerät wurde für die Zeit des Transports durch die Verpackung vor Beschädigungen geschützt. Nach dem Auspacken des Geräts bitten wir Sie, die Elemente der Verpackung so zu entsorgen, dass sie nicht die Umwelt belasten.

Alle für die Verpackung verwendeten Materialien sind umweltfreundlich, können zu 100 % recycelt werden und wurden daher mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Achtung! Verpackungsmaterialien (Polyethylenäckchen, Styroporstücke usw.) sind während des Auspackens nicht an Kinder zu geben.

ENTSORGUNG VERBRAUCHTER GERÄTE



Nach der Beendigung des Nutzungszitraums darf dieses Produkt nicht zu den normalen kommunalen Abfällen gegeben werden, sondern muss bei einem Sammel- und Recyclingpunkt für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden.


Davon zeugen die Symbole, die auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung und der Verpackung angegeben wurden.

Die im Gerät verwendeten Stoffe sind zum Recycling gemäß ihrer Kennzeichnung geeignet. Dank ihrer erneuten Verwendung, der Nutzung der Materialien oder anderer Formen der Nutzung verschlissener Geräte tragen Sie entscheidend zum Umweltschutz bei.


Informationen über den nächstgelegenen Sammelpunkt verschlissener Elektrogeräte erhalten Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

► Beschreibung der Platte KMC*




► Steuerpaneel



► Vorbereitung der Küchenarbeitsplatte für den Einbau des Kochfeldes


- Die Stärke der Küchenarbeitsplatte sollte zwischen 28 und 40 mm und die Tiefe der Küchenarbeitsplatte mind. 600 mm betragen. Die Küchenarbeitsplatte muss eben und korrekt eingestellt sein. Die Küchenarbeitsplatte ist an der Wand abzudichten und gegen Feuchtigkeit und Wasser abzusichern.
- Der Abstand zwischen der Kante der Öffnung und der Kante der Küchenarbeitsplatte muss im vorderen Teil mind. 60 mm und im hinteren Teil mind. 50 mm betragen.
- Der Abstand zwischen der Kante der Öffnung und der Kante der Seitenwand sollte mind. 55 mm betragen.
- Die Möbel, in denen das Gerät eingebaut wird, müssen mit Verkleidung ausgestattet sein und die eingesetzten Klebstoffe müssen gegen Temperaturen bis zu 100°C beständig sein. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, kann sich die Oberfläche verformen oder die Verkleidung abheben.
- Die Kanten der Öffnung müssen mit einem gegen Feuchtigkeit beständigen Mittel geschützt werden.
- Die Öffnung in der Küchenplatte entsprechend den Abmessungen auf der Abb. 1 vorbereiten.
- Der minimale Freiraum, der unter dem Kochfeld zu belassen ist, muss 80 mm betragen, damit die erforderliche Luftzirkulation sichergestellt wird und übermäßige Aufwärmung der Bereiche um das Kochfeld herum sich vermeiden lässt.




INSTALLATION

► Installation des Kochfeldes KMC* - Halterung



- Ist die Küchenplatte 38 mm stark, müssen vier Halterungen Typ "A" bei der Montage verwendet werden. Die Art der Montage ist den Abb. 2 und 3 zu entnehmen. Ist die Küchenplatte 28 mm stark, müssen neben den Halterungen Typ "A" zusätzlich vier Holzstücke mit Abmessungen von 15x15x50 mm verwendet werden. Die Art der Montage ist den Abb. 4 und 5 zu entnehmen.
- Überprüfen, ob die Dichtung am Kochfeld dicht anliegt. Die Halterungen am Kochfeld von unten leicht anschrauben.
- Die Arbeitsplatte säubern, das Kochfeld in die vorbereitete Öffnung einsetzen und andrücken.
- Die Halterungen senkrecht zur Kante des Kochfeldes platzieren und anschließend fest anschrauben.



1. Küchenplatte
2. Schraube
3. Halterung
4. Kochfeld
5. Dichtung



1. Küchenplatte
2. Schraube
3. Halterung
4. Kochfeld
5. Dichtung
6. Holzstück



INSTALLATION

► Anschluss der Platte an die Elektroinstallation

Achtung!

Der Anschluss der Platte an die Installation darf nur von einem qualifizierten Installateur ausgeführt werden, der über die entsprechenden Berechtigungen verfügt. Eine eigenmächtige Durchführung von Modifikationen oder Änderungen in der elektrischen Installation ist verboten.

► Hinweise für den Installateur

Die Platte ist fabrikseitig zur Versorgung mit dreiphasigem Wechselstrom (400V 3N ~50 Hz) vorbereitet. Die Anpassung der Platte an die Versorgung mit einphasigem Strom (230 V) ist durch entsprechende Überbrückung an der Anschlussleiste nach dem beigefügten Verbindungsschema möglich. Das Verbindungsschema ist ebenfalls auf der Unterseite der unteren Verkleidung aufgedruckt. Der Zugang zur Anschlussleiste ist nach Abnahme der Abdeckung an der unteren Verkleidung möglich. Es ist an eine entsprechende Auswahl der Versorgungsleitung unter Berücksichtigung der Anschlussart und der Nennleistung der Platte zu denken.


Die Stromleitung ist am Entlaster zu befestigen.

Achtung!

Es ist an die Notwendigkeit des Anschlusses des Schutzstromkreises an die mit dem Zeichen  gekennzeichnete Klemme der Anschlussleiste zu denken. Die Stromversorgungsinstallation muss mit einer entsprechend ausgewählten Sicherung oder nach der Sicherung der Stromversorgungslinie mit einem entsprechenden Ausschalter zu sichern, der die Abschaltung der Stromzufuhr in Störungssituationen ermöglicht.

Vor dem Anschluss der Platte an die Elektroinstallation müssen die auf der Nenntafel und dem Verbindungsschema enthaltenen Informationen zur Kenntnis genommen werden.
ACHTUNG! Der Installateur ist verpflichtet, dem Anwender ein „Anschlusszeugnis des Herdes an die Elektroinstallation“ (befindet sich in der Garantiekarte) auszustellen.
Eine andere Art des Anschlusses der Platte, als auf dem Verbindungsschema dargestellt, kann zu ihrer Beschädigung führen.




INSTALLATION



SCHEMA VON MÖGLICHEN VERBUNDUNGEN

Achtung! Die Heizelemente sind für eine Spannung von 230 V ausgelegt.

Achtung! Bei jeder Verbindungsart muss der Schutzleiter an die mit gekennzeichnete Klemme angeschlossen sein.

				Empfohlener Anschlusskabeltyp
1	Anschluss einphasig an das Stromnetz 230 V mit Nulleiter, die Brücken verbinden Klemmen 1-2-3 und 4-5, Schutzleiter für	1N~		H05VV-F3G4
2	Anschluss zweiphasig an das Stromnetz 400/230 V mit Nulleiter, die Brücken verbinden Klemmen 2-3 und 4-5, Schutzleiter für	2N~		H05VV-F4G2,5
3	Anschluss dreiphasig an das Stromnetz 400/230 V mit Nulleiter, die Brücke verbindet Klemmen 4-5, Phasenleitungen angeschlossen an 1,2 und 3, Nulleiter für 4-5, Schutzleiter für	3N~		H05VV-F5G1,5

L1=R, L2=S, L3=T; N - Neutralleiterklemme; - Schutzleiterklemme

BEDIENUNG

Vor dem ersten Anschalten der Platte

- Zuerst ist die Keramikplatte genau zu säubern. Die Keramikplatte ist wie eine Glasfläche zu betrachten.
- Bei der ersten Nutzung kann ein vorübergehendes Austreten von Gerüchen auftreten. Deshalb ist die Lüftung im Raum einzuschalten oder das Fenster zu öffnen.
- Alle Bedienungsschritte sind unter Einhaltung der Sicherheitshinweise auszuführen.

BEDIENUNG

Die keramische Heizplatte ist mit Sensoren ausgerüstet, die durch Berührung der gekennzeichneten Flächen mit dem Finger bedient werden.

Jede Steuerung eines Sensors wird durch ein Tonsignal bestätigt.

Es ist darauf zu achten, dass beim Ein- und Ausschalten sowie beim Einstellen der Heizleistung **immer nur ein Sensor berührt wird**. Im Falle der gleichzeitigen Berührung mehrerer Sensoren (mit Ausnahme des Ausschaltens eines Kochfeldes oder des Timers) ignoriert das System die eingegebenen Steuersignale, nach langem Druck auf die Sensoren wird ein Störungssignal generiert.


► Entsprechendes Kochgeschirr

Für Herde mit Keramikkochplatte existiert speziell untersuchtes Geschirr zum Kochen und Braten. Es sind die Bedienungsanleitungen der Hersteller einzuhalten.

Töpfe, die über einen Aluminium- oder Kupferboden verfügen, können metallische Verfärbungen hinterlassen, die sehr schwer zu beseitigen sind. Besondere Vorsicht ist im Falle emaillierter Töpfe geboten, die nach zufälligem Überkochen des Inhalts unumkehrbare Beschädigungen hervorrufen können. Um einen optimalen Energieverbrauch und optimale Garungszeiten einzuhalten sowie den Einbrennen von überkochenden Gerichten auf der Herdplatte vorzubeugen, sind folgende Hinweise zu beachten:

Topfboden:

Das Kochgeschirr muss einen stabilen, flachen Boden besitzen, denn Böden mit scharfen Kanten, Graten und verkohlten Speiseresten könnten die Glaskeramikoberfläche zerkratzen und schleifende Auswirkungen darauf ausüben!



Topfgröße:

Der Durchmesser von Topf- und Pfannenboden sollte möglichst genau dem Durchmesser des gebrauchten Heizelementes angepasst sein.

Topfdeckel:

Topfdeckel verhindern die Wärme, daraus zu entweichen, wodurch die Kochzeit verkürzt und der Energieverbrauch reduziert wird.

BEDIENUNG

► Steuerpaneel:

Nach Anschluß an das Stromnetz wird automatisch die Kindersicherung eingeschaltet. Um sie auszuschalten, drücken Sie zwei Sekunden lang auf die Kindersicherung.




Es dürfen keine Gegenstände auf die Fläche der Sensoren gestellt werden (es kann ein Fehlbetrieb gemeldet werden), die Flächen sollen ständig sauber gehalten werden.

Einschalten der Heizplatte

Wenn die Heizplatte abgeschaltet ist, dann sind alle Kochfelder außer Betrieb und die Anzeigen leuchten nicht. Um das Gerät einzuschalten brauchen Sie nur den Hauptschalter zu berühren. Auf allen Anzeigen erscheint für ca. 10 Sekunden eine "0".

Sie können jetzt eine Kochstufe mit den Tasten (+) und (-) wählen (siehe Einstellung der Wärmeleistung).



Wenn innerhalb von zehn Sekunden keine Eingabe erfolgt, schaltet sich die ganze Kochplatte wieder ab.

Einschalten eines Kochfeldes

Falls die Kochplatte eingeschaltet ist (mindestens ein Kochfeld in Betrieb), dann kann man das nächste Kochfeld durch Tippen auf die Tasten (+) und (-) einschalten.

Jetzt kann man die gewünschte Kochstufe durch Tippen auf die Tasten (+) und (-) einstellen (siehe Einstellung der Wärmeleistung).



Wenn innerhalb von zehn Sekunden keine Eingabe erfolgt, schaltet sich das Kochfeld wieder aus.

BEDIENUNG


Drei- und doppeltes Kochfeld

Um das äußere zusätzliche Kochfeld zuzuschalten müssen Sie auf die Taste des drei- und doppelten Kochfeldes drücken . Das Einschalten wird durch eine rote Leuchtdiode signalisiert.



Das äußere zusätzliche Kochfeld lässt sich nur dann einschalten, wenn das innere Kochfeld in Betrieb ist.

Um das zusätzliche Kochfeld auszuschalten braucht man nur auf die Taste des drei- und doppelten Kochfeldes zu drücken .




Einstellung der Wärmeleistung

Wenn die Leuchtanzeige eine "0" zeigt, kann man mittels Tasten (+) und (-) die gewünschte Kochstufe einstellen.

Wenn Sie ohne Ankochautomatik kochen wollen, drücken Sie zuerst auf die Taste (+) (Leuchtdiode zeigt Stufe "6", ohne Dezimalpunkt).

Danach können Sie die Wärmeleistung stufenweise mindern: auf (+) tippen, oder erhöhen: auf (-) tippen.

Wenn Sie mit Ankochautomatik kochen wollen, drücken Sie zuerst auf die Taste (-) (siehe **Automatische Begrenzung der Wärmeleistung**).



BEDIENUNG

Automatische Begrenzung der Wärmeleistung

Jedes Kochfeld ist mit einem System automatischer Begrenzung der Wärmeleistung ausgestattet. Nach seiner Aktivierung wird das Kochfeld zuerst mit voller Leistung betrieben und nach einer bestimmten Ankokzeit die Leistung auf die eingestellte Kochstufe reduziert. Dieses System wird durch Drücken auf die Taste (+) aktiviert. Die Leuchtanzeige zeigt "9.". Nach dem Drücken auf die Taste (+) erscheint auf die Dauer von 10 Sekunden ein Dezimalpunkt. Wenn Sie in diesen 10 Sekunden durch Drücken auf die Taste (-) die Wärmeleistung zu einstellen beginnen, dann bleibt das System aktiv und der Dezimalpunkt leuchtet ständig.


Jetzt können Sie die Einstellung der Wärmeleistung beliebig ändern (wie das im Abschnitt "Einstellung der Wärmeleistung" beschrieben worden ist).



Wenn Sie erst nach 10 Sekunden auf eine Taste tippen, dann verschwindet der Dezimalpunkt und das System der automatischen Begrenzung der Wärmeleistung ist nicht mehr aktiv..



Wenn Sie das System nicht aktivieren wollen, so drücken Sie gleich auf die Taste (+) (der Dezimalpunkt erscheint nicht).




Heizleistung	Zeit Schnellkochen (min)
1	1,12
2	2,44
3	4,48
4	5,28
5	6,30
6	1,12
7	2,44
8	2,44
9	-

Kindersicherung

Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, so werden sämtliche Tasten gesperrt, und die Kochplatten arbeiten in der zuletzt vorgenommenen Einstellung weiter. Diese Funktion soll die Kochplatte vor einem Eingriff durch Kinder und Katzen schützen.

Wenn ein Kochfeld gesperrt ist, können Sie nur die ganze Kochplatte ausschalten. Dazu brauchen Sie nur auf die Taste des Hauptschalters zu drücken.



BEDIENUNG

Wenn Sie die Ganze Platte im Stillstand sperren, dann ist sie vor einem unbefugten Einschalten geschützt. Das Einschalten ist dann nur nach Behebung der Kindersicherung möglich.



Nach Stromunterbrechung aktiviert sich die Kindersicherung automatisch.

Einschalten der Kindersicherung

Drücken Sie die Taste der Kindersicherung so lange, bis die Anzeige neben der Taste auflieuchtet. Am Anfang und am Ende des Tippens ertönt ein kurzer Signal.

Ausschalten der Kindersicherung

Drücken Sie auf die Taste der Kindersicherung so lange, bis die Anzeige neben der Taste erlischt und ein Signal ertönt.

Anzeige der Restwärme

Beim Ausschalten eines warmen Heizfeldes wird „H“ als Signal „Heizfeld ist warm!“ angezeigt.



Für diese Zeit darf das Heizfeld aufgrund möglicher Verbrennung nicht berührt werden sowie es dürfen keine wärmeempfindliche Gegenstände aufgestellt werden!

Wenn die Anzeige ausgeht, darf das Heizfeld berührt werden, wobei es muss beachtet werden, dass das Heizfeld sich noch nicht bis auf die Umgebungstemperatur abgekühlt hat.



Durch eine Stromunterbrechung wird die Restwärmeanzeige gelöscht.

Betriebszeit einschränken

Um die Zuverlässigkeit des Betriebs zu erhöhen, ist die Heizplatte mit einem Zeitschalter für jedes Heizfeld ausgestattet. Die maximale Betriebszeit wird entsprechend der zuletzt eingestellten Heizleistung angepasst.

Wenn wir über längere Zeit die Einstellung der Heizleistung nicht ändern (siehe Tabelle), dann wird das Heizfeld automatisch ausgeschaltet und die Anzeige der Restwärme aktiviert. Dennoch können wir zu jeder Zeit die einzelnen Heizfelder gemäß der Gebrauchsanweisung einschalten und bedienen.

Heizleistung	Maximale Betriebszeit in Stunden
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

BEDIENUNG

Timer

Ist die Kochplatte mit einer Steueruhr (Timer) ausgestattet, kann damit die Betriebsdauer für ein beliebiges Kochfeld eingestellt werden. Zuerst die Funktion der Steueruhr mit der Taste „+“ oder „-“ (der Buchstabe „t“ erscheint in den jeweiligen Kochfeldanzeigen) aktivieren. Anschließend wird die Heizleistung mit der Taste „+“ oder „-“ sowie die gewünschte Heizdauer für das ausgewählte Kochfeld auf der Steueruhr mit der Taste „+“ oder „-“ eingestellt.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann nur ein Kochfeld gesteuert werden.

Das mit der Steueruhr gesteuerte Kochfeld wird in der Anzeige mit dem Buchstaben „t“, der mit der eingestellten Heizleistung abwechselnd blinkt, angezeigt. Das Ende der eingestellten Dauer wird mit mehrmaligen kurzen Signalen signalisiert. In der Anzeige für das zugeordnete Kochfeld pulsiert „0“ und das Kochfeld wird abgeschaltet.

Wird die Steueruhr bei einem nicht eingeschalteten Kochfeld aktiviert und hinter den Ziffern der Steueruhr leuchtet kein Punkt, so kann diese Funktion als eine gewöhnliche Minutenuhr genutzt werden.

Minutenuhr

Die Minutenuhr sollte genutzt werden, um die Notwendigkeit der Ausführung von verschiedenen Tätigkeiten, für die eine kurze Betriebsdauer erforderlich ist, wie z.B. zum Eierkochen, für die Beschleunigung anderer Tätigkeiten oder von Tätigkeiten, die mit der Nutzung des Kochfeldes nicht direkt verbunden sind, zu signalisieren. Die Stand-By-Dauer beträgt von 0 bis 99 Minuten. Um die Minutenuhr zu betätigen:

- einmal den Sensor der Uhr drücken,
- dann die Stand-By-Dauer (z.B. 5 Minuten) durch die Berührung des Sensors (+) oder (-) einstellen.

Die Beendigung der Stand-By-Dauer wird mit einem Tonsignal signalisiert.

Ausschalten eines Kochfeldes

Um ein Kochfeld auszuschalten brauchen Sie nur gleichzeitig auf die Tasten (+) und (-) zu drücken.

Die Anzeige wird dann nacheinander H und „0“ zeigen. Die Restwärmeanzeige wird aktiviert.

Ausschalten der ganzen Kochplatte

Die Kochplatte ist in Betrieb, wenn mindestens ein Kochfeld eingeschaltet ist.

Durch Drücken auf den Hauptschalter können Sie die ganze Platte ausschalten. Die Anzeige der Restwärme erscheint.

Nach Ausschalten der Kochplatte mit dem Sensor ①, wird die Funktion der Verriegelung nach 60 Sekunden automatisch eingeschaltet.


REINIGUNG UND WARTUNG

Eine laufende Sauberhaltung und richtige Wartung des Gerätes haben einen wesentlichen Einfluß auf die Verlängerung der Betriebssicherheitsperiode des Gerätes.




Bei der Glaskeramikreinigung gelten dieselben Regeln wie im Falle der Glasoberflächen. Es dürfen dazu auf keinen Fall Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel, Sand und Scheuerschwamm verwendet werden.

Dampfreiniger dürfen zur Reinigung der Kochmulde nicht verwendet werden.



Reinigung nach jeder Benutzung

- **Leichte, nicht festeingebrannte Verschmutzungen** sind mit einem feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel abzuwischen. Durch Verwendung eines Geschirrspülmittels könnten bläuliche Verfärbungen auftreten. Diese hartnäckigen Flecken lassen sich nicht bei der ersten Reinigung entfernen, wenn auch ein spezielles Reinigungsmittel verwendet wird.
- **Festeingebrannte Verschmutzungen** sind mit einem scharfen Schaber zu entfernen. Danach die Heizfläche mit einem feuchten Lappen abwischen.



Schaber zur Glaskeramikreinigung

Fleckenentfernung

- **Helle Flecken mit Perlfarbton (Alurückstände)** können mit einem speziellen Reinigungsmittel entfernt werden. Kalkrückstände (z.B. nach Wasserüberlaufen) können mit Essig oder mit dem speziellen Reinigungsmittel entfernt werden.
- Beim Entfernen von Zucker, zuckerhaltigen Speiseresten, Kunststoffen und Alufolien darf die betroffene Kochzone nicht ausgeschaltet werden! Die Rückstände sind sofort (in heißem Zustand) von heißer Kochzonenoberfläche gründlich mit einem scharfen Schaber wegzuschaben. Nachdem die Verschmutzung entfernt worden ist, kann die Kochzone abgeschaltet und nach Abkühlung mit dem speziellen Reinigungsmittel endgültig behandelt werden.

Die speziellen Reinigungsmittel sind in Supermärkten, speziellen elektrotechnischen Geschäften, Drogerien, im Lebensmittelhandel und in Herdesalons zu beziehen. Die scharfen Schaber sind in Heimwerker-, Baugeräte- und Malerzubehörgeschäften zu beziehen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigungsmittel nie auf eine heiße Glaskeramikoberfläche auftragen. Am besten ist es, das aufgetragene Reinigungsmittel trocknen zu lassen und sie erst dann mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

Eventuelle Reinigungsmittlerückstände sind mit einem feuchten Lappen vor erneutem Aufheizen zu entfernen. Sonst könnten sie ätzend wirken.

Bei unsachgemäßer Behandlung der Heizerfläche des Glaskeramik-Kochfeldes entfallen die Garantieansprüche!

Wichtig!

Wenn die Steuerung im eingeschalteten Zustand nicht anspricht, so ist die Kochplatte vom Netz zu trennen (Hauptschalter betätigen oder Sicherung herausnehmen) und das Service-Team verständigen.

Wichtig!

Bei mechanischen Schäden an der Platte (Risse, Bruch), das Gerät sofort vom Netz trennen – Sicherung herausnehmen oder den Stecker aus der Steckdose herausziehen. Den Kundendienst rufen.

► Zyklische Durchsichten

Neben den Handlungen, welche die laufende Instandhaltung und Reinigung der Platte zum Ziel haben, müssen folgende Dinge beachtet werden:

- Durchführung zyklischer Kontrollen der Funktion der Steuerelemente und Baugruppen der Herdplatte. Nach Ablauf der Garantie ist mindestens aller zwei Jahre im Servicepunkt die Ausführung einer technischen Durchsicht der Platte in Auftrag zu geben.
- Beseitigung festgestellter Mängel,
- Durchführung zyklischer Konservierungen der Baugruppen der Platte.

Achtung!

Alle Reparaturen und Einstellungen sind vom zuständigen Servicepunkt oder durch einen Installateur auszuführen, der über die entsprechenden Berechtigungen verfügt.

VORGEHENSWEISE IM NOTFALL

Bei jeder Notfallsituation ist wie folgt vorzugehen:

- Arbeitsbaugruppen des Gerätes ausschalten
- Gerät von der elektrischen Energieversorgung trennen
- Gerät zur Reparatur anmelden
- manche geringere Betriebsstörungen können vom Benutzer selbst behoben werden, wobei die Hinweise der untenstehenden Tabelle zu beachten sind. Bevor Sie sich also an eine Kundendienststelle oder Reparaturwerkstatt wenden, sollten die Punkte der Tabelle nacheinander überprüft werden.

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
1.Keine Gerätelfunktion	- Stromausfall	- Sicherung der Hausanlage überprüfen u. falls verbrannt auswechseln
2.Keine Gerätreaktion auf die Eingabewerte	- Bedienblende nicht eingeschaltet	- einschalten
	- eine Taste wurde zu kurz gedrückt (kürzer als eine Sekunde)	- Tasten ein wenig länger drücken
	- mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt	- immer nur eine Taste drücken (Ausnahme: Ausschalten einer Kochzone)
3.Gerät reagiert nicht und gibt ein kurzes Schallsignal aus	- Kindersicherung (Verriegelung) aktiv	- Kindersicherung (Verriegelung) ausschalten
4.Gerät reagiert nicht und gibt ein langes Schallsignal aus	- unsachgemäße Bedienung (falsche Sensoren oder zu schnell gedrückt)	- Gerät erneut einschalten
	- Sensor(en) verdeckt oder verschmutzt	- Sensoren aufdecken o. reinigen
5.Das ganze Gerät wird ausgeschaltet	- nach Einschaltung länger als 10 Sekunden keine Werte eingegeben.	- Bedienblende erneut einschalten u. sofort Werte eingeben
	- Sensor(en) verdeckt oder verschmutzt	- Sensoren aufdecken o. reinigen
6.Ein Heizfeld schaltet sich ab und auf dem Display erscheint die Anzeige „H“.	- Zeitbegrenzung angeprochen	- Kochzone erneut einschalten
	- Sensor(en) verdeckt oder verschmutzt	- Sensoren aufdecken o. reinigen
	- Überhitzung der elektronischen Elemente	

VORGEHENSWEISE IM NOTFALL

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
7. Restwärmeanzeige leuchtet nicht, obwohl die Kochfelder heiß sind	- Unterbrechung in der Stromversorgung, Gerät wurde vom Stromnetz getrennt	- Die Restwärmeanzeige funktioniert erst nach erneutem Ein- und Ausschalten des Steuerungspaneels wieder
8. Sprung in der Keramik-Herdplatte	 Achtung! Gefahr! Keramikplatte sofort vom Netz trennen (Sicherung). An den nächstgelegenen Servicepunkt wenden.	
9. Wenn der Mangel oder Fehler immer noch nicht behoben wurde	Keramikplatte sofort vom Netz trennen (Sicherung). An den nächstgelegenen Servicepunkt wenden. Wichtig! Sie sind für den korrekten Zustand des Gerätes und seine richtige Nutzung im Haushalt verantwortlich. Wenn Sie aufgrund eines Bedienungsfehlers den Service rufen, dann ist solch ein Besuch auch im Garantiezeitraum für Sie kostenpflichtig. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, können wir leider nicht haften.	

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 400V 3N~50 Hz

Nennleistung KMC*

- Kochfeld: 2 x Ø 145 mm 1,2 kW
- Kochfeld: 1 x Ø 180 mm 1,8 kW
- Kochfeld: 1 x Ø 210/175/120 mm 2,3 kW
- Kochfeld: Ø170 x 265mm 2,2 kW

Abmaße: 770 x 518 x 48;

Gewicht: ca.9,5 kg;

Erfüllt die in der Europäischen Union geltenden Anforderungen der Norm EN 60335-1; EN 60335-2-6.

GARANTIE,

Garantie

- Garantieleistungen gemäß dem Garantieschein
- Der Hersteller haftet für keine Schäden, die durch eine unsachgemäße Produktbehandlung verursacht werden könnten.

Schreiben Sie hier bitte den Typ und die Seriennummer vom Gerätenennschild ein.

Typ..... Seriennummer.....

CHER CLIENT,

La plaque, c'est une facilité d'utilisation exceptionnelle et une efficacité parfaite. Après avoir lu le mode d'emploi, l'utilisation de la plaque ne présentera aucun problème.

En sortie d'usine, avant son emballage, la plaque a été scrupuleusement vérifiée par rapport à la sécurité et à la fonctionnalité.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Respecter ses indications vous protégera contre toute utilisation incorrecte.

Garder le mode d'emploi dans un endroit accessible.

Respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter des accidents.

Attention !

N'utiliser l'appareil qu'après avoir lu /compris la présente notice d'emploi.

L'appareil a été conçu uniquement en tant que l'appareil destiné à la cuisson. Toute une autre utilisation (par exemple pour le chauffage d'ambiances) est contraire à sa destination et peut être dangereuse.

Le constructeur se réserve la possibilité d'effectuer les modifications qui n'ont aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil.

SOMMAIRE

Informations de base.....	26
Indications concernant la sécurité.....	27
Description du produit.....	30
Installation.....	31
Utilisation.....	35
Nettoyage et entretien.....	41
Procédure en cas de panne.....	43
Données techniques.....	45
Garantie,.....	45

INDICATIONS CONCERNANT LA SECURITE

- Avant la première mise en service de la plaque céramique de cuisson, il faut lire la notice d'emploi. Ainsi nous nous garantissons la sécurité et évitons l'endommagement de la plaque.
- Si la plaque céramique est utilisée dans la proximité directe du poste de radio ou de télé ou d'un autre appareil émetteur, il faut vérifier si le fonctionnement correct du panneau de commande de la plaque céramique est assuré
- La plaque doit être branchée par un installateur agréé – un électricien.
- Il est interdit d'installer la plaque à la proximité des équipements frigorifiques.
- Les meubles dans lesquels est encastrée la plaque doivent être résistants aux températures jusqu'au 100°C. Ceci concerne les placages, des bordures, des surfaces réalisées en plastique, des colles ainsi que des laques.
- La plaque ne doit être utilisée qu'après son encastrement. Ainsi nous nous protégeons de ne pas toucher les parties qui restent sous tension.
- Les réparations des appareils électriques ne peuvent être réalisées que par les spécialistes. Les réparations par un non professionnel entraînent un sérieux danger pour l'utilisateur.
- L'appareil n'est débranché du réseau électrique que quand le fusible sera débranché ou quand la fiche sera débranchée de la prise de courant.
- La fiche du fil de raccordement doit être accessible après l'installation de la plaque de cuisson.
- Il faut surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par les personnes (dont les enfants) qui ont une capacité physique, sensorielle ou psychique limitée, ou les personnes sans expérience ou connaissance de l'appareil, à moins qu'ils soient sous la surveillance ou il est procédé conformément à la notice d'emploi de l'appareil, transmise par les personnes responsables de leur sécurité.
- Les foyers de cuisson, après leur mise en marche se chauffent rapidement. C'est pourquoi il convient de ne les mettre en marche qu'après la pose d'un récipient de cuisson. Ainsi nous évitons la consommation inutile de l'énergie électrique.
- Encastré dans le système électronique l'indicateur de la chaleur résiduelle indique si la plaque est mise en marche ou bien si elle est encore chaude.
- En cas d'effondrement de tension dans le réseau, tous les réglages et indications sont effacés. Dès que la tension réapparaît dans le réseau, il est conseillé d'être prudent, car les plaques échauffées, avant l'effondrement de tension ne sont plus contrôlées par l'indicateur.
- Si la prise de courant est à la proximité du foyer de cuisson, il faut veiller à ce que le câble de la cuisinière ne soit pas en contact avec les parties chaudes de la plaque.
- Lors de l'utilisation des huiles et graisses, ne pas laisser la plaque sans surveillance, car il existe un risque de l'incendie.
- Ne pas utiliser des récipients en plastique et des feuilles en aluminium. Ils se fondent dans les hautes températures et peuvent endommager la plaque céramique.
- Le sucre, l'acide citrique, le sel etc., en état solide et liquide ainsi que le plastique ne doivent pas se trouver dans le foyer de cuisson chaud.

INDICATIONS CONCERNANT LA SECURITE

- Si suite au manque de la surveillance, le sucre ou le plastique se trouve sur la plaque chaude, en aucun cas il n'est autorisé de débrancher la plaque, mais il faut gratter le sucre et le plastique à l'aide d'un racloir pointu. Protéger les mains contre les brûlures et blessures.
- Lors de l'utilisation de la plaque céramique il faut d'utiliser seulement des casseroles et marmites avec un fond plat, ne possédant pas d'arêtes ni de bavures, dans le cas contraire les rayures permanentes de la plaque peuvent apparaître.
- La surface de cuisson de la plaque céramique est résistante au choc thermique. Elle n'est sensible ni au froid ni au chaud.
- Il faut éviter la chute des objets sur la plaque. Les chocs ponctuels par exemple la chute d'un petit bocal avec les épices, peuvent au cas de malchance entraîner les fissures et les éclats de la plaque céramique.
- Les plats qui débordent, peuvent s'introduire par les endroits endommagés, aux parties de la plaque céramique qui restent sous tension.
- Si la surface présente des fissures, il faut couper l'alimentation générale afin d'éviter la possibilité d'électrochoc.
- Il faut respecter les indications concernant l'entretien et le nettoyage de la plaque céramique. Nous ne pouvons pas être responsables, au titre de la garantie, en cas d'une utilisation incorrecte de la plaque.
- Si l'appareil est équipé des foyers de cuisson halogènes, il peut être dangereux de les regarder.

COMMENT ECONOMISER L'ENERGIE



Qui utilise l'énergie d'une façon responsable, protège non seulement la caisse familiale, mais aussi agit consciemment en faveur de son environnement naturel.

C'est pourquoi, aidons-le, économisons l'énergie électrique !

Et cela se fait de la façon suivante :

- Utilisation des récipients conformes à la cuisson.** Les casseroles avec le fond plat et épais permettent d'épargner jusqu'à 1/3 de l'énergie électrique. Il ne faut pas oublier le couvercle, dans le cas contraire, la consommation de l'énergie électrique augmente de quatre fois.
- Adaptation des récipients à cuisson à la surface du foyer de cuisson.** Le récipient pour la cuisson ne doit être jamais plus petit que la zone de cuisson.
- Tenir propres les foyers de cuisson et les fonds des casseroles.** Les salissures empêchent le transfert de la chaleur - les salissures très brûlées ne pourront plus être enlevées qu'avec les produits qui chargent fortement l'environnement naturel.
- Eviter de „regarder inutilement dans les casseroles”**
- Ne pas encastrer la plaque dans la proximité directe des frigos/des congélateurs.** Leur consommation d'énergie augmente inutilement.

DEBALLAGE



Pour le temps du transport, l'appareil a été sécurisé afin de ne pas être endommagé, par l'emballage.

Après le déballage de l'appareil, nous vous demandons de détruire les éléments de l'emballage d'une façon qui ne nuit pas à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage ne sont pas nocifs pour l'environnement naturel, ils peuvent être recyclés à 100 % et sont désignés d'un symbole correspondant.

Attention! Les matériaux d'emballage (sachets polyéthylenes, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être éloignés des enfants, lors de leur déballage.

DESTRUCTION DES APPAREILS UTILISES



Après la fin de la période de l'utilisation, il n'est pas autorisé de détruire le présent produit par les déchets normaux communaux, mais il convient de le transmettre au service de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques.

Cette information se repère sur le symbole se trouvant sur le produit, la notice d'emploi ou l'emballage.

Les matières utilisées dans l'appareil peuvent être réutilisés conformément à leur destination. Grâce à leur réemploi, à leur utilisation ou à d'autres formes de l'utilisation des appareils usés, vous attribuez à la protection de notre environnement.

L'administration communale vous fournira une information concernant le service compétent de destruction des appareils usés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

► Description de la plaque KMC*


foyer radiant
arrière droit

foyer radiant
arrière gauche

double foyer
radiant central


triple foyer radiant
avant gauche

foyer radiant
avant droit




► Panneau de commande


Indicateur du foyer
allongé



Senseur du triple/
double foyer



Senseur de la
diminution
du dosage de la
puissance de cuisson



le senseur de
l'augmentation
du dosage de
la puissance de
cuisson



Afficheur
du degré du
dosage du foyer
radiant



Senseur de
l'augmentation du
temps sur l'horloge




Senseur de la diminution
du temps sur
l'horloge



le senseur
„clé”



Interrupteur
général




INSTALLATION

► Préparation du plateau de meuble pour l'aménagement de la plaque.

- L'épaisseur du plateau de meuble doit être comprise entre 28 et 40 mm, la profondeur minimum du plateau : 600 mm. Le plateau doit être plat et bien nivelé. Étancher et protéger le plateau du côté du mur contre les écoulements et l'humidité.
- La distance entre les bords de l'ouverture et les bords du plateau doit être au moins de : 60 mm à l'avant, et 50 mm à l'arrière .
- La distance entre les bords de l'ouverture et les parois latérales du meuble doit être d'au moins 55 mm.
- Les placages et les colles du meuble dans lequel la plaque est aménagée doivent pouvoir supporter des températures jusqu'à 100°C. Le non respect de cette condition peut causer la déformation de la surface ou le décollage du placage.
- Les bords d'ouverture doivent être protégés avec un matériau résistant à l'absorption de l'humidité.
- Préparer l'ouverture dans le plateau du meuble selon les dimensions présentées sur la fig. 1.
- Sous la plaque, laisser un espace libre d'au moins 80 mm afin de permettre la circulation d'air appropriée et éviter la surchauffe de la surface autour de la plaque.


(1)




INSTALLATION

► Installation de la plaque KMC* - crochet



- Si le plateau a 38 mm d'épaisseur, pour la fixation de la plaque utiliser 4 crochets « A ». Le mode de montage est présenté sur les fig. 2 et 3. Si le plateau a 28 mm d'épaisseur, en plus des crochets "A", utiliser 4 cales de bois de dimensions 15x15x50 mm. Le mode de montage est présenté sur les fig. 4 et 5.
- Vérifier si le joint recouvre la totalité de la bordure de la plaque. Par en dessous de la plaque, visser légèrement les crochets de fixation.
- Nettoyer le plateau, insérer la plaque dans l'ouverture puis la serrer fortement contre le plateau.
- Placer les crochets de fixation perpendiculairement aux bords de la plaque et visser à fond.



1. plateau du meuble
2. vis
3. crochet de fixation
4. plaque chauffante
5. joint de la plaque



1. plateau du meuble
2. vis
3. crochet de fixation
4. plaque chauffante
5. joint de la plaque
6. cale de bois



INSTALLATION

► Branchement de la plaque à l'installation électrique

Attention !

Le branchement à l'installation ne peut être réalisé que par l'installateur qualifié possédant les certificats d'aptitude nécessaires. Il est interdit de réaliser par vous-mêmes les transformations ou modifications de l'installation électrique.

► Indications à l'installateur

La plaque est adaptée par l'usine à être alimentée par le courant alternatif triphasé (400 V 3N ~50 Hz). L'adaptation de la plaque à l'alimentation monophasée (230 V) est possible par un pont approprié sur la baguette de raccordement selon le schéma joint des raccordements. Le schéma des raccordements est indiqué également sur le fond de la gaine inférieure. L'accès à la baguette de raccordement est possible après la dépose du couvercle sur la gaine inférieure. Il faut se rappeler de bien choisir le cordon de raccordement compte tenu du type du raccordement et de la puissance nominale de la plaque.

Le cordon de raccordement doit être fixé dans le fil d'ancrage.


Attention !

Il faut se rappeler de la nécessité de brancher le circuit de protection à la boîte à bornes de la baguette de raccordement, désignée d'un signe . L'installation électrique d'alimentation de la plaque doit être protégée par un dispositif de sécurité approprié ou après la protection de la ligne d'alimentation, par un interrupteur approprié qui rend possible la coupure de l'arrivée du courant en cas de panne.

Avant de réaliser le branchement de la plaque à l'installation électrique, il faut faire connaissance avec les informations se trouvant sur la plaque signalétique et le schéma du raccordement.

Attention ! L'installateur est tenu de délivrer à l'utilisateur „un certificat de branchement de la cuisinière à l'installation électrique” (il se trouve dans la carte de garantie). Une autre façon de branchement de la plaque que celui indiquée sur le schéma peut entraîner sa détérioration.

INSTALLATION






LE SCHEMA DES RACCORDEMENTS POSSIBLES

Attention ! La tension des éléments de cuisson 230 V.

Attention ! Dans le cas de chaque raccordement le câble de protection doit être relié à la borne .

Le type recommandé du cordon de raccordement

1	Pour le réseau 230V raccordement (monophasé) avec câble neutre, les ponts rallient les bornes 1-2-3 et 4-5, câble de protection jusqu'à 	1N~		H05VV-F3G6
2	Pour le réseau 400/230V raccordement biphasé avec câble neutre, les ponts rallient les bornes 2-3 et 4-5, câble de protection jusqu'à 	2N~		H05VV-F4G2,5
3	Pour le réseau 400/230V raccordement triphasé avec câble neutre, le pont rallie les bornes 4-5, câbles de phase branchés à 1, 2 et 3, câble neutre jusqu'à 4-5, câble de protection jusqu'à 	3N~		H05VV-F5G1,5

L1=R, L2=S, L3=T; N - borne du câble neutre;  - borne du câble de protection

MODE D'UTILISATION

► Avant la première mise en marche de la plaque

- il faut tout d'abord nettoyer soigneusement la plaque céramique. La plaque céramique doit être traitée comme les surfaces en verre.
- lors de la première utilisation il peut apparaître le dégagement passager des odeurs, c'est pourquoi il faut mettre en marche la ventilation dans la pièce ou ouvrir la fenêtre,
- réaliser les manœuvres de l'utilisation, en respectant les indications de sécurité.

MODE D'UTILISATION

La plaque céramique est équipée des senseurs qui sont desservis tactilement par le toucher du doigt des surfaces marquées.

Tout le changement de commande du senseur est confirmé par le signal sonore.

Il faut faire attention lors de la mise en marche et de l'arrêt ainsi que lors de la programmation du degré de la puissance de cuisson, **pour qu'un seul senseur soit appuyé**.

En cas d'appui simultané de plusieurs senseurs (sauf en cas d'arrêt du foyer de cuisson ou de l'horloge), le système ignore les signaux introduits de commande et lors d'un appui long, libère le signal de panne.




Après le ralliement au réseau électrique, le circuit de blocage est enclenché automatiquement. Afin de débloquer, il faut appuyer pendant deux secondes sur la touche du circuit de blocage O^n .

► Les récipients adaptés à la cuisson

Les récipients spécialement étudiés pour la cuisson et pour le rôtissage existent pour les cuisinières avec la plaque céramique. Il faut respecter la notice d'emploi de leurs fabricants. Les récipients de cuisson possédant le fond en aluminium ou en cuivre peuvent laisser la teinture métallique très difficile à effacer. Une prudence particulière est préconisée dans le cas des récipients en émail qui dans le cas où le contenu aurait bouilli jusqu'au bout, peuvent entraîner les dommages irréversibles. Afin d'atteindre la consommation de l'énergie optimale ainsi que de prévenir la brûlure sur la plaque des mets débordants, il faut respecter les indications suivantes :

Fond de la casserole :

Les récipients de cuisson/de grillage doivent posséder le fond plat et stable car le fond avec les bords durs et les déchirures et avec les restes carbonisés des mets peut gratter la plaque céramique et peut avoir l'effet abrasif!



Dimensions de la casserole :

Le diamètre du fond des casseroles et marmites doit correspondre, si possible, exactement au diamètre de l'élément du foyer de la plaque.

Couvercle de la casserole :

Le couvercle de la casserole préserve de l'échappement de la chaleur et ainsi raccourci le temps de cuisson et diminue la consommation de l'énergie électrique.

MODE D'UTILISATION

Panneau de commande

Après le branchement de la plaque au réseau électrique, le signal sonore court devrait se libérer, après lequel nous pouvons mettre en marche la plaque céramique.




Il ne faut mettre aucun objet sur les surfaces des senseurs (la reconnaissance de panne peut être déclenchée), ces surfaces doivent être maintenues propres en permanence.

La mise en marche de la plaque de cuissonj

Si la plaque de cuisson est débranchée, tous les foyers de cuisson sont alors débranchés et les indicateurs ne sont pas allumés.

Nous mettons en marche la plaque par le toucher du senseur principal (I) et sur tous les indicateurs s'affiche „0” pour 10 secondes. Maintenant on peut programmer le degré souhaité du dosage de la puissance de cuisson au moyen du senseur (+) et du senseur (-) (voir Programmation du degré du dosage de la puissance de cuisson).



Si pendant les 10 secondes aucun senseur ne sera commandé, la plaque de cuisson s'arrêtera. Si la protection pour les enfants est active, la mise en marche de la plaque de cuisson ne sera pas alors possible (voir Déverrouillage de la plaque de cuisson)

Mise en marche du foyer de cuisson

Si la plaque de cuisson est allumée (au moins un foyer de cuisson allumé), on peut alors allumer le foyer de cuisson suivant, en touchant le senseur approprié (+) ou (-).

Maintenant, il est possible de programmer le degré souhaité de la puissance de cuisson au moyen du senseur (+) et du senseur (-) (voir Programmation du degré du dosage de la puissance de cuisson).

Si pendant les 10 secondes après l'allumage, aucun senseur ne sera commandé, le foyer de cuisson s'arrête.


MODE D'UTILISATION

Triple et double foyer de cuisson

Afin d'allumer le foyer de cuisson allongé complémentaire, il faut toucher le senseur du doigt, du double ou du triple foyer (le senseur  ou ). La mise en marche de ce foyer est signalée par l'allumage de la diode rouge.

Pour mettre en marche le deuxième foyer de cuisson allongé, il faut de nouveau toucher le senseur du doigt, du triple foyer .

La mise en marche de ce foyer est signalée par l'allumage de la deuxième diode rouge.



Afin d'arrêter le foyer de cuisson allongé complémentaire, il faut de nouveau toucher du doigt le senseur  ou .



Le foyer de cuisson extérieur complémentaire ne peut être allumé que quand le foyer central est activé.


Réglage du degré de la puissance de cuisson

Pendant l'affichage „0”, il est possible de régler le degré de la puissance de cuisson au moyen du senseur (+) et du senseur (-).

Si nous ne souhaitons pas que soit mis en marche le dispositif automatique de la diminution du dosage de la puissance de cuisson, nous commençons le choix du degré de la puissance de cuisson depuis le senseur (-) (l'affichage du degré de la puissance de cuisson „6”, le point décimal n'est pas allumé).

Ensuite, il est possible de diminuer progressivement le degré de la puissance de cuisson par l'activation du senseur (-) ou augmenter le degré de la puissance de cuisson par l'activation du senseur (+).

Si, par contre, nous souhaitons cuire avec l'utilisation du dispositif automatique de la diminution de la puissance de cuisson, il faut commencer le choix du degré de la puissance de cuisson du senseur (+) (voir Dispositif automatique de la diminution de la puissance de cuisson).



MODE D'UTILISATION


Dispositif automatique de la diminution de la puissance de cuisson

Chaque foyer de cuisson est équipé d'un dispositif automatique de la diminution du dosage de la puissance de cuisson. S'il est activé, le foyer de cuisson sélectionné sera alors allumé à pleine puissance, pour le temps dépendant du degré choisi de la puissance de cuisson, et ensuite sera automatiquement transféré à ce degré du dosage de la puissance de cuisson.

Afin d'activer la diminution automatique du dosage de la puissance de cuisson, il faut toucher le senseur (+). Il est affiché alors le degré de la puissance de cuisson "9" avec le point décimal.

Si pendant 10 secondes nous commençons le réglage du degré de la puissance de cuisson, par le toucher du senseur (-), le dispositif de la diminution automatique de la puissance de cuisson est alors activé et le point décimal reste allumé pendant tout le temps de son activité.

Maintenant nous pouvons à tout moment changer le règlement du degré de la puissance de cuisson, de la façon décrite dans le chapitre „le réglage du degré du dosage de la puissance de cuisson”.



Le degré de la puissance de cuisson	Le temps de cuisson rapide (min)
1	1,12
2	2,44
3	4,48
4	5,28
5	6,30
6	1,12
7	2,44
8	2,44
9	-

Si l'une des touches est appuyée après 10 secondes, alors le point décimal s'éteint et le système de diminution automatique de la puissance de chauffage n'est pas actif.

Dans le cas où nous ne souhaitons pas d'activer le dispositif automatique de la diminution de la puissance de cuisson, il faut mieux commencer le choix du degré de la puissance de cuisson du senseur (-).

Arrêt d'un foyer de cuisson

Un foyer de cuisson peut être arrêté de la façon suivante :

1. Nous choisissons le foyer de cuisson désiré au moyen du senseur du choix du foyer de cuisson
2. Ensuite nous pressons simultanément sur le senseur (+)(8) et le senseur (-)(7) ou bien sur le senseur (-) nous diminuons le réglage à „0”.

Sur l'afficheur la lettre „H” apparaît-le symbole de la chaleur résiduelle.

Arrêt de toute la plaque de cuisson

La plaque de cuisson travaille quand au moins un foyer de cuisson est allumé. En appuyant sur le senseur principal ① nous arrêtons toute la plaque de cuisson, et sur l'indicateur du foyer de cuisson est allumée la lettre „H” - le symbole de la chaleur résiduelle.


Après avoir éteint la plaque à l'aide de la touche ①, la fonction de blocage s'allume automatiquement après 60 secondes.

MODE D'UTILISATION

Fonction du verrouillage

La fonction du verrouillage mise en marche par le senseur la clé, sert à protéger le foyer de cuisson allumé contre l'arrêt non désiré par les enfants, les animaux domestiques, etc.

Si nous verrouillons la plaque de cuisson au moment où tous les foyers de cuisson sont éteints, la plaque de cuisson est protégée contre la mise en marche non intentionnelle et sa mise en marche est possible après son déverrouillage.



Après l'apparition de l'effondrement de tension dans le réseau, le verrouillage sera automatiquement activé.

Le verrouillage de l'activité du panneau de commande

Afin de verrouiller la plaque de cuisson, il faut toucher le senseur du verrouillage  jusqu'au moment où l'indicateur du verrouillage s'allumera.

Au début et à la fin du toucher, le signal sonore court se libérera.

Le déverrouillage de l'activité du panneau de commande

Afin de déverrouiller la plaque de cuisson il faut toucher le senseur du verrouillage  jusqu'à ce que l'indicateur du verrouillage s'éteigne. A la fin du toucher du senseur le signal sonore court se libérera.

Indicateur de la chaleur résiduelle.

Au moment de l'arrêt du foyer de cuisson chaud sur le panneau de commande à l'endroit de l'indicateur du degré du dosage de la puissance de cuisson, il est indiqué „H“ en tant que le signal „ le foyer de cuisson est chaud !“.



Pendant ce temps il est interdit de toucher le foyer de cuisson compte tenu de la possibilité de se brûler et d'y mettre des objets sensibles à la chaleur !

Quand cet indicateur s'éteindra, on peut toucher le foyer de cuisson, en ayant la conscience qu'il n'est pas encore refroidi jusqu'à la valeur de la température d'ambiance.



Après l'effondrement de tension dans le réseau, l'indicateur de la chaleur résiduelle est arrêté.

MODE D'UTILISATION

Limitation du temps de travail

Afin d'augmenter l'inafiaillibilité du travail, la plaque de cuisson est équipée d'un dispositif de limitation du temps de travail pour chaque foyer de cuisson.

Le temps maximal de travail est établi en rapport avec le dernier degré de la puissance du foyer sélectionné.

Si nous ne changeons pas le degré de la puissance de cuisson pendant une longue période du temps (voir le tableau), le foyer de cuisson sélectionné sera alors automatiquement débranché et l'indicateur de la chaleur résiduelle „H“ sera activé. Nous pouvons, toutefois, à chaque moment mettre en marche et utiliser chaque foyer de cuisson, conformément à la notice d'emploi.

Le degré de la puissance de cuisson	Le temps maximum de travail en heures
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Fonction de l'horloge

Si la plaque chauffante est équipée d'une horloge de commande (Timer), alors il est possible de régler à son aide le temps de travail d'une fraise-mère chauffante quelconque. Il faut d'abord activer la fonction de l'horloge à l'aide de la touche (+) ou (-) (la lettre « t » apparaît sur l'afficheur). Ensuite, à l'aide de la touche (+) ou (-), nous réglons pour la fraise-mère choisie le degré approprié de la puissance de chauffage et nous réglons sur l'horloge à l'aide de la touche (+) ou (-) le temps voulu de chauffage de la fraise-mère.

Il est possible de régler seulement une fraise-mère à la fois.

La fraise-mère réglée à l'aide de l'horloge est signalée sur l'afficheur à l'aide de la lettre « t » qui clignote alternativement avec le réglage de la puissance de chauffage. La fin du temps programmé est signalisée par plusieurs signaux courts du buzzer. « 0 » clignote sur l'afficheur appartenant à la fraise-mère donnée, la fraise-mère est alors éteinte.

Si l'horloge est activée lors d'une fraise-mère arrêtée et derrière les chiffres de l'afficheur de l'horloge le point ne s'allume pas, cette fonction peut être utilisée comme la fonction d'un simple minuteur.

Minuteur

Il faut utiliser le minuteur afin de signaliser les besoins d'effectuer différentes fonctions qui nécessitent un temps court de réalisation comme p.ex. la cuisson des œufs, afin d'améliorer d'autres activités ou qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de la plaque. Le temps de veille est de 0 à 99 minutes.

Afin de mettre en marche le minuteur, il faut :

- appuyer une fois la touche de l'horloge,
- ensuite en appuyant sur la touche tactile (+) ou (-) régler le temps de veille (p.ex. 5 minutes).


La fin du temps de veille est signalisée par un signal sonore.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin de prolonger remarquablement la période de l'activité de la plaque sans panne, l'utilisateur doit prendre toujours soin de maintenir la propriété de la plaque ainsi que de son entretien correct.




Lors du nettoyage de la céramique, les mêmes principes sont applicables que pour les surfaces en verre. En aucun cas il n'est pas autorisé d'utiliser les produits de nettoyage abrasifs ou agressifs, ni de sables à astiquer ni d'éponge à gratter la surface. L'utilisation des nettoyeurs à vapeur est également interdite.



Nettoyage après chaque utilisation

- Les salissures légères non brûlées sont à nettoyer avec un chiffon humide sans détergents.** L'application du produit de vaisselle peut entraîner l'apparition des teintures bleuâtres. Ces tâches tenaces ne sont pas toujours faciles à enlever lors du premier nettoyage, même si l'on applique le produit spécial de nettoyage.
- Les salissures intenses doivent être enlevées à l'aide d'un racloir pointu. Ensuite, nettoyer la surface de cuisson avec un chiffon humide.**



Le racloir pour le nettoyage de la plaque

Nettoyage des tâches

- Les tâches claires de couleur perlée (les restes de l'aluminium) peuvent être nettoyées de la plaque de cuisson refroidie avec un produit spécial de nettoyage. Les restes calcaires (par exemple après le débordement de l'eau bouillie) peuvent être nettoyés avec du vinaigre ou avec un produit spécial de nettoyage.**
- Lors du nettoyage du sucre, des mets à base de sucre, du plastique et de l'aluminium, il est interdit d'éteindre le foyer de cuisson sélectionné ! Il faut immédiatement gratter soigneusement les restes (à chaud) à l'aide d'un racloir pointu, du foyer de cuisson chaud. Après avoir nettoyé les salissures, il est possible d'éteindre la plaque et finir le nettoyage sur la plaque déjà refroidie avec le produit spécial de nettoyage.**

Les produits spéciaux de nettoyage sont disponibles dans les grandes surfaces, les magasins électrotechniques spécialisés, drogueries, dans le commerce d'alimentation et dans les salons de cuisine.

Les racloirs pointus sont à acheter dans les magasins pour les bricoleurs ainsi que dans les magasins avec les matériaux de bâtiment, ainsi que dans les magasins avec les accessoires de peinture.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il ne faut jamais mettre le produit de nettoyage sur la plaque de cuisson chaude. Le mieux est de laisser les produits de nettoyage sécher et ensuite les enlever avec le chiffon humide. Les résidus éventuels du produit de nettoyage doivent être enlevés avec le chiffon humide avant la nouvelle cuisson. Dans le cas contraire, ils peuvent avoir l'effet caustique.

En cas de l'utilisation incorrecte de la surface céramique de la plaque de cuisson, nous ne sommes pas responsables au titre de la garantie !

ATTENTION !

Dans le cas où pour une raison quelconque, la commande n'est plus possible, en l'état de marche de la plaque, il faut débrancher l'interrupteur général existant ou dévisser le fusible approprié et contacter le service Après-Vente.

ATTENTION !

En cas d'apparition des fissures ou des gruges de la plaque céramique, il faut débrancher immédiatement la plaque de cuisson et couper l'alimentation générale.

Pour ce faire, il faut débrancher le fusible ou retirer la fiche de la prise de courant. Ensuite, il faut contacter le service Après-Vente

Les contrôles périodiques

En dehors des actes qui ont pour l'objet la maintenance courante de la propriété de la plaque, il faut :

- effectuer les contrôles périodiques du fonctionnement des éléments de la commande et des groupes de travail de la plaque. A l'issu de la garantie, au moins une fois tous les deux ans, il faut demander auprès du service d'après-vente la réalisation du contrôle technique de la plaque,
- éliminer les défauts d'exploitation constatés,
- réaliser l'entretien périodique des groupes de travail de la plaque.

ATTENTION !

Tous les réparations et actes de réglage doivent être réalisés par le service d'Après-Vente compétent ou par un installateur agréé.

PROCEDURE EN CAS DE PANNE

En cas de panne il faut :

- débrancher les groupes de travail de la plaque
- couper l'alimentation générale
- déclarer la réparation
- certaines petites pannes peuvent être éliminées par l'utilisateur lui-même, en suivant les indications données dans le tableau ci-dessous, avant de contacter le service d'Après-Vente, il faut vérifier les points suivants du tableau.

PROBLEME	CAUSE	PROCEDURE
1. L'appareil ne marche pas	- coupure de l'électricité	- vérifier le fusible de l'installation domestique, s'il est brûlé il faut le changer
2. L'appareil ne répond pas aux valeurs introduites	- panneau de commande n'a pas été branché	- allumer
	- l'appui du bouton trop court (moins d'une seconde)	- presser les boutons d'une façon prolongée
	- l'appui simultané sur plusieurs boutons	- n'appuyer qu'un seul bouton à la fois (sauf si nous débranchons le foyer de cuisson)
3. l'appareil ne réagit pas et libère un signal sonore court.	- la sécurité enfant est branchée (verrouillage)	- débrancher la sécurité enfant (verrouillage)
4. l'appareil ne réagit pas et libère le signal sonore long	- l'utilisation incorrecte (les senseurs non appropriés ont été appuyés ou appuyés trop vite)	- rallumer la plaque
	- le(s) senseur(s) couvert(s) ou sale(s)	- découvrir ou nettoyer les senseurs
5. L'appareil complet se débranche	- après le branchement il n'a été introduit aucune valeur pendant plus de 10 secondes	- rallumer le panneau de commande et introduire immédiatement les données
	- le(s) senseur(s) couvert(s) ou sale(s)	- ouvrir ou nettoyer les senseurs
6. Un foyer de cuisson se débranche	- limitation du temps de travail	- rallumer le foyer de cuisson
	- le(s) senseur(s) couvert(s) ou sale(s)	- ouvrir ou nettoyer les senseurs

PROCEDURE EN CAS DE PANNE

PROBLEME	CAUSE	PROCEDURE
7. L'indicateur de la chaleur résiduelle est éteint malgré que les foyers de cuisson soient encore chauds.	- coupure de l'électricité l'appareil a été débranché du réseau	- indicateur de la chaleur résiduelle ne se remettra en marche qu'après les prochains branchements et débranchements du panneau de commande.
8. Fissure de la plaque céramique de cuisson	 Danger ! Débrancher immédiatement la plaque céramique du secteur (le fusible). Contacter le service d'Après-Vente le plus proche.	
9. Si le défaut reste toujours non éliminé	Couper l'alimentation de la plaque céramique de cuisson (le fusible!). Contacter le service d'Après-Vente le plus proche. Important ! Vous demeurez responsables de l'état correct de l'appareil et de son utilisation correcte dans votre maison. Si suite à une utilisation incorrecte de l'appareil, vous allez faire appel à notre service d'Après-Vente, cette visite sera liée aux frais à votre charge, même pendant la période de garantie. Malheureusement, nous ne pouvons pas être responsables des dommages causés par le non respect de la présente instruction.	

DONNEES TECHNIQUES

Tension nominale:	400V 3N~50 Hz
Puissance nominale KMC*	
- foyer radiant: 2 x Ø 145 mm	1,2 kW
- foyer radiant: 1 x Ø 180 mm	1,8 kW
- foyer radiant: 1 x Ø 210/175/120 mm	2,3 kW
- foyer radiant: Ø170 x 265mm	2,2 kW
Dimensions:	770 x 518 x 48;
Poids:	ca.9,5 kg;

GARANTIE,

Garantie

Services de garantie selon la carte de garantie.

- Le constructeur n'est pas responsable des dommages quelconques causés par une utilisation incorrecte du produit

Merci d'indiquer à cet endroit le type et le numéro de fabrication de la plaque que vous trouverez sur le panneau signalétique.

Type.....

Numéro de fabrication.....

