



Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.
La plaque d'identification de l'appareil se trouve sur l'intérieur de l'appareil.



MAG614RVS
MAG614MAT

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.

Handleiding
oven

Mode d'emploi
four

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantietaal.
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.

700005645000

Pelgrim

NL

Handleiding

NL 3 - NL 26

FR

Notice d'utilisation

FR 3 - FR 27

Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés



Belangrijk om te weten - Important à savoir



Tip - Conseil

INHOUD

Uw oven

Inleiding	4
Bedieningspaneel	5
Ovenkenmerken	6
Roostergeleiders	7
Schakelaars ovendeur	7
Koelventilator	7

Gebruik

Eerste keer gebruiken	8
'Recepten' en 'Snel'-functie	9
Magnetronfunctie	10
Magnetron gebruik	11
De timer (De bereidingstijd)	13
Koken stap voor stap (fase bakken)	14
Oproepen van persoonlijke kookprogramma's (favorieten)	15
Starten met bakken/braden	15
Stoppen met bakken/braden (oven schakelt uit)	16
Aanvullende functies (extra's)	16
Algemene instellingen	18

Reinigen

De oven reinigen	18
Aqua clean-functie	20
Insteekgeleiders verwijderen en reinigen.	21
Ovenlamp vervangen	22

Problemen oplossen

23

Technische specificaties

25

Uw oven en het milieu

Afvoer van het apparaat en de verpakking	26
--	----

Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor deze Pelgrim magnetron. In het ontwerp van dit product heeft eenvoudige bediening en optimale gebruiksvriendelijkheid centraal gestaan. De oven biedt een uitgebreide reeks instellingen, zodat u altijd de juiste bereidingswijze kunt kiezen.

In deze handleiding leest u hoe u deze oven het best kunt gebruiken. Naast informatie over de bediening, vindt u hier ook achtergrondinformatie die u tijdens het gebruik van het apparaat van pas kan komen.




Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies door voordat u het apparaat in gebruik neemt!

Lees deze gebruikershandleiding door voordat u het apparaat in gebruik neemt, en berg de handleiding daarna veilig op voor toekomstig gebruik.

De installatie-instructies worden afzonderlijk meegeleverd.

Bedieningspaneel




1. Aan/uit
2. Ovenlamp aan/uit
3. 'Terug' toets
 - Kort aanraken: teruggaan naar het vorige menu
 - Lang aanraken: teruggaan naar het startmenu
4. Selectieknop
 - De instelling wordt gekozen door aan de knop te draaien
 - Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd
5. Keukenwekker
6. Kinderslot
7. Start/stop
 - Aanraken: START
 - Aanraken tijdens het in werking zijn: STOP
8. Magnetronfunctie
9. 'Snel'-functie
10. Recepten-functie
11. Favorieten
12. Extra's-functie
13. Menu




Opmerking:

Voor de beste toetsrespons raakt u de toetsen met een groot deel van uw vingertop aan. Steeds wanneer u een toets indrukt tijdens het gebruik, klinkt er een korte toon.

Kenmerken



1. Bedieningspaneel
2. Insteekniveaus
3. Ovendeur
4. Deurgreep



De volgende accessoires worden bij uw oven geleverd:

- **Glazen schaal**

Roostergeleiders

- De oven heeft 4 roostergeleiders (tel de geleiders altijd van onder af naar boven).
- De schaal moet altijd geplaatst worden in de opening tussen twee draadprofielen.


Schakelaars ovendeur

De schakelaars onderbreken het verwarmen van de oven en de werking van de ventilator wanneer de ovendeur wordt geopend tijdens het gebruik. Het verwarmen gaat verder wanneer de deur weer is gesloten.

Koelventilator

Het apparaat is uitgerust met een koelventilator die de behuizing en het bedieningspaneel koelt.

Eerste keer gebruiken



Selectieknop



Tijd instellen

U moet de juiste tijd instellen wanneer het apparaat voor de eerste maal aangezet wordt, of wanneer het apparaat langere tijd van de netspanning losgekoppeld is geweest. Stel de juiste tijd in met de selectieknop. Op het eind kunt u kiezen aan welke weergave u de voorkeur geeft; digitaal of traditioneel.

1. Draai aan de 'selectieknop' en stel de juiste tijd in.
Bevestig iedere instelling door de 'selectieknop' in te drukken.
Als u nergens op drukt, worden de instellingen na drie seconden automatisch opgeslagen.



Instellingen-
functie

**U kunt de huidige tijd altijd instellen met de functie 'Menu'.
Selecteer 'Tijd' met de 'selectieknop'. Vervolgens stelt u met de
'selectieknop' de huidige tijd in.**

De taal instellen

Wanneer u liever een andere taal hebt waarin de tekst op het display getoond wordt, kunt u een andere taal instellen. De standaardinstelling is Engels.

1. Draai aan de 'selectieknop' en kies uw voorkeurstaal uit de weergegeven lijst.
2. Bevestig de instelling door de 'selectieknop' in te drukken.

Nederlands
Français

Taalinstellingen

Gebruik van de oven

Er zijn verschillende functies voor bakken/braden:

'Magnetron'-functie

- Deze functie is geschikt voor het bereiden, braden en ontdoien van voedsel.



'Magnetron'-
functie

'Snel'-functie

- Deze methode is geschikt voor de eenvoudige bereiding van voedsel door de automatische instelling van de hoeveelheid ingrediënten, bruiningsgraad en de ingestelde stoptijd. Het programma biedt de keuze uit 9 categorieën bij de meest bereide gerechten.



'Snel'-functie




'Recepten'-
functie

'Recepten'-functie

- Bij deze functie kiest u eerst het soort voedsel (vlees, groente ...) en vervolgens het gekozen gerecht door het automatisch instellen van de hoeveelheid, bruiningsgraad en de stoptijd.
- Het programma biedt een uitgebreide keuze uit voorgeprogrammeerde recepten die ondersteund worden door professionele chefs en dieetexperts.

'Recepten'- en 'Snel'-functies

Bakken/braden door het kiezen van de juiste soort voedsel.



Selectieknop

1. Zet het gerecht in de oven.
Voor de meeste gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen.
2. Zet de oven aan door op de 'aan/uit-toets' te drukken.
3. Draai aan de 'selectieknop' om de 'Recepten'-functie te kiezen.
4. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.




ingestelde temperatuur knippert.

5. Selecteer het soort voedsel en kies vervolgens het juiste gerecht.



6. De voorgestelde mogelijkheden verschijnen op het display. U kunt deze veranderen door aan de 'selectieknop' te draaien, en u bevestigt uw keuze door op de 'selectieknop' te drukken.



De hoofdinstellingen worden donkerder:

- Hoeveelheid;
- Bruiningsgraad;
- Stoppen om ...



Start/stop-toets


7. Druk op de 'start/stop-toets'.
Het display geeft alle gekozen instellingen weer.

Magnetronfunctie

Microgolven zijn hoogfrequente elektromagnetische golven. De energie maakt het mogelijk om voedsel te garen of op te warmen zonder de vorm of kleur aan te tasten.

Kookprincipe

1. De microgolven die door de magnetron worden gegenereerd, worden gelijkmatig verspreid door middel van een distributiesysteem. Het voedsel wordt zo gelijkmatig gegaard.
2. De microgolven worden tot een diepte van ongeveer 2,5 cm door het voedsel geabsorbeerd. Het garen gaat dan door, omdat de warmte in het voedsel wordt verspreid.
3. De bereidingstijden variëren en hangen af van de schaal die u gebruikt en de eigenschappen van het voedsel:
 - Hoeveelheid en dichtheid
 - Watergehalte
 - Begintemperatuur (wel of niet gekoeld)



Belangrijk

Het voedsel wordt van binnen gegaard door middel van warmteverspreiding. Het garen gaat door, zelfs als u het voedsel uit de oven hebt gehaald.


Rusttijden in recepten en in dit boekje moeten daarom worden aangehouden om te zorgen voor:

- Gelijkmatige verwarming tot binnen in het voedsel.
- Gelijke temperaturen in alle delen van het voedsel.

Richtlijnen voor magnetronkookgerei

Kookgerei dat u voor de magnetronfunctie gebruikt, mag de microgolven niet blokkeren. Metalen zoals roestvrij staal, aluminium en koper weerkaatsen microgolven. Gebruik daarom geen metalen kookgerei. Kookgerei waarop staat aangegeven dat het magnetronbestendig is, kan veilig worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over geschikt kookgerei de volgende richtlijnen en gebruik altijd de glazen bakplaat op niveau 1 als u de magnetronfunctie gebruikt.

Magnetron gebruik



Selectieknop

Gebruik geen metalen kookgerei of bestek. Zie 'Richtlijnen voor magnetronkookgerei'.

1. Zet het gerecht in de oven.
2. Draai aan de 'selectieknop' om de 'magnetron'-functie te kiezen.
3. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.



4. Draai aan de 'selectieknop' om het magnetronvermogen te kiezen.

Vermogen	Gebruik
1000 W	<ul style="list-style-type: none">• Snel opwarmen van dranken, water en gerechten die veel vocht bevatten.• Verse of diepgevroren groenten bereiden.
750 W	<ul style="list-style-type: none">• Verse of diepgevroren bladgroenten bereiden.
600 W	<ul style="list-style-type: none">• Het smelten van chocola.• Vis en schaaldieren bereiden. Opwarmen op twee niveaus.• Gedroogde bonen op lage temperatuur bereiden.• Verfijnde gerechten met eieren opwarmen of bereiden.
360 W	<ul style="list-style-type: none">• Op lage temperatuur bereiden van zuivelproducten, jam.
180 W	<ul style="list-style-type: none">• Pro ontdooien, boter of ijs zacht maken.
90 W	<ul style="list-style-type: none">• Ontdooien gebak dat room bevat.

5. Bevestig elke instelling door de 'selectieknop' in te drukken.
6. Druk op de 'start/stop'-toets om de geselecteerde instellingen te starten.

Het display geeft alle gekozen instellingen weer.



Start/stop-toets

GEBRUIK

Kookgerei	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓X	Kan in kleine hoeveelheden worden gebruikt om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Vonkontlading kan voorkomen als de folie zich te dicht bij de ovenwand bevindt of als er te veel folie wordt gebruikt.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk, geglazuurd aardewerk en ivoorporselein zijn doorgaans geschikt, tenzij ze zijn voorzien van een metalen randje.
Wegwerpservies van polyester of karton	✓	Soms worden diepvriesmaaltijden verpakt in wegwerpservies.
Fastfoodverpakkingen <ul style="list-style-type: none"> • Polystyreenbekers • Papieren zakken of krantenpapier • Gerecycled papier of metalen randjes 	✓ X X	Kan worden gebruikt voor het verwarmen van voedsel. Bij oververhitting kan het polystyreen smelten. Kan vlam vatten. Kan vonkontlading veroorzaken.
Glaswerk <ul style="list-style-type: none"> • Ovenschalen • Fijn glaswerk • Glazen potten 	✓	Kan worden gebruikt, tenzij voorzien van een metalen randje. Kan worden gebruikt voor het verwarmen van voedsel of vloeistoffen. Dun glas kan breken of barsten bij plotselinge verhitting. Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor verwarmen.
Metaal	X	Kan vonkontlading of brand veroorzaken.
Papier <ul style="list-style-type: none"> • Borden, bekens, keukenpapier • Gerecycled papier 	✓ X	Voor korte bereidingstijden en verwarmen. Voor het absorberen van overtollig vocht. Kan vonkontlading veroorzaken.
Kunststof	✓	Met name hittebestendig thermoplastisch materiaal. Andere soorten plastic kunnen kromtrekken of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamineplastic. Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag het voedsel niet aanraken. Wees voorzichtig wanneer u de folie verwijdert; er kan hete stoom ontsnappen. Alleen indien kook- of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Indien nodig inprikken met een vork.

Opmerking

Vonken in de magnetron noemt men ook wel vonkontlading.

✓ : Aanbevolen

✓X : Voorzichtig

X : Onveilig

De timer (De bereidingstijd)

In de basisfunctie 'Oven' kunt u de functie 'kookduur' (A) en/of 'Eindtijd' (B) selecteren.



De kookduur instellen

- Met de functie 'kookduur' stelt u de tijd dat de oven in werking is in. *Stel de tijd in met de selectieknop.*



- Bevestig uw selectie. *Het eind van de bereidingstijd die aangegeven wordt op het display wordt berekend aan de hand van uw selectie.*

Het instellen van de uitgestelde start

- Bij deze functie kunt u instellen hoe lang de oven moet werken (bereidingstijd) en wanneer de oven uit moet schakelen (eindtijd). Voordat u de oven instelt, moet u controleren of de dagtijd goed is ingesteld.

Bijvoorbeeld:

- Huidige tijd: 12:00; Tijd van bakken/braden: 2 uur; Eind van het bakken/braden: om 18:00 u.



- Stel eerst de *bereidingstijd* in (2 uur). *Het display toont automatisch de dagtijd vermeerderd met de gekozen bereidingstijd: 14:00).*
- Nu moet u de gekozen *eindtijd* opgeven (18:00).
- Druk op de 'start/stop'-toets om het kookproces te starten. *De klok wacht op de starttijd.*



De oven begint automatisch te werken op de berekende tijd (om 16:00) en stopt op de vooringestelde tijd (om 18:00).

Om de uitgestelde start te annuleren, drukt u nogmaals op de 'aan/uit toets' om direct te starten met koken. In het display verschijnt de ingestelde kooktijd. *U annuleert alle timerfuncties door de tijd in te stellen op "0".*

Koken stap voor stap (fase bakken)




- Deze functie kan gekozen worden wanneer u eerder een bereidingstijd hebt ingesteld.
- Bij deze functie kunt u drie verschillende oveninstellingen combineren voor een enkele bereiding.
- Door te kiezen voor het systeem, de bak-/braadtemperatuur en de bereidingstijd - d.w.z. het eind van de bereidingstijd, kunt u het gerecht naar uw eigen voorkeuren bereiden.

1. Bij de functie 'Magnetron' kiest u voor de optie 'Koken stap voor stap'.



2. Kies:

- Stap 2
- Stap 3



De eerste stap is reeds gekozen omdat u eerder de tijdfuncties gekozen hebt. Wanneer u dit niet gedaan hebt, zal het display de volgende tekst weergeven: **“Stelt u de bereidingstijd in.”**

3. Bevestig de selectie door op de 'selectieknop' te drukken.



4. Door op de 'start/stop'-toets te drukken, begint de oven te werken volgens stap 1 (het onderste deel van het display toont de tijdslijn die aangeeft in welke stap de bereiding op dat moment is). Wanneer de ingestelde tijd voorbij is, wordt de volgende stap geactiveerd, d.w.z. stap 2, en later stap 3, als u deze gekozen zou hebben.

Wanneer u een stap wilt annuleren tijdens de bereiding, draait u de 'selectieknop' naar de stap die u wilt annuleren en drukt u ter bevestiging op het kruisje. Dit kan alleen gedaan worden bij stappen die nog niet gestart zijn.


Oproepen van persoonlijke kookprogramma's (favorieten)

Met deze functie kunt u eerder opgeslagen recepten oproepen.

1. Kies de optie 'Mijn recepten' (favorieten).



2. Door aan de 'selectieknop' te draaien en het relevante karakter te bevestigen kunt u de naam van uw recept selecteren. Een fout gekozen karakter kan gewist worden met het pijltje; bevestig het gekozen karakter door het aan te tikken (met de 'selectieknop').



De vooringestelde mogelijkheden verschijnen op het display, die u ook kunt veranderen.



U kunt uw favoriete recepten die zijn opgeslagen in het geheugen altijd oproepen door de optie 'Favorieten' te kiezen.

Starten met bakken/braden

Voordat het bakken/braden begint, knippert de 'start/stop'-toets.




Start/stop-toets

- Door de 'start/stop'-toets kort aan te raken, start u het bakken/braden. Wanneer u de huidige instellingen wilt wijzigen tijdens het bak-/braadproces, draait u aan de 'selectieknop'.
- Door de 'start/stop'-toets lang aan te raken, onderbreekt u het bakken/braden.

Stoppen met bakken/braden (oven schakelt uit)

1. Draai aan de 'selectieknop', het display geeft nu "Einde menu" aan en een selectie van symbolen.



Stoppen



- Selecteer het relevante icoon en stop het bakken/braden. Het display keert terug naar het basismenu.

Verlengde bedieningstijd



- Door het selecteren van dit icoon kunt u de tijd voor het bakken/braden verlengen, tevens kunt u een nieuwe eindtijd voor de bereiding invoeren.

Voeg toe aan mijn recepten



- Door deze optie te kiezen kunt u de geselecteerde instellingen opslaan in het geheugen van de oven en ze later weer gebruiken (Favorieten).

Aanvullende functies (extra's)

Selecteer de optie 'Extra's' in het basismenu (functie Oven), en het display geeft de keuze aan extra functies weer.



Bepaalde functies kunnen bij bepaalde systemen niet geselecteerd worden: dit wordt aangegeven door een pieptoon.



Aqua clean

Deze functie wordt gebruikt voor het verwijderen van voedselresten die na het bakken/braden achterblijven in de oven.

- Giet 0,15 liter water op de bodem van de ovenruimte. Start het Reinigingsprogramma (zie pagina 20). Het programma duurt 4 minuten.
- Wacht daarna nog +/- 30 minuten. Na 30 minuten lossen de voedselresten die op het email van de oven zitten op (worden zachter) en kunt u ze eenvoudig wegvegen met een vochtige doek.
- Doe dit niet voordat de oven volledig is afgekoeld (zie het hoofdstuk Reinigen en onderhoud)!



Ontdooien

Met deze functie circuleert de lucht zonder dat de verwarmingselementen aan staan, alleen de ventilator werkt. Het wordt gebruikt voor het langzaam ontdooien van bevroren voedsel (cakes, biscuit, koekjes, brood, broodjes en bevroren fruit).

- Door het kiezen van een symbool kunt u de start- en stoptijd van het ontdooien bepalen.
- Draai het voedsel om nadat de helft van de ontdooitijd verstreken is, roer het door en/of maak grote stukken los van elkaar.



Kinderslot

U activeert het kinderslot door op de 'kinderslot-toets' te drukken.

- Het display toont: **“Kinderslot”**.
- Het kinderslot wordt uitgeschakeld door dezelfde toets nogmaals in te drukken.
- Wanneer u het kinderslot geactiveerd hebt terwijl er geen andere tijdfunctie actief is (behalve het display voor de tijd) zal de oven niet werken. Anderzijds, wanneer u het kinderslot hebt geactiveerd nadat u een van de tijdfuncties hebt geactiveerd, zal de oven normaal werken, maar u kunt de instellingen niet aanpassen.
- In de tijd dat het kinderslot actief is kunt u de systemen voor bakken/roosteren of de extra functies (Extra's) niet veranderen.
- U kunt het kookproces alleen beëindigen door op de 'aan/uit-toets' te drukken.



Het kinderslot blijft geactiveerd, ook nadat de oven is uitgeschakeld. Wanneer u een nieuw kookstelsel wilt selecteren, moet u het kinderslot uitschakelen.



Verlichting van de oven

- De verlichting van de oven gaat automatisch aan wanneer u de ovendeur opent of de oven aanzet. Nadat het bereidingsproces is beëindigd, blijft de lamp nog ongeveer 1 minuut branden. U kunt de verlichting van de oven ook aanzetten door op de 'aan/uit-toets' van de ovenverlichting te drukken.




De keukenwekker instellen

- De functie 'keukenwekker' kan onafhankelijk van de oven worden gebruikt. *De langst mogelijke instelling is 10 uur.* Wanneer de ingestelde tijd verlopen is, klinkt er een signaal dat u uit kunt zetten door op een willekeurige toets te drukken of u kunt wachten tot het automatisch stopt na ongeveer een minuut.

Algemene instellingen

Selecteer Instellingen uit het basismenu (functie Oven), het display geeft een keuze uit verschillende functies weer.




Dit menu biedt de volgende keuzes:

- Taal
- Tijd
- Geluid
- Display
- Kook instellingen
- Overige instellingen

Blader door het menu door aan de 'selectieknop' te draaien. Bevestig elke selectie door op de 'selectieknop' te drukken.

Taal

Selecteer de taal waarin u de berichten op het display wilt zien.



Tijd

U moet de juiste tijd instellen wanneer het apparaat voor het eerst aangezet wordt, of wanneer het apparaat langere tijd van de netspanning losgekoppeld is geweest.

- Stel de tijd in met de selectieknop.

Tot slot kunt u kiezen aan welke weergave u de voorkeur geeft; digitaal of traditioneel.

Geluid

Het volume van het 'knop'geluid kan worden ingesteld wanneer er geen andere tijdfunctie actief is (behalve het display voor de tijd).

Display

In dit menu kunt u het volgende instellen:

- Verlichting (helderheid)
- Nacht - geef de periode aan waarin u het display uitgeschakeld wilt hebben;

Kook instellingen

In dit menu kunt u het volgende selecteren:

- Verlichting van de oven tijdens de bereiding - de verlichting van de oven kan uitgeschakeld worden zelfs wanneer u tijdens de bereiding de ovendeur opent.

Overige instellingen

- Zet de software van het toestel terug naar de fabrieksinstellingen.



Bij een stroomstoring of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld blijven alle persoonlijke instellingen opgeslagen en actief.

De oven reinigen

Reinig de oven regelmatig om te voorkomen dat vet- en voedselresten zich ophopen, met name op de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de deurafdichtingen.

- Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep. Veeg na met een schone, natte doek en droog de oppervlakken af.
- Verwijder spetters en vlekken op de oppervlakken aan de binnenkant met een doek met zeep. Veeg na met een schone, natte doek en droog de oppervlakken af.
- Was de binnenkant van de oven.

Belangrijk



- Let erop dat er GEEN water in de ventilatieopeningen komt.
- Gebruik NOOIT schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de afdichting van de deur schoon is. Zo voorkomt u de ophoping van vuil en kunt u de deur goed sluiten.

Aqua clean-functie

Met de Aqua clean-functie en een vochtige doek verwijdert u eenvoudig vet en vuil van de ovenwanden.



Aqua clean-functie

De reinigingsfunctie gebruiken

Gebruik het reinigingsprogramma alleen als de oven koud is. Als de oven heet is, is het nog moeilijker om vuil en vet te verwijderen met het programma.

1. Verwijder alle accessoires en insteekgeleiders uit de oven.
2. Giet 0,15 liter water op de bodem van de ovenruimte.
3. Zet de 'selectieknop' op 'Reiniging' (vanuit het basismenu/'Pro'-functie). Het programma duurt 4 minuten.
4. Wacht daarna nog +/- 30 minuten. Na 30 minuten zullen de voedselresten aan de emailen wanden voldoende geweekt zijn om ze met een vochtige doek te verwijderen.



Let op: Gebruik de Reinigingsfunctie alleen als de oven volledig is afgekoeld.


Insteekgeleiders verwijderen en reinigen.

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening.

Gebruik conventionele schoonmaakmiddelen om de insteekgeleiders te reinigen.

- Verwijder de schroef met een schroevendraaier.
- Haal de insteekgeleiders los uit de gaten in de achterwand.

Bewaar de afstandhouders van de insteekgeleiders goed. Plaats de afstandhouders na het reinigen terug. U voorkomt zo dat er bij gebruik vonken ontstaan.




Ovenlamp vervangen

De lamp (halogeen G9, 230 V, 25 W) is een gebruiksartikel en valt daarom niet onder de garantie. Verwijder eerst de platen, het rooster en de insteekgeleiders.



1. Draai de vier schroeven van het afdekplaatje los. Verwijder het afdekplaatje en het glas.
2. Verwijder de defecte halogeenlamp en vervang deze door een nieuwe. ***Gebruik bescherming om brandwonden te voorkomen.***
3. Verwijder de afdichting op het afdekplaatje niet.
De afdichting mag niet losraken van het afdekplaatje. De afdichting moet perfect in de uitsparing in de ovenwand passen.



Algemeen

Probeer onderstaande oplossingen als u problemen hebt met uw oven. Mogelijk bespaart u zich zo de tijd en moeite van een onnodig telefoontje naar de klantenservice.

Voedsel blijft rauw

- Controleer of de timer is ingesteld en er op de 'start-toets' is gedrukt.
- Sluit de deur goed.
- Controleer of er geen zekering is doorgebrand en er geen stroomonderbreker is geactiveerd.

Het voedsel is te gaar of niet gaar genoeg

- Controleer of de juiste bereidingstijd is ingesteld.
- Controleer of het juiste vermogen is ingesteld.

De sensoren reageren niet; het display is vastgelopen.

- Koppel het apparaat gedurende een paar minuten los van de stroomvoorziening (draai de zekering los of schakel de hoofdschakelaar uit); sluit vervolgens het apparaat weer aan en zet het aan.

Vonkvorming in de ovenruimte.

- Zorg dat alle afdekplaatjes van de lampen vastgedraaid zijn en dat alle afstandhouders op de insteekgeleiders geplaatst zijn.

Elektronische storingen kunnen de oorzaak zijn van het resetten van het display.

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in.
- Stel de tijd opnieuw in.

Er verschijnt condens in de oven.

- Dit is normaal. Veeg de oven na gebruik schoon.

De ventilator blijft draaien nadat de oven is uitgeschakeld.

- Dit is normaal. De koelventilator blijft nog enige tijd werken nadat de oven is uitgeschakeld.

Er is een luchtstroom voelbaar bij de deur en de buitenkant van het apparaat.

- Dit is normaal.

Licht weerkaatst bij de deur en de buitenkant van het apparaat

- Dit is normaal.

Er ontsnapt stoom rond de deur of ventilatieopeningen.

- Dit is normaal.

Er is een klikgeluid hoorbaar wanneer de oven in bedrijf is, in het bijzonder in de ontdooistand.

- Dit is normaal.

De hoofdzekering slaat regelmatig uit.

- Raadpleeg een servicemonteur.

Het display geeft de foutcode ERRXX ...

*** XX geeft het nummer van de fout weer**

- Er zit een storing in de elektronische module. Koppel het apparaat gedurende een paar minuten los van de stroomvoorziening. Sluit het vervolgens weer aan en stel de dagtijd in.
- Raadpleeg een servicemonteur als de fout niet is verholpen.

De oven opbergen en repareren

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur.

Als er onderhoud moet worden gepleegd, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de klantenservice van Pelgrim.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u belt:

- Het modelnummer en serienummer (vermeld op de binnenzijde van de ovendeur)
- Garantiegegevens
- Een duidelijke omschrijving van het probleem



Kies een schone, droge plek als u de oven tijdelijk moet opbergen, aangezien stof en vocht het apparaat kunnen beschadigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	MAG614
Voedingsbron	230 V ~ 50 Hz
Energieverbruik Magnetronfunctie	1000 W
Uitgangsvermogen	90 W/1000 W (IEC - 705)
Gebruiksfrequentie	2450 MHz
Koelmethode	Motor koelventilator
Afmetingen Formaat van het apparaat: Afmetingen bij inbouw:	W 595 x H 455 x D 568 mm W 560 x H 450 x D 550 mm
Volume	52 L
Gewicht Netto Verzending	31,3 kg 27 kg

Afvoer van het apparaat en de verpakking

Dit product is gemaakt van duurzame materialen. Aan het einde van zijn nuttige leven moet het apparaat echter op een verantwoorde manier worden afgevoerd. De overheid kan u hierover informeren.

De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled. Er is gebruikgemaakt van de volgende materialen:

- karton
- polyethyleenfolie (PE)
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim)

Voer deze materialen op een verantwoorde manier af conform de wettelijke bepalingen.



Op het product staat een pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Dit geeft aan dat huishoudelijke apparatuur afzonderlijk moet worden afgevoerd. Het apparaat mag aan het einde van zijn nuttige leven dan ook niet worden verwerkt via de normale afvalstroom. Lever het in bij een gemeentelijk afvalinzamelingspunt of bij een verkooppunt dat dit voor u aanbiedt.

Door huishoudelijke apparatuur afzonderlijk in te zamelen, wordt voorkomen dat het milieu en de volksgezondheid schade wordt berokkend. De materialen die bij de vervaardiging van dit apparaat zijn gebruikt, kunnen worden hergebruikt en dat betekent een aanzienlijke besparing in energie en grondstoffen.

Verklaring van overeenstemming



Wij verklaren hierbij dat onze producten voldoen aan de betreffende Europese richtlijnen, normen en voorschriften, alsook aan alle vereisten in de normen waarnaar wordt verwezen.

SOMMAIRE

Votre micro-ondes

Présentation	4
Panneau de commandes	5
Fonctions du four	6
Gradins en fil d'inox	7
Interrupteurs de la porte du four	7
Ventilateur de refroidissement	7

Utilisation

Première utilisation	8
Mode 'Auto' / 'Quick'	9
Mode 'Micro-ondes'	10
La fonction Micro-ondes	11
Fonction minuterie (Période de fonctionnement)	14
Cuisson par étapes (step cook)	15
Recall personal cooking programs (my mode)	16
Démarrage de la cuisson des pâtisseries/du rôtissage	16
Fin de la cuisson des pâtisseries/du rôtissage (le four s'éteint)	17
Sélection de fonctions complémentaires (extras)	17
Paramètres généraux	19

Nettoyage

Nettoyage du four	21
La fonction Aqua Clean	21
Retirez et nettoyez les gradins en fil d'inox	22
Remplacement de l'ampoule du four	23

Diagnostic des pannes

24

Spécifications techniques

26

Votre four et l'environnement

Élimination de l'appareil et de l'emballage	27
---	----

Présentation

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce micro-ondes Pelgrim. La souplesse et la simplicité de l'utilisation sont les principes qui ont guidé son développement. Ses réglages très divers vous permettent toujours de choisir le mode de préparation approprié.

Le manuel de l'utilisateur décrit le meilleur moyen d'utiliser ce four. En plus des informations relatives au fonctionnement du produit, vous y trouverez des renseignements de base susceptibles d'en faciliter l'utilisation.




Veillez lire les instructions de sécurité fournies séparément avant d'utiliser l'appareil !

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce Mode déployé et rangez les instructions en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.

Les instructions d'installation sont fournies séparément.

VOTRE MICRO-ONDES

Panneau de commandes



1. Marche/Arrêt
2. Éclairage du Four allumé/éteint
3. Touche 'Arrière'
 - Touche brève : retour au niveau de menu précédent
 - Touche longue : retour au menu démarrage
4. Sélecteur Multi-fonctions
 - Choisissez les paramètres en tournant le bouton
 - En appuyant sur le bouton, vous validez les paramètres
5. Fonction « Minuterie »
6. Sécurité enfants
7. Démarrage / arrêt
 - Touche : DÉMARRAGE
 - Touchez pendant le fonctionnement : ARRÊT
8. Mode 'Auto'
9. Quick mode
10. Mode Micro-ondes
11. My mode
12. Mode extras
13. Paramètres




Remarque :


Les capteurs tactiles ne réagissent que si vous les touchez entièrement du bout du doigt. Chaque fois que vous pressez un bouton pendant l'utilisation du four, un bref signal sonore retentit.

VOTRE MICRO-ONDES

Fonctions du micro-ondes



1. Panneau de commandes
2. Niveaux du four
3. Porte du four
4. Poignée de porte



Les accessoires suivants sont fournis avec votre four :

- Plateau en verre.

Gradins en fil d'inox

- Le four est équipé de 4 niveaux de gradins en fil d'inox (comptez toujours les niveaux de gradins de bas en haut).
- Le plateau doit toujours être inséré dans l'entaille se trouvant entre les deux profils en inox.


Interrupteurs de la porte du four

Les interrupteurs éteignent la chaleur du four et le ventilateur lorsque la porte du four est ouverte pendant que le four fonctionne. Le four se remet à fonctionner lorsque la porte est fermée.

Ventilateur de refroidissement

L'appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement qui refroidit le boîtier et le panneau de commandes de l'appareil.

Première utilisation



Sélecteur multifonction



Paramètres fonction

Nederlands
Français

Paramètres de langue

Réglage de l'heure et de la date

Réglez l'heure actuelle lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, ou lorsque il a été débranché du réseau électrique pendant une longue période. Sélectionnez d'abord les HEURES – l'heure actuelle. À la fin, dans la catégorie 'Définir l'heure et de la date', vous pouvez également sélectionner l'affichage de l'horloge de votre choix : numérique ou classique.

1. Tournez le 'Sélecteur multi-fonctions' pour régler les heures et les minutes. Ensuite, réglez la date et l'année actuelles.
2. Validez chaque paramètre en appuyant sur le 'Sélecteur multi-fonctions'.
Si vous ne pressez aucune touche, les paramètres seront automatiquement enregistrés après trois secondes.

Le moment de la journée peut être réglé à tout moment en sélectionnant la fonction 'Paramètres'. Sélectionnez 'Heure' à l'aide du 'Sélecteur multi-fonctions'. Tournez alors le 'Sélecteur multi-fonctions' pour régler l'heure actuelle.

Réglage de la langue

Si vous souhaitez que le texte de l'écran d'affichage apparaisse dans une autre langue, sélectionnez une autre langue. Le réglage par défaut est en anglais.

1. Tournez le 'Sélecteur multi-fonctions' et choisissez votre langue préférée dans la liste affichée.
2. Validez les paramètres en appuyant sur le 'Sélecteur multi-fonctions'.

Utilisation du four

Vous pouvez contrôler votre cuisson des pâtisseries/rôtissage dans un certain nombre de modes différents :

Mode 'Auto'

- Dans ce mode, choisissez d'abord le type d'aliments (viande, légumes ...), puis sélectionnez le plat via le réglage automatique de la quantité, du degré de rôtissage/cuisson des pâtisseries et de l'arrêt du fonctionnement.
- Ce programme propose une vaste gamme de recettes préprogrammées, corroborées par des chefs cuisiniers et diététiciens spécialisés.



Mode 'Auto'



'Quick' mode

'Quick' mode

- Cette méthode est toute indiquée pour la cuisson élémentaire des aliments par le réglage automatique de la quantité d'ingrédients, le degré de rôtissage/de cuisson des pâtisseries et la programmation de la fin du fonctionnement. Ce programme propose une sélection de 9 catégories parmi les plats préparés le plus fréquemment.




Mode
'Micro-ondes'

Mode 'Micro-ondes'

- Ce mode s'utilise pour la cuisson, le rôtissage et la décongélation des aliments.

Mode 'Auto' / 'Quick'



Sélecteur
multifonction

Cuisson des pâtisseries/Rôtissage en sélectionnant le type d'aliments approprié.

1. Enfourez votre plat.
La plupart des plats nécessitent un préchauffage du four.
2. Allumez le four en appuyant sur la 'touche Allumer/éteindre'
3. Tournez le 'Sélecteur multi-fonctions' pour sélectionner le mode 'Auto'.
4. Validez en appuyant sur le 'Sélecteur multi-fonctions'.



L'icone choisie apparaît sur l'écran et la température programmée se met à clignoter.

5. Sélectionnez le type d'aliments puis sélectionnez le plat approprié.



6. Les options de pré-réglage apparaissent sur l'écran. Vous pouvez les modifier en tournant le 'Sélecteur multi-fonctions' et en validant votre choix en appuyant sur le 'Sélecteur multi-fonctions'.





Touche
démarrage/arrêt

Les paramètres principaux apparaissent en noir :


- Quantité ;
- Degré de dorure ;
- Fin à...

7. Touchez le bouton 'Marche/arrêt'.

L'écran d'affichage indique tous les paramètres choisis.

Mode Micro-ondes

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence ; l'énergie libérée permet de cuire ou de réchauffer des aliments sans qu'ils ne changent de forme ou de couleur.



Principe de cuisson

1. Les micro-ondes générées par le four à micro-ondes sont distribuées uniformément grâce au système de distribution par agitateur. Les aliments sont ainsi cuits uniformément.
2. Les micro-ondes sont absorbées par les aliments jusqu'à une profondeur d'environ 2,5 cm. La cuisson se poursuit tandis que la chaleur est diffusée à l'intérieur des aliments.
3. Les durées de cuisson varient en fonction du récipient utilisé et des propriétés des aliments :
 - Quantité et densité
 - Teneur en eau
 - Température initiale (réfrigéré ou non)

Important


Comme le centre des aliments est cuit par dissipation de chaleur, la cuisson se poursuit même lorsque vous avez sorti les aliments du four. Il est donc essentiel de respecter les temps de repos indiqués dans les recettes et ce manuel pour garantir :

- Une cuisson homogène des aliments jusque dans leur centre.
- Une température uniforme des aliments.

Guide des ustensiles adaptés au micro-ondes

Les ustensiles utilisés en 'Mode Micro-ondes' doivent permettre aux micro-ondes de les traverser et de pénétrer dans les aliments. Les métaux comme l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre réfléchissent les micro-ondes. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser d'ustensiles en métal. Les ustensiles indiqués comme « adaptés aux micro-ondes » peuvent être utilisés en toute sécurité. Consultez le guide suivant pour obtenir des informations supplémentaires sur les ustensiles appropriés et utilisez toujours, en mode Micro-ondes, la plaque en verre insérée au niveau 1.


Fonction Micro-ondes



Sélecteur multifonction

N'utilisez pas de plats ou d'ustensiles en métal, voir 'Guide des ustensiles micro-ondes'. Ne préchauffez pas le four.

1. Enfournez votre plat.
2. Tournez le 'Sélecteur multi-fonctions' pour sélectionner le mode 'Micro-ondes'.
3. Validez en appuyant sur le 'Sélecteur multi-fonctions'.



4. Tournez le 'Sélecteur multi-fonctions' pour sélectionner les niveau de puissance:

Niveau de puissance	Utilisation
1000 W	<ul style="list-style-type: none">• Réchauffement rapide des boissons, de l'eau et des plats contenant une grande quantité de liquide.• Cuisson de légumes frais ou surgelés.
750 W	<ul style="list-style-type: none">• Cuisson des légumes frais ou surgelés.
600 W	<ul style="list-style-type: none">• Faire fondre du chocolat.• Cuisson de poissons et crustacés. Réchauffage sur deux niveaux.• Cuisson de haricots secs à basse température.• Réchauffage ou cuisson d'aliments délicats à base d'œufs
360 W	<ul style="list-style-type: none">• Cuisson à basse température de produits laitiers, confitures.
180 W	<ul style="list-style-type: none">• Décongélation Pro, ramollissement du beurre ou de la crème glacée.
90 W	<ul style="list-style-type: none">• Décongélation de gâteaux à la crème.



*Touche
démarrage/arrêt*

5. Validez chaque paramètre en appuyant sur le 'Sélecteur multi-fonctions'.
6. Appuyez sur la touche 'Marche / arrêt' pour activer les paramètres du four choisis.
L'écran d'affichage indique tous les paramètres choisis.

UTILISATION

Ustensile	Adapté aux micro-ondes	Commentaires
Papier aluminium	✓X	Peut être utilisé en petite quantité pour empêcher un plat de trop cuire. Des arcs électriques peuvent se former lorsque le papier aluminium est placé trop près des parois du four ou s'il est utilisé en trop grande quantité.
Porcelaine et faïence	✓	La porcelaine, la poterie, la faïence et la porcelaine tendre sont adaptées, à moins de comporter un ornement métallique.
Plats en carton polyester jetable	✓	Certains aliments surgelés sont conditionnés dans ces matériaux.
Emballage de restauration rapide <ul style="list-style-type: none"> • Gobelets en polystyrène • Sacs en papier ou journaux • Papier recyclé ou ornements métalliques 	✓	Peuvent être utilisés pour chauffer des aliments. Le polystyrène risque de fondre en cas de surchauffe.
	X	Peuvent prendre feu.
	X	Risque d'arcs électriques.
Verrerie <ul style="list-style-type: none"> • Plats allant au four et directement sur la table • Fine verrerie • Bocaux en verre 	✓	Peuvent être utilisés, à moins de comporter des ornements métalliques. Peuvent être utilisés pour chauffer des aliments ou des liquides. La verrerie fine peut se casser ou se fendre si la température augmente subitement. Enlever le couvercle. Convient pour réchauffer seulement.
Métal	X	Risque d'arcs électriques ou d'incendie.
Papier <ul style="list-style-type: none"> • Assiettes, gobelets, essuie-tout • Papier recyclé 	✓	Pour des durées de cuisson brèves et le réchauffage. Absorbe également l'excédent d'humidité.
	X	Risque d'arcs électriques.
Plastique	✓	Surtout en cas de thermoplastique résistant à la chaleur. Certains plastiques peuvent se déformer ou se décolorer à températures élevées. N'utilisez pas de mélamine. Permet d'éviter le dessèchement des aliments. Ne doit pas toucher les aliments. Soyez prudent en retirant le film car de la vapeur brûlante peut se dégager. Seulement si résistant à l'ébullition et au four. Ne doit pas être hermétique. Si nécessaire, percez avec une fourchette.

Remarque

Lorsque des étincelles se produisent dans un four à micro-ondes, on parle d'« arc électrique ».

- ✓ : Recommandé
- ✓X : À utiliser avec précaution
- X : Dangereux

Fonction minuterie (Période de fonctionnement)

En mode 'Micro-ondes', vous pouvez sélectionner une 'durée de cuisson' (A) et/ou une 'Heure de Fin' (B).



Réglage du temps de cuisson

- En mode 'durée de cuisson', choisissez la durée de fonctionnement du four.

Sélectionnez d'abord les heures, puis les minutes.



- Validez votre choix. *La fin du fonctionnement indiquée sur l'écran d'affichage est calculée en fonction de votre sélection.*

Réglage du démarrage différé du fonctionnement

- Dans ce mode, vous pouvez programmer la période de fonctionnement du four (durée de cuisson) et l'heure à laquelle le four doit s'arrêter de fonctionner (heure de fin). Avant le réglage, assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure actuelle exacte.



Exemple :

- Heure actuelle : 12:00 heures; Période de cuisson des pâtisseries/ rôtissage : 2 heures ; Fin de la cuisson des pâtisseries/du rôtissage : à 18:00 heures.

- Réglez d'abord la *durée de cuisson* (2 heures).
L'écran d'affichage indique automatiquement l'heure actuelle augmentée pour la période de fonctionnement du four sélectionnée : 14:00 heures).
- À présent, indiquez la *fin du fonctionnement du four choisie* (18:00 heures).
- Appuyez sur le bouton 'démarrage / arrêt' pour lancer la cuisson.
L'horloge attend le début du processus de cuisson.



Le four se met automatiquement à fonctionner à l'heure calculée (à 16:00 heures) et s'arrête de fonctionner à l'heure programmée (à 18:00 heures).

Si vous voulez annuler le démarrage différé, appuyez une nouvelle fois sur la touche 'marche/arrêt' pour entamer immédiatement la cuisson. L'écran d'affichage indique la période de fonctionnement. *Toutes les fonctions de l'heure peuvent être annulées en réglant l'heure choisie sur "0".*

Cuisson par étapes (step cook)


- Sélectionnez ce mode si vous avez sélectionné précédemment la période de fonctionnement.
- Ce mode vous permet de combiner trois positions de four différentes pendant une seule cuisson.
- En sélectionnant le système de cuisson, la température de cuisson des pâtisseries/rôtissage et la période de cuisson - c'est-à-dire, la fin du temps de cuisson, vous pouvez clôturer le processus de cuisson des pâtisseries/de rôtiage selon vos préférences.

1. En mode 'Micro-ondes', sélectionnez l'option 'Cuisson par étapes'.



2. Sélectionner:

- Étape 2
- Étape 3



La première étape a déjà été sélectionnée, puisque vous avez précédemment sélectionné les Fonctions Heure. Si vous ne l'avez pas fait, le texte suivant apparaîtra sur l'écran principal : ***"Veuillez indiquer la période de fonctionnement."***



- En touchant la touche 'marche / arrêt', le four se met d'abord à fonctionner selon l'Étape 1 (la partie inférieure de l'écran affiche le schéma indiquant l'étape de cuisson actuelle de votre rôti). Lorsque la durée programmée est écoulée, la prochaine étape est activée, c'est-à-dire l'étape 2, et, plus tard, l'étape 3, si vous l'avez sélectionnée.


Pour supprimer une étape particulière pendant le fonctionnement du four, tournez le 'sélecteur multi-fonctions', choisissez l'étape et annulez-la en validant la lettre X. Cela est uniquement possible avec des étapes qui n'ont pas encore été lancées.

Recall personal cooking programs (my mode)

Ce mode vous permet d'invoquer des recettes enregistrées précédemment.



- En tournant le 'sélecteur multi-fonctions' et en validant le caractère correspondant, choisissez le nom de votre recette. Un caractère sélectionné par erreur peut être effacé par la flèche ; confirmez le caractère sélectionné en le touchant (avec le 'sélecteur multi-fonctions').



Les options de pré-réglage, que vous pouvez également modifier, apparaissent sur l'écran.



You may recall your favourite recipes stored in the memory at any time by selecting the option 'My Mode'.

Démarrage de la cuisson des pâtisseries/du rôtissage

La touche 'démarrage / arrêt' clignote avant que la cuisson des pâtisseries/le rôtissage ne démarre.




Touche
démarrage / arrêt

- La touche brève du bouton 'marche / arrêt' permet de lancer le démarrage de la cuisson. Si vous souhaitez modifier les paramètres actuels pendant le processus de cuisson des pâtisseries/rôtissage, tournez le 'Sélecteur Multi-fonctions'.

- La touche longue du bouton ‘marche / arrêt’ interrompt le fonctionnement.

Fin de la cuisson des pâtisseries/du rôtissage (le four s'éteint)

1. Tournez le ‘Sélecteur Multi-fonctions’, l'écran d'affichage indique “Menu fin” et une sélection de symboles.



Fin



- Sélectionnez l'icône correspondante et clôturez la cuisson des pâtisseries/le rôtissage. L'affichage revient au menu de base.

Durée de fonctionnement prolongée



- En sélectionnant ce symbole, vous pouvez prolonger la durée du processus de cuisson des pâtisseries/de rôtissage, et également programmer une nouvelle heure de fin du processus de cuisson.

Ajouter à mes recettes



- Cette option vous permet d'enregistrer les paramètres sélectionnés dans la mémoire du four et de les réutiliser plus tard (voir le chapitre correspondant).

Sélection de fonctions complémentaires (extras)

Sélectionnez l'option ‘Extras’ dans le menu de base (Mode micro-ondes), et l'écran d'affichage indiquera la sélection de fonctions complémentaires.

Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées dans certains systèmes : un signal sonore l'indique.

Aqua clean



Cette fonction permet d'enlever des taches et des restes de nourriture qui se sont formés pendant la cuisson des pâtisseries/le rôtissage dans le four.

- Versez 0,15 litres d'eau sur le fond de la cavité du four.
- Après 30 minutes, les résidus alimentaires adhérant à l'émail du four sont dissouts (ramollissent), et il vous suffit de les enlever avec un chiffon humide.

- N'utilisez pas cette fonction avant que le four ne soit complètement refroidi (voir chapitre Nettoyage et Entretien) !



Décongélation

Dans ce mode, l'air circule sans que les réchauds ne soient allumés, et seul le ventilateur fonctionne. Il s'utilise pour la décongélation lente d'aliments surgelés (gâteaux, biscuits, gâteaux secs, pain, petits pains et fruits surgelés).

- En sélectionnant le symbole, vous pouvez fixer l'heure de début et la fin du processus de décongélation.
- Retournez les aliments à la mi-décongélation, mélangez-les et/ou mettez-les à part si certains morceaux collent ensemble parce qu'ils sont surgelés.



Sécurité enfants

Pour l'activer, touchez le bouton 'Sécurité enfants'

- L'écran d'affichage indique : **"Verrouillage de sécurité enfants"**.
- Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez à nouveau sur la même touche.
- Si vous activez la fonction Sécurité enfants alors qu'aucune autre fonction Heure n'est active (excepté pour l'écran d'affichage 'heure de la journée'), le four ne fonctionnera pas. D'autre part, si vous activez la fonction Sécurité enfants après avoir sélectionné n'importe quelle fonction Heure, le four fonctionnera normalement, mais vous ne pourrez pas modifier les paramètres.
- Pendant la période durant laquelle la Sécurité enfants est active, vous ne pouvez pas modifier les systèmes de cuisson des pâtisseries/rôtissage ou des fonctions complémentaires (Extras).
- Vous ne pouvez mettre fin au processus de cuisson qu'en appuyant sur la touche 'Marche/arrêt'.



Vous remarquerez que la Sécurité enfants reste active, même lorsque le four est éteint. Si vous souhaitez sélectionner un nouveau système de cuisson, vous devez désactiver la fonction Sécurité enfants.



Éclairage du four

- L'éclairage du four s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez la porte du four ou quand vous allumez le four. Une fois le processus de cuisson terminé, la lampe reste allumée pendant environ 1 minute. Sinon, vous pouvez allumer et éteindre la lampe du four en touchant la touche 'Éclairage du four allumé/éteint'.



Réglage du minuteur

- Le minuteur peut s'utiliser indépendamment du fonctionnement du four. *La plus longue durée programmable est de 10 heures.* Une fois la durée programmée écoulée, un signal sonore retentit, lequel peut être éteint en appuyant sur n'importe quel bouton ou vous pouvez attendre qu'il s'éteigne automatiquement après environ une minute.

Paramètres généraux

Sélectionnez les paramètres à partir du menu de base (Mode Pro), l'écran d'affichage indique une sélection de différentes fonctions.




Ce menu propose les sélections suivantes:

- Pays et Langue
- Heure et Date
- Son
- Affichage
- Baking settings

Autres paramètres Parcourez le menu en tournant le 'Sélecteur Multi-fonctions'. Confirmez chaque sélection en appuyant sur le 'Sélecteur Multi-fonctions'.

Pays et Langue

Sélectionnez d'abord le pays puis la langue dans laquelle vous souhaitez voir apparaître les messages sur l'écran d'affichage.



Heure et Date

Réglez l'heure actuelle lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, ou lorsqu'il a été débranché du réseau électrique pendant une longue période.

- Sélectionnez d'abord les HEURES – l'heure actuelle, puis la DATE et l'ANNÉE.

À la fin, dans la catégorie 'Définir l'heure et la date', vous pouvez également sélectionner l'affichage de l'horloge de votre choix : numérique ou classique.

Son

Pour régler le volume du signal sonore, aucune autre fonction Heure ne doit être active (excepté l'écran d'affichage 'Heure actuelle').

Affichage

Dans ce menu, vous pouvez régler :

- L'éclairage
- Mode nocturne - définit la période pendant laquelle vous souhaitez que l'écran d'affichage soit éteint ;

Paramètres pâtisserie

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner :

- L'éclairage pendant que le four est allumé - vous pouvez éteindre l'éclairage du four lorsque vous ouvrez la porte du four pendant qu'il fonctionne.

Autres paramètres

- Paramètres par défaut.



Après une panne de courant ou lorsque l'appareil est éteint, tous les paramètres personnalisés sont enregistrés et restent actifs.

Nettoyage du four

Nettoyez votre four régulièrement pour éviter l'accumulation des graisses et des résidus alimentaires, particulièrement sur les surfaces intérieures et extérieures, la porte et les joints de la porte.

- Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse chaude. Rincez et séchez.
- Enlevez les projections et les taches sur les surfaces intérieures avec un chiffon savonneux. Rincez et séchez.
- Nettoyez l'intérieur du four.

Important

- Prenez bien soin de ne PAS verser d'eau dans les ouvertures de ventilation.
- N'utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de solvants chimiques.
- Assurez-vous que les joints de la porte sont TOUJOURS propres pour éviter que les résidus ne s'accumulent et n'empêchent la porte de fermer correctement.



La fonction Aqua Clean

Vous pouvez facilement enlever la graisse et les salissures recouvrant les parois du four avec un chiffon humide en utilisant la fonction Aqua clean.

Utilisation de la fonction Aqua Clean

N'utilisez le programme de nettoyage que lorsque le four est froid. Il sera encore plus difficile d'enlever la salissure et la graisse si vous utilisez le programme pendant que le four est chaud.

1. Enlevez tous les accessoires et gradins du four.
2. Versez 0,15 litres d'eau sur le fond de la cavité du four.
3. Tournez le 'Sélecteur multi-fonctions' sur la position 'Aqua clean' (à partir du menu de base/mode Pro).
4. Après 30 minutes, les restes de nourriture sur les parois en émail du four auront ramolli, et vous pourrez les nettoyer facilement avec un chiffon humide.



La fonction Aqua Clean




Remarque : Utilisez uniquement la fonction Aqua clean lorsque le four est complètement refroidi.

Retirez et nettoyez les gradins en fil d'inox

Débranchez l'appareil du réseau électrique.

Utilisez uniquement des produits nettoyants conventionnels pour les gradins.

- Enlevez la vis avec un tournevis.
- Enlevez les gradins des trous situés à l'arrière du four.
Veillez à ne pas perdre les disques d'espacement fixés sur les gradins en fil d'inox. Pour éviter les étincelles, remplacez les disques d'espacement après le nettoyage.



Remplacement de l'ampoule du four

L'ampoule (halogène G9, 230 V, 25 W) étant un article consommable, elle n'est pas couverte par la garantie. Avant de remplacer l'ampoule, retirez les plaques, la grille et les gradins.




1. Retirez les quatre vis du couvercle. Retirez le couvercle et la vitre.
2. Retirez l'ampoule halogène et remplacez-la par une nouvelle.

Utilisez des gants de protection pour éviter les brûlures.

3. Le joint du couvercle ne doit pas être retiré.

Veillez à ce que le joint ne se détache pas du couvercle. Le joint doit adhérer correctement à la paroi de la cavité du four.



Généralités

Si vous rencontrez des problèmes avec votre four, essayez les solutions suggérées ci-dessous. Elles peuvent vous éviter de perdre du temps avec un service d'entretien inutile.

Les aliments ne sont pas cuits

- Assurez-vous d'avoir réglé correctement le minuteur et d'avoir appuyé sur la touche 'Démarrage'.
- Fermez bien la porte.
- Assurez-vous qu'un fusible n'a pas sauté ou qu'un disjoncteur n'a pas été enclenché.

Les aliments sont trop ou pas assez cuits

- Assurez-vous d'avoir utilisé la durée de cuisson appropriée.
- Assurez-vous d'avoir utilisé la puissance appropriée.

Les capteurs ne réagissent pas ; l'écran d'affichage est bloqué.

- Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes (coupez le fusible ou éteignez l'interrupteur principal) ; ensuite, rebranchez l'appareil et allumez-le.

Des étincelles apparaissent dans le four.

- Assurez-vous que tous les couvercles des lampes sont attachés et que tous les disques d'espacement sont insérés dans les gradins en fil d'inox.

L'affichage doit être réinitialisé à cause des interférences électroniques.

- Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.
- Remettez l'horloge à l'heure.

Formation de condensation dans le four

- Ce phénomène est normal. Il suffit d'essuyer la condensation après la cuisson.

Le ventilateur continue de tourner après l'arrêt du four.

- Ce phénomène est normal. Le ventilateur de refroidissement continue de tourner quelques temps après l'arrêt du four.

Une circulation d'air est détectée autour de la porte et à l'extérieur de l'appareil.

- Ce phénomène est normal.

Réflexion lumineuse autour de la porte et à l'extérieur de l'appareil.

- Ce phénomène est normal.

De la vapeur s'échappe de la porte ou des ouvertures de ventilation.

- Ce phénomène est normal.

Un cliquetis se fait entendre pendant le fonctionnement du four, notamment en mode Décongélation.

- Ce phénomène est normal.

Le fusible principal de votre maison saute souvent.

- Veuillez contacter un technicien d'entretien.

L'écran d'affichage indique l'erreur par le biais du code ERRXX ...

*** XX indique le numéro de l'erreur**

- Une erreur s'est produite pendant le fonctionnement du module électronique. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes. Ensuite, rebranchez-le et réglez l'heure actuelle.
- Si l'erreur est toujours indiquée, veuillez contacter un technicien d'entretien.

Entreposage et réparation de votre four

Les réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien qualifié.

Si le four nécessite un entretien, mettez-le hors tension et prenez contact avec le service après-vente Pelgrim.

Lorsque vous appelez, assurez-vous d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro du modèle et le numéro de série (que vous trouverez à l'intérieur de la porte du four)
- Les détails de la garantie
- Une description claire du problème



Si le four doit être entreposé temporairement, choisissez un emplacement propre et sec, la poussière et l'humidité pouvant endommager l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	MAG614
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Consommation électrique Mode Micro-ondes	1000 W
Puissance de sortie	90 W / 1000 W (CEI - 705)
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Méthode de refroidissement	Ventilateur de refroidissement
Dimensions Dimensions de l'appareil : Dimensions d'encastrement :	L 595 x H 455 x P 568 mm L 560 x H 450 x P 550 mm
Volume	52 L
Poids Net Transport	31,3 kg 27 kg

Élimination de l'appareil et de l'emballage

Ce produit est fabriqué à partir de matériaux durables. Toutefois, il doit être mis au rebut de manière responsable à la fin de son cycle de service. Les autorités peuvent vous renseigner à ce sujet.

L'appareil et l'emballage peuvent être recyclés. Les matériaux suivants ont été utilisés :

- carton
- enveloppe polyéthylène (PE)
- polystyrène exempt de CFC (mousse rigide PS).

Éliminez ces matériaux de façon responsable et conformément aux dispositions administratives.



À titre de rappel de la nécessité d'éliminer les appareils ménagers séparément, le produit est marqué du symbole représentant une poubelle roulante barrée. Cela signifie qu'à la fin du cycle de vie de l'appareil, celui-ci ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères courantes. Il doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration locale ou un point de vente qui s'en chargera pour vous.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte. Les matériaux avec lesquels cet appareil a été fabriqué peuvent être réutilisés, ce qui vous fournira une économie d'énergie et de matières premières considérable.



Déclaration de conformité

Nous déclarons, par la présente, que nos produits satisfont aux directives, normes et régulations européennes en vigueur ainsi qu'à toutes les exigences qui sont mentionnées dans les normes auxquelles il est fait référence.

