

1. GENERAL DESCRIPTION

- A. Tongs
B. Lock System
C. ON/OFF switch
D. Straightening plates
E. Rotating power cord outlet
F. Power supply cord
G. Lock System
H. Lock System

2. SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations...
• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
• Caution: Never use your appliance with wet hands or near water containing in both tubs, showers, sinks or...

3. BRINGING INTO SERVICE

- 1. Lock System (Fig. 1): To open the clamps, pull the Lock System back to the front.
2. Plug in the appliance.
3. Set the ON / OFF switch to position 1 (D).

4. USE

- To avoid any handling error (inadvertently pressing the +/- buttons during use) this appliance is equipped with a locking function.
• If you wish to lock your temperature setting during use, press the +/- button for 2 seconds.
• The temperature is displayed in green: from 130°C to 200°C (130 - 200) for healthy hair and in red: 230°C for healthy, resistant, robust hair.

5. MAINTENANCE

- To clean the appliance, unplug it and then wipe with a damp cloth and dry with a dry one.
• Do not use the appliance on synthetic hair (wigs, extensions, etc.).

6. ENVIRONMENTAL PROTECTION FIRST

- This appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
• Leave it at a local civic waste collection point.

7. IF YOU ENCOUNTER A PROBLEM

- You're not happy with the results you're getting from your straightener.
• The temperature is not what you need.
• The top plate isn't static.
• This is quite normal, the straightener is fitted with a mobile plate to get better results from your straightening.
• The straightener automatically switches itself off after a while: This is quite normal, this straightener has an automatic switch-off.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas assez efficace.
• L'augmentation de la température n'aide pas vos cheveux.
• La plaque supérieure n'est pas fixe.
• C'est tout à fait normal, cet appareil est équipé d'une plaque mobile pour obtenir de meilleurs résultats.

7. WENN SIE EIN PROBLEM FESTSTELLEN

- Das Glätteregebnis ist nicht gut genug.
• Die Temperatur lässt sich nicht ändern.
• Die obere Platte ist nicht fest.
• Das ist normal, das Gerät besitzt eine bewegliche Platte für noch mehr Glätteregebnis.

7. BIJ PROBLEEM

- De styling is niet perfect.
• De temperatuur kan niet worden veranderd.
• De bovenste plaat is niet vast.
• Dit is normaal, het apparaat is voorzien van een bewegelijke plaat voor een nog beter stylingresultaat.

7. SE RESOLUZIONE DEI PROBLEMI

- La struttura non è efficace.
• Stringere più saldamente le piastre strappacella sulla ciocca.
• Verificare la temperatura prima di usare il ferro.
• Aumentare la temperatura con il pulsante "+".
• È possibile modificare la temperatura.
• Confermare il livello di temperatura non sia bloccato.
• È normale, l'apparecchio è dotato di una piastra mobile per una maggior efficacia di styling.
• È normale, l'apparecchio è dotato di un sistema di apagado automatico. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

7. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

1. DESCRIPTION GENERALE

- A. Pincas
B. Système à verrouillage LED
C. Bouton +/- pour diminuer/augmenter la température
D. Interrupteur marche/arrêt
E. Plaques lissantes
F. Sortie de cordon rotatif
G. Cordon d'alimentation
H. Lock System

2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et règlements applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
• Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée.

3. MISE EN SERVICE

- 1. Lock System (Fig. 1): Ouvrir ou fermer les pincas, tirez le Lock System vers l'avant.
2. Branchez l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton +/- pour diminuer la température.

4. UTILISATION

- Afin de déterminer la température de lissage la plus adaptée à vos cheveux, voici quelques conseils:
• À l'allumage de l'appareil, la température est réglée sur 130°C.
• Si vous souhaitez modifier la température de votre appareil, appuyez sur le bouton +/- pendant 2 secondes.

5. ENTRETIEN

- Pour éviter toute erreur de manipulation (appuis involontaires sur les boutons +/- pendant utilisation) cet appareil est équipé d'une fonction verrouillage.
• Si vous souhaitez verrouiller votre niveau de température pendant utilisation, appuyez sur le bouton +/- pendant 2 secondes.

6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
• Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de tri sélectif approprié pour que son traitement soit efficace.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas assez efficace.
• L'augmentation de la température n'aide pas vos cheveux.
• La plaque supérieure n'est pas fixe.
• C'est tout à fait normal, cet appareil est équipé d'une plaque mobile pour obtenir de meilleurs résultats.

7. WENN SIE EIN PROBLEM FESTSTELLEN

- Das Glätteregebnis ist nicht gut genug.
• Die Temperatur lässt sich nicht ändern.
• Die obere Platte ist nicht fest.
• Das ist normal, das Gerät besitzt eine bewegliche Platte für noch mehr Glätteregebnis.

7. BIJ PROBLEEM

- De styling is niet perfect.
• De temperatuur kan niet worden veranderd.
• De bovenste plaat is niet vast.
• Dit is normaal, het apparaat is voorzien van een bewegelijke plaat voor een nog beter stylingresultaat.

7. SE RESOLUZIONE DEI PROBLEMI

- La struttura non è efficace.
• Stringere più saldamente le piastre strappacella sulla ciocca.
• Verificare la temperatura prima di usare il ferro.
• Aumentare la temperatura con il pulsante "+".
• È possibile modificare la temperatura.
• Confermare il livello di temperatura non sia bloccato.
• È normale, l'apparecchio è dotato di una piastra mobile per una maggior efficacia di styling.
• È normale, l'apparecchio è dotato di un sistema di apagado automatico. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

7. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

1. ALGEMEINE BESCHREIBUNG

- A. Zangen
B. LED-Display: 5 Temperaturstufen + Feststellfunktion für die Temperatur
C. Tasten zum Verringern/Erhöhen der Temperatur
D. Ein-/Aus-Schalttaste
E. Titanium- und Keramikbeschichtete Tourmaline Beschichtung
F. Drehräder Kabelablenkung
G. Netzanschlusskabel
H. Lock System

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.
• Die Zubehöreile dieses Gerätes während des Betriebs sehr heiß.
• Überprüfen Sie, dass die Betriebsanleitung Ihres Geräts mit der Spannungs- und Elektroinstallation übereinstimmt.
• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Vorschriften entsprechen.

3. INBETRIEBNUTZUNG

- 1. Lock System (Fig. 1): Ziehen Sie zum Öffnen der Zange das Verriegelungssystem nach hinten.
2. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
3. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf I (D).

4. VERWENDUNG

- Um die Temperatur zu bestimmen, muss die Kundendienst-Entwickler.
• Die Kundendienst-Entwickler.
• Die Kundendienst-Entwickler.

5. WARTUNG

- Das Gerät wird nach dem Reinigen immer ausstecken und abkühlen lassen.
• Die Temperatur lässt sich nicht ändern.
• Überprüfen Sie, ob das Temperaturniveau verriegelt ist.
• Das ist normal, das Gerät besitzt eine bewegliche Platte für noch mehr Glätteregebnis.

5. MANUTENZIONE

- Dopo l'uso, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che le piastre siano raffreddate.
• La temperatura non può essere modificata.
• Verificare che il livello di temperatura non sia bloccato.
• È normale, l'apparecchio è dotato di una piastra mobile per una maggior efficacia di styling.
• È normale, l'apparecchio è dotato di un sistema di apagado automatico. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

1. ALGEMEINE BESCHREIBUNG

- A. Zangen
B. Display: 5 Temperaturstufen + Feststellfunktion für die Temperatur
C. Tasten zum Verringern/Erhöhen der Temperatur
D. Ein-/Aus-Schalttaste
E. Titanium- und Keramikbeschichtete Tourmaline Beschichtung
F. Drehräder Kabelablenkung
G. Netzanschlusskabel
H. Lock System

2. VEILIGHEID

- Voer uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepassingsnormen en normatieve applicaties (Directieve Basse Tension, Compatibiliteit Electromagnética, Milieu...).
• De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet.
• Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met die van het apparaat.
• Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA.

3. INBETRIEBNUTZUNG

- 1. Lock System (Fig. 1): Ziehen Sie zum Öffnen der Zange das Verriegelungssystem nach hinten.
2. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
3. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf I (D).

4. VERWENDUNG

- Um die Temperatur zu bestimmen, muss die Kundendienst-Entwickler.
• Die Kundendienst-Entwickler.
• Die Kundendienst-Entwickler.

5. WARTUNG

- Das Gerät wird nach dem Reinigen immer ausstecken und abkühlen lassen.
• Die Temperatur lässt sich nicht ändern.
• Überprüfen Sie, ob das Temperaturniveau verriegelt ist.
• Das ist normal, das Gerät besitzt eine bewegliche Platte für noch mehr Glätteregebnis.

5. MANUTENZIONE

- Dopo l'uso, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che le piastre siano raffreddate.
• La temperatura non può essere modificata.
• Verificare che il livello di temperatura non sia bloccato.
• È normale, l'apparecchio è dotato di una piastra mobile per una maggior efficacia di styling.
• È normale, l'apparecchio è dotato di un sistema di apagado automatico. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

1. DESCRIZIONE GENERALE

- A. Pince
B. Display LED: 5 posizioni di temperatura + bloccaggio della temperatura
C. Pulsante +/- per diminuire/aumentare la temperatura.
D. Interruttore On/Off
E. Placche liscianti con rivestimento in ceramica titanio tourmalina
F. Uscita del cavo avvolgibile
G. Cavo di alimentazione
H. Lock System

2. SICUREZZA

- Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente...).
• Gli accessori dell'apparecchio diventano molto caldi durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle.
• Verificare che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio.
• Per assicurare una protezione complementare, è consigliata l'installazione nel circuito elettrico che alimenta il bagno, di un dispositivo a corrente differenziale residua (DDR) di corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA.

3. MESSA IN FUNZIONE

- 1. Lock System (Fig. 1): Per aprire le pinze, tirare all'indietro il Lock System.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
3. Premere il pulsante +/- per diminuire la temperatura.

4. UTILIZZAZIONE

- Per determinare la temperatura di allungamento più adatta ai propri capelli, sono stati studiati i seguenti consigli:
• All'accensione dell'apparecchio, la temperatura è impostata su 130°C.
• Se si desidera modificare la temperatura durante l'uso, premere il pulsante +/- per 2 secondi.

5. MANUTENZIONE

- Dopo l'uso, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che le piastre siano raffreddate.
• La temperatura non può essere modificata.
• Verificare che il livello di temperatura non sia bloccato.
• È normale, l'apparecchio è dotato di una piastra mobile per una maggior efficacia di styling.
• È normale, l'apparecchio è dotato di un sistema di apagado automatico. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consultare il paragrafo "Arresto automatico".

1. DESCRIZIONE GENERALE

- A. Pince
B. Display LED: 5 posiciones de temperatura + bloqueo de la temperatura
C. Botón +/- para disminuir/aumentar la temperatura.
D. Interruptor funcionamiento/parada
E. Placas alisadoras, revestimiento Cerámico Titanio Tourmalina
F. Salida del cavo avvolgibile
G. Cable de alimentación
H. Lock System

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente...).
• Los accesorios del aparato alcanzan una elevada temperatura durante el uso. Evite el contacto con la piel.
• Verifique que la tensión de su instalación eléctrica es compatible con la de su aparato.
• Para asegurar una protección complementaria, se recomienda la instalación en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño de un diferencial de corriente residual (DDR) de corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.

3. PUESTA EN SERVICIO

- 1. Lock System (Fig. 1): Para abrir las pinzas, tire del Lock System hacia atrás.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Pulse el botón +/- para reducir la temperatura o el botón + para aumentarla.

4. UTILIZACIÓN

- Para determinar la temperatura de alisamiento más adecuada a su pelo, aquí algunos consejos:
• Al encendido del aparato, la temperatura se establece en 130°C.
• Si desea cambiar la temperatura durante la utilización, presionar el botón +/- durante 2 segundos.

5. MANUTENÇÃO

- Após o uso, assegurar que o aparelho esteja desligado e que as placas estejam esfriadas.
• A temperatura não pode ser modificada.
• Verificar que o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

1. DESCRIZIONE GENERALE

- A. Pince
B. Display LED: 5 posiciones de temperatura + bloqueo de la temperatura
C. Botón +/- para disminuir/aumentar la temperatura.
D. Interruptor funcionamiento/parada
E. Placas alisadoras, revestimiento Cerámico Titanio Tourmalina
F. Salida del cavo avvolgibile
G. Cable de alimentación
H. Lock System

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente...).
• Los accesorios del aparato alcanzan una elevada temperatura durante el uso. Evite el contacto con la piel.
• Verifique que la tensión de su instalación eléctrica es compatible con la de su aparato.
• Para asegurar una protección complementaria, se recomienda la instalación en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño de un diferencial de corriente residual (DDR) de corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.

3. PUESTA EN SERVICIO

- 1. Lock System (Fig. 1): Para abrir las pinzas, tire del Lock System hacia atrás.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Pulse el botón +/- para reducir la temperatura o el botón + para aumentarla.

4. UTILIZACIÓN

- Para determinar la temperatura de alisamiento más adecuada a su pelo, aquí algunos consejos:
• Al encendido del aparato, la temperatura se establece en 130°C.
• Si desea cambiar la temperatura durante la utilización, presionar el botón +/- durante 2 segundos.

5. MANUTENÇÃO

- Após o uso, assegurar que o aparelho esteja desligado e que as placas estejam esfriadas.
• A temperatura não pode ser modificada.
• Verificar que o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

1. DESCRIZIONE GENERALE

- A. Pince
B. Display LED: 5 posiciones de temperatura + bloqueo de la temperatura
C. Botón +/- para disminuir/aumentar la temperatura.
D. Interruptor funcionamiento/parada
E. Placas alisadoras, revestimiento Cerámico Titanio Tourmalina
F. Salida del cavo avvolgibile
G. Cable de alimentación
H. Lock System

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente...).
• Los accesorios del aparato alcanzan una elevada temperatura durante el uso. Evite el contacto con la piel.
• Verifique que la tensión de su instalación eléctrica es compatible con la de su aparato.
• Para asegurar una protección complementaria, se recomienda la instalación en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño de un diferencial de corriente residual (DDR) de corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.

3. PUESTA EN SERVICIO

- 1. Lock System (Fig. 1): Para abrir las pinzas, tire del Lock System hacia atrás.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Pulse el botón +/- para reducir la temperatura o el botón + para aumentarla.

4. UTILIZACIÓN

- Para determinar la temperatura de alisamiento más adecuada a su pelo, aquí algunos consejos:
• Al encendido del aparato, la temperatura se establece en 130°C.
• Si desea cambiar la temperatura durante la utilización, presionar el botón +/- durante 2 segundos.

5. MANUTENÇÃO

- Após o uso, assegurar que o aparelho esteja desligado e que as placas estejam esfriadas.
• A temperatura não pode ser modificada.
• Verificar que o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A. Λαβίδες
B. Θέρμανση LED: 5 θέσεις της θερμοκρασίας + κλειδώμα
C. Πλήκτρο +/- μείωση / αύξηση της θερμοκρασίας
D. Διακόπτης On/Off
E. Πλάκες λείανσης με επίστρωση από κεραμικό τιτανίου και τουραμλίνη
F. Εξόδο του περιστροφικού καλωδίου
G. Καλώδιο τροφοδοσίας
H. Σύστημα Lock (αποβλήση και αποβλήση των πλακών)

2. ΣΥΜΒΟΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται από τις οδηγίες για Καμιά τάση, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Περιβάλλον...
• Τα πρόσθετα της συσκευής θερμαίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη χρήση.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή σας είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
• Για να διασφαλιστεί πρόσθετη προστασία, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο, μια διάφορη προστασία ρεύματος (DDR) με παρανομήν ρεύμα λειτουργίας καθορισμένο από τη JDR υπερβαίνουσα τα 30 mA, είναι επιθυμητή.

3. ΠΡΟΕΙΣΤΑΣΙΑ

- 1. Lock System (Fig. 1): Για να ανοίξετε τις λαβίδες, τραβήξτε το Lock System προς τα πίσω.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3. Πατήστε το πλήκτρο +/- για να μειώσετε τη θερμοκρασία.

4. ΧΡΗΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να προσδιορίσετε τη θερμοκρασία που είναι καλύτερη για το στυλ των μαλλιών σας, υπάρχουν οι ακόλουθοι συμβουλές:
• Κατά την ανάφλεξη της συσκευής, η θερμοκρασία ορίζεται στα 130°C.
• Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης, πατήστε το πλήκτρο +/- για 2 δευτερόλεπτα.

5. ΜΕΤΡΗΣΗ

- Μετά από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι οι πλακές έχουν ψυχθεί.
• Η θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει.
• Ελέγξτε ότι το επίπεδο της θερμοκρασίας δεν είναι κλειδωμένο.
• Είναι φυσιολογικό, το εργαλείο διαθέτει μια κινητή πλάκα για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα.

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
• Ajustar mais firmemente as placas sobre a mecha.
• Verificar a temperatura antes de usar o ferro.
• Aumentar a temperatura com o botão "+".
• É possível alterar a temperatura.
• Confirmar o nível de temperatura não está bloqueado.
• É normal, o aparelho dispõe de uma placa móvel para uma maior eficácia de styling.
• É normal, o aparelho dispõe de um sistema de apagado automático. Consulte o parágrafo "Arresto automático".

5. SE RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

- O resultado não está dando o resultado desejado.
•

